Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
R01 VORDERRADAUFHÄNGUNG (MCPHERSON-FEDERBEINE)				
FEDER aus- und einbauen	Eine Seite	R0101ARX	0.5	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
FEDER aus- und einbauen	Beide Seiten	R0101BRX	0.8	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
FEDERSITZ und/oder FALTENBALG aus- und einbauen	Eine Seite	R0102ARX	0.5	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
FEDERSITZ und/oder FALTENBALG aus- und einbauen	Beide Seiten	R0102BRX	0.7	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
FEDERBEINLAGER aus- und einbauen	Eine Seite	R0103ARX	0.5	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
FEDERBEINLAGER aus- und einbauen	Beide Seiten	R0103BRX	0.7	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
LAGER aus- und einbauen	Eine Seite	R0104ARX	0.5	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
LAGER aus- und einbauen	Beide Seiten	R0104BRX	0.7	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
ANSCHLAGGUMMI aus- und einbauen	Eine Seite	R0105ARX	0.5	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
ANSCHLAGGUMMI aus- und einbauen	Beide Seiten	R0105BRX	0.7	◆Federbein oder Stoßdämpfer vorne aus- und einbauen
UNTERE QUERLENKER aus- und einbauen	Eine Seite	R0106ARX	0.5	
UNTERE QUERLENKER aus- und einbauen	Beide Seiten	R0106BRX	0.7	
FEDERBEIN oder STOSSDÄMPFER aus- und einbauen	Eine Seite	R0109ARX	0.5	
FEDERBEIN oder STOSSDÄMPFER aus- und einbauen	Beide Seiten	R0109BRX	0.7	
R04 STABILISATOR und QUERTRÄGER				
STABILISATOR aus- und einbauen		R0401XRX	1.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Gummibuchse und/oder Platte [karosserieseitig] (R0403) aus- und einbauen

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHRAUBE und/oder GUMMIBUCHSE (Stabilisator) aus- und einbauen	Eine Seite	R0402ARX	0.3	
SCHRAUBE und/oder GUMMIBUCHSE (Stabilisator) aus- und einbauen	Beide Seiten	R0402BRX	0.4	
STABILISATORLAGER (karosserieseitig) aus- und einbauen	Eine Seite	R0403ARX	1.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
STABILISATORLAGER (karosserieseitig) aus- und einbauen	Beide Seiten	R0403BRX	1.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
VORDERACHSKÖRPER aus- und einbauen	Ohne i-ELOOP-System	R0404ARX	1.5	
VORDERACHSKÖRPER aus- und einbauen	Mit i-ELOOP-System	R0404BRX	1.6	
R05 HINTERRADAUFHÄNGUNG (FEDERBEIN, MEHRFACH ANGELENKT)				
VERBUNDLENKERACHSE aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ	R0514ARX	1.6	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
VERBUNDLENKERACHSE aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ	R0514BRX	1.4	
R07 HINTERRADAUFHÄNGUNG (STARRACHSE)				
HINTERE FEDERN aus- und einbauen	Eine Seite	R0701ARX	0.4	
HINTERE FEDERN aus- und einbauen	Beide Seiten	R0701BRX	0.4	
STOSSDÄMPFER und/oder GUMMIBUCHSEN aus- und einbauen	Einheit,Eine Seite	R0705ARX	0.3	
STOSSDÄMPFER und/oder GUMMIBUCHSEN aus- und einbauen	Nur Stoßdämpfer,Eine Seite	R0705CRX	0.4	
STOSSDÄMPFER und/oder GUMMIBUCHSEN aus- und einbauen	Einheit,Beide Seiten	R0705BRX	0.4	
STOSSDÄMPFER und/oder GUMMIBUCHSEN aus- und einbauen	Nur Stoßdämpfer,Beide Seiten	R0705DRX	0.6	
ANSCHLAGGUMMI aus- und einbauen	Eine Seite	R0706ARX	0.4	

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ANSCHLAGGUMMI aus- und einbauen	Beide Seiten	R0706BRX	0.6	
GUMMILAGER aus- und einbauen	***Eine Seite***	***R0711ARX***	***0.4***	
GUMMILAGER aus- und einbauen	***Beide Seiten***	***R0711BRX***	***0.6***	

cardiagn.com