
ファイルを用意する。


C:\Trnsys17\Building\Lib に[IBEC]のフォルダごと入れる

<サッシ込みで窓を設定する場合>


- (1) [Walls]で設定する窓がついている壁を選択
- (2) [Windows] にガラスのリストが表示される
- (3) [windows type]で[<< Library] を選択



- (4) [Window-Types]で C:\text{\text{\text{Trnsys}}17\text{\text{\text{Building}}\text{\text{Lib}}\text{\text{IBEC}} のフォルダにある" Prgwin.lib"を選択
- (5) 設定する窓を選択
- (6) チェックボタンをクリック



(7) (5)で選択した窓が設定される




<ガラスのみを設定する場合>


(1) [Window type manager]をクリック



(2) [Glazing]の[lib] をクリック



- (3) [WinID-Lib]で C:\text{\text{YTrnsys17\text{\text{Building}\text{\text{Lib}\text{\text{IBEC}}} のフォルダにある" W4-lib.dat"を選択
- (4) 設定する窓を選択
- (5) チェックボタンをクリック



(6) ID number が設定される

