




Microcontroladores





Prof.º: Pablo Jean Rozário



pablo.jean@padotec.com.br



/in/pablojeanrozario



https://github.com/Pablo-Jean

Introdução aos Microcontroladores


Índice da Aula #1



- Exemplos de Aplicação
- O que são Microcontroladores
- Microcontroladores x Microprocessadores
- Arquitetura de Microcontroladores
- Registradores
- Program Counter e a Stack
- Set de Instruções
- Kit de Desenvolvimento
- STM32CubeIDE
- Lista de Exercícios #1



INTRODUÇÃO



Ementa



Aula	Descrição	Aula	Descrição	
1	Apresentação de Conceitos	7	Atividades	
	Apresentação do kit STM32	•	Alividades	
	Tipos especiais de (u)int			
2	Registradores e Clock do uC	8	Comunicação Serial I ² C	
	Entradas e Saídas IOs			
3	Estruturas em C	9	Timers e RTC	
	Interrupções em IOs	9		
4	Conversor A/D e Interrupções	10	PWM	
5	Comunicação Serial UART	11	Desenvolvimento de Projetos	
6	Comunicação Serial SPI	12		

Exemplos de Aplicação




Como Exemplos de sistemas embarcados temos:

- Brinquedos eletrônicos;
- Periféricos de computadores: Mouse, teclado, controles de vídeo game;
- Consoles: Sony Playstation, Microsoft Xbox, Nintendo, etc;
- Automotivo: ECU, central multimídia, painel de instrumentos;
- Eletrodomésticos: Cafeteiras expressas, micro-ondas;
- Bélico: Armamentos, sistemas de controle;
- Industrial: CLPs, sensores;

Exemplos














MICROCONTROLADORES



Microcontrolador - O Que É




• Um microcontrolador é um componente eletrônico SoC (System on Chip), que possui capacidade de processamento, memórias, periféricos, interfaces de comunicação, entre outros.

• Em geral microcontroladores são muito menos potentes

que computadores comuns.

 No entanto estas capacidades variam muito entre modelos e fabricantes.


Microcontroladores





Microcontroladores





Microcontroladores - Estrutura



Barramento de Temporização e Controle : Define o dispositivo de IO no barramento de endereços por um período de tempo definido, além do sentido:

Barramento de endereços : Informa ao periférico qual endereço da informação que deseja ser alterado ou ler.

Barramento de Dados : Por onde é transferida a informação, para escrita ou leitura.

Microcontrolador ou Microprocessador Labs



Característica	Microprocessadores	Microcontrolador	
Periféricos	Necessita de periféricos	Periféricos integrados	
remencos	externos	no chip	
Memória	Permite vários formatos	Poucos tipos de dados (8, 16 ou	
Wiemona	de dados	32 bits)	
Processamento	ALU Complexa e possui	ALU limitada e ausência de	
riocessamento	coprocessador	coprocessamento	
Custo	Custo elevado	Baixo custo, a depender da plataforma	
Consumo	Alto consumo de enegeria	Possui métodos para economia de	
Consumo		energia	

Características



Os microcontroladores variam muito de modelos e fabricantes.

Com diferentes capacidades e diferentes periféricos.

Sempre de forma a atender determinados projetos, pois cada um possui suas peculiaridades.

É sempre importante levantar as necessidades do projeto.

Modelos de Microcontroladores Labs



	PIC16F1824	MSP430FR2433	STM32G0B1RE	CC2642R
Fabricante	Microchip	Texas	ST	Texas
Core	PIC16	MSP430	ARM M0+	ARM M4F
Bits	8bits	16bits	32bits	32bits
Flash	7KB	15.5K	512KB	352KB
RAM	256B	4K	144KB	80KB
I/Os	12	19	60	31
ADC	10bits	10bits	12bits	12bits
SPI	X	X	X	X
I2C	X	X	X	Х
UART	X	X	X	X
EEPROM	X	<u>-</u>	-	-
Extra	-	FRAM	USB OTG	Bluetooth

Arquiteturas



Existem duas principais arquiteturas base para os microcontroladores:

Von Neumann


Desenvolvida por John Von Neumann em 1945. Segue o conceito de armazenar instruções e dados em uma mesma memória.

Harvard

Desenvolvida para superar um gargalo causado pela Von Neumann, separa o barramento de dados do barramento de programa.

Von Neumann X Harvard





Von Neumann X Harvard



Von Neumann	Harvard	
O mesmo endereço físico é	Diferentes endereços físicos são	
utilizado para memória de		
programa e memória de dados	utilizados pelas memórias	
O barramento da memória de	O barramentos das memórias	
programa e da memória de	é isolado	
dados é compartilhado	e isolado	
É necessário pelo menos dois	Uma instrução pode ser	
ciclos de clock para executar	executada em um ciclo de	
uma única instrução	clock	

Von Neumann X Harvard




Von Neumann	Harvard
Possui custo menor	Possui um custo mais elevado se comparado a Von Neumann
Não é possível acessar uma instrução e ler/escrever ao mesmo tempo	E possível ler/escrever ao mesmo tempo que acessa uma instrução
Muito utilizado em computadores e microcontroladores ARM	Utilizado em microcontroladores e processamento de sinais

Registradores



São locais de memória onde é possível realizar operação de escrita e/ou leitura (*read/write*).

Como exemplo a memória RAM, que tem por característica altíssima velocidade e perde os dados ao ser desenergizado.



SFRs



Microcontroladores possuem um tipo especial de registradores, Special Function Registers (SFR), que são locais de memória que podem ser lidos e/ou escritos **mas** que estão conectados diretamente ao *hardware*.

Cada *bit* (ou mais) de um SFR é designado a uma função, podendo ser de dois tipos:

Control bit: acionam um determinado elemento de hardware

Flag bit: Controlado pelo hardware, indica status ou eventos.


SFRs



Todas as informações dos SRFs podem ser encontradas nos documentos, explicando em detalhes suas funcionalidades, endereço, valor inicial, etc.

A seguir, veremos um dos registradores de controle das GPIOs

de um STM32.




Program Counter - PC



O Program Counter soluciona o problema de dizer onde o programa está.

Nada mais é do que um ponteiro que aponta para a próxima instrução que deverá ser executada.

No **POR** (*Power On Reset*) o PC inicia sempre no endereço 0x0000, e é incrementado automaticamente ao executar a próxima instrução.




Program Counter - PC



O contador é incrementado a cada instrução até o momento em que:

- Seja alterado por uma instrução (causando um jump na aplicação);
- Em uma chamada de função;
- Na ocorrência de um evento de interrupção.



Stack



A stack é uma pilha que é utilizada em chamadas de função e desvios causados por interrupções.

Armazena o endereço da próxima instrução que seria executada na ocorrência da chamada de função ou interrupção.




Stack - Passos



- 1 É feito o **PUSH** na *stack* do valor do *Program Counter* (PC) no momento do desvio;
- 2 O PC é modificado com o endereço de início da subrotina;
- 3 O programa então pula (jump) e executa a subrotina;
- 4 Quando ocorre a chamada de *return*, é feito um **POP** na *stack*, e o valor atribuído ao PC;
- 5 O programa retorno a próximo instrução que seria executada antes da chamada da função.

Stack - Exemplo





Stack - Implementações



A *stack* pode ser implementada por:

- Software : (STM8, STM32) a *stack* é armazenada na memória RAM e pode ser definido pelo desenvolvedor no programa. Porém, parte da memória RAM é perdida, apesar da flexibilidade.
- Hardware : (PIC16, PIC18) a *stack* possui um registrador em hardware dedicado.

Set de Instruções



O *Instruction set* ou set de instruções é o conjunto de todas instruções que são compreendidas e executadas pelo microcontrolador.

Quando um programa é compilado e gravado no microcontrolador, o binário gerado nada mais é do que a sequência de instruções geradas para atingir a finalidade desejada.

Set de Instruções - Exemplo



Exemplo de instruções de um core PIC18.

```
MOVLW 10H ; Set 0x10 to the WREG

MOVF 20H, 1, 0 ; Move 0x10 to the address 0x20

MOVLW 5H ; Set 0x5 to the WREG

ADDWF 20H, 1, 0 ; Sum WREG with value on 0x20

; (0x10+0x5) and stores in 0x20
```

Set de Instruções - Categorias



Os sets de instruções variam de cada *core* de microcontroladores. E estes possuem duas categorias.

- CISC (Complex Instruction Set Computer): Grande gama de instruções, sendo algumas realizadas por microprogramas gravados na CPU. Geralmente associado a arquitetura Von Neumann.
- **RISC** (*Reduced Instruction Set Computer*) : Pequeno conjunto de instruções mais simples, sendo mais barato de produzir e permite frequência de operação mais alto.

8 ou 32 Bits




Apesar de a linguagem C abstrair diversas peculiaridades, existem diferenças consideráveis entre a arquitetura dos microcontroladores.

Notável principalmente quando se trabalha em baixo nível, o assembly. Que é uma linguagem de programação que envolve apenas as instruções do microcontrolador.

O que define os bits é o tamanho do barramento de dados.

Mão na Massa





NUCLEO-G0B1RE




Utilizaremos o kit NUCLEO-G0B1RE da ST.

Utiliza um STM32G0B1RE como microcontrolador, 1 botão e 1

LED na placa, debugger integrado e conectores para conexões

externas.




NUCLEO-G0B1RE



Principais recursos do microcontrolador:

- Unidade de cálculo CRC
- 12 timers + RTC
 alimentado por bateria
- Controlador DMA
- ADC e DAC de 12 bits
- três interfaces I2C

- Seis USART + 2 LPUART
- Três SPI
- Interface HDMI
- USB OTG
- Dois I2S
- Entre outros



Instalar o STM32CubelDE



Neste momento, vamos instalar a IDE que iremos utilizar para desenvolver nosso kit.

O download do software está no Classroom.

E também materiais relacionados ao microcontrolador.



Código exemplo




Está disponível também um código exemplo para testarmos a placa e a instalação assim que concluído.

Para acessar, basta acessar o github da Pado Labs https://github.com/padolabs/firmware-A1-Test

Dúvidas ??



When you leave AVR for STM32



Referências



GEEKS, Geeks for. Difference between Von Neumann and Harvard Architecture. 2021.

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-von-neumann-and-harvard-architecture . Acesso em 10 de Dezembero de 2021.

GIMENEZ, Salvador Pinillos. **Microcontroladores 8051: teoria do Hardware e do Software: aplicações em controle digital: laboratório e simulação**. 1. ed. [S.I.], 2002. ISBN 9788587918284.

STMICROELETRONICS. RM0444 - Reference Manual. 5. ed. [S.I.], 2020. STM32G0x1 advanced Arm ® -based 32-bit MCUs.

_____ . **UM2324 - User Manual**. 4. ed. [S.I.], 2021. STM32 Nucleo-64 boards (MB1360).

The Cortex-M0 Unstruction Set. 2021. https://developer.arm.com/documentation/dui0497/a/the-cortex-m0-instruction-set. Acesso em 10 de Dezembro de 2021.


WILDER, Jon. A beginner's guide to microcontrollers. 2015.

https://www.microcontrollertips.com/a-beginners-guide-to-microcontrollers-fag/. Acesso em 10 de Dezembro de 2021.



Lista de Exercícios #1





Introdução aos microcontroladores

