


- Corrigido funções IT e DMA



Microcontroladores





Prof.º: Pablo Jean Rozário



pablo.jean@padotec.com.br



/in/pablojeanrozario



https://github.com/Pablo-Jean

Comunicação SPI

Índice da Aula #5




- Introdução
- Camada Física da SPI
- Shift Register
- Configuração do Clock
- Modo 3-wire e Daisy Chain
- Vantagens e Desvantagens
- Exemplo de sinal
- SPI no STM32G0
- Localização dos terminais
- Funções Utilizadas

- Experimento
- Interrupções e DMA
- Lista de Exercícios #6



Serial Peripheral Interface





Introdução




Ao contrário da UART, temos agora a **SPI** (acrônimo para *Serial Peripheral Interface*), uma interface de comunicação muito utilizada para comunicar com periféricos, que comunica *Full-Duplex*.

Alguns periféricos podem ser ADCs, DACs, Memórias, rádios, etc.








Camada Física - Estrutura




A SPI tem por característica a presença de um *Master*, que tem controle sobre o *barramento*, e os *Slaves* que estão conectados ao mestre, com a topologia:



Camada Física - Estrutura





Com mais detalhes, temos a estrutura com os terminais

Camada Física - Terminais



SCLK: Terminal controlado pelo *Master*, que tem por finalidade sincronizar a troca de informações.


MISO:(Master-Input Slave-Output) entrada de dados do *Master* e saída do *Slave*.

MOSI: (Master-Output Slave-Input) saída de dados do *Master* e entrada do *Slave*.

SS/CS: (Slave Select/Chip Select) utilizado pelo *Master* para selecionar qual *Slave* irá comunicar. (geralmente ativo em nível 0)

SPI - Framing






SPI - Shift Register



O princípio básico de operação da SPI é o *Shift Register*, que nada mais é do que um dispositivo que irá converter uma informação **paralela** em **serial**.




O dispositivo basicamente "empurra" os bits em uma direção e recebe informações do outro.

SPI - Shift Register



No periférico, a implementação básica segue o diagrama abaixo




SPI - Configuração do Clock



Há dois parâmetros que é utilizado para configurar o *clock*,

sendo o CPOL (Polaridade) e CPHA (Fase). Com a seguinte regra.






SPI - Daisy Chain



Podemos conectar os *Slaves* em modo **Daisy-Chain** para economizar terminais do *Master*.



SPI - Vantagens



Algumas vantagens da interface SPI são:

- Comunicação Full-Duplex
- Drivers Push-Pull que provém integridade de sinal e alta
 - velocidade
- Flexibilidade nos protocolos
- Interface de Hardware simples
- Entre outras




SPI - Desvantagens




E algumas desvantagens da interface SPI são:

- Requer mais terminais que o I2C
- Sem endereçamento
- Não possui flow control
- Sem sinal de *acknowledge* (permitindo que o Master envie nada a lugar nenhum)
- Suporta apenas um *Master*, em geral
- Suporta distâncias muito pequenas



SPI - Exemplo de Sinal - nRF24






Operação de Escrita no nRF24L01.

SPI - Exemplo de Sinal - nRF24






Operação de Leitura no nRF24L01.

SPI no STM32G0





STM32 - Características da SPI






- Operação como Master ou Slave
- Modo Full ou Half Duplex
- Entre 4 à 16 bits de dados
- Capaz de operar em modo *Multimaster*
- SS operado por hardware
- CPOL e CPHA configuráveis
- suporta checagem por CRC
- Errors com interrupção
- Para mais: consulte RM0444

STM32G0 - Diagrama do SPI





STM32G0 - Localização



Utilize o documento STM32G0B1xB/xC/xE, e consulte a tabela

13 à 20, na página 56 à 63. Onde é possível observar na coluna de *Alternate Functions* onde a SPI está localizada.

Table	16. Po	rt B	alternate	function	mapping	(AF
-------	--------	------	-----------	----------	---------	-----

Port	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12
PB0	USART5_TX	USART5_TX -		- 12	
PB1	USART5_RX		LPUART2_RTS _DE	æ	
PB2	+	-			
PB3	I2C2_SCL	SPI3 SCK	2	10	10
PB4	I2C2_SDA	SPI3_MISO	j a	85	
PB5	USART5_RTS _DE_CK	SPI3 MOSI	-	lis.	14
PB6	USART5_CTS	TIM4_CH1	LPUART2_TX	2	- 2
PB7	15	TIM4_CH2	LPUART2_RX		1 87.
PB8	USART6_TX	TIM4_CH3	-		- 1
PB9	USART6_RX	TIM4_CH4		10	95
PB10	-	-	-	94	

STM32G0B - Funções para SPI



Para **TRANSMITIR** um vetor, utilizamos:

```
// Envia um array contendo os dados a serem enviados, onde hspi refere
// ao handle da interface SPI, gerado pelo proprio CubeMX,
// pData e o ponteiro do vetor contendo os dados, Size e a
// quantidade de bytes de pData e Timeout e o tempo maximo para
aguardar
// a conclusao da transmissao
HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size
, uint32_t Timeout);
```

STM32G0B - Funções para SPI



Para **RECEBER** um vetor, utilizamos:

```
// Le um array da SPI, onde hspi refere ao handle da interface,
// gerado pelo proprio CubeMX, pData e o ponteiro do vetor que recebera
// os dados, Size e a quantidade de bytes que pretende—se receber
// e Timeout e o tempo maximo para aguardar a conclusao da recepcao
HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size,
uint32_t Timeout);
```



STM32G0B - Funções para SPI



Lembram que o SPI é **FuII-Duplex** por causa do *Shift-Register*? Então:


```
// Escreve e le um vetor de dados pela interface SPI, os parametros
// sao os mesmos para as outras funcoes, com excessao da adicao do
// ponteiro para a transmissao (pTxData) e outro para recepcao
// (pRxData).

HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData,
uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```




Don't Forget





STM32G0 - Experimentação






Vamos analisar agora um circuito funcionando com a SPI e analisar o *frame* gerado pela interface em um analisador lógico.

STM32G0 - Esperar?




Esperar, não quero. Apressado eu ser.



STM32G0 - Interrupção


Como já vimos para o **ADC**, para a **UART**, *here we go again*, vamos falar de **Interrupção**.



STM32G0 - Interrupção

Labs

Quando utilizamos interrupção, podemos realizar as outras tarefas sem manter a CPU ociosa.



STM32G0 - Funções para IT



```
// Envia um array contendo os dados a serem enviados em modo
     // de interrupcao, onde hspi refere
2
     // ao handle da interface SPI, gerado pelo proprio CubeMX,
3
      // pData e o ponteiro do vetor contendo os dados e Size e a
     // quantidade de bytes de pData
5
     HAL_SPI_Transmit_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t
     Size);
      // Le um array da SPI, onde hspi refere ao handle da interface,
      // gerado pelo proprio CubeMX, pData e o ponteiro do vetor que recebera
     // os dados e Size e a quantidade de bytes que pretende-se receber
3
     HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t
     Size);
```

STM32G0 - Funções para IT



```
// Escreve e le um vetor de dados pela interface SPI, os parametros
// sao os mesmos para as outras funcoes, com excessao da adicao do
// ponteiro para a transmissao (pTxData) e outro para recepcao
// (pRxData), mas neste caso em modo de interrupcao

HAL_SPI_TransmitReceive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData,
uint8_t *pRxData, uint16_t Size)
```



STM32G0 - Funções de Callback



```
1 // callback gerado quando ocorre a finalizacao de uma transmissao
void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi){
3
4
5
    callback gerado quando ocorre o termino de uma recepcao solictada
void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi) {
8
9
10
  // callback gerado quando ocorre a finalização de uma transmissão/recepção
void HAL_SPI_TxRxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi){
13
14
```

STM32G0 - DMA



Assim como nos periféricos anteriores, podemos utilizar o DMA

para realizar as operações da SPI.

Muito útil quando trabalhamos com memórias FLASH SPI e lidamos com grande quantidade de dados.

STM32G0 - Funções para DMA



```
// Envia um array contendo os dados a serem enviados em modo
// de interrupcao, onde hspi refere
// ao handle da interface SPI, gerado pelo proprio CubeMX,
// pData e o ponteiro do vetor contendo os dados e Size e a
// quantidade de bytes de pData
HAL_SPI_Transmit_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);

// Le um array da SPI, onde hspi refere ao handle da interface,
// gerado pelo proprio CubeMX, pData e o ponteiro do vetor que recebera
```

// os dados e Size e a quantidade de bytes que pretende-se receber HAL_SPI_Receive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);

STM32G0 - Funções para DMA



Claro que temos também para a transmissão e recepção

```
// Escreve e le um vetor de dados pela interface SPI, os parametros
// sao os mesmos para as outras funcoes, com excessao da adicao do
// ponteiro para a transmissao (pTxData) e outro para recepcao
// (pRxData), mas neste caso em modo DMA

HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData,
uint8_t *pRxData, uint16_t Size)
```



STM32G0 - Callbacks para DMA



os callbacks para o DMA são os mesmos para a interrupção!



STM32G0 - Mais Funções



Para consultar mais funções implementadas pelo HAL, utilize a documentação UM2319:Description of STM32G0 HAL and low-layer

- 46 HAL SPI Generic Driver

drivers, nos capítulos:

- 47 HAL SPI Extension Driver




Dúvidas ??



The MCU most people like:



The MCU I like:



Referências

CORELIS. **SPI Tutorial**. 2022. https://www.corelis.com/education/tutorials/spi-tutorial/. Acesso em 20 de Fevereiro de 2022.

MAGDY, Khaled. https://deepbluembedded.com/stm32-spi-tutorial/. 2021. https://deepbluembedded.com/stm32-spi-tutorial/. Acesso em 13 de Fevereiro de 2021.

NORDIC SEMICONDUCTOR. **nRF24L01+ Single Chip 2.4GHz Transceiver**. 1.0. ed. Otto Nielsens vei 12 7004 Trondheim, 2008.

SACCO, Francesco. **Comunicação SPI – Parte 1**. 2014. https://www.embarcados.com.br/spi-parte-1/. Acesso em 13 de Fevereiro de 2021.

ST MICROELETRONICS. **RM0444 - Reference Manual**. 5. ed. [S.I.], 2020. STM32G0x1 advanced Arm ® -based 32-bit MCUs.

- ___. UM2319: Description of STM32G0 HAL and low-layer drivers. 2. ed. [S.I.], 2020.
- __. **UM2324 User Manual**. 4. ed. [S.I.], 2021. STM32 Nucleo-64 boards (MB1360).
- ___. STM32G0B1xB/xC/xE. 2. ed. [S.I.], 2021. Arm ® Cortex ® -M0+ 32-bit MCU,

up to 512KB Flash, 144KB RAM, 6x USART, timers, ADC, DAC, comm. I/Fs, 1.7-3.6V.


WIKIPEDIA. Serial Peripheral Interface. 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface. .

Acesso em 15 de Fevereiro de 2022.




Mão na Massa





Lista de Exercícios #6






Comunicação SPI

SPI em modo polling






Selecionamos o periférico de SPI na seção *Connectivity.*

É possível também escolher os terminais pelos pinos do microcontrolador, habilitando os para SPI ao clicar no terminal desejado.

SPI em modo polling






Selecionamento então o modo desejado. O mais comum é o **Full-Duplex Master**.

Caso você utilize o modo *Slave*, selecione **Full-Duplex Slave**.

SPI em modo polling






Na tela ao lado temos as configurações para o modo **Full-Duplex Master**.

Ajuste o *Prescaler* para uma frequência compatível com seus periféricos.

SPI em Interrupção






Após feitas as configurações anterior, vamos até a aba do NVIC Settings.

E habilitamos a interrupção global do periférico de **SPI**.

SPI em DMA






Vamos até a aba do DMA Settings.

Clicamos em Add e selecionamos os canais da SPI que serão utilizados, no exemplo ao lado, habilitou-se os dois canais da SPI.

UART em DMA





Configuramos os canais de acordo com a necessidade. A configuração mais comum é a padrão.

