




# Microcontroladores





Prof.º: Pablo Jean Rozário



pablo.jean@padotec.com.br



/in/pablojeanrozario



https://github.com/Pablo-Jean

Comunicação UART


## Índice da Aula #5



- Introdução
- Estrutura da UART
- Camada Física
- Fluxo da UART
- Erros
- Vantagens eDesvantagens
- UART no STM32G0B1RE

- Localização dos terminais
- Funções Utilizadas
- Experimento
- Interrupções e DMA
- Lista de Exercícios #5

# Universal Asynchronous/Synchronous Receiver Transmitter





Para realizar a troca de informações entre computadores, microcontroladores e/ou dispositivos são utilizadas **interfaces de comunicação**, que por sua vez, estabelecem um *link* através de uma interface física para realizar as transações.

Antigamente se utilizava interfaces paralelas, mas atualmente, se utiliza muito interfaces serializadas.


Estas interfaces são divididas em três categorias: Full-Duplex, Half-Duplex e Simplex.






















#### **USART - Frame**




A USART é um data link (padrão OSI) utilizado para transmissão e/ou recepção de dados. Onde cada bit é enviado um a um, do menos significativo ao mais significativo (LSB), feito entre um start e stop bit. A amostragem é feita através do tempo, utilizando o sincronismo pelo clock interno.



#### **UART - Frame**





idle: Estado ocioso, enquanto não há transmissão de dados.

start: Sinal de nível baixo que sinaliza um início de transmissão.

data bits: informações que está sendo transmitida.

parity: utilizado para realizar a checagem de integridade do pacote (opcional).


stop: sinal alto que sinaliza o fim da transmissão (1 ou 2 bits).


## **UART - Temporização**



A frequência de transmissão é chamada de *baudrate*, que é a quantidade de bits que serão transmitidos por segundo. O tempo de transmissão de cada *bit* é o inverso do *baudrate*.

$$t_s = \frac{1}{baudrate}$$





#### **UART - Baudrate**



Existem valores padrões que podem ser utilizados para o baudrate, mas não são obrigatórios serem seguidos.

Alguns valores são:


2400 38400

4800 57600

9600 115200

14400 256000


19200 ...



#### **UART - Camada Física**




A USART em modo **assíncrono**, utiliza apenas dois terminais: **Tx**(*transmitter*) e **Rx**(*receiver*). Onde






O periférico recebe o byte do barramento para ser enviado.






Então, o periférico então prepara o *frame* para o envio pelo terminal transmissor.

#### TRANSMITTING UART






O *frame* após preparado é enviado pelo terminal de transmissão.






#### RECEIVING UART



Quando o receptor detecta o start, inicia então a montagem do frame amostrado pelo baudrate, até o stop bit.

Caso esteja habilitado a paridade, o periférico checa a integridade.





Por fim, o periférico de UART seta uma *flag* para sinalizar que foi recebido um dado, para que então a CPU possa coleta o dado pelo barramento.

#### **UART - Erros**



Quando um erro ou algo anormal acontece, o periférico pode gerar alguns erros para sinalizar para a CPU que *Algo de errado não está certo*.

Veremos alguns destes erros.



#### **UART - Overrun Error**



O *overrun* ocorre quando o *buffer* de recepção está cheio e um pacote é recebido, ocasionando o descarte deste último *frame* recebido e a geração do erro.



Isto ocorre quando a CPU ou o DMA não consegue coletar os dados com velocidade suficiente.

#### **UART - Underrun Error**



O *underrun* ocorre quando o *buffer* de transmissão e este tenta enviar mais um pacote. Em modo assíncrono é tratado como uma *flag* que indica o fim de uma transmissão.

Mas em modo síncrono, é um erro mais sério.



## **UART - Framing Error**



Este errado é gerado pela ausência do *stop bit*. Pois quando um *start* bit é detectado, o periférico inicia a amostragem do terminal e é esperado o *stop* ao final.




## **UART - Parity Error**



Acontece quando um pacote recebido está com seu bit de paridade incongruente com o calculado, ou seja, houve um *bit* ou mais que durante a transmissão foram alterados, gerando um *frame* invalido.

Ocorre somente quando a **paridade** estiver habilitada.



## **UART - Vantagens**



#### Algumas vantagens da interface UART são:

- Uso de apenas duas conexões lógicas (Rx e Tx)
- Não é necessário sinal de clock
- Permite uso de paridade para integridade de pacotes
- Bem documentado e amplamente empregado




## **UART - Desvantagens**




E algumas desvantagens da interface UART são:

- Cada frame suporta no máximo 9 bits.
- Sem suporte a múltiplos escravo e mestres.
- O baudrate dos periféricos devem estar com no máximo 10% de desvio



## **USART no STM32G0**






#### STM32 - Características do UART




- Comunicação Assíncrona Full-Duplex.
- Sistema de geração de baudrate.
- Duas FIFOs internas.
- Auto Detecção de baudrate.
- Tamanho do data de 7,8 e 9.
- Entre outras ...



## STM32G0 - Diagrama da USART





## STM32G0 - Localização



Para localizar onde estão conectadas as UARTs, utilize o documento **STM32G0B1xB/xC/xE**, e consulte a **tabela 12**, na **página 47**. Onde é possível observar na coluna *Alternate Functions* onde tem terminais com a USART.


•		-			13	13	E3	15	21	К1	PCO	NO	FT_a	-	LPTIM1_IN1, LPUART1_RX, LPTIM2_IN1, LPUART2_TX, USART6_TX, I2C3_SCL, COMP3_OUT	COMP3_INM7
	.5	-	223		14	14	F2	16	22	J3	PC1	NO	FT_a		LPTIM1_OUT, LPUART1_TX, TIM15_CH1, LPUART2_RX, USART6_RX, I2C3_SDA	COMP3_INP1
-	. 2			,73	15	15	G2	17	23	K2	PC2	VO	FT	281	LPTIM1_IN2, SPI2_MISO/I2S2_MCK, TIM15_CH2, FDCAN2_RX, COMP3_OUT	10
	-33	×	3943	٠	16	16	Н1	18	24	L1	PC3	l/O	FT		LPTIM1_ETR, SPI2_MOSI/I2S2_SD, LPTIM2_ETR, FDCAN2_TX	48
	04 4			1	+	0.1			- 10				od 0	-5		

#### STM32G0 - Com. com o PC



Para comunicar com o computador, o debugger do kit

implementa uma porta serial virtual conectada a **UART2**. Para acessar pelo computador, conectamos a porta **ttyACM0**, utilizando programas como *moserial*.



## STM32G0B - Funções para UART



```
// Envia um array contendo os dados a serem enviados, onde huart refere
     // ao handle da interface, pData e o ponteiro do array, Size e a
     // quantidade de bytes de pData e Timeout e o tempo maximo para o
     // dado ser transmitido em ms
     HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t
5
     Size, uint32 t Timeout);
     // Aguarda a recepcao de Size bytes pela serial, ate o tempo Timeout em
7
     ms
     HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t
     Size, uint32 t Timeout);
```

## STM32G0 - Experimentação



Vamos analisar o sinal da comunicação com o osciloscópio.



## STM32G0 - Esperar?




E se não puder esperar?



## STM32G0 - Interrupção

Quando não utilizamos interrupção, o programa fica ocioso aguardando um recebimento ou transmissão.






## STM32G0 - Interrupção



Quando utilizamos interrupção, o programa pode seguir realizando as outras tarefas enquanto aguarda o recebimento através de uma interrupção.




## STM32G0 - Funções



```
// Envia um array contendo os dados a serem enviados, onde huart refere
// ao handle da interface, pData e o ponteiro do array, Size e a
// quantidade de bytes de pData em modo de interrupcao
HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData,
uint16_t Size);

// habilita a recepcao da serial em modo de interrupcao, aguardando o
Size bytes
HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t
Size);
```



# STM32G0 - Funções



```
// Callback que indica que o envio de dados foi completado, ou seja,
todos
// os bytes foram enviados
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

// Callback que indica que todos os bytes foram enviados
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
```


#### STM32G0 - DMA



A USART permite também que seja utilizada o DMA para recepção de dados. No entanto, ele funciona melhor quando é necessário receber uma quantidade maior de dados.

O periférico irá gerar uma interrupção quando a quantidade de

bytes for recebida.



## STM32G0 - Funções



```
// Envia um array contendo os dados a serem enviados, onde huart refere
// ao handle da interface, pData e o ponteiro do array, Size e a
// quantidade de bytes de pData por DMA
HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

// habilita a recepcao da serial em modo de DMA, aguardando o Size bytes
HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);
```

As funções de callback são as mesmas para o caso de interrupção.

## STM32G0 - Mais Funções




Para consultar mais funções implementadas pelo HAL, utilize a documentação UM2319:Description of STM32G0 HAL and low-layer drivers, nos capítulos 50 e 51.



### Dúvidas ??





### Referências



CAMPBELL, Scott. Basics of UART Communication. 2022.

https://www.circuitbasics.com/basics-uart-communication/. Acesso em 26 de Janeiro de 2022.

MAGDY, Khaled. STM32 USART / UART Tutorial. 2020.

https://deepbluembedded.com/stm32-usart-uart-tutorial/. Acesso 30 de Janeiro de 2022.

STMICROELETRONICS. **RM0444 - Reference Manual**. 5. ed. [S.I.], 2020. STM32G0x1 advanced Arm ® -based 32-bit MCUs.

\_\_\_. UM2319: Description of STM32G0 HAL and low-layer drivers. 2. ed. [S.l.], 2020.

\_\_. STM32G0B1xB/xC/xE. 2. ed. [S.I.], 2021. Arm ® Cortex ® -M0+ 32-bit MCU, up to 512KB Flash, 144KB RAM, 6x USART, timers, ADC, DAC, comm. I/Fs, 1.7-3.6V.

\_\_\_. **UM2324 - User Manual**. 4. ed. [S.I.], 2021. STM32 Nucleo-64 boards (MB1360).


WIKIPEDIA. Universal asynchronous receiver-transmitter. 2022.

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal\_asynchronous\_receiver-transmitter. Acesso em 25 de Janeiro de 2022.




### Mão na Massa





### Lista de Exercícios #5






Comunicação UART

## **UART** em modo polling






Selecionamos o periférico de USART na seção *Connectivity.* 

É possível também escolher os terminais pelos pinos do microcontrolador, escolhendo os terminais para UART e habilitando o periférico.

## ADC em modo polling






Selecionamento então Asynchronous.

# ADC em modo polling






Na tela realizamos as configurações do periférico como *baudrate*, paridade, e outras configurações mais específicas.

# ADC em Interrupção






Após feitas as configurações anterior, vamos até a aba do NVIC Settings.

E habilitamos a interrupção para o USART.

#### ADC em DMA






Vamos até a aba do DMA Settings.

Clicamos em Add e selecionamos os canais da UART que serão utilizados, sendo *USART2\_RX* e/ou *USART\_TX*.

#### ADC em DMA





Configuramos os canais de acordo com a figura ao lado.

