GPA546 ROBOTS INDUSTRIELS PROJET #1: Mon premier programme en langage RAPID

Enseignant: Ilian Bonev

Hiver 2018

Trimestre:

1. Objectifs

- Opérer un robot en mode manuel : mise en marche, arrêt, pilotage avec le FlexPendant.
- Écrire un programme : édition hors-ligne, respect de règles de programmation.
- Mettre au point un programme : transférer au robot, enseigner des robtargets, tester et exécuter.

2. Description de la tâche à accomplir

Ce projet consiste à réaliser votre premier programme dans lequel le robot déplace deux blocs pour les superposer sur une table (figure 1). Les blocs de 1"×1"×3%" sont dans une glissoire et leur présence est donnée par l'entrée digitale #9 (DI09_ZS0101). Avant d'être prise, la pièce doit être poussée (indexée) par un vérin activé par la sortie digitale #9 (DO09_FV0101). La prise et le dépôt de la pièce sont effectués avec une pose d'approche décalée de 200 mm par rapport à la pose de prise/dépôt.




Figure 1: Deux blocs placés un par-dessus l'autre.

La figure 1 montre les deux référentiels déjà définis sur les robots IRB 1600 au local A-0610, soit le *wobj0* et le *tPince_bloc*. Un robtarget associé à la glissoire doit être enseigné sous le nom de *rGlissoire*. Un autre robtarget, appelé *rDepot*, doit être enseigné pour indiquer l'emplacement de la première pièce

à être déposée sur la table. Un robtarget *rDepot2* est <u>calculé</u> à partir de *rDepot* pour obtenir la pose de la pièce superposée, suivant une des deux approches possibles :

- Par rapport au référentiel de *rDepot*: il suffit de déplacer la pièce d'un pouce dans le sens opposé de l'axe z de *rDepot*. Pour ce faire, il faut d'abord déterminer l'épaisseur d'un bloc en multipliant l'épaisseur de celui-ci en pouces par le facteur de conversion (1" = 25.4 mm), car les robots ABB travaillent en mm. Pour terminer, il suffit d'utiliser le robtarget *rDepot* avec la fonction RelTool(rDepot, 0, 0, -25.4). On utilise principalement cette approche.
- Par rapport au référentiel de base : il suffit de déplacer la pièce d'un pouce dans le sens positif de l'axe z du référentiel de base (wobj0). Pour ce faire, il suffit de déplacer le robtarget rDepot avec la fonction Offs(rDepot, 0, 0, 25.4). On peut utiliser cette approche uniquement parce que la surface de la table est normale à l'axe z du référentiel wobj0. Il est primordial de bien comprendre la différence entre les commandes Offs et RelTool.

Voici la séquence du programme :

- <u>Mettre les instructions pour la sécurité</u>.
- Spécifier les paramètres de mouvement par défaut pour un mouvement rapide.
- Faire les calculs nécessaires pour *rDepot2* (selon la méthode retenue).
- Prendre et déposer les deux blocs <u>en faisant les approches et les retraits appropriés</u>.
- Fin du programme.

3. Préparation requise avant de venir au laboratoire

Avant de venir à la séance de laboratoire L1, vous devez effectuer une préparation afin d'opérer les robots de façon sécuritaire et efficace. Ainsi, il faut :

- Lire le document « Procédures au laboratoire A-0610 ». En plus des instructions vues en classe, pour effectuer le calcul du robtarget *rDepot2*, il est important de bien comprendre les commandes RAPID suivantes : MoveJ, RelTool, Offs, AliasIO et les types dionum, signaldi et signaldo.
- Récupérer le fichier de sauvegarde du laboratoire ayant pour nom Projet1.mod.
- Mettre votre programme sur une clé USB ou dans votre répertoire d'usager.
- Compléter le programme fourni à l'étape 5.

4. Au local A-0610

- Lire et signer le document « Règles de sécurité niveau 3 étudiants en robotique ».
- Montrer votre listing au chargé de laboratoire pour le faire <u>approuver</u> (ne pas imprimer, la version électronique est suffisante).
- Charger le programme fourni par le chargé de laboratoire (selon la procédure).
- Mettre en marche le robot (selon la procédure).
- Déplacer le robot en mode manuel (selon la procédure).
- Effectuer l'apprentissage de vos robtargets.
- Tester et exécuter votre programme en mode manuel.

5. Programme à compléter

Le programme à compléter est disponible sur le site Web du cours en format ASCII (Projet1.mod).

Grille de correction

Équipe :		
Noms:		
1- Préparation (doit absolument être présentée au début de la période, si	inon (1/16)	
Ligne(s) de code	Pointage	
CONST num Epaisseur:=; ! Épaisseur d'un bloc (en pouces)		1
CONST num Decalage:=; ! Distance d'approche ou de retrait (mm)		1
rDepot2 := Offs(rDepot,0,0,);		1
Depot();		1
! 4) Déplacement du deuxième bloc :		2
! Prise du bloc dans le glissoire		2
! ****** A compléter *******		
! Dépôt du bloc 2 à la localisation rDepot :		
! ****** A compléter ********		
MoveJ, fine, tPince_bloc;		3
Lignes décommentées pour la sécurité pour le bon robot		1
MoveJ RelTool(,,),, z50, tPince_bloc\wobj:=wobj0;		6
MoveL rPosDepot,, fine, tPince_bloc;		
Pince\Ouvert; ! Ouvrir la pince		
MoveL RelTool(,,),, z50, tPince_bloc\wobj:=wobj0;		
Total		16
2- Travail au local A-0610		
	Pointage	
Programme fonctionnel avant la fin de la période de 2 heures.		9
Total		9
	Pointage	
Total		25