
### Il dimensionamento a catalogo di una trasmissione a cinghie trapezoidali

Il dimensionamento di una trasmissione a cinghie trapezoidali si conduce rapidamente seguendo le indicazione delle ditte produttrici che, a loro volta, fanno riferimento alle norme UNI 5789-5790.

## • Elementi geometrici e cinematici



V velocità periferica della cinghia

d<sub>p</sub> diametro primitivo della puleggia minore

D<sub>p</sub> diametro primitivo della puleggia maggiore

K rapporto di trasmissione  $K = D_p / d_p$ 

I Interasse

l<sub>p</sub> Lunghezza primitiva della cinghia

$$l_p = 2I + 1.57 \cdot (D_p + d_p) + \frac{(D_p - d_p)^2}{4I}$$

a Ampiezza dell'arco di contatto

$$a = 180 - 57 \cdot \frac{D_p - d_p}{I}$$

#### • Fattore di servizio

Il fattore di servizio  $F_s$  è un coefficiente che, tenuto conto delle condizioni di carico, aumenta opportunamente la potenza che teoricamente dovrebbe essere trasmessa.

I valori di  $F_s$  vengono stimati secondo le seguenti indicazioni

Determinazione di $oldsymbol{F}_s$	C	Iotore oppia to nor	di	Motore a coppia di spunto elevata			
ore di servizio	10	16	>16	10	16	>16	
Carico uniforme	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	
medio	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	
pesante	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	
extra pesante	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8	


### • La potenza di calcolo Pc

La potenza di calcolo  $P_C$  si ottiene dalla potenza nominale  $P_N$  dalla seguente relazione:

$$P_C = P_N \cdot F_S$$


# • Scelta della sezione di cinghia

La sezione appropriata di cinghia si sceglie in base alla velocità della puleggia minore e della potenza di calcolo



## • Diametro primitivo equivalente

Si definisce come tale e si indica con  $d_e$  il diametro primitivo delle due pulegge di una trasmissione con rapporto di trasmissione K=1, equivalente, agli effetti della fatica per flessione della cinghia, alla trasmissione data di uguale interasse. Il valore di  $d_e$  si ottiene moltiplicando il diametro primitivo della puleggia minore  $d_p$  per un fattore di correzione  $F_b$ , variabile con il rapporto di trasmissione K



#### • Potenza nominale

Si definisce potenza nominale  $p_1$  trasmissibile da una cinghia la potenza che una cinghia di determinata sezione e lunghezza può trasmettere con durata convenzionale normale in una trasmissione con pulegge di diametro primitivo equivalente  $d_e$ . La potenza  $p_1$  è funzione della velocità periferica della cinghia V e del diametro primitivo equivalente  $d_e$ , secondo quanto di seguito per ogni singola sezione di cinghia

$$Z \Rightarrow p_1 = (0.25V^{-0.09} - \frac{7.35}{d_e} - 0.47 \cdot 10^{-4}V^2)V$$

$$A \Rightarrow p_1 = (0.45V^{-0.09} - \frac{19.61}{d_e} - 0.76 \cdot 10^{-4}V^2)V$$

$$B \Rightarrow p_1 = (0.79V^{-0.09} - \frac{51.3}{d_e} - 1.31 \cdot 10^{-4}V^2)V$$

$$C \Rightarrow p_1 = (1.48V^{-0.09} - \frac{143.2}{d_e} - 2.34 \cdot 10^{-4}V^2)V$$

$$D \Rightarrow p_1 = (3.15V^{-0.09} - \frac{507.2}{d_e} - 4.76 \cdot 10^{-4}V^2)V$$


$$E \Rightarrow p_1 = (4.57V^{-0.09} - \frac{951.1}{d_e} - 7.05 \cdot 10^{-4}V^2)V$$

V [m/s];  $d_e$  [mm];  $p_1$  [kW] I valori di  $p_1$  si possono già trovare calcolati in opportune tabelle.


## Potenza effettiva p trasmissibile da una cinghia

La potenza effettiva p, che una cinghia può trasmettere, si ottiene moltiplicando  $p_1$  per:

 un coefficiente Fá di correzione che tiene conto dell'ampiezza á dell'arco di contatto fra cinghia e puleggia minore e che si ottiene dal grafico sotto riportato



2. un coefficiente di correzione *Fe*, che tiene conto, a parità di altre condizioni, della frequenza di flessione della cinghia e che si ricava dal diagramma seguente



La potenza effettiva p sarà pari a:

$$p = p_1 \cdot F\mathbf{a} \cdot Fe$$

## • Determinazione del numero di cinghie z

Il numero di cinghie z è l'intero più vicino, per difetto o per eccesso, al rapporto  $P_c/p$ 

### • Sviluppo primitivo delle cinghie

Sviluppo primitivo Ip

						.4							_	_
z	1245	1075	1850	2910	935	1745	2635	+060	6865	1840	3520	7570		13735
								4130		1970	3620	7695	5080	15260
35								4160		2095	3670	7720	5260	1678
65	2.75		1990	100.000	250, 400, 7				7250	2120	3720	8000	5285	18310
	272.22		2015	27.00		1850	2735	4235	7630	2170	3795	8050	5335	E
520	A					1875	2760	4285	8010	2220	3820	8405	5385	Svil.
								4310		2350	3950	8560	5410	466
565			2115						8390	2425	4075	8785	5685	506
590						1950	2830	4490	8770	2475	4180	9170	5735	544
810									3144	2500	4255	10030	6015	576
630								4615		2525	4280	10690	6090	612
635									9250	2540	4330	10795	6115	632
660										2550	4460	D	6320	650
885	670								10015		4560	swl.	6370	688
710									11000		4635	2565	6500	726
740									11950		5015	2720	6780	764
750								5225		2655	5065	2870	6880	805
775									Svil.	2705	5245	3075	7185	841
790								5380		2730	5345	3125	7260	875
795								5620		2755	5400	3225	7590	917
810								5675		2805	5660	3330	7740	1003
840								5700		2855	5740	3530	8000	1069
865									1285	2910	5815	3555	8050	112
595			2575					5800		2320	6065	3630	8075	1222
915	900				8-1-		200 87	1	1360	1550000	6120	3735	8365	1374
940	925							6025		3010	6325	3990	8405	1526
	1	#17.71C	2700		100				1460	3060	6370	4090	8785	1675
960	950	1	2750	100				A COLOR	1550	3110	6500	100000	9165	1831
2.22	7000		2780	1	1000	100		4	1585	3215	6750	- Y 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	9925	198
1090					1	100		10000	1645	1000	6880	1.000	10030	
1055			288						1670	F 10.70	7035	4570	10700	1
1095					0.00			6583	200	3415	7135	4650	11225	1
1145										- 100	7265	+825	12215	1
1193	1030	1490	E 801	310	11/33	1230	3 4030	10135	1790	2405	1200	1.000	1.23.0	_

## Calcolo della CINGHIA passo passo

*Dati*: Potenza, Velocità, rapporto di trasmissione (D<sub>p</sub>/d<sub>p</sub>)

- 1. Fissato il fattore di servizio, si determina la potenza di calcolo
- 2. Noti il numero di giri della puleggia minore e la potenza di calcolo si sceglie la sezione appropriata di cinghia (A, B, C....)
- 3. Si stabilisce il diametro primitivo della puleggia minore (consultare la tabella riportante i diametri minimi)
- 4. Se l'interasse  $I_a$  non è assegnato lo si determini, in prima approssimazione con una delle seguenti relazioni

$$I_a = \frac{D_p - d_p}{2} + d_p$$
 se  $D_p < 3d_p$   
 $I_a = D_p$  se  $D_p > 3d_p$ 

- 5. Si determina la lunghezza della cinghia  $l_p$
- 6. Si sceglie la lunghezza disponibile  $\tilde{l}_d$  più vicina a quella determinata al punto precedente
- 7. Si calcola l'interasse corretto  $I_C$  con una delle seguenti relazioni :

$$I_C = I_a - \frac{l_p - l_d}{2}$$
 se  $l_p > l_d$ 

$$I_C = I_a + \frac{l_d - l_p}{2}$$
 se  $l_p < l_d$ 

- 8. Noto il rapporto di trasmissione si determina il fattore  $F_b$  e il diametro primitivo equivalente  $d_e$
- 9. Note la sezione di cinghia (A, B, C....) e la sua lunghezza si determina il fattore  $F_e$
- 10. Si calcola la velocità della cinghia
- 11. Con la velocità della cinghia, la sua sezione e il diametro primitivo equivalente si determina la potenza nominale  $p_1$  trasmissibile da una cinghia
- 12. In base all'angolo di avvolgimento sulla puleggia minore si determina il fattore **Fá**
- 13. La potenza effettiva p trasmissibile da una cinghia sarà:

$$p = p_1 \cdot F_e \cdot F_a$$

14. Si determina infine il numero di cinghie rapportando la potenza di calcolo alla potenza **p** determinata al punto precedente. Il numero di cinghie deve essere approssimato all'intero più vicino in difetto o in eccesso

### Determinazione del tiro di cinghia

Sia  $M_t$  il momento torcente trasmesso da una puleggia con raggio pari a R. Il tiro totale F agente sulla puleggia per effetto del pretensionamento della cinghia può essere posto pari a :

$$F = (4-5)\frac{M_t}{R}$$
 per cinghie piatte

$$F = (1.2 - 1.5) \frac{M_t}{R}$$
 per cinghie trapezoidali