notes flashage

cmonaton


October 2019

1 Introduction


Note pour enlever la read-protection des boards idosens

2 Avec STM32Cube Programmer

Aller dans "OB" :



Déchochez la case "RDP"



3 Avec openOCD

Ajoutez les 3 lignes suivantes dans RIOT/dist/tools/openocd/openocd.sh