
Fornecer resultado da pesquisa
Pesquisar eletrodomésticos


Ligar/Desligar
luzes
Abrir portas
Mandar
limpar a louça
Mandar
limpar a roupa
Utilizador


Selecionar modos
Selecionar plano do dia


Mandar aspirar um compartimento/casa
Adiciona eletrodomésticos
Administrador
Retirar eletrodomésticos
Criar um plano do dia
Criar um modo
Notificação de aviso
Abertura de persianas
Climatização
Clima