

Administração Central Cetec Capacitações

Semana 03 – Laboratório 26

1. Descrição

Usando sensor ultrassônico HC-SR04.

2. Material

Quantidade	Descrição
01	Arduino UNO
01	Protoboard
	Jumpers coloridos
01	Sensor Ultrassônico HC-SR04

2. Referencial (código)

2.1 - Instando biblioteca

A IDE do Arduino já possui algumas bibliotecas instaladas, mas em alguns casos teremos que realizar a instalação de uma inexiste ou mais recente.

Clique na opção "Sketch", figura 01.



Figura 01 – Instalando Biblioteca

No menu clique em "*Incluir Biblioteca*", depois "*Adicionar biblioteca .ZIP*", figura 02. Selecione o arquivo .ZIP e confirme a instalação. A mensagem será disponibilizada no console da IDE confirmando a instalação.

A relação de bibliotecas instaladas estão listadas no menu (Arduino Bibliotecas), para gerenciá-las clique na opção "*Gerenciar bibliotecas*", na mesma guia.



Administração Central Cetec Capacitações




Figura 02 – Instalando Biblioteca

Para adicionar a biblioteca na programação, utilize a sintaxe:

#include <*NomeBiblioteca*.h>

Para esta prática realize a instalação da biblioteca < *Ultrasonic.h*>.

2.2 Ultrasonic.h

Conhecendo os principais comandos:

- *Ultrasonic* ultrasonic(PINO_TRG, PINO_ECHO) Configura os pinos para trigger e echo;
- ultrasonic.timing() Realize a leitura dos valores do sensor;
- ultrasonic.convert(valor, Ultrasonic::CM) Converte o valor lido pelo sensor para centímetro.






Administração Central Cetec Capacitações


3. Importante

- Observar as ligações do Sensor HC-SR04

4. Modelo Eletrônico





5. Imagens do Projeto





Administração Central Cetec Capacitações







Administração Central Cetec Capacitações

6. Código

```
#include <Ultrasonic.h>
// pino_trigger = 4
// pino_echo = 5
float centrimetro;
long leiturasensor;
Ultrasonic ultrasonic(4, 5);
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
// faz a leitura do sensor
 leiturasensor = ultrasonic.timing();
 // converte o valor lido em centímetro - CM
 centrimetro = ultrasonic.convert(leiturasensor, Ultrasonic::CM);
 Serial.print("Distancia em cm: ");
 Serial.println(centrimetro);
 delay(1000);
```