# Automazione

## Leonardo Ganzaroli

# Indice

	Intr	roduzione	1
1	Pro	cessi industriali	3
	1.1	Sistemi di produzione (discreti)	4
		1.1.1 Linee di trasferta	5
		1.1.2 Flow Shop	7
		1.1.3 Altri tipi	8
	1.2		9
	1.2	1.2.1 Livelli	10
		1.2.2 Reti di comunicazione	10
		1.2.2 Reti di comunicazione	10
2	Att	uazione e controllo del moto	<b>12</b>
3	Sist	emi di controllo Real-time	13
	3.1	Scheduling	14
		-	15
	3.2		16
	0.2	impionionoziono	10
4	Ling	guaggi per PLC	17
	4.1		17
		4.1.1 Strutture di collegamento	18
		iiii strattara di conegamento	
5	DE	DS	20
	5.1	Reti di Petri	21
		5.1.1 Analisi matriciale	25
		5.1.2 Modellazione con reti	26

## Introduzione

Questi appunti sono derivanti principalmente dalle dispense del corso di Auto-mazione che ho seguito durante la laurea Triennale di informatica all'università "La Sapienza".

N.B Alcune parti del programma non sono presenti.

## 1 Processi industriali

Un sistema di produzione automatizzato è composto da:

### • Processo produttivo

Una combinazione di operazioni e trasformazioni fisico/chimiche che permettono di ottenere il prodotto finale

#### • Sistema di controllo


Dispositivo che scambia informazioni e azioni con il processo per cambiarne il comportamento, lo fa con:

- Sensori
- Trasduttori
- Attuatori

Un impianto industriale è composto da:


- Macchinari
- Strutture
- Edifici
- Componenti

**Definizione** Il manufacturing è l'insieme dei processi produttivi applicati alle materie prime per ottenere il prodotto finale.



Un processo produttivo è composto da una sequenza di operazioni elementari raggruppabili come:

- Di lavorazione
- Di assemblaggio
- Di trasporto e stoccaggio
- Di test
- Di coordinamento e controllo



Un'altra classificazione riguarda la gestione dell'I/O:

I sistemi di controllo invece possono essere:

a lotti

#### • Logici

Lavorano con variabili logiche che assumono valori in un insieme numerabile (solitamente finito).

a lotti

## • Diretti

Lavorano direttamente con i segnali.

## 1.1 Sistemi di produzione (discreti)

I principali tipi sono:

- Linee di trasferta
- Flow Shop
- Job Shop
- Celle di produzione
- FMS

#### 1.1.1 Linee di trasferta

- Insieme di macchine/stazioni connesse in linea da un sistema di trasporto
- Sequenza prefissata di lavorazioni
- Flusso continuo di singoli pezzi
- Linee sincrone o asincrone

La legge di Little si può applicare a linee deterministiche e mono-prodotto:

$$WIP = Throughput \times Tempo di attraversamento$$

(In regime stazionario)

Per dimensionare opportunamente una linea di trasferta si segue questo procedimento:

- Data un linea con N stazioni, ognuna con il suo carico  $C_i$  (tempo necessario)
- 1. Il tasso di produzione è dato dalla stazione con il carico massimo
- 2. Il carico massimo teorico (CMT) è dato dal prodotto richiesto nel periodo
- 3. Si crea un grafo delle precedenze delle lavorazioni
- 4. Si trova un'assegnazione ammissibile delle lavorazioni alle stazioni tale che:
  - I vincoli di precedenza del grafo siano rispettati
  - Il numero di stazioni venga minimizzato
  - $\forall i \in [1, N] \ C_i \leq CMT$

Per fare ciò si usa l'euristica RPWT:

- (a) Per ogni lavorazione si crea l'insieme  $S_i$  delle lavorazioni ad essa successive
- (b) Per ogni lavorazione si calcola il peso  $PW_i = T_i + \sum_{k \in S_i} T_k$
- (c) Si ordina per peso decrescente
- (d) Fino ad esaurimento si assegna la lavorazione con peso maggiore alla prima stazione disponibile

#### Esempio:

Una linea di assemblaggio di computer richiede 14 lavorazioni e si vogliono 300 computer ogni 7 ore.

lavorazione	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	M	N
tempo	55	30	50	42	20	25	45	60	36	42	30	40	36	40
$S_i$	S <sub>i</sub> BCD H G N I N			. N	H I N	I N	N	L M N	N	N	N	-		
$PW_i$ (sec)	506	314	334	326	349	354	329	284	76	158	70	80	76	40




Figura 1: Costi e grafo

- $CMT = (\frac{300}{7*3600})^{-1} = 84 [s/pezzo]$
- $T_{TOT} = 551 \ s$
- Macchine minime =  $\frac{551}{84} \approx 7$

lavorazione	Α	F	Е	С	G	D	В	Н	J	L	ı	M	K	N
tempo	55	25	20	50	45	42	30	60	42	40	36	36	30	40
PW <sub>i</sub>	506	354	349	334	329	326	314	284	158	80	76	76	70	40
stazione	1	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8	8

Figura 2: Assegnamenti

Sommando il tempo mancante ad ogni stazione per raggiungere il CMT e dividendolo per il numero di stazioni si ottiene lo sbilanciamento medio:

$$\frac{111}{8} = 13.875 \ s = 16.5\%$$

## 1.1.2 Flow Shop

- Stazioni/macchine disposte in linea
- Più prodotti ma stesse lavorazioni
- Una macchina esegue una lavorazione

In questo caso è importante minimizzare il tempo totale di completamento, nel caso di 2 macchine si segue la regola di Johnson per ogni macchina:

- $\bullet \ t_{i1}, t_{i2}$ sono i tempi di lavorazione del prodotto i sulle macchine 1 e 2
- 1. Si crea l'insieme 1 con i jobs  $t_{i1} \leq t_{i2}$
- 2. Si crea l'insieme 2 con i jobs  $t_{i1} > t_{i2}$
- 3. Si eseguono quelli nel primo in ordine crescente
- 4. Si eseguono quelli nel secondo in ordine decrescente

#### Esempio:

$\operatorname{Job}\backslash\operatorname{Prodotti}$	A	В	C	D	$\mathbf{E}$	$T_{TOT}$
$t_{i1}$	5	3	8	10	7	33
$t_{i2}$	2	6	4	7	12	31

- $S_1 = \{B, E\}$
- $S_2 = \{A, C, D\}$
- $\bullet \;$  Sequenza B,E,D,C,A




Figura 3: Diagrammi di Gantt delle macchine

- $T_{MAX} = 35$
- $t_{idle,1} = 0$
- $t_{idle,2} = 4$

Si può generalizzare con 3 macchine se  $max(t_{i2}) \leq min(t_{i1}) \vee max(t_{i2}) \leq min(t_{i3})$ , si creano 2 macchine equivalenti con durate  $\tau_{i1} = t_{i1} + t_{i2}$ ,  $\tau_{i2} = t_{i2} + t_{i3}$  e si procede come visto, alla fine la sequenza ottenuta si applicherà con le macchine originali.

## 1.1.3 Altri tipi

#### Job Shop:


- Prodotti diversi con lavorazioni diverse
- Divisione in reparti
- Routing tra i reparti

#### Produzione per celle:

- Famiglie di prodotti con lavorazioni abbastanza omogenee
- Raggruppamento di gruppi di macchine in celle
- Flussi più semplici

#### FSM:

- Simile al precedente
- Uso di trasporto automatico
- Uso di calcolatori per il controllo del processo



quantità di prodotto annua

#### 1.2 CIM

**Definizione** Il sistema di supporto alla produzione è l'insieme di attività di gestione delle informazioni riguardanti la produzione.

**Definizione** L'Enterprise Resource Planning è un insieme di applicazioni informatiche volte all'automazione di attività amministrative, logistiche, . . . .

**Definizione** Il Decision Support System è un software che fornisce delle funzionalità atte a migliorare il processo decisionale.


**Definizione** Il Computer Aided Design è un insieme di software che assistono i progettisti nelle attività di progettazione.

**Definizione** Il Computer Aided Engineering è un software per la verifica delle funzionalità del progetto.

**Definizione** Il Computer Aided Manufacturing è un software che permette di automatizzare le prove di fattibilità del processo produttivo.

**Definizione** Il Computer Aided Process Planning è un software che permette di automatizzare la pianificazione della produzione.

**Definizione** Il Computer Integrated Manufacturing è un modello teorico di un sistema produttivo che integra i processi produttivi con i sistemi di automazione e i sistemi informativi gestionali.



#### 1.2.1 Livelli




Figura 4: Gerarchia CIM

#### • Campo

Contiene i componenti hardware che eseguono le attività produttive ed il loro controllo.

#### • Macchina

Raggruppa gli elementi del livello precedente in gruppi atti a svolgere una certa funzionalità.

#### • Cella

Raggruppa gli elementi del livello precedente in celle.

#### • Stabilimento

Racchiude tutte le celle e le linee produttive facenti parte di un impianto industriale.

### • Azienda


Qui avvengono i processi gestionali di supporto ai livelli inferiori.

## 1.2.2 Reti di comunicazione

Ad ogni livello della piramide :

- Si acquisiscono informazioni
- Si elaborano strategie
- Si attuano azioni correttive

Diventa quindi di vitale importanza il sistema di comunicazione.



#### • Supervisione

- Informazioni gestionali
- Client e Server standard
- Non Real-time
- Ethernet

## • Controllo/Campo

- Client e Server non standard
- Dati piccoli ma frequenti
- Vincoli Real-time
- Serve determinismo
- Serve robustezza

Usare il modello ISO-OSI risulterebbe troppo oneroso, quindi si usa il modello Fieldbus che presenta solamente i livelli:


- 1. Fisico
- 2. Data Link
- 3. Applicazione

## 2 Attuazione e controllo del moto


Gli azionamenti elettrici sono dispositivi che convertono in modo controllato l'energia elettrica in meccanica, sono formati da 3 componenti:

- 1. Amplificatore/Convertitore di potenza
- 2. Motore elettrico
- 3. Controllore

I motori elettrici hanno 2 schemi realizzativi:



In particolare quelli a corrente continua si possono rappresentare con il seguente modello:



- Modello elettrico  $L_a \frac{d \ i_a}{d \ t} = V_a R_a i_a k_m \omega$
- Modello meccanico  $J \frac{d \ \omega}{d \ t} = k_m i_a b \omega \tau_r, \ \frac{d \ \theta}{d \ t} = \omega$

## 3 Sistemi di controllo Real-time

Un sistema di controllo può definirsi Real-time sse:

- Può elaborare le informazioni in modo da dare risposte logicamente corrette
- Può elaborare le informazioni in modo da dare risposte temporalmente corrette

**Definizione** Il Quality of Service esprime la capacità del sistema di rispettare entrambi i vincoli di correttezza logica e temporale.

**Definizione** Un sistema è Hard Real-time se rispetta **SEMPRE** i vincoli di correttezza.



**Definizione** Un task è un'unita atomica di lavoro.




Figura 5: Task  $A_i$ 

Parametri caratteristici:

- $a_i$ , istante di attivazione
- $s_i$ , istante di prima esecuzione
- $\bullet$   $e_i$ , istante di fine esecuzione
- $d_i$ , deadline assoluta

- $\bullet \ C_i = e_i s_i$
- $\bullet \ D_i = d_i a_i$
- $R_i = e_i a_i$
- $L_i = e_i d_i$

## 3.1 Scheduling

**Definizione** Un insieme di task è schedulabile se esiste un algoritmo di scheduling che permetta di rispettare tutti i vincoli.

Classificazione degli algoritmi di scheduling:

- Guaranteed se rispetta sempre i vincoli temporali, Best effort altrimenti
- **Preemptive** se può interrompere l'esecuzione di un task in favore di un altro con priorità maggiore, **Non preemptive** altrimenti
- Offline se lo scheduling è noto a priori, Online altrimenti
- Statico se il dispatching dipende da parametri immutabili, Dinamico altrimenti

Nel caso dell'automazione ha senso considerare dei task attivati periodicamente, si parla quindi di istanze dei task.

**Definizione** Il tempo di attivazione  $T_i(k)$  dell'istanza k di  $A_i$  è l'intervallo di tempo tra l'attivazione dell'istanza k e l'attivazione di k+1.

**Definizione** Un task è detto periodico se il tempo di attivazione resta costante.

Definizione Il fattore di utilizzazione è pari a:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i}$$

Se è maggiore di 1 non esiste uno scheduling.

Esempio:

- $A_1, T_1 = 8 \ t.u., C_1 = 2 \ t.u.$
- $A_2,T_2=12 \ t.u., C_2=8 \ t.u.$
- Fattore =  $\frac{2}{8} + \frac{8}{12} \approx 0.917,$  potenzialmente schedulabile

**Definizione** Il limite superiore minimo del fattore di utilizzazione di un algoritmo di scheduling è il minimo tra i fattori calcolati per ogni possibile insieme di task periodici.

#### 3.1.1 Algoritmi

In presenza di soli task periodici:

#### • RMPO

Assegna ad ogni task una priorità inversamente proporzionale al periodo di attivazione, schedulabilità garantita fino ad un fattore di 69.3%.

#### • EDF

Assegna ad ogni task una priorità inversamente proporzionale alla sua deadline assoluta, in caso di parità si guarda il numero d'istanza minore. Schedulabilità possibile fino ad un fattore  $\leq 1$ .

#### • DMPO

Assegna la priorità in modo inversamente proporzionale a  $D_i$ , schedulabilità possibile solo con fattore  $\leq n(2^{0.5} - 1)$ .

#### • TS

Divisione del tempo in *slices*, assegnazione arbitraria.

In caso siano presenti anche task aperiodici:

#### • Servizio in background

I task aperiodici vengono eseguiti negli istanti liberi.

## • Server

Si inserisce un task periodico detto Server, i task aperiodici vengono eseguiti quando esso è in esecuzione.

#### • Polling Server


Variante del precedente in cui il tempo di computazione dell'istanza dipende dai task in attesa.

#### • Deferrable Server

Ulteriore variante in cui il tempo di computazione è sempre al massimo.

## 3.2 Implementazione

Oggigiorno qualsiasi sistema di controllo è implementato via software, per disaccopiarlo dall'hardware si usa uno strato di astrazione detto HAL, esso si occupa dei task non real-time in modo best effort. Quelli real-time vengono gestiti tramite lo scheduler ed è presente un timer per il controllo delle deadline.



**Definizione** Un s.o. è detto Event Driven se può schedulare un task nello stesso istante che viene attivato.

Un approccio puramente Event Driven non è realizzabile se l'unità di elaborazione è digitale, in questo caso si fa una rilevazione periodica. A livello implementativo questo metodo è migliore.

In base al tipo di caratteristiche richieste i sistemi di controllo possono essere implementati in diversi modi:

- SCADA
- DCS
- Sistemi embedded
- PLC e SoftPLC

## 4 Linguaggi per PLC

Secondo normativa esistono 5 linguaggi per i PLC:

- Grafici
- 1. **SFC** (quello approfondito)
- 2. **FBD**
- 3. **LD**
- Testuali
- 1. **ST**
- 2. **IL**

## 4.1 SFC




Figura 6: Diagramma SFC

Il passaggio da uno stato al successivo può avvenire sse:

- La condizione è verificata
- Lo stato precedente è attivo

Questo fa diventare lo stato successivo attivo e interrompe quello precedente.

Ogni stato ha 2 variabili associate:

- 1. Marker, indica se lo stato è attivo (nome-stato.X)
- 2. **Timer**, indica da quanto tempo è attivo (nome-stato.T)

All'avvio del PLC tutti i timer vengono azzerati e solamente i marker degli stati iniziali sono posti ad 1.

Ogni stato ha associata un'azione, essa ha la forma:


- $A_m$ , identificatore dell'azione Semplici:
  - -N, azione ripetuta ciclicamente finché lo stato è attivo
  - -P, azione eseguita una volta finché lo stato è attivo
  - S, ripete l'azione finché non incontra R in uno stato successivo
  - -B
  - -L, come N o fino al tempo fornito
  - -D, come N ma dopo un tempo di delay

#### Composti:

- -SD
- -DS
- -SL
- $Q_m$ , qualificatore che definisce il tipo d'azione
- $\bullet~V_m,$ variabile che indica se l'azione è finita

#### 4.1.1 Strutture di collegamento


Nel caso ci siano sequenze diverse in base a diverse condizioni si usa la divergenza:




Questa struttura deve soddisfare il vincolo della mutua esclusione per funzionare correttamente, ad ogni condizione viene aggiunto implicitamente il NAND di tutte le altre condizioni:

$$cond(n+1) = cond(n+1) * \prod_{j=1}^{k-1} ! cond(n+i-j) \text{ con } i \in [1, k-1]$$


Quando si usa una divergenza bisogna sempre ritornare ad un'unica sequenza, per fare ciò si usa la convergenza:



Se invece c'è necessità di svolgere sequenze di azioni parallele si usa il parallelismo:




L'equivalente della convergenza in questo caso è la sincronizzazione:




N.B. questa struttura "scatta" quando tutti gli stati a monte sono attivi e si verifica la condizione, in caso di necessità si possono inserire stati di attesa.

In presenza di risorse condivise si può usare un semaforo (uno stato) per garantire la mutua esclusione:



Si può anche usare per sincronizzare le sequenze parallele:



Generalmente viene impostato come stato stato iniziale per indicare che all'avvio la risorsa è disponibile.

## 5 DEDS

**Definizione** Un sistema è un insieme di componenti cooperanti ed interagenti che realizzano una funzionalità complessiva, si distinguono:

- Guidati dal tempo
- Guidati dagli eventi

**Definizione** Un sistema dinamico ad eventi discreti evolve in base agli eventi ed ha uno spazio degli stati discreto.

Per rappresentare questi sistemi si usano diversi modelli formali:

- Operazionali
  - Automi
  - Reti di Petri
  - SFC
- Dichiarativi
  - Basati su equazioni
  - Basati su regole

## 5.1 Reti di Petri

**Definizione** Un grafo di Petri è un grafo orientato e bipartito (P,T,A,w) in cui:

- P è l'insieme dei posti (nodi)
- $\bullet$  T è l'insieme delle transizioni
- $A \subseteq (T \times P) \cup (P \times T)$  (archi)
- $w: A \to \mathbf{N} \setminus \{0\}$

Per esprimere la topologia si usano 2 matrici  $|P| \times |T|$ :

- $1.\ I$  contiene i pesi degli archi posti-transizioni
- 2. O contiene i pesi degli archi transizioni-posti




Figura 7: Esempio

**Definizione** Una rete di Petri è un grafo di Petri con una funzione di marcatura che associa ad ogni posto un numero di token  $x: P \to \mathbf{N}$ .

Per rappresentare lo stato della rete si usa il vettore di marcatura con |P| elementi, nel caso visto sopra potrebbe essere:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbf{N^3}$$

Una transizione  $t_j$  è abilitata se:

$$\forall p_i \in I(t_j) \ x(p_i) \ge w(p_i, t_j)$$

Se è abilitata allora può "scattare", questo comporta un cambiamento dello stato rappresentabile con la funzione  $\mathbf{N}^{|P|} \times T \to \mathbf{N}^{|P|}$ .




Figura 8: Esempio

**Definizione** La matrice di incidenza è C=O-I, rappresenta l'andamento della rete.

**Definizione** Una sequenza di scatti S è una sequenza di transizioni tali che:

- La prima è abilitata nella marcatura corrente
- Ogni scatto porta ad una marcatura in cui è abilitata la transizione successiva

**Definizione** Il vettore delle occorrenze di una sequenza è un vettore |T| in cui l'elemento k è pari al numero di occorrenze della transizione  $t_k$  in S.

L'evoluzione della rete data una sequenza S con vettore delle occorrenze s è x'=x+Cs.

Proprietà strutturali delle reti:

- Una marcatura x è raggiungibile dalla marcatura y se esiste una sequenza di scatti che porta dalla seconda alla prima
- Una marcatura è detta di base se è raggiungibile da tutte le altre marcature, se è anche iniziale la rete è reversibile
- $\bullet\,$  Una transizione t è viva se per ogni marcatura ne esiste un'altra raggiungibile da essa che abilita t
- La rete è viva se tutte le sue transizioni sono vive
- La rete è bloccante se esiste una marcatura che non abilita alcuna transizione
- Un posto è k-limitato se in ogni marcatura raggiunge un numero di token al massimo pari a k, illimitato altrimenti
- $\bullet$  La rete è limitata se ogni suo posto è k-limitato con k finito, se k=1 è anche binaria
- La rete è illimitata se esiste un posto illimitato
- La parte conservativa della rete è un sottoinsieme di posti in cui ogni possibile evoluzione mantiene una combinazione lineare di token

#### Tipi di transizioni:

#### • In conflitto

Uno o più posti d'ingresso in comune ma con token non sufficienti a farle scattare tutte.

#### • In concorrenza con successiva sincronizzazione

No posti in comune, tutte abilitate e seguite da posti d'uscita che sono d'ingresso per un'altra transizione comune.

#### • In alternativa

In concorrenza tra loro ma in conflitto con altre.




Figura 9: In ordine

#### Classi di reti:

#### • SM

- Ogni transizione ha un solo posto d'ingresso ed un solo posto d'uscita
- Numero di token fisso
- Viva sse esiste almeno un token ed il grafo è fortemente connesso
- Presenta solo conflitti

#### • MG

- Ogni transizione ha un solo posto d'ingresso ed un solo posto d'uscita
- Viva sse ogni ciclo ha almeno un posto marcato
- No conflitti

#### • FC

- Concorrenza e conflitti presenti ma non si influenzano tra loro
- Per ogni arco p-t o il posto è l'unico d'ingresso ad essa o essa è l'unica d'uscita a quel posto

Se 2 o più posti hanno una o più transizioni in comune si distinguono:

#### – Estesa

Hanno tutte le transizioni d'uscita in comune.

#### - Asimmetrica

Tutte le transizioni d'uscita di uno lo sono anche dell'altro.

Alcune estensioni delle reti sono:

## • Reti temporizzate

Aggiunta di una struttura di clock ad ogni transizione, scatto dopo la raggiunta del relativo tempo.

#### • Reti colorate

Uso di diversi token, ognuno con il suo colore.

#### • Reti con inibitori

Aggiunta di archi speciali verso le transizioni, se il posto con l'arco ha almeno un token la transizione puntata non può scattare.

#### 5.1.1 Analisi matriciale

(Con R(PN) si intende l'insieme delle marcature raggiungibili dalla marcatura iniziale  $x_0$ )

**Definizione** Un vettore colonna  $\gamma$  è detto P-invariante se:

$$\forall x \in R(PN) \ \gamma^T * x = \text{costante} \ \text{con } \gamma \in \mathbf{N}^{|P|} \land \gamma \neq 0$$

Si cercano tra le soluzioni del sistema lineare:

$$C^T \gamma = 0$$
 (o  $\gamma^T C = 0^T$ )

**Definizione** Il supporto di  $\gamma$  è l'insieme dei posti in esso non nulli.

Si distinguono:

- Supporto minimo se il supporto non contiene quello di nessun'altro P-invariante
- Canonico se il MCD dei suoi elementi non nulli è 1




Figura 10: Esempio

**Definizione** Un vettore delle occorrenze  $\eta$  è detto T-invariante se:

$$x_0 + C\eta = x_0$$

Si cercano tra le soluzioni del sistema lineare:

$$C\eta = 0$$




Figura 11: Esempio

#### In breve:

- Un P-invariante rappresenta un insieme di posti in cui il numero di token resta costante
- Un T-invariante indica quante volte ogni transizione deve scattare per tornare alla marcatura iniziale partendo dalla stessa, bisogna associargli una sequenza di scatti

#### 5.1.2 Modellazione con reti

#### 2 metodi:

- 1. Fisico
  - Suddivisione del sistema in sottoinsiemi elementari
  - $\bullet\,$  Modellazione degli stessi con reti elementari
  - Composizione tra le reti ottenute

#### 2. Funzionale

- Individuazione delle fasi logiche di funzionamento del sistema
- Identificazione delle risorse fisiche che le eseguono
- Allocazione delle fasi sulle risorse





Figura 12: Esempio di modellazione

Gli archi all'indietro rappresentano la disponibilità delle macchine e il numero di posti liberi sul nastro.

Si può implementare una struttura di controllo nelle reti che permetta di modificare l'andamento in base alla marcatura:

## • Con posti di controllo opportunamente marcati

Nell'esempio precedente si vogliono sul nastro 2 pezzi di M1 seguiti da uno di M2:



#### • Tramite invarianti e monitor

Si assume che il comportamento desiderato sia descrivibile con la disequazione:

$$h^T x \le k \quad \text{con } h \in \mathbf{Z}^{|P|}, \ k \in \mathbf{N}$$

2 casi:

1. Transizioni tutte controllabili Si aggiunge un posto monitor  $p_i^m$  tale che:

$$C_i^m = -h_i^T C, \ x_0(p_i^m) = k - h_i^T x_0$$

 $C_i^m$  viene aggiunto come riga a C.

2. Presenza di transizioni non controllabili

Si usa il metodo precedente ma bisogna verificare che nessun monitor vada a disabilitare una delle transizioni non controllabili:

$$x(p_i^m) \ge w(p_i^m, t_j)$$
 per ogni  $t_j$  non controllabile

Una condizione sufficiente è che nessuna delle transizioni non controllabili abbia dei monitor in ingresso.

si vuole evitare di fare arrivare altri pezzi ai buffer di ingresso dell'impianto quando il nastro di uscita è già saturo (con tre pezzi): si vuole quindi imporre il vincolo  $x(p_1) + x(p_6) + x(p_{12}) \le 3$ **PN originale:** 15 posti, 11 transizioni  $\Rightarrow$  C:(15×11); **PN supervisore** con 1 posto monitor




Figura 13: Esempio primo caso

se le transizioni  $t_4$  e  $t_8$  sono **non controllabili**, la precedente soluzione non è realizzabile e va modificata; scegliamo che il numero totale di pezzi e semilavorati presenti nell'impianto fino al nastro sia limitato dalla sua capacità:  $x(p_1)+x(p_2)+x(p_4)+x(p_6)+x(p_7)+x(p_9)+x(p_{12}) \le 3$ 




Figura 14: Esempio secondo caso