名词解释:

• 主频 (f): CPU 的工作节拍受主时钟控制,它不断产生固定频率的时钟信号,该主时钟频率称为主频,单位: GHz

• 时钟周期(T): 主频的倒数称为 CPU 时钟周期, 即: T=1/f, 单位: ns

• MIPS: 每秒平均执行多少百万条定点指令

MIPS
$$= \frac{$$
指令条数}{程序执行时间 $imes 10^6} = \frac{$ 时钟频率}{CPI $imes 10^6}$

• MFLOPS: 表示每秒平均执行多少百万次浮点操作

$$MFLOPS = rac{程序中的浮点操作次数}{程序执行时间 imes 10^6}$$

处理器字长:指处理器进行一次基本运算所能处理的二进制位数,通常是字节的整数倍,标志着精度,直接影响着硬件价格。

其他字长:存储字长,指令字长

- 存储器带宽:单位时间存储器存取的信息量,通常以位/秒或字节/秒做度量单位。
- RAM 概念:能够随机地对存储器中的任何单元进行存取,存取速度与存取单元的物理位置无关。
- DRAM: 除要电源有电外,还必须动态地每隔一定的时间间隔对它进行一次刷新,否则信息就会丢失。电容漏电,需要周期性充电来恢复最大值,该过程称为刷新。漏电较慢,可保持几毫秒,刷新周期一般为 2ms 或 4ms 优点:内部线路简单,集成度高,价格低,缺点:破坏性读出,读后需要信息反写,需要外围刷新电路,速度稍慢
- EPROM: 光擦除可编程只读存储器
- 虚拟存储器:

在主存-外存层次间,借助于磁盘辅助存储器实现

由系统软件和辅助硬件实现

以透明方式提供给用户

一个比实际主存空间大得多的程序地址空间

作用: 扩大主存容量, 有效管理存储系统

• 相对寻址:程序计数器 PC 提供基准地址,地址码给出位移量 D,两者相加后作为操

作数的有效地址, 即: EA = (PC) + D

- 变址寻址: 地址码给出基准地址 A, 变址寄存器 Rb 给出变址值, 有效地址等于 A 加上变址值, 即: EA = A + (Rb)
- 基址寻址:基址寄存器 Rb 给出基准地址,地址码给出偏移量 D,有效地址等于基准地址 A 加上偏移量 D,即: EA = (Rb) + D
- 立即寻址:指令的地址码就是操作数,取出指令立即获得操作数,这样的操作数被 称为立即数
- 指令周期: 指取指令、分析指令、执行指令所需的时间
- 微指令: 同一 CPU 周期内,并行执行的微操作控制信息,存储在控制存储器里,构成一条微指令
- 微程序: 微指令的有序集合就是微程序, 一段微程序对应一条机器指令
- 中断向量:中断服务子程序的入口地址
- 向量地址:中断向量形成中断向量表存于内存,其中每个中断向量的内存地址称为向量地址
- 直接存储器访问(Direct Memory Address, DMA):
 - 一种由硬件执行 I/O 交换的工作方式
 - DMA 控制器接管总线控制权,数据交换不经过 CPU, 直接在内存与高速外设间进行, 称为直接存储器访问
 - DMA 方式一次传输一批数据,传输速度与高速外设特性一致
- 周期挪用: DMA 过程中, I/O 设备没有 DMA 请求时, CPU 按要求访问内存; 有 DMA 请求时, DMA 控制器挪用一个或几个内存周期
- 通道: 计算机系统中代替 CPU 管理控制外设的独立部件,是一种能执行有限 I/O 指令集合(通道命令)的 I/O 处理机,是负责"传输控制"的特殊处理机,一般用于大中型计算机