

- 5.1 飞行器结构的一般要求和采用的材料
 - ◆飞行器结构是飞行器各受力部件和支撑构件的总称
 - 5.1.1 对飞行器结构的一般要求
 - ◆空气动力要求 结构应满足飞行性能所要求的气动外形和表面质量
 - ◆重量要求 在满足强度、刚度和寿命的条件下重量尽量轻
 - ◆使用维护要求 结构便于检查、维护和修理,易于运输、储存和保管
 - ◆工艺和经济性要求 在一定生产条件下要求工艺简单、制造方便、生产 周期短、成本低

5.1.2 飞行器结构采用的主要材料

◆对飞行器结构材料的要求

比强度大、比刚度大; 耐高低温; 抗腐蚀、耐老化; 抗疲劳性好; 易加工,价格低。

◆常用的飞行器结构材料

铝合金、镁合金、钛合金、合金钢、复合材料等。 LY12CZ, LC4, 30CrMnSiA, 1Cr18Ni9Ti......


◆复合材料有诸多的优点,是今后发展的趋势

5.2 航空器的构造

5.2.1 气球和飞艇的基本构造

气球一般用,薄膜材料制造球体。轻气球和氦气球用塑料薄膜, 热气球用尼龙、涂胶薄膜。

载人气球通常是在气球下方安 装吊篮,吊篮中乘坐人员或安放动 力装置。



飞艇通常是流线型囊体,尾部有安定面和操纵面,囊体下部 安装吊舱和动力装置等,动力装置也有安装在囊体两侧或尾锥部

位的型式。



飞艇囊体有软式、半硬壳式和硬壳式三种。半硬壳式和硬壳式的囊体由硬式骨架,表面蒙气囊材料构成。





5.2.2 飞机的基本构造

◆飞机的组成及各部件的功用

机身: 提供内部装载空间, 是其它部件的安装基础。

机翼: 主要提供升力,内部装载,作为起落架、发动

机等其它部件的安装基础

尾翼: 提供平衡气动力,操纵力和力矩


起落装置:飞行器起飞、着陆和停放用的部件

操纵系统: 控制舵面运动的系统

- 1、机翼和尾翼
 - (1) 作用在机翼上的外载荷:


分布力——气动力,重力 集中力——发动机、起落架等的作用力

- (2) 外力在结构中引起的内力
 - ◆弯矩
 - ◆剪力
 - ◆扭矩




机翼上的载荷


机翼骨架结构



(3) 机翼的受力构件



桁条: 支撑蒙皮,将气动力传给翼肋。



横向骨架——普通翼肋:维持翼型,把蒙皮和桁条的力传给翼梁;

加强翼肋:除普通翼肋作用外,承受集中力。




翼肋


蒙皮: 维持气动外形,将气动力传给桁条和翼肋,

与翼梁纵墙的腹板形成闭室承受扭矩。


- (4) 机翼的构造形式
 - a) 蒙皮骨架式(单梁、双梁、多梁)



b) 整体壁板式



c) 夹层式




2、机身

(1) 作用在机身上的外载荷:

分布力——气动力,重力 集中力——机翼、尾翼、发动机、起落架、装载物 等的作用力


- (2) 机身中的内力 垂直弯矩、水平弯矩、垂直剪力、水平剪力、扭矩
- (3) 机身的受力构件 桁梁、桁条、隔框、蒙皮


- (4) 机身的构造形式
 - a) 蒙皮骨架式(桁梁式、桁条式和硬壳式)



b) 整体壁板式

c) 夹层式





3、起落装置

功用:起飞、着陆、滑行、停放、减震、消振

种类:轮式、滑撬式、浮筒式、滑车式、气垫式等



滑撬式起落架(直9)






滑车式起落架(某无人机)



(1) 典型起落架的组成



- (2) 起落架的布置形式
 - a) 后三点式





b) 前三点式



c) 自行车式 鹞式 辅助轮

- (3) 前三点式与后三点式起落架性能比较
 - a) 前三点可强力制动而无"倒"立危险
 - b) 前三点式具有滑跑稳定性
 - c) 前三点式机身轴线基本水平,驾驶员视界好,可安装喷气发动机

(4) 辅助起落装置

- a)起飞:增升装置,起飞助推火箭,弹射装置
- b) 着陆:减速伞,反推力装置,拦截索



着陆减速伞 (Sr-71)





5.3 航天器的构造


航天器分为专用系统和保障系统。专用系统因航 天器不同而有所区别,保障系统是保障航天器正常工 作所必须的,也是大多数航天器所相同的。

◆专用系统

天文望远镜、光谱仪、摄象机、通信卫星的转发 器等专用设备

◆保障系统


结构系统、温度控制系统、生命保障系统、电源系统、姿态控制系统、轨道控制系统、返回着陆系统。




美国海洋资源卫星



伽里略号木星探测器







5.3.3 航天飞机的基本结构


航天飞机由轨道器、燃料储箱和助推 火箭组成。除燃料储 箱外,其余是可以重 复使用的。



美国的航天飞机



前苏联的航天飞机



航天飞机的运输



5.3.4 空天飞机的组成和飞行方式

空天飞机是能够象飞机一样自己起飞和降落的航天器

在过渡阶段可以先用现有飞机搭载,实现水平起飞,多次重复使用。





5.3.5 空间站功用和组成

对于需要长时间在空间逗留的工作任务,空间站提供了可能的环境。空间站的功用包括:对地观测,天文观测、科学研究、微重力试验和生产、在轨服务基地等。

空间站的结构一般是由按功能划分的舱段组成, 基本组成有:能源舱、工作舱、生活舱、太阳能电池 阵,姿态控制系统、通讯系统、对接系统和连接过渡 舱等。

和平号空间站





5.4 火箭和导弹的构造

5.4.1 火箭的基本构造


火箭包括: 探空火箭和运载火箭。

探空火箭是在航空器和低轨道卫星之间的探测工具。运载火箭是发射航天器的工具。


- ◆多级火箭的组合方式 串联、并联和混合式
- ◆多级火箭的级间分离方式 热分离和冷分离

世界著名造载火箭

自从苏联发射第一颗人造卫星起,运载火箭的发展经历了改装、独立发展、大型化和产业化一系列发展阶段。40多年来,苏联、美国、中国、法国、日本、欧空局、印度等国共研制了十几个系列、近百种型号的运载火箭。




长征系列运载火箭



长征-2E运载火箭

长征-2E火箭的研制始于1986年。 它是利用长征-2号两极运载火箭技术, 捆绑四个助推器,从而提高运载能力, 又可降低成本、保证高可靠性。近地 轨道运载能力为8-9吨。火箭全长51 米, 芯级直径为3.35米, 助推器直径 2.25米,起飞重量为462吨,起飞推 力600吨。长征-2E运载火箭的动力 系统除了四台助推器增加四台发动 机外, 其余均与长征-2号运载火箭 相同。控制系统和结构系统均采用 长征-2号和长征-3号的技术,基本 继承了原结构。





质子系列运载火箭

"质子"号系列是原苏联的一种著 名运载火箭。火箭采用串并联式结构, 并联各级横向隔开。火箭送入近地轨道 的有效载荷大于20吨,送入地球同步轨 道的有效载荷为2.2-4吨。"质子"号 火箭在飞行过程中的稳定性比较差,这 就要求, 发射物应能承受较大的振动。 "质子"号火箭被认为是一种具有高可 靠性、多发射的运载器, 其成功率达 93%。"质子"号曾先后将"礼炮"号 轨道站、"宇宙"系列卫星等送入太空。

土星系列运载火箭

"土星"号运载火箭是美国的一种二级和三级运载

火箭系列。"土星"1号为试验型两级运载火箭,

用于研究总体部件和把"阿波罗"宇宙飞

船发射入轨。"土星"1B为两级运载

火箭, 用以在近地轨道操试载

人和不载人的"阿波罗"宇

宙飞船。"土星"5为

三级运载火箭,

用以在近

地和

近月轨道 操试"阿波罗" 飞船的全套设备,


以及将航天员送往月球,

从1967年到1973年共发射了13次。

5.4.2 导弹的基本构造

- ◆按飞行方式和气动外形分:有翼导弹和弹道导弹
- ◆按作战分:战略导弹和战术导弹
- ◆按攻击目标分:
 反舰导弹,反潜导弹,反坦克导弹,反弹道导弹
- ◆按发射和目标位置分: 空对空导弹,空对地导弹,地对空导弹,岸对舰导弹


一. 有翼导弹




- 1、组成和功用
 - ◆战斗部系统: 摧毁目标
 - ◆动力系统: 提供飞行动力
 - ◆制导系统: 引导控制导弹以一定精度飞向目标
 - ◆弹体: 装载设备、承受载荷、维持外形

2、气动外形

(1) 气动布局: 正常式、鸭式、无尾式、可偏弹翼式



(2) 按弹翼周向分布: 平面形, X形, 十字形




爱国者导弹系统


爱国者导弹系统是美国军方研制的一种多用途防空导弹系统。海湾战争中,在红外预警卫星的配合下,爱国者导弹系统击落了大量来袭的"飞毛腿"中程导弹,大出风头。
在美军规划的导弹防御体系下,爱国者导弹将充当主要防御中,爱国者导弹将充当主要防御

在美年规划的于弹防御体系 爱国者导弹将充当主要防御 手段,在敌方导弹刚发射时 或即将命中目标时将其击落。


3等一型航导弹器的构造

大部分航迹处于"巡航"状态的导弹,攻击距离远,一般采用喷气发动机或冲压发动机。





二. 弹道导弹 由于飞行轨 迹象炮弹的轨迹, 故得名弹道导弹



战术导弹:小于1000公里


战略导弹: 近程 1000~2000公里

中程 2000~5000公里

远程 5000~8000公里


洲际 8000~16000公里

- 2、多级导弹级间分离: 热分离和冷分离
- 3、弹道导弹的控制: 燃气舵,摆动发动机, 摆动喷管,固 定式姿态控制发动机,二次喷射技术




摆动发动机

摆动喷管



二次喷射技术



4、多弹头控制方式



