
Comment avoir un projet STM propre

1) On ne laisse pas le nom de pins qu'on doit manipuler (dans les fonctions) par défaut




Comment nommer les pins?

TOSHIBA


Préférer:

- Celui des composants/datasheets
- Appellations courtes et évidentes

TB6612FNG



2) On organise le projet



Headers, avec les déclarations des fonctions, éventuellement des macros et des types

Sources, avec les définitions des fonctions

Faut pas oublier les imports nécessaires

lc main.c Author: janus 8 #ifndef INC FUNCTIONS H #define INC FUNCTIONS H 11 void Motor_Stop(void); 13 void LEDshow(void); void Motor_Forward(void) ; 17 void ToggleSpeed(void); void Motor_Backward(void) ; 21 void Motor Right(void); void Motor_Left(void) ; 25 27 #endif /* INC FUNCTIONS H */

Déclarer les variables externes nécessaires

Nommez les variables de manière courte et intuitive

Rajoutez des commentaires si la fonction n'est pas courte/intuitive!

```
₢ Functions.c X ₢ main.c
           h Functions.h
                                                     Code Projet 1A
           Author: janus
   #include "Functions.h'
    extern TIM HandleTypeDef htim4;
11 uint16 t speed = 100;
uint16 t LedID = 0;
15 ooid ToggleSpeed(){
       speed = (speed==100)?200:100;
17 }
    roid LEDshow(){
       HAL GPIO WritePin(LED1 GPIO Port, LED1 Pin, GPIO PIN RESET);
       HAL_GPIO_WritePin(LED2 GPIO Port, LED2 Pin, GPIO PIN RESET);
22
       HAL GPIO WritePin(LED3 GPIO Port, LED3 Pin, GPIO PIN RESET);
23
       LedID++;
24
       LedID=LedID%3;
       switch(LedID){
27
           HAL GPIO WritePin(LED1 GPIO Port, LED1 Pin, GPIO PIN SET);
28
           break;
           HAL_GPIO_WritePin(LED2 GPI0 Port, LED2 Pin, GPI0 PIN SET);
           break;
31
           HAL_GPIO_WritePin(LED3 GPIO Port, LED3 Pin, GPIO PIN SET);
33
34
           break;
36 }
     oid Motor Stop() {
       HAL_GPIO_WritePin(AIN1 GPIO Port, AIN1 Pin, GPIO PIN RESET);
       HAL GPIO WritePin(AIN2 GPIO Port, AIN2 Pin, GPIO PIN RESET);
       HAL GPIO WritePin(BIN1 GPIO Port, BIN1 Pin, GPIO PIN RESET);
       HAL GPIO WritePin(BIN2 GPIO Port, BIN2 Pin, GPIO PIN RESET);
43
        HAL TIM SET COMPARE(&htim4, TIM CHANNEL 1, 0);
        HAL TIM SET COMPARE(&htim4, TIM CHANNEL 4, 0);
45 }
47⊖ void Motor_Forward() {
       HAL GPIO WritePin(AIN1 GPIO Port, AIN1 Pin, GPIO PIN RESET);
       HAL GPIO WritePin(AIN2 GPIO Port, AIN2 Pin, GPIO PIN SET);
       HAL GPTO WritePin(RIN1 GPTO Port RIN1 Pin GPTO PIN SET).
```

Résultat:

un main léger, facile à lire/relire/débugger

```
ic main.c × in Functions.h
                           Functions.c
                                          🖟 main.c
                                                      MX Code Projet 1A.ioc
 80 /* USER CODE BEGIN PFP */
 82 /* USER CODE END PFP */
 86⊕int write(int file, char *ptr, int len)
 87 {
         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)ptr, len, HAL_MAX_DELAY);
 88
         return len;
 90 }
 91
      roid HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart) {
         if (huart->Instance == UART4) {
 94
             LEDshow();
             printf("Commande recue : %c\r\n", received data); // Affichage de la réception
 95
 97
             switch (received data) {
                 case 'z': Motor_Forward(); printf("Avance\n"); break;
                 case 's': Motor_Backward(); printf("Recule\n"); break;
 99
                 case 'q': Motor_Left(); printf("Gauche\n"); break;
 100
                 case 'd': Motor_Right(); printf("Droite\n"); break;
 101
                 case ' ': Motor_Stop(); printf("Stop\n"); break;
 102
                 case 't': ToggleSpeed(); printf("ToggledSpeed\n"); break;
 103
                 default: printf("Commande inconnue\n"); break;
 104
 105
 106
 107
             HAL_UART_Receive_IT(&huart4, &received data, 1);
 108
 109 }
 110
111
113 /* USER CODE END 0 */
114
       * @retval int
118
119⊖ int main(void)
120 {
 121
 123
124
125
      /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
      HAL Init();
```