

Manzanas especiales, APH y catalogación

Antes de tasar cualquier lote, verificar si está atravesado por alguna de estas tres situaciones especiales es un paso que no se puede saltar.

Por qué estas **excepciones** importan tanto

Todo lo que viste en el Módulo 2 —USAB, USAM, USAA— describe la regla general. Pero hay situaciones especiales que se superponen a esa regla general y la modifican, a veces de forma drástica: pueden limitar mucho más la altura permitida, exigir estudios adicionales, o directamente impedir la demolición de lo que hoy está construido. Detectar estas situaciones antes de tasar un lote es tan importante como conocer su zonificación de base.

EL ERROR MÁS COSTOSO EN ESTE NEGOCIO

Tasar un lote asumiendo su capacidad constructiva de zona general, sin verificar si tiene una restricción especial, puede llevarte a ofrecer un valor completamente alejado de lo que realmente se puede construir — con el consiguiente daño a tu credibilidad frente al vendedor y al comprador.

Distritos y manzanas especiales

Además de la zonificación general, el Código Urbanístico define distritos especiales —identificados generalmente con la letra "U" seguida de un número, o categorías como "AE" (Áreas Especiales)— donde rigen normas particulares distintas a las de la zona circundante. Puerto Madero, por ejemplo, tiene su propio tratamiento urbanístico específico, distinto al resto de la ciudad.

- ◆ **Distritos "U" (Urbanización especial):** zonas con un plan urbanístico propio, muchas veces vinculado a un desarrollo de gran escala o a una reconversión urbana específica.
- ◆ **Áreas Especiales (AE):** sectores con reglas morfológicas particulares, distintas a la Unidad de Sustentabilidad general del barrio donde se ubican.
- ◆ **Grandes parcelas:** el Código prevé un tratamiento diferenciado para parcelas de gran superficie, que en ciertas zonas pueden acceder a mayor capacidad constructiva mediante mecanismos específicos.

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Si un lote parece "demasiado bueno" en términos de ubicación, siempre valé la pena verificar si está dentro de un distrito especial — la normativa específica de ese distrito puede ser mucho más favorable (o mucho más restrictiva) que la zona general.

APH: Área de Protección Histórica

Un APH es un polígono de la ciudad donde, por el valor histórico, arquitectónico o urbanístico del conjunto, rigen normas de protección patrimonial adicionales a la zonificación general. Estar dentro de un APH no significa necesariamente que no se pueda construir, pero sí que el proceso y las condiciones son distintas.

- ◆ **Restricciones de altura y morfología:** suelen ser más estrictas que la Unidad de Sustentabilidad general de la zona, para preservar la escala y el carácter del área.
- ◆ **Exigencias de diseño:** los nuevos edificios dentro de un APH generalmente deben integrarse visualmente con el entorno protegido, no solo cumplir con una altura máxima.
- ◆ **Trámites adicionales:** cualquier obra dentro de un APH requiere pasar por una instancia de consulta específica ante los organismos competentes (lo vas a ver en el Módulo 4).

EJEMPLO RELEVANTE

Gran parte del área central de la Ciudad fue incorporada a un APH que abarca cientos de inmuebles catalogados — si tu lote está en esa zona, la protección patrimonial es una variable central de la tasación, no un detalle menor.

Catalogación: **protección** de un edificio puntual

Un inmueble catalogado está incluido en el Catálogo de Inmuebles Protegidos del Código Urbanístico, ya sea dentro de un APH o de forma individual ("catalogado singular", fuera de cualquier APH). La catalogación aplica a la construcción existente, no al lote en sí — pero condiciona fuertemente qué se puede hacer con esa propiedad.

NIVEL DE PROTECCIÓN	QUÉ IMPLICA, EN TÉRMINOS GENERALES
Integral	El nivel más estricto — el edificio debe conservarse prácticamente en su totalidad, con intervenciones muy limitadas
Estructural	Se protegen los elementos estructurales y de valor patrimonial principal, con mayor margen de intervención que en integral
Cautelar	El nivel de protección más flexible de los tres, aunque igual exige análisis previo antes de cualquier modificación

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Un lote con un edificio catalogado casi nunca se vende como "terreno para demoler y construir" en el sentido tradicional — se vende como un activo con valor patrimonial propio, con una lógica de tasación completamente distinta que vas a ver más adelante en este curso.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ Los distritos especiales ("U", "AE") tienen reglas propias, distintas a la Unidad de Sustentabilidad general del barrio donde se ubican.
- ◆ Un APH impone restricciones de altura, morfología y trámites adicionales para preservar el carácter histórico de la zona.
- ◆ La catalogación protege edificios puntuales, con tres niveles (Integral, Estructural, Cautelar) que condicionan drásticamente qué se puede hacer con esa construcción.
- ◆ Verificar estas tres situaciones antes de tasar un lote es indispensable — ignorarlas puede llevar a un valor completamente desalineado con la realidad constructiva.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 4 — DGIUR y DGROC: qué hace cada organismo, cuándo interviene cada uno, y cómo eso afecta los tiempos de un proyecto.

EJERCICIO PRÁCTICO

Buscá en el mapa oficial de patrimonio de la Ciudad si algún lote de tu cartera actual, o de una zona que trabajás habitualmente, está dentro de un APH o tiene un edificio catalogado en la manzana.

Alliance Real System

