

MÓDULO 6 DE 9

Factibilidad económica: cómo tasar el lote

El método residual, paso a paso — la forma estándar de convertir la capacidad constructiva de un lote en un valor de mercado defendible.

Por qué un lote **no se tasa** como una propiedad terminada

Un lote no tiene valor por sus metros cuadrados de terreno en sí mismos — tiene valor por lo que se puede construir en él y vender después. Por eso, tasar un lote comparando solo precios de terrenos similares por m² de superficie de tierra es un método débil: dos lotes de igual superficie, en la misma cuadra, pueden valer montos muy distintos si tienen distinta capacidad constructiva (por ejemplo, uno en USAM y otro sobre un corredor de altura alta).

EL PRINCIPIO CENTRAL DE ESTE MÓDULO

El valor de un lote se deriva de la superficie edificable que permite construir, no de su superficie de terreno. Por eso la factibilidad técnica del módulo anterior es el insumo indispensable para tasar bien.

El método residual: la lógica de fondo

El método residual (o "del residuo") calcula el valor del terreno como lo que queda después de restarle al valor total de venta del proyecto terminado, todos los costos necesarios para construirlo y venderlo — incluyendo la utilidad esperada del desarrollador. Lo que sobra, es lo que ese desarrollador puede pagar por el lote.

Valor del lote = Valor de venta total del proyecto terminado – Costos de construcción – Costos indirectos y honorarios – Utilidad esperada del desarrollador

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Este método piensa el lote desde la perspectiva del comprador (el desarrollador): ¿cuánto puede pagar por este terreno y todavía obtener la rentabilidad que necesita para embarcarse en el proyecto?

El cálculo, paso a paso

- 1 Paso 1 — Superficie vendible estimada:** a partir de la superficie edificable total (Módulo 5), estima qué porcentaje es superficie vendible (descontando espacios comunes, palieres, etc. — habitualmente entre un 80% y 90% de la superficie edificable, según el tipo de proyecto).

 - 2 Paso 2 — Valor de venta total del proyecto:** multiplicá la superficie vendible estimada por el precio de venta por m² que rige hoy en esa zona para unidades a estrenar comparables.

 - 3 Paso 3 — Costos de construcción:** estima el costo de construir toda la superficie edificable, usando un valor de referencia de costo de construcción por m² vigente (podés apoyarte en el índice CAC visto en el curso de Vender en Pozo como referencia de costos de obra).

 - 4 Paso 4 — Costos indirectos y honorarios:** sumá proyecto y dirección de obra, trámites municipales, honorarios profesionales, gastos de comercialización y financieros — habitualmente un porcentaje adicional sobre el costo de construcción.

 - 5 Paso 5 — Utilidad esperada del desarrollador:** restá el margen de rentabilidad que un desarrollador normalmente busca en un proyecto de este tipo en esa zona, expresado como porcentaje sobre el valor total de venta.

 - 6 Paso 6 — El resultado es el valor residual del lote:** lo que queda después de todas esas restas es el valor máximo que, en teoría, un desarrollador podría pagar por ese terreno.
-

Un ejemplo simplificado

CONCEPTO	EJEMPLO (VALORES ILUSTRATIVOS)
Superficie edificable total	1.000 m ²
Superficie vendible (85%)	850 m ²
Valor de venta total (850 m ² × precio de referencia de la zona)	A calcular con el precio vigente en la zona
Costos de construcción (1.000 m ² × costo de referencia)	A calcular con el costo vigente de construcción
Costos indirectos y honorarios (estimado como % del costo de construcción)	A estimar según práctica habitual del mercado
Utilidad esperada del desarrollador (estimado como % del valor de venta)	A estimar según práctica habitual del mercado
Valor residual del lote	Valor de venta – costos de construcción – indirectos – utilidad

POR QUÉ NO INCLUIMOS PORCENTAJES FIJOS

Los porcentajes de costos indirectos y de utilidad esperada varían según el tipo de proyecto, la zona y el momento del mercado. Consultá con desarrolladores o profesionales del sector cuáles son los porcentajes de referencia vigentes antes de aplicar este método a un caso real.

Complementar con **comparables** de lotes

El método residual da un valor teórico basado en la lógica del desarrollador. Es una buena práctica contrastarlo con operaciones reales de lotes similares (misma zonificación, superficie edificable comparable) que se hayan vendido recientemente en la zona, de forma parecida a como armarías un ACM tradicional.

- ◆ Buscá operaciones de lotes cerrados recientemente con capacidad constructiva similar, no solo con superficie de terreno similar.
- ◆ Expresá el valor en términos de "precio por m² edificable" (valor del lote dividido por la superficie edificable), que es la unidad de comparación correcta entre lotes de distinta zonificación.
- ◆ Si el valor residual calculado y el de mercado comparable difieren mucho, revisá los supuestos de costos y utilidad antes de descartar alguno de los dos números.

El método residual te dice cuánto debería valer un lote según la lógica del negocio. Los comparables te dicen cuánto están pagando realmente los desarrolladores hoy. Usados juntos, dan una tasación mucho más sólida que cualquiera de los dos por separado.

Cierre de la **Parte 1** del curso

- ◆ Un lote se valora por su capacidad constructiva, no por su superficie de terreno en sí misma.
- ◆ El método residual calcula el valor del lote restando al valor de venta del proyecto terminado los costos de construcción, los costos indirectos y la utilidad esperada del desarrollador.
- ◆ Complementar el cálculo residual con comparables reales de lotes (expresados en precio por m² edificable) da una tasación más sólida.
- ◆ Con este módulo cerrarás la Parte 1 del curso: zonificación, situaciones especiales, organismos intervinientes, y las dos factibilidades (técnica y económica) para tasar un lote con criterio.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 7 — Cómo armar la ficha de venta de un lote: arranca la Parte 2 del curso, sobre cómo comercializar correctamente lo que ya sabés tasar.

EJERCICIO PRÁCTICO

Tomá la ficha de factibilidad técnica que armaste en el Módulo 5 y aplicale el método residual de este módulo, usando valores de referencia de venta y de construcción vigentes en esa zona.

Alliance Real System

