Fakulta riadenia a infromatiky Katedra informačných sietí

Projektovanie sietí 1

Multicast

Cvičenia:

Ing. Peter Palúch, PhD.

Vypracovali:


Bc. Peter Hadač

Bc. Samuel Kurnas

OBSAH

- 0. Adresný plán, Topológia
- 1.Použiť OSPF alebo IS-IS (L2 only) single area dizajn, priame p2p prepojenia medzi R2, R3, R4
- 2.Nakonfigurovať PIM-SM s jedným statickým RP
- 3.Nakonfigurovať Source a Receiver1 a 2 podľa zadania VLC media player alebo iný generátor mcast prevádzky
- <u>4.Zabezpečiť RP redundanciu Zvoliť si jeden z možných spôsobov Anycast RP.</u> Auto-RP alebo BSR
- <u>5.Zmerať konvergenciu v prípade výpadku Linky (source tree), Primárneho RP (shared tree)</u>

0. Adresný plán, Topológia



Router/Service	Interface	IP	Area	Maska
	E2/0	10.1.12.1	1	/24
R1	E2/1	192.168.15.1	-	/24
	Lo	10.1.255.1	1	/32

R2	E2/0	10.1.12.2	1	/24	
	E2/1.23	10.1.23.2	1	/24	
	E2/1.24	10.1.24.2	1	/24	
	Lo	10.1.255.2	1	/32	
R3	E2/0	10.1.38.3	1	/24	
	E2/1.23	10.1.23.3	1	/24	
	E2/1.34	10.1.34.3	1	/24	
	Lo	10.1.255.3	1	/32	
R4	E2/0	10.1.49.4	1	/24	
	E2/1.24	10.1.24.4	1	/24	
	E2/1.34	10.1.34.4	1	/24	
	S1/0	10.1.104.4	1	/24	
	Lo	10.1.255.4	1	/32	
R5	E2/1	192.168.15.5	-	/24	
	Lo	10.1.255.5	-	/32	
R6	E2/1	10.1.67.6	1	/24	
	E2/7	192.168.26.6	-	/24	
	Lo	10.1.255.6	1	/32	
R7	S1/1	10.1.107.7	1	/24	
	E2/1	10.1.67.7	1	/24	
	Lo	10.1.255.7	1	/32	
R8	E2/0	10.1.38.8	1	/24	
	E2/1	10.1.89.8	1	/24	
	E2/7	192.168.18.8	-	/24	
	Lo	10.1.255.8	1	/32	
R9	E2/0	10.1.94.9	1	/24	
	E2/1	10.1.98.9	1	/24	
	Lo	10.1.255.9	1	/32	
R10	S1/0	10.2.104.10	1	/24	
	S1/1	10.2.107.10	1	/24	
	Lo	10.2.255.10	1	/32	
PC1	E2/0	192.168.18.1	-	/24	
PC2	E2/0	192.168.26.2	-	/24	
NET		49.0001.AAAB.BBCC.CDDD.00			
Multio	cast	239.1.1.1			

1.Použiť OSPF alebo IS-IS (L2 only) single area dizajn, priame p2p prepojenia medzi R2, R3, R4

Použili sme IS-IS single area design. Prepojenia P2P na všetkých ethernetových linkách pomocou príkazu:

R4(config)#isis network point-to-point

2. Nakonfigurovať PIM-SM s jedným statickým RP

Prvým krokom je povolenie multicast routing-u, ktorý vykonáme na každom s smerovačov pomocou príkazu:

R4(config)#ip multicast-routing

S týmto príkazom sme zadali aj príkaz, ktorý prikáže smerovaču nevrátiť a ku zdrojovému stromu:

R4(config) #ip pim spt-threshold infinity

Po tejto operácií sme zaradili rozhrania do PIM sparse módu:

R4(config-if)#ip pim sparse-mode

Ďalším krokom je konfigurácia statického RP (Randezvous point), ktoré sme nastavili na každom smerovači na smerovač č.3 - R3, konkrétne na jeho Loopback0:

R3(config) #ip pim rp-address 10.1.255.3

3. Nakonfigurovať Source a Receiver1 a 2 podľa zadania - VLC media player alebo iný generátor mcast prevádzky

Kvôli obmedzeniu sme v Dynamips-e použili na overenie konfigurácie ďalšie pripojené smerovače ku R8 a R6, na ktorých sme zadali príkaz:

R8(config) #ip igmp join-group 239.1.1.1

4.Zabezpečiť RP redundanciu - Zvoliť si jeden z možných spôsobov – Anycast RP, Auto-RP alebo BSR

Na začiatok konfigurácie bolo potrebné vypnúť statický RP na všetkých smerovačoch pomocou príkazu:

R4(config) #no ip pim rp-address 10.1.255.3

Konfigurácia BSR kandidátov je jednoduchá pozostáva z jedného príkazu, ktorým sa povie, kto je kandidát na Boostrap smerovač, čo v našej topológií je R4, na ktorom sme zadali :

```
R3(config) #ip pim bsr-candidate 100
```

Spomezdi všetkých kandidátov na BSR smerovač sa vyberie jeden, ktorý slúži na vytvorenie tabuľky priorít RP smerovačov, ktorých kandidatúru konfigurujeme nasledovne:

```
R3(config) #ip pim rp-candidate lo0
```

Táto konfigurácia zabezpečuje redudanciu topológie vrámci multicastu.

5.Zmerať konvergenciu v prípade výpadku - Linky (source tree), Primárneho RP (shared tree)

Konvergenciu v prípade vypadnutia linky a teda znova vytvorenie source tree sme zmerali pomocou pingovania multicast adresy, na ktorej počúvajú všetci, ktorí sa do tejto skupiny prihlásili. Na routeroch sme zadali príkaz :

```
R8(config) #ip igmp join-group 239.2.2.2
```

Potom sme pomcou príkazu ping zistile, že konvergencia trvala 5 sekúnd.