
Tipos de Transponders

Repetidor

Filtra o sinal de entrada, pré-amplifica, converte em frequência e amplifica.




Opera com modulações analógicas e digitais. O ruído do enlace de subida e propagado para o enlace de descida.

Regenerador

FIltra o sinal de entrada, pré-amplifica, demodula, trata o sinal, modula e amplifica.


Opera somente com modulações digitais. O ruído do enlace de subida não é propagado para o enlace de descida.



Equipamentos do Segmento Terrestre.

Uma estação terrestre é, em geral, formada por:

- Antena.
- Amplificador de baixo ruído (pré-amplificador).
- Amplificador de potência.
- Conversores de frequência.
- Modem.
- Interface de rede.





ALIMENTADOR - PEFLETOR


São formadas por:

- Refletores (1 ou 2).
- Alimentador.
- Sistema de rastreio.

SISTEMA DE RASTREID

Principais características de uma antena:

- Elevado ganho de recepção e transmissão.
- Excelente qualidade de polarização.
- Baixo ruído térmico.




Cassegrain

Possui um refletor principal do tipo parabólico e um refletor secundário do dipo convexo. O alimentador fica posicionado na parte de trás da antena.




Gregoriana

É formada por um refletor principal do tipo parabolóide e um refletor secundário do tipo côncavo. O alimentador é colocado na parte de trás da antena.




Focal Point

Formada por um refletor parabólico e um alimentador colocado em seu ponto focal.




Offset

Formada por um refletor parabólico e um alimentador colocado de forma excêntrica.



GANHO DA ANTENA



Amplificador de baixo ruído.

Tem por função fazer a pré-amplificação do sinal captado pela antena. Ele fica localizado junto ao alimentador de maneira a reduzir as perdas e o ruído que seriam introduzidos caso fosse utilizado um guia de onda para interligar o amplificador ao alimentador.

Principais características:

- Ganho elevado.
- Grande largura de banda.
- Baixo ruído térmico.

Principais tipos:

- LNA (Low noise amplifier): realiza a pré amplificação do sinal.
- LNB (Low noise block): realiza a pré-amplificação do sinal e faz uma conversão de frequência (ex. entra 4GHz e sai 1GHz).
- LNBF (Low noise block + Feeder): é um LNB e um alimentador em um único dispositivo.

Figura de Mérito

É um parâmetro usado para medir a qualidade de um sistema de recepção. É definido como sendo a razão entre o ganho da antena de recepção e a temperatura de ruído do sistema de recepção.

EM ESCALA LOGARITMICA

Temperatura de Ruído

É um parâmetro usado para calcular a potência do ruído térmico (ruído branco) em um determinado dispositivo. A potência do ruído N e a temperatura de ruído T se relacionam através da equação:

onde N = potência do ruído

k = constante de Boltzmann

T = temperatura de ruído em Kelvin


B = largura de banda considerada em Hz.

Amplificador de Potência

Tem por função realizar a amplificação de potência do sinal a ser transmitido pela antena de maneira que o mesmo tenha a potência suficiente para ser recebido no satélite.


Principais características:

- Elevado ganho de potência ou elevada potência de saída.
- Grande largura de banda.




Principais Tipos:

- Amplificador de estado sólido: é formado por dispositivos semicondutores. Fornece potência na ordem de dezenas de Watts.
 Possui pequena largura de banda.
- Amplificador TWT: é formado por uma válvula do tipo TWT. Fornece potência na ordem de centenas de Watts. Possui grande largura de banda.
- Amplificador Klystron: é formado por uma válvula do tipo Klystron.
 Fornece alguns quilowatts de potência. Sua largura de banda é intermediária.



EIRP Potência Efetiva Isotropicamente Irradiada

Considere um transmissor com uma antena com ganho Gt emitindo um sinal com potência Pt. Este sinal é captado por um receptor com potência Pr. Qual deveria ser a potência de transmissão de maneira que a potência recebida continue sendo Pr caso substituíssemos a antena com ganho Pt por uma antena isotrópica?



PT A

EIRP = GT.PT

LINEAR

EIRP= G+[dBi]+P[dBw]-A(dB)

LOGARIT MICA