
Amplificador de Baixo Ruído

Tem por função fazer a pré-amplificação do sinal captado pela antena. Para evitar maiores perdas e ruídos pelo uso de guias de onda, o amplificador de baixo ruído é colocado junto ao alimentador e, em alguns casos, pode ser contruído numa peça única.

Principais características:

- Elevado ganho;
- Grande largura de banda;
- Baixo ruído térmico.

Cascata de amplificadores



$$G_{EQ} = \prod_{K=1}^{N} G_{K}$$

$$T_{EQ} = T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_n$$

$$G_1 = G_{1.62} + G_{1.62} +$$

Principais Tipos

LNA - Low Noise Amplifier faz a pré amplificação do sinal.

LNB - Low Noise Block faz a pré amplificação do sinal e uma primeira conversão em frequência. Ex. 4GHz ->> 1GHz.

LNBF - LNB + Feeder é um LNB e um alimentador em uma única peça.

Temperatura de Ruído T

É um parâmetro usado para representar a quantidade de ruído térmico presente em um certo dispositivo. A relação entre a potência do ruído térmico e o parâmetro temperatura de ruído T é dado pela equação:

N = K.T.B

Onde N é a potência do ruído em watts

K é a constante de Boltzmann em J/K

T é a temperatura de ruído do dispositivo em Kelvin

B é a largura de banda considerada em Hz




Figura de Mérito do Sistema de Recepção (G/T)

É um parâmetro que mede a qualidade de um sistema de recepção. É definido da seguinte forma:

Onde Tr = Temperatura de ruído da antena (Ta) + temperatura de ruído do amplificador de baixo ruído (Tlna)

$$\frac{T_R}{T_R} = \frac{T_A + T_{LNA}}{G_R} \left(\frac{G}{T} \right) \frac{(G)_{OB}(K^{-1})}{G_R} = \frac{G_R}{(GB_R)^{-10}} \frac{J_{OQ}}{T_R} \left(\frac{G}{T} \right) = \frac{G_R}{T_{LNA}} \left(\frac{J_{OQ}}{T_{N}} \frac{J_{N}}{T_{N}} \right) = \frac{G_R}{T_{N}} \left(\frac{J_{OQ}}{T_{N}} \frac{J_{N}}{T_{N}} \right) = \frac{G_R}{T_{N}} \left(\frac{J_{OQ}}{T_{N}} \frac{J_{N}}{T_{N}} \right) = \frac{G_R}{T_{N}} \left(\frac{J_{N}}{T_{N}} \frac{J_{N}}{T_{N}} \frac{J_{N}}{T_{N}} \right) = \frac{G_R}{T_{N}} \left(\frac{J_{N}}{T_{N}} \frac{J_{N}}{T_{N}} \right) = \frac{G$$

Amplificadores de Potência


Eles têm por função fazer a amplificação do sinal a ser enviado fornecendo potência suficiente para que a transmissão ocorra de maneira satisfatória.

Principais características:

- Elevada potência de saída;
- Grande largura de banda;


Principais tipos:

- Amplificadores de estado sólido: são fabricados usando semicondutores (AsGa, FET). Possuem pequena largura de banda. A potência de saída é na ordem de dezenas de watts.
- Amplificadores TWT: são fabricados usando válvulas do tipo TWT. Possuem grande largura de banda. A potência de saída é na ordem de centenas de watts.
- Amplificadores Klystron: são fabricados usando válvulas do tipo Klystron.
 Possuem largura de banda intermediária. A potência de saída é na ordem de quilowatts.





EIRP - Potência Efetiva Isotropicamente Irradiada.

Imagine a seguinte situação: uma antena com ganho de transmissão Gt emite um sinal para uma antena de recepção distante m metros da primeira. A potência usada para a transmissão do sinal é Pt. O sinal é recebido na segunda antena com potência Pr. Qual deveria ser a nova potência de transmissão de maneira que o sinal continue sendo recebido com potência Pr se a antena transmissora fosse substituída por uma antena isotrópica?



EIRP é a potência que uma antena isotrópica deveria irradiar para produzir o mesmo efeito de uma antena real com ganho Gt e que irradia uma potência Pt.





EIRP= GT.PT

$$G \propto \frac{D}{\lambda}$$