

# Estudo das Interrupções

Uma interrupção suspende a execução de um programa, salva informações do contexto (principalmente informações dos registradores WREG, STATUS e BSR), desvia o programa para que a interrupção ocorrida seja tratada e, após o tratamento, as informações de contexto salvas, são retornadas e a execução do programa retorna à partir de onde foi interrompido.

O PIC 18F4520 possui 20 fontes de interrupção e uma característica que permite priorizar a execução das interrupções, ou seja, podemos definir as interrupções como de alta ou baixa prioridade.

Somente para constar, o vetor de alta prioridade tem o endereço 00008h e o de baixa prioridade tem o endereço 00018h. Assim, quando ocorre uma interrupção e, se definimos esta interrupção como de alta prioridade, o contador de programa (PC – program counter) apontará para o endereço 00008h e lá será tratada a interrupção ocorrida. Da mesma forma, ao ocorrer uma interrupção de nível baixo, o PC apontará para o endereço 00018h para que a interrupção ocorrida seja tratada.

Se não definirmos nenhuma prioridade para a interrupção, estas, quando ocorrerem, o apontamento do PC será para o endereço 00008h.

#### Tipos de interrupções disponíveis:

#### -Interrupção externa;

Ocorre quando um sinal externo é gerado no pino 0 da porta B. Este pino deve ser configurado como entrada.

#### -Interrupção externa 1;

Ocorre quando um sinal externo é gerado no pino 1 da porta B. Este pino deve ser configurado como entrada.

#### -Interrupção externa 2;

Ocorre quando um sinal externo é gerado no pino 2 da porta B. Este pino deve ser configurado como entrada.

#### -Interrupção por mudança de estado;

Ocorre quando existe a mudança de estado nos pinos 4, 5, 6 e 7 da porta B. Estes pinos devem ser configurados como entrada.

#### -Interrupção de porta paralela (PSP);

Ocorre quando uma operação de escrita ou leitura da porta paralela do tipo escravo (PSP – Parallel Slave Port) é completada.

#### -Interrupção dos conversores A/D;

Ocorre quando uma conversão A/D (analógica/Digital) é completada.



KORPONICE ON WORK BANKO III

#### -Interrupção de recepção da USART;

Ocorre quando a recepção de um dado pela USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) é terminado.

#### -Interrupção de transmissão da USART;

Ocorre quando a transmissão de uma dado pela USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) é terminado.

#### -Interrupção da comunicação serial (SPI e I2C);

Ocorre sempre que um dados é transmitido ou recebido por estes modos de comunicação serial SPI ou I2C.

#### -Interrupção do módulo CCP1(Capture/Compare/PWM);

Interrupção vinculada ao sistema CCP1.

#### -Interrupção do Timer 0;

Ocorre sempre que acontecer um estouro de contagem no contador TMRO.

#### -Interrupção do Timer 1;

Ocorre sempre que acontecer um estouro de contagem no contador TMR1.

#### -Interrupção do Timer 2;

Ocorre sempre que acontecer um estouro de contagem no contador TMR2.

#### -Interrupção do Timer 3;

Ocorre sempre que acontecer um estouro de contagem no contador TMR3.

# -Interrupção de fim de escrita na EEPROM/FLASH;

Ocorre sempre que a rotina de escrita na EEPROM ou na memória FLASH é finalizada.

#### -Interrupção de colisão de dados (Bus Collision);

Informa ao sistema sobre colisões de dados na comunicação I2C.

#### -Interrupção do CCP2(Capture/Compare/PWM);

Interrupção vinculada ao sistema CCP1.

#### -Interrupção dos comparadores.

Ocorre quando existe a mudança de estado nos comparadores internos do PIC.

#### -Interrupção de detecção de falha no oscilador.


Ocorre quando ocorre alguma falha no oscilador externo.

#### -Interrupção de alta/baixa tensão.

Ocorre quando existe a detecção de alta ou baixa tensão determinada pelo bit VDIRMAG do registrador HLVDCON.



# Representação da lógica das interrupções:



Chaves	Registrador	Bit	Flags	Registrador	Bit
GIE	INTCON	7	-	-	-
PEIE	INTCON	6	-	-	-
TMR0IE	INTCON	5	TMR0IF	INTCON	2
INT0IE	INTCON	4	INTOIE	INTCON	1
RBIE	INTCON	3	RBIF	INTCON	0
INT1IE	INTCON3	3	INT1IF	INTCON3	0
INT2IE	INTCON3	4	INT2IF	INTCON3	1
TMR1IE	PIE1	0	TMR1IF	PIR1	0
TMR2IE	PIE1	1	TMR2IF	PIR1	1
TMR3IE	PIE2	1	TMR3IF	PIR2	1
CCP1IE	PIE1	2	CCP1IF	PIR1	2
CCP2IE	PIE2	0	CCP2IF	PIR2	0
CMIE	PIE2	6	CMIE	PIR2	6
EEIE	PIE2	4	EEIF	PIR2	4

ACEPIC tecnologia e Treinamento LTDA.

Página | 3



SSPIE	PIE1	3	SSPIF	PIR1	3
TXIE	PIE1	4	TXIF	PIR1	4
RCIE	PIE1	5	RCIF	PIR1	5
ADIE	PIE1	6	ADIF	PIR1	6
HLVDIE	PIE2	2	HLVDIF	PIR2	2
SPPIE	PIE1	7	SSPIF	PIR1	7
BCLIE	PIE2	3	BCLIF	PIR2	3
OSCFIE	PIE2	7	OSCFIF	PIR2	7

#### Função de tratamento das interrupções

Para que aconteça uma interrupção, devemos ter em mente alguns itens:

- -Configuração da interrupção, ou seja, habilitação dos bits referentes à interrupção pretendida, além da habilitação da interrupção global e/ou de periféricos;
- -Ao acontecer a interrupção, o *flag* relacionado àquela interrupção é setado (levado para 1);
- -Acontece o desvio do programa para a função de tratamento da interrupção; (Neste momento o compilador faz o salvamento do contexto e também o salvamento ou restauração dos registradores WREG, STATUS e BSR)
- -A interrupção é identificada;
- -O flag relacionado da interrupção acontecida deve ser limpo (levado para 0);
- -A interrupção é tratada;
- -O programa volta para a condição após a ocorrência da interrupção.



# Tratamento das interrupções no compilador C18

A configuração da interrupção pode ser feita logo na função principal do programa, onde devem ser habilitados os bits referentes à interrupção, se for o caso, habilitar a interrupção dos periféricos e também habilitar a interrupção global.

Toda vez que ocorrer uma interrupção, o programa será desviado para o endereço cujo qual deverá conter a função de tratamento desta (0x00008 para interrupção de alta prioridade e 0x00018 para interrupção de baixa prioridade).

#### Diretiva de tratamento das interrupções

Para declarar uma função de alta prioridade, a diretiva #pragma interrupt deve ser utilizada e para uma interrupção de baixa prioridade, usa-se a diretiva #pragma interruptlow.

Estas diretivas não posiciona as funções de tratamento das interrupções nos endereços corretos referentes aos vetores de interrupção. Então, através da diretiva #pragma code, pode-se informar que a função de tratamento de uma interrupção deverá estar no endereço informado.

#### Exemplo:

```
#pragma code int h = 0x00008
#pragma interrupt trata interrupt
void trata_interrupt(void)
. . . . . . . . . . . . .
}
```

A diretiva #pragma code neste exemplo, informa o endereço 0x00008 para a função de tratamento das interrupções de alta prioridade (trata\_interrupt(void).

#### Tratando uma interrupção de alta prioridade

```
#pragma code int hr = 0x000008
                                    //vetor de interrupção de alta prioridade
#pragma interrupt trata_interrupt
                                    /*define a função trata_interrupt como rotina de
                                 tratamento da interrupção*/
void trata_interrupt(void)
                                    //Função de tratamento da interrupção
 //Zera o flag da interrupção
 //Rotina de tratamento......
```

**ACEPIC** tecnologia e Treinamento LTDA.



# Tratando uma interrupção de baixa prioridade

#### Tratando várias interrupções de alta prioridade

```
#pragma interrupt trata INT 1
                                  /*define a função trata_INT_1 como rotina de
                                  ...tratamento da interrupção*/
                                  //Função trata INT 1
void trata INT 1(void)
 //Zera o flag da interrupção
 //Rotina de tratamento......
                                /*define a função trata INT 2 como rotina de
#pragma interrupt trata INT 2
                                  ...tratamento da interrupção*/
void trata_INT_2(void)
                                  //Função trata_INT_2
  //Zera o flag da interrupção
  //Rotina de tratamento.....
}
#pragma code isr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
void Mult INT(void)
                                  //função Mult INT
      if (... flag INT_1 == 1) _asm BRA trata_INT_1 _endasm
      if (... flag INT 2 == 1) asm BRA trata INT 2 endasm
```

Note que na função Mult\_INT, são verificados os flags de cada interrupção habilitada para identificar a fonte da interrupção ocorrida e quando identificado, o programa é desviado para a função de tratamento correta. Este desvio, neste caso, é feito utilizando-se instruções em *assembly* (BRA – desvio incondicional).

O desvio para o tratamento da interrupção é feito para que o salvamento do contexto e



dos registradores STATUS, WREG e BSR sejam corretos, o que acontece quando a

```
diretiva #pragma interrupt .... é utilizada.
```

```
void Mult_INT(void)  //função Mult_INT
{
    if (... flag INT_1 == 1) _asm BRA trata_INT_1 _endasm
    if (... flag INT_2 == 1) _asm BRA trata_INT_2 _endasm
}
```

Uma opção funcional, porém não tão eficiente para este tratamento pode ser vista a seguir:

# Interrupção Externa

O Registrador **INTCON** é o responsável pelo controle de algumas das interrupções no PIC. Abaixo são mostrados os bits de habilitação e o flag de controle para a interrupção externa.

Registrador INTCON								
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Nome	Nome GIE/GIEH PEIE/GIEL TMROIE INTOIE RBIE TMROIF INTOIF RBIF							

**GIE = 1:** Habilita a interrupção global.

**GIE = 0:** Desabilita a interrupção global.

**INTOIE = 1:** Habilita a interrupção externa.

**INTOIE = 0:** Desabilita a interrupção externa.

**INTOIF** – Flag de sinalização da ocorrência da interrupção externa, este Flag deverá ser limpo (levado à 0) quando do tratamento da interrupção.

**INTOIF = 1:** Houve overflow no Timer 0.

INTOIF = 0: Não houve overflow no Timer 0.

**Obs.:** Nesta interrupção não será necessário habilitar o bit de interrupção de periféricos, PEIE.

Deve-se configurar a interrupção externa na borda de descida do sinal aplicado ao pino 0 da porta B. Este sinal, devido ao resistor de Pull Up, está em nível alto e quando pressionamos o botão RBO, o nível de sinal aplicado ao pino 0 da porta B irá para 0.

Podemos configurar no registrador **INTCON2**, no bit **INTEDG0**, a borda de ativação da interrupção externa, conforme abaixo:

**INTEDG0 = 0:** Poderá ocorrer a interrupção na borda de descida do sinal no pino 0 da porta B (RBO/INT).

**INTEDG0 = 1:** Poderá ocorrer a interrupção na borda de subida do sinal no pino 0 da porta B (RB0/INT).

Para o nosso exemplo, configuraremos o bit INTEDG0 em 0:

**Obs.:** Não podemos esquecer de configurar os bits 0 à 4 da porta B como entrada/saída digital, assim como informado no exemplo de acionamento de botões.


#### Projeto:

Utilizando a interrupção externa, toda vez que o botão BO for pressionado, o estado dos LEDs conectados à porta D deverão ser alterados, ou seja, se acesos, devem apagar e vice-versa.



POSECULAR AND CARACTER STATE OF THE STATE OF

#### Circuito:



# Acesso direto aos bits dos registradores:

Primeiramente, antes de iniciarmos a escrita do código do programa, vamos verificar como podemos acessar somente um bit em um determinado registrador.

#### Sintaxe:

<registrador>bits.<bit>

#### **Exemplos:**

```
TRISDbits.TRISD3 = 1; //Colocamos em 1 somente o bit 3 do registrador TRISD INTCONbits.INTOIE = 1; //Habilita interrupção externa INTO INTCON2bits.INTEDG0 = 0; //Habilita interrupção na borda de descida INTCONbits.GIE = 1; //Habilita todas as interrupções de alta prioridade
```

# Definições do Projeto:

-Nome do projeto: Int\_Ext0



PLOS PROTECTO CONTROL DE SANCE DE LA CONTROL DE LA CONTROL

#### Código do programa:

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0.5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                  //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                  //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                  //Habilita Brown-out reset
                                 //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config BORV = 1
#pragma config PBADEN = OFF
                                 //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
#pragma code int_h = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de baixa prioridade
#pragma interrupt INT EXTO
                                  /*define a função INT EXTO como rotina de
                               ....tratamento da interrupção externa*/
                                  //função INT_TEXT0
void INT EXTO(void)
                                 //Limpa o flag de interrupção externa
 INTCONbits.INT0IF = 0;
 PORTD = ~PORTD;
                                 //inverte o estado da PORTA D
void main()
TRISBbits.TRISB0 = 1;
                                 //Configura o pino 0 da porta B como entrada
TRISD = 0x00;
                                  //Faz toda a porta D como saída
PORTD = 0x00;
                                  //Limpa toda a porta D
INTCONbits.INTOIE = 1;
                                 //Habilita interrupção externa INTO
INTCON2bits.INTEDG0 = 0;
                                 //Habilita interrupção na borda de descida
INTCONbits.GIE = 1;
                                  //Habilita todas as interrupções
while(1)
      {
```



\*TODOS (UEL CALANTERINO D

# **Entendendo o programa:**

Primeiramente, na função principal, configuramos o bit 0 da porta B como entrada (botão) e, em seguida, configuramos, como saída, todos os pinos da porta D através do registrador TRISD e logo zeramos todos os pinos da porta D para que todos os LEDs conectados a ele se apaguem:

TRISBbits.TRISB0 = 1;	//Configura o pino 0 da porta B como entrada						
TRISD = 0x00;	//Faz toda a porta D como saída						
PORTD = 0x00;	//Limpa toda a porta D						
Em seguida, fazemos a configuração dos bits de controle da interrupção externa, como segue.							
Habilitando a interrupção externa	:						
INTCONbits.INT0IE = 1;	//Habilita interrupção externa INTO						
Definindo que a interrupção deverá ocorrer na borda de descida do sinal no pino RBO:							
INTCON2bits.INTEDG0 = 0;	//Habilita interrupção na borda de descida						
Habilitando a interrupção global:							
INTCONbits.GIE = 1;	//Habilita todas as interrupções						
	pal, só deixamos a sua indicação que, conforme visto que o microcontrolador não fique 'ressetando':						
while(1) {							

# Tratamento da interrupção

No tratamento da interrupção externa, temos abaixo a diretiva de tratamento da interrupção e a função de tratamento desta:

```
#pragma code int h = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de baixa prioridade
#pragma interrupt INT_EXT0
                                  /*define a função INT EXTO como rotina de
                               ....tratamento da interrupção externa*/
                                  //função INT_TEXTO
void INT EXTO(void)
 INTCONbits.INT0IF = 0;
                                  //Limpa o flag de interrupção externa
 PORTD = ~PORTD;
                                  //inverte o estado da PORTA D
```

Como já informado, a interrupção externa através do bit 0 da porta B (INTO) não suporta nível de prioridade, assim, quando esta ocorre, o programa será desviado para o endereço 0x000008h.

A diretiva **#pragma code int\_h = 0x00008** direciona para o endereço do vetor de prioridade alta.

Logo em seguida, alterando a diretiva, *pragma* será definida a função de tratamento para a interrupção externa (#pragma interrupt INT\_EXTO).

Na função INT EXTO será então tratada a interrupção, sendo que o flag da interrupção externa será zerado e em seguida o estado da porta D será alterado, ou seja, se todos os bits estiverem em 1, todos passarão para 0 e vice-versa.

Basta então, compilar o projeto e gravar o microcontrolador para verificar o funcionamento.


Compilador C18




# TIMER 0

O Timer 0 pode operar como contador ou temporizador de 8 ou 16 bits e a sua fonte de clock pode ser configurada para ser obtida do sinal de clock interno (fosc/4) ou do sinal externo aplicado ao pino RA4/TOCKI.

Diagrama de blocos do Timer 0 operando no modo 8 bits:



#### Diagrama de blocos do Timer O operando no modo 16 bits:



O Timer 0 possui um *prescaler* de 1:2 até 1:256, conforme a tabela apresentada nos bits de configuração TOPS2, TOPS1 e TOPS0 do registrador TOCON.

O *prescaler* define o número de vezes que um evento deve ocorrer, antes que o registrador TMRO (8 bits) ou TMROL + TMRO (16 bits) seja incrementado.

Supondo que o módulo TIMER 0 reconheça um evento na borda de descida do sinal e o prescaler está configurado com 1:2, então o incremento no registrador TMRO se dará somente a cada duas bordas de descida do sinal.

Sendo assim, se configurarmos este *prescaler* para 1:2 e selecionarmos o timer para operação em 8 bits, por exemplo, então haverá um *overflow* (estouro da contagem) a cada 512 contagens, ou seja, a contagem de 0 à 255 (256 no total dos 8 bits) vezes 2 do *prescaler*. Portanto, selecionando o TIMER 0 para operação em 16 bits, então o overflow ocorrerá a cada 131072 contagens, ou a contagem 0 à 65535 (65536 no total dos 16 bits) vezes 2 do *prescaler*.

Quando ocorre o overflow, o bit TMR0IF do registrador INTCON vai para 1, indicando, assim a ocorrência do estouro na contagem do TIMER.

CORPORATION AND BOOK OF THE CORPORATION OF THE CORP

Para a configuração do Timer 0, utilizamos o registrador TOCON.

	Registrador TOCON – Timer 0 Control Register							
Bit	Bit Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0							Bit 0
Nome	TMR00N	T08BIT	TOCS	TOSE	PSA	TOPS2	TOPS1	T0PS0

#### Configuração dos bits de controle do Timer 0:

Bit TMR0ON - Liga/desliga Timer 0.

TMR0ON = 1: Habilita Timer 0. TMR0ON = 0: Desabilita Timer 0.

Bit T08BIT - Seleciona o Timer 0 para operação em 8 ou 16 bits.

**T08BIT = 1:** Seleciona o Timer 0 para operação em 8 bits.

**T08BIT = 0:** Seleciona o Timer 0 para operação em 16 bits.

TOCS = 1: Incremento a cada transição no pino RA4/TOCKI (clock externo).

**TOCS = 0:** Incremento a cada ciclo de máquina (Fosc/4).

Bit TOSE - Timer 0 Select Edge

**TOSE = 1:** Incremento na borda de descida.

**TOSE = 0:** Incremento na borda de subida.

**PSA = 1:** Entrada de clock do TIMERO direta (sem prescaler).

**PSA = 0:** Entrada de clock passa pelo *Prescaler*.

**PS2, PS1 e PS0** - Configuração do *Prescaler*.

PS2	PS1	PS0	TMR0
0	0	0	1:2
0	0	1	1:4
0	1	0	1:8
0	1	1	1:16
1	0	0	1:32
1	0	1	1:64
1	1	0	1:128
1	1	1	1:256

**OBS.:** Quando PSA = 1, podemos entender como um prescaler de 1:1.



# Interrupção do Timer 0

A interrupção do Timer 0 ocorre quando acontece o estouro na contagem do registrador TMROL (8 bits) e TMROL + TMRO (16 bits), ou seja, quando a contagem do registrador ultrapassar o valor máximo possível, sendo o valor máximo igual a 256, se configurado para 8 bits e 65536, se configurado para 16 bits.

A habilitação da interrupção do TIMER 0 é feita colocando-se em 1 o bit 5 (TMROIE) do registrador INTCON e o bit de controle da interrupção, ou seja, o bit que informará a ocorrência do overflow, é o bit TMROIF (bit 2 do registrador INTCON).

Juntamente com a habilitação do Timer 0, precisamos também habilitar a interrupção global (GIE, Bit 7 do registrador INTCON).

Quando ocorrer a interrupção, o bit TMROIF vai para 1 informando a ocorrência, assim o programa, como vimos antes, é desviado para a função de tratamento da interrupção e lá deve ser tratada e, novamente, colocar em nível lógico 0 o bit TMROIF.

# Calculando o tempo total para a ocorrência da interrupção do TIMER 0 para o modo 8 bits.

Podemos calcular o tempo para a ocorrência da interrupção no TIMER 0, para o modo de funcionamento em 8 bits, seguindo a seguinte fórmula:

Tempo = 256 x prescaler x ciclo de máquina

#### Exemplo:

Para um cristal de 8MHz, teremos o ciclo de máquina igual a 0,5 us; Utilizaremos o prescaler de 1:2, então:

Tempo =  $256 \times 2 \times 0,5u$ ;

**Tempo = 256 us.** 

Para um prescaler de 256 e mantendo o cristal de 8MHz, teremos:

Tempo =  $256 \times 256 \times 0.5u$ ;

Tempo = 32768 us ou 32,768ms



## \_\_\_\_\_

# Contando um tempo de 1 segundo no modo 8 bits

Como sabemos, 1 segundo é o equivalente a 1000ms, porém o tempo máximo que conseguimos chegar com o máximo prescaler para o TIMER 0 operando em 8 bits é de 32,768ms. Sendo assim, precisamos então dividir estes 1000ms para que possamos adequar à realidade do nosso PIC.

Bem, a divisão de 1000ms por 32,768ms resulta em 30,5175.... Este resultado, por ser um valor "quebrado" não nos ajudará muito, então vamos dividir o tempo de 1000ms por 25ms. O resultado agora será 40. ...Guardaremos este resultado para ser usado posteriormente.

Então, precisamos fazer com que o estouro na contagem do registrador TMRO ocorra a cada 25ms... Verificamos também que este tempo se "encaixa" no prescaler 1:256, pois para o prescaler abaixo deste, ou seja igual a 128, o tempo máximo conseguido será de 16,384ms (menor do que o valor desejado).

Basta-nos encontrar o valor de início para o registrador TMRO a fim de que o estouro na contagem deste ocorra conforme a nossa necessidade.

Podemos lançar mão da fórmula abaixo para definirmos este valor de início para o registrador TMRO:

Atribuindo os valores na fórmula temos:

TMR0L = 256 - 
$$\frac{25 \text{ ms}}{0.5 \text{ us x } 256}$$

TMROL = 60,69

O resultado é um valor fracionário, mas podemos aproximá-lo para 61. Então o valor a ser atribuído ao registrador TMROL a fim de iniciá-lo será 61.

De posse dos dados obtidos, podemos iniciar a escrita do código para programação do microcontrolador.




#### Utilizando a Interrupção do Timer 0 no modo 8 bits:

Vamos fazer com que o led L1 (conectado ao pino RD0) pisque a cada 1 segundo e a cada, aproximadamente 500ms, o outro led L2 (pino RD1) pisque também.

Como já calculado antes, o valor 61 será armazenado no registrador TMROL. Com esse valor, verificamos que a interrupção ocorrerá a cada 25 ms, portanto para obtermos o tempo de 1 segundo, basta multiplicarmos o número de interrupções por 40 e para obtermos 500ms, basta multiplicarmos as interrupções por 20.

#### Circuito:





\* Export SEE CA 170 E REPRESENT

### Código do projeto:

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0,5us
#pragma config OSC = HS
                                 //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                 //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                 //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                 //Habilita Brown-out reset
                                 //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config BORV = 1
#pragma config PBADEN = OFF
                                 //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                 //Desabilita o Low Voltage Program.
char conta_500=0, conta_1000=0; //Variáveis de controle de tempo
#pragma code isr = 0x000008
                                 //vetor de interrupção de alta prioridade
#pragma interrupt trata TIMERO /*define a função trata TIMERO como rotina de
                               ...tratamento da interrupção do Timer 0*/
                                  //Função trata TIMERO
void trata TIMERO(void)
conta 500++;
                          //A cada 25 ms a variável conta 500 é incrementada
if (conta_500>=20)
                          //Se esta for >= 20, segue o código abaixo
 {
  conta 1000++;
                          //Incrementa a variável conta 1000
  if (conta 1000>=2)
                          //Se esta for >= 2, segue abaixo
    PORTDbits.RD0 = ~PORTDbits.RD0;
                                        //Inverte o estado do pino RDO
    conta_1000 = 0;
                                        //Zera a variável conta_1000
      PORTDbits.RD1 = ~PORTDbits.RD1; //Inverte a posição do pino RD1
      conta_500 = 0;
                                        //Zera a variável conta_500
INTCONbits.TMR0IF = 0;
                                        //Zera o flag de controle da interrupção
TMROL = 61;
                                        //Retoma o valor inicial para o timer 0
}
void main()
                           //Faz toda a porta D como saída
TRISD = 0x00;
PORTD = 0x00;
                          //Zera toda a porta D, apagando os LEDS
TOCON = 0b11000111;
                           /*Configura o Registrador TOCON
```



TMROON = 1 -> Habilita o TIMER 0 T08BIT = 1 -> TIMER 0 no modo 8 bits

TOCS = 0 -> Incremento pelo ciclo de máquina

...0,5us para o cristal de 8MHz.

TOSE = 0 -> Incremento na orda de subida. PSA = 0 -> Prescale aplicado ao Timer 0 PS2, PS1 e PS0 = 1 -> Prescale = 1:256\*/

INTCON = 0b10100000; /\*Configura o registrador INTCON

GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global

TMR0IE = 1 (bit 5)-> Habilita a interrupção do Timer 0 TMR0IF = 0 (bit 2)-> Flag de interrupção do Timer 0

...desligado \*/

TMR0L = 61; //Valor Inicial para o timer 0

while(1);

#### **Entendendo o programa:**

Primeiramente, utilizamos duas variáveis, conta\_500 e conta\_100, que servirão de controle para que tenhamos os tempos de 500ms e 1000ms respectivamente.

De acordo com os cálculos feitos, sabemos que acontecerá uma interrupção do Timer 0 a cada 25ms e cada vez que esta ocorrer, a variável conta\_500 será incrementada até que tenhamos esta variável igual a 20, ou seja, no tempo de 500ms (25ms x 20). Neste tempo também incrementamos a variável conta\_1000 até que esta seja igual a 2, portanto em 1000ms (2 x 20 x 25ms).

No tempo de 500ms também invertemos o estado do pino 0 da porta D (RD0), assim, se este estiver em 0 vai para 1 e vice-versa e no tempo de 1000ms, invertemos o estado do pino 1 da porta D (RD1).

Na função principal, são feitas as configurações dos registradores TOCON e INTCON para habilitarmos a interrupção do TIMER 0 de acordo com a nossa necessidade e logo em seguida, atribuímos o valor 61 (valor do cálculo para uma interrupção de 25ms) ao registrador TMROL. Vale lembrar que que estamos trabalhando aqui no modo de 8 bits, portanto só utilizaremos o registrador TMROL (Veja Diagrama de blocos do Timer 0 operando no modo 8 bits).



```
TOCON = 0b11000111;
                            /*Configura o Registrador TOCON
                            TMROON = 1 -> Habilita o TIMER 0
                            TO8BIT = 1 -> TIMER 0 no modo 8 bits
                            TOCS = 0 -> Incremento pelo ciclo de máquina
                            ...0,5us para o cristal de 8MHz.
                            TOSE = 0 -> Incremento na orda de subida.
                            PSA = 0 -> Prescale aplicado ao Timer 0
                            PS2, PS1 e PS0 = 1 -> Prescale = 1:256*/
INTCON = 0b10100000;
                            /*Configura o registrador INTCON
                            GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global
                            TMR0IE = 1 (bit 5)-> Habilita a interrupção do Timer 0
                            TMR0IF = 0 (bit 2)-> Flag de interrupção do Timer 0
                          ...desligado */
                            //Valor Inicial para o timer 0
TMROL = 61;
```

No tratamento da interrupção, mais uma vez, como estamos trabalhando somente com uma interrupção não há necessidade de identificarmos a ocorrida, pois só teremos a interrupção do Timer 0, ou seja, somente o flag de controle TMROIF vai pra 1 quando ocorrer o overflow na contagem do Timer 0.

É importante notar que toda vez que ocorrer uma interrupção, independente do dispositivo, o programa sempre será desviado para a função de tratamento das interrupções, cabendo ao programador identificar a interrupção ocorrida.

Note também que estamos aqui fazendo o tratamento da interrupção de alta prioridade, porém o Timer O permite a interrupção de baixa prioridade também. Para que isto ocorra é necessário habilitarmos o bit TMROIP do registrador INTCON2.

```
#pragma code isr = 0x000008
                                 //vetor de interrupção de alta prioridade
#pragma interrupt trata_TIMER0
                                 /*define a função trata_TIMERO como rotina de
                               ...tratamento da interrupção do Timer 0*/
void trata TIMERO(void)
                                 //Função trata TIMERO
conta 500++;
                          //A cada 25 ms a variável conta 500 é incrementada
if (conta_500>=20)
                          //Se esta for >= 20, segue o código abaixo
  conta 1000++;
                          //Incrementa a variável conta 1000
  if (conta 1000>=2)
                          //Se esta for >= 2, segue abaixo
    PORTDbits.RD0 = ~PORTDbits.RD0;
                                        //Inverte o estado do pino RDO
    conta_1000 = 0;
                                        //Zera a variável conta_1000
   }
      PORTDbits.RD1 = ~PORTDbits.RD1; //Inverte a posição do pino RD1
                                        //Zera a variável conta 500
      conta_500 = 0;
```



```
}
INTCONbits.TMR0IF = 0;  //Zera o flag de controle da interrupção
TMR0L = 61;  //Retoma o valor inicial para o timer 0
}
```

Tratada a interrupção, o próximo passo é limpar o flag de sinalização e, como neste caso, retornarmos o valor inicial ao registrador TIMER 0. Tal medida é necessária para que tenhamos outra ocorrência do overflow no mesmo tempo que a anterior.

INTCONbits.TMR0IF = 0;	//Zera o flag de controle da interrupção
TMR0L = 61;	//Retoma o valor inicial para o timer 0



# Calculando o tempo total para a ocorrência da interrupção do TIMER 0 para o modo 16 bits.

O cálculo do tempo para a ocorrência da interrupção no TIMER 0 no modo 16 bits pode ser feito seguindo a fórmula:

Tempo = 65536 x prescaler x ciclo de máquina

#### **Exemplo:**

Para um cristal de 8MHz, como sabemos, teremos o ciclo de máquina igual a 0,5 us; Utilizando o prescaler de 1:2, então:

Tempo =  $65536 \times 2 \times 0.5u$ ;

Tempo = 65,536 ms.

Para um prescaler de 256 e mantendo o cristal de 8MHz, teremos:

Tempo = 65536 x 256 x 0,5u;

Tempo = 8388 ms ou 8,388s



# Contando um tempo de 10 segundos no modo 16 bits

Bem, o tempo máximo que conseguimos chegar, com o máximo prescaler para o TIMER O no modo 16 bits, é de 8,388 segundos. Sendo assim, podemos fazer com que a interrupção ocorra a cada 5 segundos e, utilizaremos uma variável de controle para contar duas vezes a ocorrência da interrupção e assim obtermos os 10 segundos desejados.

Então, precisamos fazer com que o estouro na contagem do registrador TMRO ocorra a cada 5s... Aqui também, ao testar o prescaler 1:128, verificamos que o tempo máximo será menor que o tempo que desejamos, então configuraremos o prescaler em 1:256. Para que possamos encontrar o valor de início para o registrador TMRO a fim de que o estouro na contagem deste ocorra conforme a nossa necessidade, podemos utilizar a fórmula abaixo.

Note que ela é bem parecida com a fórmula para o modo 8 bits, alterando somente o valor de 256 dos 8 bits para 65536 dos 16 bits:

TMR0 = 65536 - 
$$\frac{\text{tempo desejado}}{\text{ciclo de máquina x prescaler}}$$

Atribuindo os valores na fórmula temos:

TMR0 = 65536 - 
$$\left(\frac{5}{0.5 \text{ us x 256}}\right)$$

TMR0 = 26474

O resultado é um valor fracionário, mas podemos aproximá-lo para 26474. Porém, agora, estamos trabalhando no modo 16 bits e, portanto, este valor tem que ser divido entre dois registradores (TMROL que armazenará os bits menos significativos e TMRO que armazenará os bits mais significativos).

Para facilitar a operação de divisão entre os dois registradores, converteremos o valor 26474 para o seu equivalente em hexadecimal, assim:

26474 = 0x676A

EDISON SEE CANADER AND PARTY OF

Com isso, definimos que os valores para os registradores serão:

```
TMROL = 0x6A;
e
TMRO = 0x67;
```

### Utilizando a Interrupção do Timer 0 no modo 16 bits:

Vamos fazer com que os leds L1, L2, L3 e L4 pisquem a cada 5 segundos e a cada, 10 segundos, os leds L5, L6, L7 e L8 pisquem também.

Como já calculado antes, os valores 0x6A e 0x67 devem ser armazenados nos registradores TMROL e TMRO, respectivamente.

Assim, a ocorrência do overflow no TIMER 0 será a cada 5 segundos e então utilizaremos uma variável de controle para obtermos os 10 segundos que necessitaremos também.

Circuito: O circuito é o mesmo utilizado no exemplo anterior

#### Código do programa:

-Project Name: Timer0 16b

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0,5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                  //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                  //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                  //Habilita Brown-out reset
#pragma config BORV = 1
                                  //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config PBADEN = OFF
                                  //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
#pragma config LVP = OFF
char conta=0;
                                  //Variável de controle de tempo
#pragma code int_pr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
#pragma interrupt trata TIMERO
                                  /*Define a função trata TIMERO p/tratamento da
                                  ...interrupção do Timer 0*/
void trata_TIMER0(void)
                                  //Função trata_TIMERO
                                  //A cada 25 ms a variável conta é incrementada
conta++;
//Inverte a situação dos pinos 0, 1, 2 e 3 da porta D
PORTDbits.RD0 = ~PORTDbits.RD0;
PORTDbits.RD1 = ~PORTDbits.RD1;
```



```
PORTDbits.RD2 = ~PORTDbits.RD2;
PORTDbits.RD3 = ~PORTDbits.RD3;
if (conta>=2)
                                          //Se esta for >= 2, seque o código abaixo
 {
      //Inverte a situação dos pinos 4, 5, 6 e 7 da porta D
      PORTDbits.RD4 = ~PORTDbits.RD4;
       PORTDbits.RD5 = ~PORTDbits.RD5;
      PORTDbits.RD6 = ~PORTDbits.RD6;
      PORTDbits.RD7 = ~PORTDbits.RD7;
                                           //Zera a variável conta
      conta = 0;
                           //Zera o flag de controle da interrupção
INTCONbits.TMR0IF = 0;
TMR0H = 0x67;
                           //Valor inicial para a parte alta do TIMER 0
                           //Valor Inicial para a parte baixa do TIMER 0
TMROL = 0x6A;
void main()
TRISD = 0x00;
                           //Faz toda a porta D como saída
                           //Zera toda a porta D, apagando os LEDS
PORTD = 0x0F;
TOCON = 0b10000111;
                            /*Configura o Registrador TOCON
                            TMROON = 1 -> Habilita o TIMER 0
                            TO8BIT = 0 -> TIMER 0 no modo 16 bits
                            TOCS = 0 -> Incremento pelo ciclo de máquina
                            ...0,5us para o cristal de 8MHz.
                            TOSE = 0 -> Incremento na orda de subida.
                            PSA = 0 -> Prescale aplicado ao Timer 0
                            PS2, PS1 e PS0 = 1 -> Prescale = 1:256*/
INTCON = 0b10100000;
                            /*Configura o registrador INTCON
                            GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global
                            TMR0IE = 1 (bit 5)-> Habilita a interrupção do Timer 0
                            TMR0IF = 0 (bit 2)-> Flag de interrupção do Timer 0
                          ...desligado */
TMROH = 0x67;
                           //Valor inicial para a parte alta do TIMER 0
TMROL = 0x6A;
                           //Valor Inicial para a parte baixa do TIMER 0
while(1);
```



PLOS CONTROL CONTROL PROVIDE DE CONTROL DE C

#### Entendendo o programa:

O que temos aqui de diferença para o exemplo anterior é a configuração do registrador TOCON, bit 6, que agora passa a ter o valor zero, habilitando assim o modo de contagem para o registrador TIMER 0 em 16 bits.

Como para os 16 bits, precisamos de dois registradores de 8 bits, temos também o acréscimo do registrador TMROH.

```
TOCON = 0b10000111;
                            /*Configura o Registrador TOCON
                            TMROON = 1 -> Habilita o TIMER 0
                            TO8BIT = 0 -> TIMER 0 no modo 16 bits
                            TOCS = 0 -> Incremento pelo ciclo de máquina
                            ...0,5us para o cristal de 8MHz.
                            TOSE = 0 -> Incremento na orda de subida.
                            PSA = 0 -> Prescale aplicado ao Timer 0
                            PS2, PS1 e PS0 = 1 -> Prescale = 1:256*/
INTCON = 0b10100000;
                            /*Configura o registrador INTCON
                            GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global
                            TMR0IE = 1 (bit 5)-> Habilita a interrupção do Timer 0
                            TMR0IF = 0 (bit 2)-> Flag de interrupção do Timer 0
                           ...desligado */
TMROH = 0x67;
                            //Valor inicial para a parte alta do TIMER 0
TMROL = 0x6A;
                            //Valor Inicial para a parte baixa do TIMER 0
```

Para o tratamento da interrupção, só acrescentaremos também o registrador TMROH conforme explicado, mantendo a mesma forma de tratamento verificada no exemplo anterior para o TIMERO em modo 8 bits.



```
if (conta>=2)
                                          //Se esta for >= 2, segue o código abaixo
      //Inverte a situação dos pinos 4, 5, 6 e 7 da porta D
      PORTDbits.RD4 = ~PORTDbits.RD4;
      PORTDbits.RD5 = ~PORTDbits.RD5;
      PORTDbits.RD6 = ~PORTDbits.RD6;
      PORTDbits.RD7 = ~PORTDbits.RD7;
      conta = 0;
                                          //Zera a variável conta
 }
INTCONbits.TMR0IF = 0;
                           //Zera o flag de controle da interrupção
                           //Valor inicial para a parte alta do TIMER 0
TMROH = 0x67;
                           //Valor Inicial para a parte baixa do TIMER 0
TMROL = 0x6A;
```

No exemplo anterior, utilizamos a inversão de somente 1 bit por vez, aqui estamos invertendo os 4 bits menos significativos em 5 segundos e os 4 bits mais significativos da porta D em 10 segundos.



# Biblioteca de funções do compilador C18

O compilador C18 disponibiliza funções pré-definidas para alguns periféricos, como no caso dos Timers. Estas funções podem facilitar a escrita de um programa, tendo em vista o programador não precisar escrever diretamente nos bits de configuração de cada registrador, ou seja, basta utilizar as funções do compilador e os bits são configurados de acordo com o estabelecido.

Estas funções podem ser vistas no arquivo que acompanha a apostila, MPLAB\_C18\_Bibliotecas.pdf.

#### Funções para o Timer 0

Primeiramente, para que possamos utilizar as funções, é necessária a inclusão do arquivo de cabeçalho 'timers.h'.

#### Função OpenTimer0

Esta função configura e habilita o Timer 0.

#### Protótipo:

void OpenTimerO(unsigned char config);

Onde *config* pode ser 1 ou mais configurações conforme segue:

#### Interrupção do Timer 0:

TIMER\_INT\_ON - Habilita a interrupção TIMER INT OFF - Desabilita a interrupção

#### Modo do Timer 0:

TO\_8BIT - Modo de 8 bits TO\_16BIT - Modo de 16 bits

#### Fonte de clock:

TO\_SOURCE\_EXT - Fonte de clock externa
TO SOURCE INT - Fonte de clock interna

#### Trigger para o clock externo (somente para T0\_SOURCE\_EXT):

TO\_EDGE\_FALL – Clock externo na borda de descida do sinal TO\_EDGE\_RISE – Clock externo na borda de subida do sinal

#### Prescaler:

T0\_PS\_1\_1 - prescaler 1:1 T0\_PS\_1\_2 - prescaler 1:2 T0\_PS\_1\_4 - prescaler 1:4 T0\_PS\_1\_8 - prescaler 1:8



\*18504AT.4A(A)\*145\*AX

```
T0_PS_1_16 - prescaler 1:16
T0_PS_1_32 - prescaler 1:32
T0_PS_1_64 - prescaler 1:64
T0_PS_1_128 - prescaler 1:128
T0_PS_1_256 - prescaler 1:256
```

#### **Exemplo:**

```
OpenTimer0( TIMER_INT_OFF & //Interrupção do Timer 0 desativada T0_8BIT & //Timer 0 no modo 8 bits T0_SOURCE_INT & //Fonte de clock interna T0_PS_1_32 ); //Prescaler de 1:32
```

Note que cada item de configuração é separado pelo sinal lógico '&'

#### Função WriteTimer0

Para que possamos iniciar o valor do registrador Timer 0, também temos uma função própria:

WriteTimerO(unsigned int val)

Onde *val* é o valor de início para o registrador Timer 0

#### **Exemplo:**

WriteTimer0(0x676A); //Timer 0 iniciado com um valor na notação hexadecimal WriteTimer0(1000); //Timer 0 iniciado com um valor na notação decimal



------

#### Programa de exemplo:

Vamos fazer um programa onde faremos acender e apagar os LEDs da porta D a cada 1 segundo. No exemplo, utilizaremos o Timer O operando no modo de 8 bits, porém utilizando as funções prontas do compilador.

O circuito para este programa também é o mesmo utilizado nos exemplos anteriores.

#### Código do programa:

-Project Name: Timer0 II

```
#include <p18F4520.h>
#include <timers.h>
                                  //Biblioteca de funções para os Timers
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0.5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                  //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                  //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                  //Habilita Brown-out reset
                                  //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config BORV = 1
#pragma config PBADEN = OFF
                                  //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
char conta;
                                  //Variável de controle de tempo para o Timer 0
#pragma code int_pr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
                                  /*Define a função trata_TIMERO p/tratamento da
#pragma interrupt trata TIMERO
                                  ...interrupção do Timer 0*/
void trata_TIMER0(void)
                                  //Função trata_TIMERO
                                  //Incrementa a variável conta
conta++;
if (conta>=40)
                                  //Se a variável conta >= 40 (1000 ms)
 {
                                  //Inverte o estado da porta D
      PORTD = ~PORTD;
                                  //Zera a variável conta
      conta = 0;
 }
INTCONbits.TMR0IF = 0;
                                  //Limpa o flag da interrupção do timer 0
WriteTimer0(61);
                                  //Retoma o valor inicial do Timer 0
```



```
void main()
TRISD = 0x00:
                                 //Faz toda a porta D como saída
PORTD = 0x00;
                                 //Zera a porta D
OpenTimer0( TIMER INT ON
                                 //Habilita a interrupção do Timer 0
             &T0 8BIT
                                 //Modo de operação 8 bits
             &TO SOURCE INT
                                 //Clock pelo ciclo de máquina
             &T0_PS_1_256);
                                 //prescaler 1:256
                          /*Configura o registrador INTCON
INTCONbits.GIEH = 1;
                          ...GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global*/
WriteTimer0(61); //Valor Inicial para o timer 0
while(1);
```

A configuração **TIMER\_INT\_ON** habilita somente a interrupção do Timer 0, ou seja, somente coloca em 1 o bit 5 (TMROIE) do registrador INTCON, assim é necessário que habilitemos a interrupção global de alta e/ou baixa prioridade.

No caso de nosso exemplo, habilitamos a interrupção global de alta prioridade colocando em 1 o bit GIEH do registrador INTCON.

Quando utilizamos a função *OpenTimerO*, o compilador busca o arquivo 'tOopen.c', mostrado abaixo.

Este arquivo está localizado na pasta: ...MCC18/src/pmc\_common/Timers.



# TIMER 0 com sinal externo

Como já falado anteriormente, este TIMER também pode ter uma fonte de clock externa aplicada ao pino TOCKI (RA4, pino 6) do microcontrolador.


Para isso, deve-se configurar o bit TOCS do registrador INTCON para 1, fazendo assim com que selecionemos o pino TOCKI para entrada de um sinal de clock que servirá de base para a contagem no registrador TIMER 0. Também devemos selecionar o bit TOSE para que o incremento no TIMER 0 seja pela borda de descida (1) ou pela borda de subida (0) do sinal externo.

#### **Exemplo:**

Vamos fazer um exemplo utilizando um sinal externo aplicado ao pino TOCKI. Veja no circuito abaixo que temos um botão (INT\_TMRO) conectado a este pino e que, o sinal aplicado ao pino, sem que o botão esteja pressionado, é um sinal de nível lógico '0'. Portanto, quando o botão é pressionado, o nível lógico no pino vai para '1', pois o botão aplica o sinal VCC ao pino.

Daí, podemos tirar que para o incremento no TIMER 0, devemos selecionar a borda de subida no bit TOSE.

#### Circuito:





Public to the angle of the second of the sec

Para este exemplo, faremos com que os Leds conectados à porta D acendam ou apaguem (dependendo da última situação) ao pressionarmos o botão por 6 vezes. Com isso conclui-se que é necessário desativar o prescaler, ou seja, o bit PSA deve ser setado e, como o overflow ocorre quando o contador do TIMER O ultrapassar 8 bits, portanto, o valor 255, então, deve-se iniciar o registrador TMROL com o valor 250.

#### Código do programa:

-Project Name: Timer0 ext

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0,5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                  //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                  //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                  //Habilita Brown-out reset
#pragma config BORV = 1
                                  //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config PBADEN = OFF
                                  //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
#pragma code int pr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
#pragma interrupt trata TIMERO
                                  /*Define a função trata TIMERO p/tratamento da
                                  ...interrupção do Timer 0*/
                                  //Função trata TIMERO
void trata_TIMER0(void)
       PORTD = ~PORTD;
                                  //Inverte o estado da porta D
      INTCONbits.TMR0IF = 0;
                                  //Limpa o flag de interrupção do Timer 0
      TMROL = 250;
                                  //Valor Inicial para o timer 0
void main()
TRISD = 0x00;
                           //Faz toda a porta D como saída
PORTD = 0x00;
                           //Zera toda a porta D (Apaga os LEDs)
TOCON = 0b11101000;
                           /*Configura o Registrador TOCON
                            TMROON = 1 -> Habilita o TIMER 0
                            TO8BIT = 1 -> TIMER 0 no modo 8 bits
                            TOCS = 1 -> Incremento pelo sinal externo
                            ...0,5us para o cristal de 8MHz.
                            TOSE = 0 -> Incremento na borda de subida.
                            PSA = 1 -> Prescaler habilitado
```

PS2, PS1 e PS0 = 0\*/

INTCON = 0b10100000; /\*Configura o registrador INTCON

GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global

TMR0IE = 1 (bit 5)-> Habilita a interrupção do Timer 0 TMR0IF = 0 (bit 2)-> Flag de interrupção do Timer 0

...desligado \*/

TMROL = 250; //Valor Inicial para o timer 0

while(1);

#### Funcionamento do projeto:

Se pressionarmos uma vez o botão conectado ao pino RA4/TOCKI, veremos que nada acontece, portanto, se pressionarmos 6 vezes este botão, os LED's acenderão e depois mais 6 vezes, os LED's apagarão e assim sucessivamente.

Analisando o código, verificamos que definimos o *prescaler* em 1:1, ou seja, neste caso, estamos colocando o bit PSA do registrador TOCON em '1', assim cada vez que pressionamos o botão, haverá, no pino RA4/TOCKI, a transição do sinal de nível '0' para nível '1', fazendo assim com que haja um incremento no registrador TIMERO.

Como iniciamos o registrador TIMERO em 250 e havendo 6 incrementos neste, haverá o overflow na contagem do Timer, uma vez que definimos também que o Timer trabalhará no modo 8 bits. A cada overflow, ocorrerá a interrupção e, no seu tratamento, faremos a inversão do estado dos pinos da porta D, assim acendendo ou apagando os leds conectados a estes pinos.

Se modificarmos o *prescaler* para 1:2, consequentemente o bit PSA do registrador TOCON deverá ser alterado para para '0' e o incremento no registrador TIMERO se dará a cada 2 transições, ou seja, a cada 2 vezes que pressionarmos o botão INT TIMERO.



Veja o mesmo exemplo anterior, porém utilizando a biblioteca de funções para os Timers.

Código do programa: -Project Name : TimerO\_ext\_II

```
#include <p18F4520.h>
#include <timers.h>
                                  //Inclui a biblioteca de função para os timers
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0.5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                 //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                 //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                 //Habilita Brown-out reset
#pragma config BORV = 1
                                  //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config PBADEN = OFF
                                 //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                 //Desabilita o Low Voltage Program.
#pragma code int pr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
#pragma interrupt trata TIMERO
                                  /*Define a função trata TIMERO p/tratamento da
                                  ...interrupção do Timer 0*/
void trata_TIMER0(void)
                                  //Função trata_TIMERO
      PORTD = ~PORTD;
                                  //Inverte o estado da porta D
                                 //Limpa o flag de interrupção do Timer 0
      INTCONbits.TMR0IF = 0;
                                  //Retorna o valor inicial ao registrador Timer 0
      WriteTimer0(250);
void main()
TRISD = 0x00;
                                  //Faz toda a porta D como saída
PORTD = 0x00;
                                  //Zera toda a porta D (Apaga os LEDs)
OpenTimer0( TIMER INT ON
                                 //Habilita a interrupção do Timer 0
                                  //Habilita o modo de operação em 8 bits
             &TO 8BIT
             &TO SOURCE EXT
                                 //Fonte de clock externa
             &TO EDGE RISE
                                  //Incremento na borda de subida
             &T0_PS_1_1);
                                  //Prescaler de 1:1 ou PSA = 1
                          /*Configura o registrador INTCON
INTCONbits.GIEH = 1;
                           ...GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global*/
                           //Valor Inicial para o timer 0
WriteTimer0(250);
while(1);
```




LECTURE CONTRACTOR OF LANGUAGE CONTRACTOR OF

### TIMER 1

O TIMER 1 tem suas características muito parecidas com as do Timer 0, sendo que ele também pode operar como contador (de um evento externo através do pino T13CKI – RCO) ou temporizador (obtido pelo clock interno do PIC), mas agora, somente com 16 bits

Desta forma, podemos concluir que um ciclo de contagem do Timer 1 se incia em 0 e termina em 65535 (equivalente aos 16 bits do contador com prescaler de 1:1).

#### Diagrama de blocos do Timer 1:



#### O TIMER 1 é controlado através do registrador T1CON, conforme segue:

Registrador T1CON								
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Nome	RD16	T1RUN	T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	/T1SYNC	TMR1CS	TMR10N

RD16 = 1: Habilita modo de escrita/leitura em 16 bits;

RD16 = 0: Habilita modo de escrita/leitura em 8 bits.

**T1RUN = 1:** Oscilador do Timer 1 é a fonte de clock;

T1RUN = 0: Oscilador do Timer 1 não é fonte de clock.

#### T1CKPS0 e T1CKPS1, são utilizados para selecionar 1 dos 4 fatores de prescaler.

T1CKPS1	T1CKPS0	Prescaler
0	0	1:1
0	1	1:2
1	0	1:4
1	1	1:8

KONDON TOUR OWNER BANKS IN

**T10SCEN = 1:** Habilita oscilador externo. O pino RCO e RC1 são configurados como entrada e não poderão ser utilizados como I/O;

**T10SCEN = 0:** Desabilita oscilador externo. RCO opera como entrada para sinal externo para contagem (T13CKI), RC1 opera como I/O.

Este timer possui um sistema de sincronismo do clock externo com o clock interno;

/T1SYNC = 1: Sincronismo desligado;

**/T1SYNC = 0:** Sincronismo ligado.

TMR1CS = 1: Clock externo via RCO/T13CKI (na borda de subida);

**TMR1CS = 0:** Clock interno através do ciclo de máquina.


**TMR1ON = 1:** Contagem do timer 1 habilitada;

**TMR10N = 0:** Contagem do timer 1 desabilitada.

#### Modo de escrita e leitura em 16 bits:

O TIMER 1 pode ser configurado para escritas e leituras em seu registro em 8 ou 16 bits. Se o bit RD16 estiver em 1, o registrador TMR1H será mapeado e uma leitura no registrador TMR1L retornará o conteúdo também dos 8 bits do primeiro registrador, ou seja o retorno será de 16 bits no total (8 bits do registrador TMR1H e 8 bits do registrador TMR1L).

#### Diagrama de blocos do Timer 1 (Modo de escrita e leitura em 16 bits):






# Circuito oscilador (Low Power)

Este TIMER também possui um circuito oscilador (low-power) para a inclusão de cristal de 32,768 KHz entre os pinos T1OSI e T1OSO. Isto faz com que o sistema proporcione as funcionalidade de um Relógio de Tempo Real (Real Time Clock – RTC) para as aplicações com uma quantidade mínima de componentes externos.

#### Componentes externos para o circuito oscilador do Timer 1:



### Interrupção do Timer 1

A interrupção do timer 1 ocorre toda vez que acontece um estouro na contagem dos registradores TMR1L e TMR1H que compõem a contagem total para o Timer 1. Este Timer, como vimos anteriormente é capaz de contar de 0 à 65535 (16 bits) e após este valor, ou seja na próxima contagem depois do 65535, os valores dos contadores são zerados e o flag TMR1IF no registrador PIR1 é setado (levado para 1) informando a ocorrência do estouro na contagem e caso a interrupção esteja habilitada (Bit TMR1IE do registrador PIE1 em 1), ocorrerá, então a interrupção.

Para que a interrupção esteja habilitada corretamente, também são necessários que os bits **GIE** e **PEIE** do registrador **INTCON**, interrupção global e interrupção de periférico, respectivamente, estejam setados.

### **Registrador PIE1**

O registrador **PIE1** é o responsável por habilitar a interrupção dos periféricos individualmente, sendo que, a habilitação da interrupção de cada periférico se dará juntamente com a habilitação do bit 6 (PEIE/GIEL- Habilita interrupção de periféricos) e do bit 7 (GIE/GIEH – habilita interrupção global) do registrador INTCON.

Registrador PIE1											
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
Nome	PSPIE	ADIE	RCIE	RXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE			

ACEPIC tecnologia e Treinamento LTDA.

FLOROFTEE CHAMPLE MATERIA.

TMR1IE = 1: Habilita a interrupção do timer 1;

**TMR1IE = 0**: Desabilita a interrupção do timer 1.

## **Registrador PIR1**

No Registrador PIR1, estão todos os flags de ocorrência da interrupção dos periféricos.

	Registrador PIR1										
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
Nome	PSPIF	ADIF	RCIF	RXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF			

**TMR1IF = 1:** Ocorreu estouro (overflow) na contagem do Timer 1;

**TMR1IF = 0:** Não ocorreu o estouro na contagem do Timer 1.

## Registradores TMR1L e TMR1H

Os registradores **TMR1L** e **TMR1H** são os contadores, ou seja, são neles que a contagem do timer 1 ocorrerá, perceba que são 2 contadores de 8 bits cada, onde a parte menos significativa estará no registrador TMR1L e a parte mais significativa estará no registrador TMR1H.

Registrador TMR1L
Contador de 8 bits (parte menos significativa)
Registrador TMR1H
Contador de 8 bits (parte mais significativa)

ACEPIC tecnologia e Treinamento LTDA.

Página | 39



# Calculando o tempo total para ocorrência da interrupção do TIMER 1

Bem, estamos utilizando em nossos exemplos um cristal externo de 8MHz, então podemos concluir que o tempo total para a ocorrência do estouro na contagem do TIMER1, utilizando o maior prescaler **1:8** e clock interno pelo ciclo de máquina, será:

Tempo = (65536 - valor do contador) x (ciclo de máquina) x prescaler

Onde: ciclo de máquina = 0,5 us

No caso, o valor do contador será 0 (queremos o tempo total), então:

Tempo = 
$$(65536 - 0) \times 0.5$$
us x 8  
Tempo =  $262,144$ ms

Tempo máximo com prescaler 1:1:

Tempo = 
$$(65636 - 0) \times 0.5$$
us x 1  
Tempo =  $32.768$ ms

## Contando um tempo de 1 segundo com o Timer 1:

Vamos fazer um pequeno projeto para que os LED's conectados à porta D do microcontrolador pisquem a cada 1 segundo utilizando o timer 1.

Vimos acima que com o prescaler 1:8, conseguiremos no máximo 262,144ms, então podemos utilizar esta configuração de prescaler e ajustar os tempos em 4 contagens de 250ms cada, fazendo assim, um total de 1000ms (1 segundo).

Os cálculos serão então:

Tempo = 
$$(65536 - TMR1) \times (1/(FOSC/4) \times prescaler$$
  
250ms =  $(65536 - TMR1) \times 0.5$ us x 8

TMR1 = 65536 - 
$$\left(\frac{\text{tempo}}{\left(\frac{1}{(\text{FOSC/4})}\right) \text{x prescaler}}\right)$$

TMR1 = 3036



0.2000 102 124 90 120 0.000 =

Para que o valor 3036 seja "colocado" no registrador Timer 1, sem que utilizemos a biblioteca do C18, devemos separá-lo em 2 partes de 8 bits cada. Vamos, primeiramente, modificar a notação numérica de decimal para hexadecimal ou binária para facilitar.

Teremos então:

Hexadecimal = 0X0BDC

**Binário** = 0b0000101111011100

Separando em duas partes de 8 bits


Hexadecimal = 0X0B e 0XDC

**Binário** = 0b00001011 e 0b11011100

Iniciando os registradores de contagem do Timer 1:

**TMR1L** = 0XDC ou 0b11011100 **TMR1H** = 0X0B ou 0b00001011

#### Circuito:





## Definições do Projeto:

-Project Name: Timer1

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0,5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                  //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                  //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                  //Habilita Brown-out reset
                                  //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config BORV = 1
#pragma config PBADEN = OFF
                                  //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
char conta = 0;
                                  //Variável de controle para o Timer 1
#pragma code int pr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
                                  /*Define a função trata TIMER1 p/tratamento da
#pragma interrupt trata TIMER1
                                   ...interrupção do Timer 1*/
void trata_TIMER1(void)
                                  //Função trata_TIMER1
                                  //Incrementa a variável conta
conta++;
if(conta>=4)
                                  //Se conta >= 4
 PORTD = ~PORTD;
                                  //Inverte o estado da porta D
                                  //zera a variável conta
 conta=0;
PIR1bits.TMR1IF = 0;
                                  //Limpa o flag de interrupção do Timer 1
TMR1L = OXDC;
                                  //Retoma os valores iniciais aos registradores
TMR1H = 0X0B;
                                  //... do timer 1
void main()
TRISD = 0x00;
                                  //Faz toda a porta D como saída
PORTD = 0x00;
                                  //Zera toda a porta D (Apaga os LEDs)
T1CON = 0b00110101;
                                  /*RD16 = 0 -> Leitura e escrita em 8 bits
                                   T1RUN = 0
                                   T1CKPS1 e T1CKPS0 = 1 -> Prescaler 1:8
                                   T1OSCEN = 0 -> Oscilador externo desabilitado
                                   T1SYNC = 1 -> sinscronismo desligado
                                   TMR1CS = 0 -> incremento pelo ciclo de máquina
```



	TMR1ON = 1 -> habilita a operação do Timer 1*/
PIE1bits.TMR1IE = 1;	//Habilita a interrupção do Timer 1
INTCONbits.GIEH = 1;	/*Configura o registrador INTCON
INTCONbits.PEIE = 1;	GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global*/ //Habilita a interrupção de periféricos
TMR1L = 0XDC;	//Valores iniciais para os registradores
TMR1H = 0X0B;	// do timer 1
while(1);	
}	




## Utilizando o Timer 1 com um sinal externo

Assim como no Timer 0, também é possível incrementar o valor do Timer 1 utilizando um sinal externo aplicado ao pino RCO/T1OSO/T13CKI do microcontrolador.

Para que o Timer 1 seja incrementado com um sinal externo, devemos colocar em 1 o bit TMR1CS do registrador T1CON.

#### Circuito:



No nosso projeto faremos com que o contador do Timer 1 seja incrementado a cada pressão no botão INT\_TMR1, conectado ao pino RCO/T1OSO/T13CKI e a cada 6 vezes, o estado da porta D mudará, acendendo ou apagando os LED's conectados à ela. Utilizaremos, neste caso, um *prescaler* de 1:1, ou seja, a cada pressão no botão

ocorrerá um incremento no Timer 1. Sendo assim, iniciaremos o contador com o valor 65536 (16 bits) – 6 = 65530 ou ainda, em hexadecimal, 0XFFFA.

### Definições do Projeto:

-Project Name: Timer1 ext

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0,5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                  //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                  //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                  //Habilita Brown-out reset
#pragma config BORV = 1
                                  //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config PBADEN = OFF
                                  //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
#pragma code int pr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
#pragma interrupt trata_TIMER1
                                   /*Define a função trata TIMER1 p/tratamento da
                                   ...interrupção do Timer10*/
                                   //Função trata TIMER1
void trata TIMER1(void)
 PORTD = ~PORTD;
                                   //Inverte o estado da porta D
                                  //Limpa o flag de interrupção do Timer 1
 PIR1bits.TMR1IF = 0;
 TMR1L = OXFA;
                                  //Valores iniciais para os registradores
                                   //... do timer 1
 TMR1H = 0XFF;
void main()
TRISD = 0x00;
                                   //Faz toda a porta D como saída
PORTD = 0x00;
                                   //Zera toda a porta D (Apaga os LEDs)
T1CON = 0b00000111;
                                   /*RD16 = 0 -> Leitura e escrita em 8 bits
                                   T1RUN = 0
                                   T1CKPS1 e T1CKPS0 = 0 \rightarrow Prescaler 1:1
                                   T1OSCEN = 0 -> Oscilador externo desabilitado
                                   T1SYNC = 1 -> sinscronismo desligado
                                   TMR1CS = 1 -> incremento pelo sinal externo
                                   TMR1ON = 1 -> habilita a operação do Timer 1*/
PIE1bits.TMR1IE = 1;
                                   //Habilita a interrupção do Timer 1
INTCONbits.GIEH = 1;
                                   /*Configura o registrador INTCON
                                   ...GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global*/
                                   //Habilita a interrupção de periféricos
INTCONbits.PEIE = 1;
```



```
TMR1L = 0XFA; //Valores iniciais para os registradores
TMR1H = 0XFF; //... do timer 1

while(1);
}
```

Perceba que em nosso cálculo, utilizamos o valor 65536 que seria exatamente o valor de estouro do Timer 1, ou seja, quando o contador chegar a 65535 e ocorrer mais um incremento, o contador voltará para 0, mas para o cálculo devemos usar esse incremento como base e considerá-lo como 65536.




#2387772277449278 R3500 =

#### TIMER 2

O timer 2 também é um contador de 8 bits, sendo relacionado somente ao clock interno e possui um *prescaler* e um *postcaler*, a diferença deste timer é que o estouro (overflow) na contagem não se dá quando o contador passa do seu limite de contagem em 255 para 0. Quem impõe o limite de contagem agora é o registrador PR2. Então sempre que o registrador TMR2 tiver o mesmo valor que PR2, o seu valor é zerado. Quando isto ocorre, o *postcaler* é incrementado e, somente depois do término da contagem do *postcaler*, é que uma interrupção será gerada.

#### Diagrama de blocos do Timer 2:



Para a configuração do Timer 2, também são utilizados vários registradores. Alguns dos registradores utilizados aqui são comuns aos utilizados pelo Timer 1, somente alterando, obviamente, os bits de controle destes.

#### **Registrador T2CON**

Os bits de configuração para o Timer 2 estão no registrador **T2CON**, conforme segue;

	Registrador T2CON												
Bit	Bit	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0					
	7												
Nome	-	TOUTPS3	TOUTPS2	TOUTPS1	TOUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0					

A seleção do *postcaler* se dá através dos bits abaixo:

TOUTPS3	TOUTPS2	TOUTPS1	TOUTPS0	POTSCALER
0	0	0	0	1:1
0	0	0	1	1:2
0	0	1	0	1:3

**ACEPIC** tecnologia e Treinamento LTDA.



0	0	1	1	1:4
0	1	0	0	1:5
0	1	0	1	1:6
0	1	1	0	1:7
0	1	1	1	1:8
1	0	0	0	1:9
1	0	0	1	1:10
1	0	1	0	1:11
1	0	1	1	1:12
1	1	0	0	1:13
1	1	0	1	1:14
1	1	1	0	1:15
1	1	1	1	1:16

TMR2ON = 1: Contagem do Timer 2 habilitada; TMR2ON = 0: Contagem do Timer 2 desabilitada.;

Abaixo verificamos a seleção do prescaler:

T2CKPS1	T2CKPS0	PRESCALER		
0	0	1:1		
0	1	1:4		
1	0	1:16		
1	1	1:16		

Obs.: As duas últimas opções são realmente iguais.

## Interrupção do Timer 2

A Interrupção do Timer 2 ocorre, portanto, quando a contagem do *postcaler* estourar. Então, o flag TMR2IF no registrador PIE1 será colocado em 1 e se o bit de configuração da interrupção para este Timer (bit TMR2IE do registrador PIR1) estiver habilitado, ocorrerá a interrupção.

Não podemos esquecer que para que a interrupção ocorra e o programa seja desviado corretamente para o tratamento, é necessário habilitarmos os bits **GIE/GIEH** e **PEIE/GIEL** do registrador **INTCON**.

PLOS PROPERTURA VARIOUS RESERVE DE

#### **Registrador PIE1**

O registrador **PIE1**, como vimos anteriormente, é o responsável por habilitar a interrupção dos periféricos individualmente, sendo que, a habilitação da interrupção de cada periférico se dará juntamente com a habilitação do bit 6 (PEIE/GIEL- Habilita interrupção de periféricos) e do bit 7 (GIE – habilita interrupção global) do registrador INTCON.

	Registrador PIE1									
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
Nome	PSPIE	ADIE	RCIE	RXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE		

TMR2IE = 1: Habilita a interrupção do timer 2; TMR2IE = 0: Desabilita a interrupção do timer 2.

#### **Registrador PIR1**

No Registrador PIR1, estão todos os flags de ocorrência da interrupção dos periféricos.

	Registrador PIR1										
Bit	Bit Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0										
Nome	PSPIF	ADIF	RCIF	RXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF			

**TMR2IF = 1:** Ocorreu estouro (overflow) na contagem do Timer 2;

TMR2IF = 0: Não ocorreu o estouro na contagem do Timer 2.

### **Registrador TMR2**

O registrador **TMR2** é o contador, ou seja, nele é armazenado o valor de início e a contagem para o Timer 2.

Reş	ristrador TMR2
Cor	itador de 8 bits



## Calculando o tempo total de estouro do Timer 2:

Calculando o tempo total para o Timer 2 com um cristal externo de 8MHz, prescaler de 1:1 e postcaler também de 1:1 e PR2 = 255;

Tempo = prescaler x postcaler x PR2 x (1/(FOSC/4))

Tempo = 1 x 1 x 255 x 0,5us

Tempo = 0,1275ms

Calculando o tempo total para o Timer 2 com um cristal externo de 8MHz, prescaler de 1:16 e postcaler também de 1:16 e PR2 = 255;

Tempo = prescaler x postcaler x PR2 x (1/(FOSC/4))

Tempo = 16 x 16 x 255 x 0,5us

Tempo = 32,64ms

## Contando um tempo de 1 segundo com o Timer 2:

Vamos fazer um projeto para que os LED's conectados à porta D do microcontrolador pisquem a cada 1 segundo utilizando o timer 2.

Como acabamos de calcular, o tempo máximo utilizando o Timer 2 é de 32,64ms com o *prescaler* e *postcaler* em 1:16 e PR2 = 255, portanto para que possamos atingir 1 segundo podemos utilizar, como no timer 0, o arredondamento de 40 vezes a contagem de 25ms.

Então, mantendo o prescaler em 1:16 e calculando o tempo para um postcaler de:

**1:15**: Tempo total = 30,60 ms;

**1:14:** Tempo total = 28,56ms;

**1:13:** Tempo total = 26,52ms;

**1:12:** Tempo total = 24,48ms;


Com isso, verifica-se que pode ser utilizado o *postcaler* de 1:13, pois o tempo máximo é de 26,52ms, ou seja ainda é maior que os 25ms necessitados.

Assim como nos timers anteriores, temos uma fórmula para facilitar o cálculo do valor a ser armazenado inicialmente, agora no registrador PR2, uma vez que o valor no registrador TMR2 será mantido em 0:



PR2 = 240

#### Circuito:





## Definições do Projeto:

-Project Name : timer2

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0,5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                  //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                  //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                  //Habilita Brown-out reset
                                  //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config BORV = 1
#pragma config PBADEN = OFF
                                  //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
char conta = 0;
                                  //Variável de controle para o tempo de 1 segundo
#pragma code int pr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
                                  /*Define a função trata TIMER2 p/tratamento da
#pragma interrupt trata TIMER2
                                  ...interrupção do Timer 2*/
void trata_TIMER2(void)
                                  //Função trata_TIMER2
                                  //Incrementa a variável conta
conta++;
if(conta>=40)
                                  //Se conta >= 40
                                  //Inverte o estado da porta D
 PORTD = ~PORTD;
                                  //Zera a variável conta
 conta=0;
PIR1bits.TMR2IF = 0;
                                  //Limpa o flag de interrupção do Timer 2
TMR2 = 0;
                                  //Retorna o valor inicial ao registrador Timer 2
void main()
TRISD = 0x00;
                                  //Faz toda a porta D como saída
PORTD = 0x00;
                                  //Zera toda a porta D (Apaga os LEDs)
                                  /*Postcaler = 1:13
T2CON = 0b01100111;
                                  TOUTPS3, TOUTPS2 = 1
                                  TOUTPS1, TOUTPS0 = 0
                                  TMR2ON = 1 -> Habilita o timer 2
                                  T2CKPS1, T2CKPS0 = 1 -> Prescaler = 1:16*/
PIE1bits.TMR2IE = 1;
                                  //Habilita a interrupção do Timer 2
```






( Company of the Comp

### TIMER 3

O Timer 3 também é um contador e temporizador de 16 bits e tem suas características bem próximas do Timer 1. Este Timer é composto por dois registradores (TMR3H e TMR3L) de 8 bits que podem ser lidos ou escritos e podem ser incrementados através do ciclo de máquina ou através de um sinal externo aplicado ao pino RCO/T1OSO/T13CKI ou ainda através de um cristal oscilador em RCO/T1OSO/T13CKI e RC1/T1OS1/CCP2, tal qual o Timer 1.

#### Diagrama de blocos do Timer 3:



### O TIMER 3 é controlado através do registrador T3CON, conforme segue:

	Registrador T3CON												
Bit	Bit Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0												
Nome	RD16	T3CCP2	T3CKPS1	T3CKPS0	T3CCP1	/T3SYNC	TMR3CS	TMR3ON					

**RD16 = 1:** Habilita modo de escrita/leitura em 16 bits;

**RD16 = 0:** Habilita modo de escrita/leitura em 8 bits.

**T3CCP2** e **T3CCP1** são utilizados como base de tempo para o módulo CCP (Capture/Compare/PWM)

T3CKPS0 e T3CKPS1, são utilizados para selecionar 1 dos 4 fatores de prescaler.

T3CKPS1	T3CKPS0	Prescaler
0	0	1:1
0	1	1:2
1	0	1:4
1	1	1:8

ACEPIC tecnologia e Treinamento LTDA.



/T3SYNC = 1: Sincronismo desligado;

/T3SYNC = 0: Sincronismo ligado.

TMR3CS = 1: Clock externo via RCO/T13CKI (na borda de subida);


TMR3CS = 0: Clock interno através do ciclo de máquina.

TMR3ON = 1: Contagem do timer 1 habilitada; TMR3ON = 0: Contagem do timer 1 desabilitada.

#### Modo de escrita e leitura em 16 bits:

O TIMER 3 também pode ser configurado para escritas e leituras em seu registro em 8 ou 16 bits. Se o bit RD16 estiver em 1, o registrador TMR3H será mapeado e uma leitura no registrador TMR3L retornará o conteúdo também dos 8 bits do primeiro registrador, ou seja o retorno será de 16 bits no total (8 bits do registrador TMR3H e 8 bits do registrador TMR3L).

### Diagrama de blocos do Timer 3 para o modo de escrita e leitura em 16 bits:






# Circuito oscilador (Low Power)

Este TIMER, assim, como o Timer 1, também possui um circuito oscilador (low-power) para a inclusão de cristal de 32,768 KHz entre os pinos T1OSI e T1OSO. Isto faz com que o sistema proporcione as funcionalidade de um Relógio de Tempo Real (Real Time Clock – RTC). Para acionar o circuito oscilador é necessário setar o bit T1OSCEN do registrador T1CON.

#### Componentes externos para o circuito oscilador do Timer 1:



### Interrupção do Timer 3

A interrupção do Timer 3 ocorre toda vez que acontece um estouro na contagem dos registradores TMR3L e TMR3H que compõem a contagem total para o Timer 3. Este Timer, assim, como o Timer 1 é capaz de contar de 0 à 65535 (16 bits) e após este valor, ou seja na próxima contagem, os valores dos contadores são zerados e o flag TMR3IF no bit 1 do registrador PIR2 é setado, informando a ocorrência do estouro na contagem e caso a interrupção esteja habilitada (Bit TMR3IE (bit 1) do registrador PIE2 em 1), ocorrerá, então a interrupção.

Para que a interrupção esteja habilitada corretamente, também são necessários que os bits **GIE/GIEH** e **PEIE/GIEL** do registrador **INTCON**, interrupção global e interrupção de periférico, respectivamente, estejam setados.

### **Registrador PIE2**

O registrador **PIE2** é o responsável por habilitar a interrupção dos periféricos individualmente, sendo que, a habilitação da interrupção de cada periférico se dará juntamente com a habilitação do bit 6 (PEIE/GIEL- Habilita interrupção de periféricos) e do bit 7 (GIE/GIEH – habilita interrupção global) do registrador INTCON.

Registrador PIE2								
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Nome	OSCFIE	CMIE	-	EEIE	BCLIE	HLVDIE	TMR3IE	CCP2IE

**ACEPIC** tecnologia e Treinamento LTDA.

FLOROFTEE CHAMPLE MATERIA.

**TMR3IE = 1**: Habilita a interrupção do timer 3;

**TMR3IE = 0**: Desabilita a interrupção do timer 3.

## **Registrador PIR2**

No Registrador PIR2, estão todos os flags de ocorrência da interrupção dos periféricos.

Registrador PIE2								
Bit	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Nome	OSCFIE	CMIF	-	EEIF	BCLIF	HLVDIF	TMR3IF	CCP2IF

TMR3IF = 1: Ocorreu estouro (overflow) na contagem do Timer 1;

**TMR3IF = 0:** Não ocorreu o estouro na contagem do Timer 1.

## Registradores TMR3L e TMR3H

Os registradores **TMR3L** e **TMR3H** são os contadores, ou seja, são neles que a contagem do timer 1 ocorrerá, perceba que são 2 contadores de 8 bits cada, onde a parte menos significativa estará no registrador TMR1L e a parte mais significativa estará no registrador TMR1H.

Registrador TMR3L				
	Contador de 8 bits (parte menos significativa)			
Registrador TMR3H				
	Contador de 8 bits (parte mais significativa)			

ACEPIC tecnologia e Treinamento LTDA.

Página | 57



# Calculando o tempo total para ocorrência da interrupção do TIMER 3

O Cálculo do tempo total para a ocorrência do overflow para os registradores do Timer 3 é feito da mesma maneira que o cálculo do Timer 1. Assim, para um *prescaler* de **1:8**, temos:

Tempo = (65536 – valor do contador) x (ciclo de máquina) x prescaler

Onde: ciclo de máquina = 0,5 us

No caso, o valor do contador será 0 (queremos o tempo total), então:

Tempo = 
$$(65536 - 0) \times 0.5$$
us x 8  
Tempo =  $262,144$ ms

Tempo máximo com *prescaler* **1:1**:

Tempo = 
$$(65636 - 0) \times 0.5$$
us x 1  
Tempo =  $32.768$ ms

# Contando um tempo de 1 segundo com o Timer 3:

Vamos fazer o mesmo projeto que fizemos anteriormente para o Timer 1, ou seja, um pequeno projeto onde os LED's conectados à porta D do microcontrolador pisquem a cada 1 segundo utilizando, agora, o Timer 3.


Assim como já explicado para o Timer 1, utilizaremos o prescaler de 1:8.

TMR3 = 65536 - 
$$\left( \frac{\text{tempo}}{\left( \frac{1}{\text{(FOSC/4)}} \right) x \text{ prescaler}} \right)$$

**TMR3 = 3036** 



Circuito:



### Definições do Projeto:

-Project Name: Timer3

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0,5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = OFF
                                  //Desabilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config PWRT = ON
                                  //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                  //Habilita Brown-out reset
#pragma config BORV = 1
                                  //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config PBADEN = OFF
                                  //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
```



```
char conta = 0;
                                  //Variável de controle para o tempo de 1 segundo
#pragma code int pr = 0x000008
                                  //vetor de interrupção de alta prioridade
#pragma interrupt trata_TIMER3
                                  /*Define a função trata_TIMER3 p/tratamento da
                                   ...interrupção do Timer 3*/
void trata TIMER3(void)
                                  //Função trata TIMER3
                                  //Incrementa a variável conta
conta++;
if(conta>=4)
                                  //Se conta >= 4
                                  //Inverte o estado da porta D
 PORTD = ~PORTD;
                                  //Zera a variável conta
 conta=0;
                                  //Limpa o flag de interrupção do Timer 3
PIR2bits.TMR3IF = 0;
TMR3L = 0xDC;
                                  //Valor Inicial para o timer 3
TMR3H = 0x0B;
void main()
TRISD = 0x00;
                                  //Faz toda a porta D como saída
                                  //Zera toda a porta D (Apaga os LEDs)
PORTD = 0x00;
T3CON = 0b00110101;
                                  /*RD16 = 0 -> Modo de escrita/leitura em 8 bits
                                   T3CCP2 = 0;
                                   T3CKPS1, T3CKPS0 = 1 -> Prescaler 1:8
                                   T3CCP1 = 0;
                                  /T3SYNC = 1 -> Sincronismo desligado
                                   TMR3CS = 0 -> Incremento pelo ciclo de máquina
                                   TMR3ON = 1 -> Habilita a contagem do timer 3*/
PIE2bits.TMR3IE = 1;
                                  //Habilita a interrupção do timer 3
                           /*Configura o registrador INTCON
INTCONbits.GIEH = 1;
                           GIE = 1 (bit7) -> Habilita a interrupção global*/
                           //PEIE= 1(bit6) -> Habilita a interrupção de periféricos
INTCONbits.PEIE = 1;
TMR3L = 0xDC;
                            //Valor Inicial para o timer 3
TMR3H = 0x0B;
while(1);
```



## Utilizando o Timer 3 com um sinal externo

Para que possamos utilizar o Timer 3 com um sinal externo, podemos utilizar o mesmo exemplo feito para o Timer 1, obviamente, alterando-se os registradores PIR1 e PIE1 para PIR2 e PIE2 e utilizando-se a função OpenTimer3().

ACEPIC tecnologia e Treinamento LTDA.

Página | 61




# Watchdog Timer (WDT)

O Watchdog Timer é um temporizador cuja função é dar um reset no microcontrolador, caso seu contador não seja inicializado num determinado tempo. Essa função tem o objetivo de evitar que o processador fique parado numa determinada rotina ou que seja desviado para outro local, ou seja, evita que o programa 'trave'.

O Watchdog do PIC18F4520 é alimentado pelo clock interno e seu período mínimo é de 4ms. Este período é multiplicado por um *postcaler* programável de 16 bits. Assim podemos ter períodos de 4ms à 131.072ms ou 2 minutos e 18 segundos.

#### Diagrama de blocos do Watchdog Timer:



### Tempo para o watchdog de acordo com o postcaler.

Postcaler	Tempo do Watchdog
1:1	4ms
1:2	8ms
1:4	16ms
1:8	32ms
1:16	64ms
1:32	128ms
1:64	256ms
1:128	512ms
1:256	1024ms
1:512	2048ms
1:1024	4096ms
1:2048	8192ms
1:4096	16384ms
1:8192	32768ms
1:16384	65536ms
1:32768	131072ms

Para que possamos reiniciar o watchdog, ou seja, limpar o seu registrador, utilizaremos



\_\_\_\_\_\_


a função ClrWdt().

## **Exemplo:**

Vamos fazer um programa de exemplo utilizando o watchdog. O programa deve reiniciar (ressetar) o microcontrolador se o botão INTO/RBO não for pressionado dentro de um período de 8192ms (8,192 segundos).

Para verificarmos o ocorrido, quando pressionarmos o botão, os Led's da porta D deverão acender e permanecer acesos se o contador do Watchdog não estourar. Caso aconteça o estouro no contador, ou seja, caso o botão não seja pressionado no tempo correto, os Led' apagarão indicando que houve o reset no microcontrolador.

#### Circuito:



### Definições do Projeto:



KLOSPON TOCK CHANGE BANKS III

-Project Name: WDT

```
#include <p18F4520.h>
// Frequencia do oscilador = 8MHz
// Ciclo de máquina = 1/(Fosc/4) = 0.5us
#pragma config OSC = HS
                                  //Configura o oscilador a cristal
#pragma config WDT = ON
                                 //Habilita o Watchdog Timer (WDT).
#pragma config WDTPS = 2048
                                 //Postcaler referente ao tempo de 8192ms
#pragma config PWRT = ON
                                 //Habilita o Power-up Timer (PWRT).
#pragma config BOREN = ON
                                 //Habilita Brown-out reset
#pragma config BORV = 1
                                 //Tensão do BOR é 4,33V.
#pragma config PBADEN = OFF
                                 //RB0,1,2,3 e 4 configurado como I/O digital.
#pragma config LVP = OFF
                                  //Desabilita o Low Voltage Program.
void main()
                           //Faz com que o pino 0 da porta D seja entrada
TRISBbits.TRISB0 = 1;
TRISD = 0x00;
                           //Faz toda a porta D como saída
                           //Apaga toda a porta D (Apaga os LEDs)
PORTD = 0x00;
while(1)
  {
   if (PORTBbits.RB0 == 0)
                                 //Se botão INTO/RBO for pressionado
                                 //Se PORTD = 0 (leds apagados)
     if(PORTD == 0x00)
                                 //Faz PORTD = 0xFF (leds acesos)
             PORTD = 0xFF;
     ClrWdt();
                                  //Limpa o watchdog.
    }
  }
```