

CORSO AVANZATO DI INFORMATICA E ROBOTICA

LEZIONE 1: FONDAMENTI

Breve sondaggio

Quanti di voi userebbero il PC personale?

Dobbiamo installare:

- ARDUINO IDE
- Visual Studio Code (o equivalenti, es Python IDLE)
- FileZilla



Indice

01

CIRCUITI ELETTRICI

02

SENSORI E
ATTUATORI

03

SCHEDE DI
PROTOTIPAZIONE

04

ARDUINO

05

ARDUINO CODE (C++)


Cos'è un Circuito Elettrico?

Un circuito elettrico è un percorso chiuso in cui le cariche elettriche possono scorrere continuamente grazie a una differenza di potenziale (tensione) tra i suoi estremi.

Per funzionare, un circuito necessita di componenti come:

- un generatore,
- un utilizzatore
- dei fili conduttori che colleghino il tutto.

L'apertura o la chiusura del circuito, ad esempio tramite un interruttore, determina se la corrente può fluire o meno




Le Grandezze Fondamentali e la Legge di Ohm

Le grandezze fondamentali dell'elettronica sono:


- Tensione (V): Il lavoro per unità di carica necessario per muovere una carica tra due punti. Si misura in Volt (V).
- Corrente (I): La quantità di carica che attraversa una sezione di un conduttore nell'unità di tempo ($I = dQ/dt$). Si misura in Ampere (A).
- Resistenza (R): L'opposizione al passaggio della corrente elettrica. Si misura in Ohm (Ω).

La relazione che governa i circuiti lineari è la Legge di Ohm:


$$V = I \cdot R$$



Multimetro: come misurare tensione e corrente



Misurare una tensione
(Voltmetro)




Misurare una corrente
(Amperometro)


Misurare una resistenza

Scollegare sempre il componente di cui si vuole misurare la resistenza dal circuito!!


Altrimenti la misura risulta falsata dalla resistenza equivalente del circuito stesso



Circuiti in Serie e Parallelo





CIRCUITO IN SERIE



CIRCUITO IN PARALLELO


- <https://youtu.be/m4jzgqZu-4s?si=cTzJr0a-QoY2Dn91>
- <https://youtu.be/G3H5IKoWPpY?si=UBy4Sw1Oczr3cXbO>

Cortocircuito




Un altro rischio: l'inversione di polarità

L'inversione della polarità può danneggiare seriamente i componenti elettronici non protetti, provocando un'ampia gamma di malfunzionamenti, dal semplice non funzionamento fino al surriscaldamento, ai cortocircuiti e alla distruzione completa del dispositivo.




Componenti

- Resistori
- Lampadine ad incandescenza
- LED e diodi
- Condensatori
- Induttori
- Display LCD
- Display LED
- Relè
- Microfono
- Sensori Vari




Resistori






American version

International Electrotechnical
Commission version

	Color	Significant figures			Multiply	Tolerance (%)	Temp. Coeff. (ppm/K)	Fail Rate (%)
Bad	black	0	0	0	x 1		250 (U)	
Beer	brown	1	1	1	x 10	1 (F)	100 (S)	1
Rots	red	2	2	2	x 100	2 (G)	50 (R)	0.1
Our	orange	3	3	3	x 1K		15 (P)	0.01
Young	yellow	4	4	4	x 10K		25 (Q)	0.001
Guts	green	5	5	5	x 100K	0.5 (D)	20 (Z)	
But	blue	6	6	6	x 1M	0.25 (C)	10 (Z)	
Vodka	violet	7	7	7	x 10M	0.1 (B)	5 (M)	
Goes	grey	8	8	8	x 100M	0.05 (A)	1(K)	
Well	white	9	9	9	x 1G			
Get	gold				3rd digit only for 5 and 6 bands	x 0.1	5 (J)	
Some	silver					x 0.01	10 (K)	
Now!	none						20 (M)	





Resistori - come sono fatti



Componenti a resistenza variabile

Fotoresistenza

Componente elettronico la cui resistenza elettrica varia in modo inversamente proporzionale all'intensità della luce che la colpisce.



Potenziometro

Un potenziometro è una resistenza variabile. Serve a dividere una tensione elettrica. Controlla la tensione in uscita, non la corrente. Possiede tre terminali e viene spesso usato per regolare l'intensità di volume, luce ecc.

resistenza variabile




potenziometro





Diodi e LED




- Diodo a giunzione pn / germanio
- Diodo LED
- Diodo Tunnel
- Diodo varicap
- Diodo Zener
- Fotodiodo
- Diodo Schottky




Condensatore




Condensatore – com'è fatto






CAPACITOR





Induttore



Relè



Breadboard - Basetta sperimentale



Piattaforme di Prototipazione

Arduino è una piattaforma basata su microcontrollore, ideale per progetti che richiedono il controllo di sensori e motori, mentre Raspberry Pi è un mini-computer più potente, adatto a progetti complessi che necessitano di un sistema operativo e connessioni di rete.


La scelta tra le due dipende dall'applicazione: Arduino per il controllo in tempo reale e Raspberry Pi per compiti che richiedono maggiore potenza di calcolo, come un server



Architettura di un Microcontrollore (MCU) - Arduino

Il cuore di Arduino UNO è il microcontrollore ATmega328P, un sistema completo su un singolo chip.

- CPU: Esegue le istruzioni dello sketch.
- Memoria Flash: Memoria non volatile dove risiede il programma.
- SRAM: Memoria volatile per le variabili usate a runtime.
- EEPROM: Memoria non volatile per dati da conservare allo spegnimento.
- Periferiche Integrate:
 - Convertitore A/D (ADC): per leggere segnali analogici.
 - Timers/Counters: Per generare segnali PWM e gestire interrupt temporizzati.
 - Interfacce di Comunicazione: UART (seriale), SPI, I²C.
- Non ha un sistema operativo, ma esegue un singolo programma (sketch) alla volta.



Architettura di un Single-Board Computer (SBC) - Raspberry Pi


- Raspberry Pi è un mini-computer completo basato su un System-on-Chip (SoC).
- SoC (es. Broadcom BCM2711): Integra più componenti in un unico chip:
 - CPU (Multi-core ARM): Processore ad alte prestazioni per eseguire un sistema operativo.
 - GPU (VideoCore): Unità di elaborazione grafica.
 - Controller I/O: Gestisce USB, Ethernet, GPIO.
- RAM: Memoria di sistema esterna al SoC
- Sistema Operativo: Esegue un OS completo (es. Raspberry Pi OS, una derivata di Debian Linux), che gestisce i processi, la memoria e le periferiche.



Arduino UNO R4 WiFi

Cheat-sheet:

<https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-wifi/cheat-sheet/>



ARDUINO


I pin GPIO sono l'interfaccia fisica tra il controller e il mondo esterno.

Modalità del Pin:

- INPUT: Alta impedenza, legge lo stato logico esterno.
- OUTPUT: Bassa impedenza, impone uno stato logico (HIGH/LOW).
- INPUT_PULLUP: Attiva una resistenza interna verso VCC, utile per leggere pulsanti senza resistore esterno.

Caratteristiche Elettriche:


- Livelli Logici: Le tensioni che definiscono HIGH e LOW (es. TTL, CMOS). Su Arduino 5V, su Raspberry Pi 3.3V. Attenzione: un segnale a 5V può danneggiare un pin di Raspberry Pi!
- Corrente Massima (Source/Sink): Ogni pin può erogare/assorbire una corrente limitata (es. ~20-40 mA per ATmega328P). Superarla causa danni permanenti.



Segnali Digitali vs. Analogici


Segnale Digitale:

- Discreto nel valore e nel tempo.
- Rappresentato da due livelli di tensione: HIGH (es. $> 3V$) e LOW (es. $< 0.8V$).
- Utilizzato per comunicare stati binari (ON/OFF, 1/0).



Segnale Analogico:

- Continuo nel valore e nel tempo.
- La tensione può assumere qualsiasi valore in un range definito (es. da 0V a 5V).
- Necessario per misurare grandezze fisiche continue (temperatura, luminosità).
- Vedi convertitori A/D e D/A





Da Analogico a Digitale e Viceversa

ADC (Analog-to-Digital Converter):

- Converte una tensione analogica in un valore numerico.
- Risoluzione: Il numero di bit usati per la conversione.
L'ADC di Arduino ha (ad esempio) 10-bit, quindi può rappresentare $2^{10} = 1024$ livelli discreti (da 0 a 1023).

PWM (Pulse Width Modulation):

- Una tecnica per simulare un'uscita analogica usando un pin digitale.
- Si basa sulla variazione del Duty Cycle di un'onda quadra a frequenza fissa.
- Duty Cycle: La percentuale di tempo in cui il segnale rimane HIGH all'interno di un periodo. Un duty cycle del 100% equivale a VCC, del 50% a VCC/2, dello 0% a GND



Codifica dell'informazione


I microcontrollori non capiscono "acceso" o "spento", capiscono solo livelli di tensione.

Arduino UNO (logica a 5V):

- LOW: Una tensione vicina a 0V (<2.5 V).
- HIGH: Una tensione vicina a 5V (>2.5 V).

Raspberry Pi (logica a 3.3V):

- LOW: Una tensione vicina a 0V.
- HIGH: Una tensione vicina a 3.3V.



Attenzione: Questa differenza non è un dettaglio, è una regola critica. Se un pin di Arduino in modalità OUTPUT (che eroga 5V) viene collegato a un pin GPIO di un Raspberry Pi, lo danneggerà permanentemente.

I pin del Raspberry Pi non sono "tolleranti" ai 5V. Per far comunicare questi due dispositivi, servono dei circuiti appositi chiamati level shifter (convertitori di livello logico).


Interfacce di Input e Output

Sensori (Input):

- Analogici: Forniscono una tensione continua (es. fotoresistenza, sensore di temperatura LM35). Si leggono con l'ADC.
- Digitali: Forniscono uno stato HIGH/LOW (es. pulsante, sensore PIR).
- Basati su Protocollo: Comunicano tramite protocolli seriali standard (es. sensore di umidità DHT11, sensori I²C/SPI).

Attuatori (Output):

- Semplici: Controllati direttamente da un pin GPIO (con resistenza di limitazione) (es. LED).
- Complessi: Richiedono circuiti di pilotaggio esterni (driver) per gestire correnti elevate (es. Motori DC, servomotori, relay).



Codice Arduino

1. Installare Arduino IDE da:


<https://www.arduino.cc/en/software/>

2. Aprire Arduino IDE

3. Selezionare la Board

Se non avete ancora Arduino
potente sempre “smanettare”
su Tinkercad:

<https://www.tinkercad.com/>



The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.2 interface. The title bar reads "sketch_oct22a | Arduino IDE 2.3.2". The "Sketch" menu is open, with "Select Board" highlighted. The main area displays the code for "sketch_oct22a.ino":

```
1 void setup() {  
2     // put your setup code here, to run once:  
3  
4 }  
  
5  
6 void loop() {  
7     // put your main code here, to run repeatedly:  
8  
9 }  
10  
11
```

At the bottom right, a status bar indicates "Ln 11, Col 1 X No board selected".

Review generale del codice C++

- Functions:

```
<return type> <function name>(<input args>){  
    // code to execute  
}
```

- Arrays

```
int primes[5] = {2,3,5,7,11}  
int number = primes[0];
```

- Arduino ha la Comunicazione Seriale:

- Porta seriale
- Serial.begin(9600); // baudrate determina la velocità di trasmissione
- Serial.print() oppure Serial.println()

I/O pins

- Digital Pins
 - Leggere tensioni LOW (<2.5V) e HIGH (>2.5V or 5V)
 - Per leggere usare digitalRead(<pin number>)
- PWM Pins
- Analog Pins

```
#define BUTTON_PIN 2

int variabileGlobale = 1;

void setup() {
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
    pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop() {
    int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
    Serial.println(buttonState);
}
```



Domande, Dubbi, Perplessità?

