

ID 0

Tactiloom

8 × 4 caselle · ArUco DICT_4X4_100 · ma

	col 0	col 1	col 2	col 3
R0	0,0	0,1	0,2	0,3
R1	1,0	1,1	1,2	1,3

· Board v1

arcatori d’angolo 0, 1, 2, 3 · carte #10–#89

ID 1



col 4	col 5	col 6	col 7
0,4	0,5	0,6	0,7
1,4	1,5	1,6	1,7

R2	2,0	2,1	2,2	2,3
R3	3,0	3,1	3,2	3,3



ID 3

Verifica: questa barra misura 100 mm se

Una carta per casella. La freccia stampata indica la direzione

CONDIZIONE: SÌ segue la freccia, NO gira di 90° a destr

2,4	2,5	2,6	2,7
3,4	3,5	3,6	3,7

e hai stampato al 100% (A3 orizzontale).

del flusso; ogni carta riceve l’ingresso dal lato posteriore (IN).

ra. I 4 marcatori d’angolo devono essere visibili nella foto.

ID 2