se desea información detallada sobre qué hace exactamente cada orden, enseguida se hará una descripción punto por punto de qué es lo que hace cada comando, y cómo afectan a las distintas banderas de estado. Cabe aclarar que en la notación de Microchip, cuando nos referimos a una localidad de memoria específica se le identifica como "F", así que se denominará de esa forma de ahora en adelante.

No.	Comando	Descripción	Banderas	
Operaciones relacionadas con bytes en registros y localidades de memoria				
1	ADDWF	Suma el contenido de W y una localidad de memoria F	C, DC, Z	
2	ANDWF	Operación AND entre W y F	Z	
3	CLRF	Borra el contenido de F	Z	
4	CLRW	Borra el contenido de W	Z	
5	COMF	Operación complemento a F	Z	
6	DECF	Decrementa el contenido de F	Z	
7	DECFSZ	Decrementa F, salta una posición si llega a cero		
8	INCF	Incrementa el contenido de F	Z	
9	INCFSZ	Incrementa F, salta una posición si llega a cero		
10	IORWF	Operación OR entre W y F	Z	
11	MOVF	Mueve F	Z	
12	MOVWF	Mueve el contenido de W a F		
13	NOP	No operación		
14	RLF	Rotar F a la izquierda a través de carry	С	
15	RRF	Rotar F a la derecha a través de carry	С	
16	SUBWF	Resta entre W y F	C, DC, Z	
17	SWAPF	Intercambia los nibbles de F		
18	XORWF	Operación XOR entre W y F	Z	
O peraciones relacionadas con bits dentro de registros o localidades de memoria				
19	BCF	Borra un bit dentro de F		
20	BSF	Activa un bit dentro de F		
21	BTFSC	Prueba un bit dentro de F, salta una posición si es cero		
22	BTFSS	Prueba un bit dentro de F, salta una posición si es uno		
Operaciones con literales y de control				

23	ADDLW	Suma el contenido de W con una literal	C, DC, Z
24	ANDLW	Operación AND entre W y una literal	Z
25	CALL	Llama a una subrutina	TO PD
26	CLRWDT	Borra el temporizador watchdog	
27	GOTO	Salto incondicional a una dirección	
28	IORLW	Operación OR entre W y una literal	Z
29	MOVLW	Mueve una literal a W	
30	RETFIE	Regreso de una interrupción	
31	RETLW	Regresa de una subrutina con una literal en W	
32	RETURN	Regreso de una subrutina	
33	SLEEP	Entrar en modo de espera y bajo consumo	TO, PD
34	SUBLW	Substrae W de una literal	C, DC, Z
35	XORLW	Operación XOR entre W y una literal	Z

Estas son todas las órdenes que se pueden indicar a un microcontrolador PIC de la familia 12-16 (8 bits); ahora se detallará qué significa cada una y cómo se lleva a cabo. Se hará esta descripción en estricto orden alfabético, para localizar fácilmente la explicación de cualquier comando.

ADDLW k

Se suma el valor de W con una literal k, donde k = de 0 a 255, el resultado se guarda en W.

Ejemplo: ADDLW 0x15

Si W era igual a 0x10, después de la instrucción, W = 0x25

Si el resultado rebasa los 8 bits, se activa el bit CARRY.

ADDWF

Se suma el valor de W con el contenido en la localidad de memoria F; el resultado se guarda en F si el bit de opción es 1, y en W si es 0.

Ejemplo: ADDWF REG1, 1

En este caso, se suman W y REG1, y el resultado se guarda en REG1.

Si el resultado rebasa los 8 bits, se activa el bit CARRY.

ANDLW ANDWF Operación AND entre W y una literal k, Operación AND entre W y el contenido de donde k = de 0 a 255, el resultado se una localidad de memoria F; el resultado guarda en W. se guarda en F si el bit de opción es 1, y en W si es 0. Ejemplo: ANDLW 0x5F Si W era igual a 0xA3, después de la Ejemplo: ANDWF REG1, 0 instrucción, W = 0x03En este caso, se hace una AND entre W y REG1, y el resultado se guarda en W. **BSF BCF** Borra un bit dentro de una localidad de Activa un bit dentro de una localidad de memoria F. memoria F. Ejemplo: BCF REG1, 7 Ejemplo: BSF REG1, 3 Se borra el bit 7 de REG1; si REG1 era Se activa el bit 3 de REG1, si REG1 era 0xF1, después de la orden será 0x71 0x51, después de la orden será 0x55 **BTFSC BTFSS** Prueba un bit dentro de una localidad F, y Prueba un bit dentro de una localidad F, y el PC salta una unidad si es cero. el PC salta una unidad si es uno. Ejemplo: BTFSC REG1, 5 Ejemplo: BTFSS REG1, 5 Si el bit 5 de REG1 es 1, el PC sigue con Si el bit 5 de REG1 es 0, el PC sigue con su cuenta normal, pero si es 0, salta una su cuenta normal, pero si es 1, salta una unidad. unidad.

CALL	CLRF
Se llama al contenido de una subrutina. Ejemplo: CALL 1SEG	Borra el contenido de una localidad de memoria F.
El contenido del PC se guarda en el Stack, y cambia a la dirección de la subrutina. Cuando se regresa de ella, se recupera el número del Stack hacia el PC, y sigue con su cuenta normal.	I LIGITIDIO. CENT NEGT

CLRWDT
Borra el temporizador Watchdog de
vigilancia.
Ejemplo: CLRWDT
Se reinicializa el contador interno del WDT.
WD1.
DECF
Se decrementa en una unidad el
contenido de F. Si el bit de opción es 0, el
resultado se guarda en W, y en REG1 si
el bit es 1.
Ejemplo: DECF REG1, 1
Si REG1 era 0x24, después de la
instrucción REG1 = 0x23
GOTO
Salto incondicional hacia cualquier
dirección válida de memoria
Ejemplo: GOTO RUTINAX
Sin importar dónde estuviera el PC, luego
de la orden irá a la dirección de la rutina-
^

11100	
INCF	INCFSZ
Se incrementa en una unidad el valor	Se incrementa el valor de F, y si llega a
dentro de F. Si el bit de opción es 1, el	cero, el PC hace un salto de una unidad.
valor se guarda dentro de F, y si es 0, se	Si el bit de opción es 1, el valor se guarda
guarda en W.	dentro de F, y si es 0, se guarda en W.
Ejemplo: INCF REG1, 1	Ejemplo: INCFSZ REG1, 1
Si REG1 era 0x24, después de la orden REG1 = 0x25	Si REG1 tiene cualquier valor distinto a cero, el PC sigue su cuenta normal, pero si llega a cero, el PC hace un salto de una unidad.
IORLW	IORWF
Se hace una operación OR entre W y una	Se hace una operación OR entre W y el
literal k, donde k = de 0 a 255; el resultado	contenido de F; si el bit de opción es 1, el
se guarda en W.	valor se guarda dentro de F, y si es 0, se
Ejemplo: IORLW 0x35	guarda en W.
Si W era 0x9A, luego de la instrucción	Ejemplo: IORWF REG1, 0
W = 0xBF	Si W = $0x91$ y REG1 = $0x13$, luego de la instrucción W = $0x93$
MOVLW	MOVF
Carga una literal k en el registro W, donde	El contenido de la dirección de memoria F
k = de 0 a 255.	se mueve a W si el bit de opción es 0, y se
Ejemplo: MOVLW 0x3A	queda en F si el bit de opción es 1.
Sin importar qué hubiera	Ejemplo: MOVF REG1, 0
en W	El valor de REG1 se pasará a W después
anteriormente, después de la orden	de la orden.
W = 0x3A	NOR
MOVWF	NOP
El contenido del registro W se graba en	Ninguna operación; se utiliza para
la localidad de memoria F.	introducir un retardo de un ciclo de reloj,
Ejemplo: MOVWF REG1	cuando se quiere llevar un tiempo muy
Si W = 0xA1, después de la orden este	preciso.
valor se cargará en REG1.	Ejemplo: NOP

RETFIE

Regresa desde una interrupción: cuando se recibe una interrupción, el PC hace un salto incondicional a una cierta localidad de memoria, pero guarda su valor anterior en el Stack; cuando se termina de ejecutar la rutina que se invoca por la interrupción, una orden RETFIE regresa al PC a la localidad de memoria donde estaba anteriormente.

Ejemplo: **RETFIE**

RETURN

Regreso desde una subrutina. Cuando se termine de ejecutar una subrutina y se desee regresar al programa normal, una orden RETURN hace que el PC recupere el valor guardado en el Stack, y retome su cuenta normal.

Ejemplo: RETURN

RETLW


Regresa de una subrutina con una literal cargada en W. Cuando termina una subrutina y se desea regresar al programa normal, pero con un dato específico en W, esta orden permite hacerlo en un solo comando.

Ejemplo: RETLW, 0xA3

Al regresar de la subrutina, el registro W tendrá en su interior un valor de 0xA3.

RLF


Rota los bits del registro F hacia la izquierda, pasando por el bit CARRY



Ejemplo: RLF REG1

RRF

Rota los bits del registro F hacia la derecha, pasando por el bit CARRY.



Ejemplo: RRF REG1

SUBLW

SLEEP

Esta orden coloca al micro en un modo de mínima energía, mientras espera nuevas órdenes. Ejemplo: **SLEEP**

SUBWF

Substrae el valor de W de una literal k,	Substrae el valor de W del contenido de F.
donde k = de 0 a 255. El resultado se	El resultado se guarda en W si el bit de
guarda en W.	opción es 0, y en F si es 1.
Ejemplo: SUBLW 0x28	Ejemplo: SUBWF REG1, 1
Si W = 0x03, luego de la orden,	Dependiendo si W es mayor, menor o
W = 0x25. Dependiendo si W es mayor,	
menor o igual a la literal, se activan los bits C, Z y DC	DC
SWAPF	XORLW
Intercambia los nibbles (grupos de 4 bits)	Operación XOR entre el contenido de W y
del contenido de F. El resultado se guarda	una literal k, donde k = de 0 a 255. El
en W si el bit de opción es 0, y en F si es	resultado se guarda en W.
1.	Ejemplo: XORLW 0xAF
Ejemplo: SWAPF REG1, 1	Si W era 0xB5, después de la orden
Si REG1 = 0x9A, después de la orden	W = 0x1A
REG1 = 0xA9	
XORWF	
Operación XOR entre W y el contenido de	
F. El resultado se guarda en W si el bit de	
opción es 0, y en F si es 1.	
Ejemplo: XORWF REG1, 0	
Si W = 0xB5 y REG1 = 0xAF, luego de la orden W = 0x1A	

De este modo, se puede tener una idea más clara de para qué sirve cada una de las órdenes incluidas en el set de instrucciones de los microcontroladores PIC serie 12-16. Una gran ventaja que tienen estos dispositivos es que su set de comandos casi no ha cambiado desde que comenzaron a fabricarlos, así que un programa que se diseñe en este momento puede funcionar prácticamente sin modificaciones en otros micros más antiguos o en dispositivos que aún están en la mesa de diseño; de ahí la conveniencia de realizar los programas en forma de bloques funcionales, para que cuando llegue algún proyecto con una etapa que ya se había diseñado para un circuito anterior, se pueda retomar haciéndole sólo modificaciones mínimas.

Antes de pasar a las prácticas de programación, se debe describir un aspecto importante de la operación de este microcontrolador: los registros especiales donde se activan las banderas de estado; y esto implica echar un vistazo al mapa de memoria del dispositivo.

A continuación se encuentra el mapa de memoria de un microcontrolador PIC 16F628A; se puede observar que varias de las localidades de memoria que posee el micro ya están ocupadas por una gran cantidad de registros, cada uno con una función específica dentro de la estructura del micro. Se describirán los más importantes, y se dejaran algunos para cuando se estudien ciertos temas específicos sobre este controlador.

Se iniciará por orden numérico: en la localidad 01h se encuentra el registro correspondiente al temporizador No. 0; por el momento no se indicará para qué sirve, ya que este bloque sólo se utiliza para ciertas funciones avanzadas del micro.

El registro PCL corresponde a los 8 bits inferiores del registro PC o contador de programa; dado que el 16F628A posee 2kB de memoria de programa, pero con 8 bits sólo se pueden direccionar 256 bits, esto implica que necesita por lo menos 3 bits adicionales para direccionar a toda su memoria, entonces, en PCL se guardan los 8 bits inferiores, y en PCLATH los adicionales.

El registro STATE o de estado guarda algunos de los bits más usuales durante la programación del dispositivo, como las banderas C (carry), Z (cero) y DC (decrement carry), además del IRP, RP0 y RP1 (elección del banco de memoria usado), TO (Time out) y PD (Power down). En programas sencillos sólo se usarán los bits C, Z y DC, pero en programas más complejos se llegan a utilizar todos los demás, especialmente los tres primeros, ya que se activan o desactivan dependiendo de en qué bloque de memoria se alojen las instrucciones del programa.

El registro OPTION_REG controla aspectos de las interrupciones y los temporizadores, pero hay un bit especial RBPU, que habilita o desactiva unas resistencias de pull-up en las terminales de salida del micro. Si se activan esas resistencias (poniendo este bit en "0"), se podrá conectar un LED directamente a las terminales del chip, sin necesidad de resistencia limitadora, lo que reduce