

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

EM608 – Elementos de Máquinas ES690 – Sistemas Mecânicos

JUNÇÕES

Parafusos de Fixação

Prof. Gregory Bregion Daniel <u>gbdaniel@fem.unicamp.br</u>
Prof.^a Katia Lucchesi Cavalca <u>katia@fem.unicamp.br</u>

Campinas, 2º semestre 2020



FORMAS PADRONIZADAS DE ROSCAS

O elemento comum entre os vários parafusos de fixação é a rosca. Em termos gerais, a rosca é uma hélice que faz com que o parafuso avance sobre o material ou porca quando rotacionado. As roscas podem ser interna ou externa.

As formas de roscas originalmente eram diferentes para cada um dos principais países fabricantes, porém, após a Segunda Guerra Mundial, foram padronizadas na Inglaterra, Canadá e nos Estados Unidos no que hoje se conhece como série Unified National Standard (UNS).

O padrão europeu é definido pela ISO e tem a mesma forma de seção transversal de rosca, usando porém dimensões métricas e, portanto, não é intercambiável com as roscas UNS.




Figura 1 – Formas de rosca-padrão UNS e ISO.



Área sob tração

Se uma barra rosqueada, como mostrado na figura 1, é submetida a uma carga de tração pura, é de se esperar que sua resistência seja limitada pela área de menor diâmetro. Contudo, testes de barras rosqueadas sob tração mostram que a sua resistência à tração é melhor definida como:

$$A_{t} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{d_{p} + d_{r}}{2} \right)^{2}$$
 Onde A_{t} é a área sob tração

UNS:
$$d_p = d - 0.649519 / N$$

$$d_r = d - 1,299038 / N$$

ISO:
$$d_p = d - 0.649519 .p$$

$$d_r = d - 1,226869.p$$

Onde d é o diâmetro externo ou nominal, N é o número de filetes por polegada e p é o passo em milímetros.

$$\sigma_{t} = \frac{F}{A_{t}}$$



ensõe escas:	-		35
la 1 – scas c) -	

	d (in)
0	0.0600
1	0.0730
2	0.0860
3	0.0990
4	0.1120
5	0.1250
6	0.1380
8	0.1640
10	0.1900
12	0.2160
1/4	0.2500
5/16	0.3125
3/8	0.3750
7/16	0.4375
1/2	0.5000
9/16	0.5625
5/8	0.6250
3/4	0.7500
7/8	0.8750

1.0000

1.1250

1.2500

1.3750

1.5000

1.7500

2.0000

2.2500

2.5000

2.7500

3.0000

3.2500 3.5000

3.7500 4.0000

1

1 1/8

1 1/4

1 3/8

1 1/2

1 3/4 2

2 1/4

2 1/2

2 3/4

3

3 1/4

3 1/2

3 3/4

por						
polegada						
_						
64						
56						
48						
40						
40						
32						
32						
24						
24						
20						
18						
16						
14						
13						
12						
11						
10						
9						
8						
7						
7						
6						
6						
5						
4.5						
4.5						
4						
4						
4						
4						
4						

Rosca

Diâmetro

Maior

Tamanho

0.0527	0.0026
0.0628	0.0037
0.0719	0.0049
0.0795	0.0060
0.0925	0.0080
0.0974	0.0091
0.1234	0.0140
0.1359	0.0175
0.1619	0.0242
0.1850	0.0318
0.2403	0.0524
0.2938	0.0775
0.3447	0.1063
0.4001	0.1419
0.4542	0.1819
0.5069	0.2260
0.6201	0.3345
0.7307	0.4617
0.8376	0.6057
0.9394	0.7633
1.0644	0.9691
1.1585	1.1549
1.2835	1.4053
1.4902	1.8995
1.7113	2.4982
1.9613	3.2477
2.1752	3.9988
2.4252	4.9340
2.6752	5.9674
2.9252	7.0989
3.1752	8.3286
3.4252	9.6565

3 6752

11 0826

Roscas Grossas UNC

Área sob tração

At (in²)

Diâmetro

Menor

dr (in)

64 0.0049 56 0.0060 48 0800. 44 0.0091 40 0.0140 36 32 0.0175 0.0242 28 0.0318 28 0.0524 24 0.0775 24 0.1063 20 0.1419 20 0.1819 18 0.2260 18 0.3345 16 0.4617 14).6057 12 0.7633 12).9691 12 .1549 12 .4053 12 .8995 .4982 .2477 3.9988 .9340 .9674 7.0989 3.3286 .6565



Roscas Finas UNF

Diâmetro

Menor

dr (in)

0.0438

0.0550

0.0657

0.0758

0.0849

0.0955

0.1055

0.1279

0.1494

Área sob

tração

At (in²)

0.0018

0.0028

0.0039

0.0052

0.0066

0.0083

0.0101

0.0147

0.0200

Rosca

por

polegada

80

72





Tabela 2 – Principais dimensões de roscas de parafusos ISO


	1	Roscas Grossas			Roscas Finas		
Diâmetro Maior d (mm)	Passo p mm	Diâmetro Menor dr (mm)	Área sob tração At (mm²)	Passo p mm	Diâmetro Menor dr (mm)	Área sob tração At (mm²)	
3.0	0.50	2.39	5.03				
3.5	0.60	2.76	6.78				
4.0	0.70	3.14	8.78				
5.0	0.80	4.02	14.18				
6.0	1.00	4.77	20.12				
7.0	1.00	5.77	28.86				
8.0	1.25	6.47	36.61	1.00	6.77	39.17	
10.0	1.50	8.16	57.99	1.25	8.47	61.20	
12.0	1.75	9.85	84.27	1.25	10.47	92.07	
14.0	2.00	11.55	115.44	1.50	12.16	124.55	
16.0	2.00	13.55	156.67	1.50	14.16	167.25	
18.0	2.50	14.93	192.47	1.50	16.16	216.23	
20.0	2.50	16.93	244.79	1.50	18.16	271.50	
22.0	2.50	18.93	303.40	1.50	20.16	333.06	
24.0	3.00	20.32	352.50	2.00	21.55	384.42	
27.0	3.00	23.32	459.41	2.00	24.55	495.74	
30.0	3.50	25.71	560.59	2.00	27.55	621.20	
33.0	3.50	28.71	693.55	2.00	30.55	760.80	
36.0	4.00	31.09	816.72	3.00	32.32	864.94	
39.0	4.00	34.09	975.75	3.00	35.32	1028.39	


TIPOS DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO


Classificação a partir do uso pretendido:


- Parafusos de fixação.
- > Parafusos de ajuste em máquinas.
- Parafusos prisioneiros.











(c) Parafuso prisioneiro

Figura 2 – Parafuso de porca, parafuso de máquina e prisioneiro.




Figura 3 – Tipos de cabeças de parafusos.





(a) Porca hexagonal padronizada ou sextavada



(b) Porca hexagonal de pressão




(c) Porca hexagonal de castelo




(d) Porca hexagonal de cúpula ou cega




(e) Porca de borboleta






(a) Porca de travamento elíptica






(b) Porca de travamento com inserto de náilon









(d) Porca de travamento com flange

Figura 4 – Tipos de porcas.



Resistências de Parafusos Padronizados

SAE, ASTM e ISO definem graus ou classes para parafusos, que especificam material, tratamento térmico e uma resistência de prova. Resistência de prova é a tensão sob a qual o parafuso começa a apresentar deformação permanente.

Tabela 3 – Especificações métricas ISO e resistências de parafusos de aço.

Número de	Faixa do	Resistência de	Limite de	Resistência a
Classe	diâmetro	Prova Mínima	Escoamento	Tração Mínima
	externo [mm]	[MPa]	Mínimo [MPa]	[MPa]
4.6	M5-M36	225	240	400
4.8	M1.6-M16	310	340	420
5.8	M5-M24	380	420	520
8.8	M16-M36	600	660	830
9.8	M1.6-M16	650	720	900
10.9	M5-M36	830	940	1040
12.9	M1.6-M36	970	1100	1220



Tabela 4 – Especificações SAE e resistências de parafusos de aço.

Número de graduação	Faixa do diâmetro	Resistência de Prova Mínima	Limite de Escoamento	Resistência a Tração Mínima	
SAE	externo [in]	[kpsi]	Mínimo [kpsi]	[kpsi]	
1	0.25-1.5	33	36	60	
2	0.25-0.75	55	57	74	
2	0.875-1.5	33	36	60	
4	0.25-1.5	65	100	115	
5	0.25-1.0	85	92	120	
5	1.125-1.5	74	81	105	
5.2	0.25-1.0	85	92	120	
7	0.25-1.5	105	115	133	
8	0.25-1.5	120	130	150	
8.2	0.25-1.0	120	130	150	

Pré-Carga de Junções em Tração

Uma das aplicações básicas de parafusos e porcas é a junção rígida de peças, em situações tais que as cargas aplicadas colocam o parafuso em tração, conforme mostrado a seguir:




Figura 3 - Montagem parafusada em tração.



É prática comum pré-carregar a junta apertando os parafusos com suficiente torque para criar cargas de tração que se aproximam às respectivas resistências de provas.

Para montagens carregadas de forma estática, uma pré-carga de até 90% da resistência de prova é recomendada.

Para juntas carregadas dinamicamente, uma pré-carga de 75% ou mais da resistência de prova é indicada.

A figura 4 mostra um parafuso de fixação num cilindro de seção transversal e comprimento conhecidos.




Comprimentos do parafuso:

$$l_b = l + 1/2$$
 (in) para montagem da porca

$$l_t = 2d + 1/4$$
 (in) para $l_b \le 6in$
 $l_t = 2d + 1/2$ (in) para $l_b \ge 6in$

$$l_s = l_b - l_t$$
 comprimento da parte lisa

 $l_{t-rosca} = l - l_s$ comprimento da rosca dentro da junta








Figura 4 –
Parafuso précarregado unindo
flanges de um
cilíndro ao qual
cargas externas
são aplicadas.

A constante de mola de uma barra em tração é encontrada a partir da equação de deflexão de uma barra de tração:

$$\delta = \frac{F.l}{A.E} \longrightarrow k = \frac{F}{\delta} = \frac{A.E}{l}$$

O material do parafuso submetido à tração contém duas ou mais seções de diferentes geometrias. Essas seções atuam como molas em série:


$$\frac{1}{k_{total}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}$$



Para um parafuso de diâmetro d e comprimento de rosca l_t carregada axialmente, dentro do comprimento total l, a constante de mola \acute{e} :

$$\frac{1}{k_{b}} = \frac{l_{t-rosca}}{A_{t}.E_{b}} + \frac{l_{b}-l_{t}}{A_{b}.E_{b}} = \frac{l_{t-rosca}}{A_{t}.E_{b}} + \frac{l_{s}}{A_{b}.E_{b}}$$

Onde A_b é a área total de seção lisa, A_t é a área rosqueada, ambas sob tensão de tração do parafuso e $I_s = I - I_t$ é o comprimento sem rosca,





$$\frac{1}{k_{m}} = \frac{l_{1}}{A_{m1}.E_{1}} + \frac{l_{2}}{A_{m2}.E_{2}} = \frac{4l_{1}}{\pi(D_{ef1}^{2} - d^{2}).E_{1}} + \frac{4l_{2}}{\pi(D_{ef2}^{2} - d^{2}).E_{2}}$$

Onde A_m é a área efetiva dos materiais da junção e D_{ef} é o diâmetro efetivo da área tracionada.

Definindo A_m como um cilindro sólido com diâmetro externo D e diâmetro interno d, então:

$$\frac{1}{k_{m}} = \frac{4l}{\pi (D^{2} - d^{2}).E_{m}}$$



Para placas, o diâmetro efetivo é uma média entre os diâmetros aproximados das áreas do material em compressão efetiva, conforme o esquema abaixo.





Figura 5 – Estimativa do material comprimido pelo parafuso.



O valor padrão de d₂ é proporcional ao diâmetro nominal do parafuso:



(a) Parafuso de fixação

$$d_2 = 2.0.d$$

$$d_3 = d_2 + l. \tan \phi \qquad \phi = 30^\circ$$

$$D_{eff} = \frac{d_2 + d_3}{2}$$


Neste caso, a área efetiva do material é:

$$A_{m} = \frac{\pi \left(D_{eff}^{2} - d^{2}\right)}{4}$$



Parafusos pré-carregados sob carga estática

A figura 6 mostra o comportamento carga-deflexão de ambos, parafuso e material, com o comprimento inicial tomado como deflexão δ zero.



(a) Força de pré-carregamento e deflexões iniciais.

(b) Carga-deflexão e forças resultantes

Figura 6 – Efeitos causados pela pré-carga sobre o parafuso e material. (a) pré-carga; (b) carga aplicada.



Observe que a inclinação da linha de carga do parafuso é positiva porque seu comprimento aumenta com o aumento da força. A inclinação da linha de carga do material é negativa porque seu comprimento diminui com o aumento da força.

Observe ainda que a carga aplicada P é dividida em duas componentes, uma (P_m) absorvida pelo material e outra (P_b) absorvida pelo parafuso.

$$P = P_m + P_b$$

A carga compressiva F_m no material passa a ser:


$$F_m = F_i - P_m$$

A carga de tração F_b no parafuso se torna:

$$F_b = F_i + P_b$$



A deflexão comum ao parafuso e ao material, $\Delta\delta$, devido a carga aplicada P, e a partir do pré-carregamento F_i , pode ser escrita como:



$$\Delta \delta = \frac{P_b}{k_b} = \frac{P_m}{k_m} \longrightarrow P_b = \frac{P_m k_b}{k_m}$$

Ou ainda:

$$P_b = \frac{k_b}{k_m + k_b} P = C.P$$

O termo C é chamado de constante da junta. De maneira semelhante temos:

$$P_{m} = \frac{k_{m}}{k_{b} + k_{m}} P = (1 - C) P$$



Determinado P_b e P_m, obtemos a expressão da carga no parafuso e no material:

$$F_m = F_i - (1 - C)P$$

$$F_b = F_i + CP$$

A carga P_o capaz de separar a junta é:

$$P_0 = \frac{F_i}{1 - C}$$

O coeficiente de segurança à falha por separação da junta pode ser encontrado a partir de:

$$N_{sep} = \frac{P_0}{P} = \frac{F_i}{(1-C)P}$$



Parafusos pré-carregados sob carga dinâmica

A figura 7 mostra o diagrama carga-deflexão de uma união parafusada submetida a uma carga alternada.




Figura 7 – Efeitos no parafuso e material causados por carga variada entre zero e P_{max} .



Quando a força aplicada é nula, o diagrama cincide com a pré-carga estática presente. P_{max} é dividida entre o parafuso e material da mesma maneira que no caso do carregamento estático.

As forças média e alternada sentidas pelo parafuso são:

$$F_{alt} = \frac{F_b - F_i}{2} \qquad F_{med} = \frac{F_b + F_i}{2}$$

Onde:
$$F_b = F_i + C.P_{\text{max}}$$



As tensões médias e alternadas no parafuso são:

$$\sigma_{alt} = K_f \frac{F_{alt}}{A_t}$$

$$\sigma_{med} = K_{fm} \frac{F_{med}}{A_t}$$

Onde A_t é a área sob tensão de tração do parafuso, K_f é o fator de concentração de tensão em fadiga para componente alternada e K_{fm} é o fator de concentração de tensão em fadiga para componente média.

Tabela 5 – fatores de concentração de tensão a fadiga para parafusos.

Dureza Brinell	Grau SAE (UNS)	Classe Métrica (ISO)	<i>K_f</i> Roscas Laminadas	<i>K_f</i> Roscas Cortadas	$ extit{K}_f$ Filetes
< 200 (recozido)	≤ 2	≤ 5.8	2.2	2.8	2.1
> 200 (endurecido)	≥ 4	≥ 6.6	3.0	3.8	2.3



A tensão resultante da pré-carga F_i é:

$$\sigma_i = K_{fm} \frac{F_i}{A_t}$$

O coeficiente de segurança à falha por fadiga pode ser calculado utilizando a expressão $N_{\rm f3}$ do diagrama de Goodmann, adaptada para tensão inicial de pré-carga.

$$N_{f3} = \frac{S_e(S_{ut} - \sigma_i)}{S_e(\sigma_m - \sigma_i) + S_{ut} \cdot \sigma_a}$$



