

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

EM608 – Elementos de Máquinas ES690 – Sistemas Mecânicos

ENGRENAGENS CILINDRICAS DE DENTES RETOS

"Tensões nos Dentes da Engrenagem"

Prof. Gregory Bregion Daniel <u>gbdaniel@fem.unicamp.br</u>
Prof.^a Katia Lucchesi Cavalca <u>katia@fem.unicamp.br</u>

Campinas, 2º semestre 2020



CARREGAMENTOS EM ENGRENAGENS DE DENTES RETOS:




Figura 1 - Estado de Carregamento.



Deflexão do Dente da Engrenagem

$$W_{t} = \frac{T_{p}}{r_{p}} = \frac{2T_{p}}{d_{p}} = \frac{2p_{d}T_{p}}{N_{p}}$$
 rp - raio primitivo.
pd - passo diametral do pinhão.
dp - diâmetro primitivo.

Tp – torque no eixo pinhão.

Np – número de dentes.

dp – diâmetro primitivo.

Wt – força tangencial

O componente radial Wr é:

$$W_r = W_t \tan \phi$$

A força resultante é:

$$W = \frac{W_t}{\cos \phi}$$

Existem dois modos de falha que afetam os dentes de engrenagens: fratura por fadiga devido à flutuação das tensões de flexão na raiz do dente; e fadiga de superfície (pitting/spalling) nos dentes.

Aproximação de Lewis





Figura 2 – Aproximação de Lewis.



Para uma viga retangular:

$$\sigma = \frac{M.c}{I} = \frac{(W_t h)t/2}{I} \text{ sendo } I = \frac{Ft^3}{12}$$

$$\sigma = \frac{(W_t h)t/2}{Ft^3} = \frac{6(W_t h)}{Ft^2}$$



Aproximação para viga de altura linearmente variável (semelhança de triângulos):

$$\frac{t/2}{h} = \frac{x}{t/2} \Rightarrow x = \frac{(t/2)^2}{h} = \frac{t^2}{4h} \Rightarrow \frac{t^2}{h} = 4x$$

$$\sigma = \frac{6(W_t h)}{Ft^2} = \frac{6W_t}{F} \frac{1}{4x} = \frac{W_t}{F} \frac{1}{2x} = \frac{W_t}{F} \frac{1}{\frac{2x}{3}} = \frac{W_t}{F} \frac{1}{\frac{2x}{3}} \frac{p_c}{p_c}$$



$$\sigma = \frac{6(W_{t}h)}{Ft^{2}} = \frac{6W_{t}}{F} \frac{1}{4x} = \frac{W_{t}}{F} \frac{1}{2x} = \frac{W_{t}}{F} \frac{1}{2x} \frac{p_{c}}{F}$$

$$\sigma = \frac{W_{t}}{F} \frac{1}{2x} \frac{p_{c}}{p_{c}} = \frac{W_{t}}{F} \frac{1}{2x} \frac{p_{d}}{\pi} = \frac{W_{t}p_{d}}{F\left(\frac{2x}{3}\frac{\pi}{p_{c}}\right)} \Rightarrow Y = \left(\frac{2x}{3} \frac{\pi}{p_{c}}\right)$$

Tensões de flexão - A equação de Lewis:

$$\sigma_b = \frac{W_t p_d}{F Y}$$

Wt – Força tangencial no dente
 pd – passo diametral
 F – largura da face
 Y – fator geométrico adimensional



EQUAÇÃO DE TENSÃO DE FLEXÃO DA AGMA

Equação de tensão de flexão da AGMA – como definido na AGMA padrão 2001-B88 é válida somente para certas considerações sobre geometria do dente e do engrenamento:

- A relação de contato está entre 1 e 2;
- Não há interferência entre as pontas e os filetes das raízes dos dentes engrenados;
- Nenhum dos dentes é pontiagudo;
- Existe folga não nula no engrenamento;
- Os filetes das raízes são padronizados, assumidos como suaves, e produzidos por um processo de geração;
- As forças de atrito são desprezadas.



A equação de tensões de flexão AGMA diferem um pouco para as especificações U.S e S.I de engrenagens, devido a recíproca relação entre o passo diametral e o módulo.

$$\sigma_b = \frac{W_t p_d}{F J} \frac{K_a K_m}{K_v} K_s K_B K_I \quad \text{U.S.}$$

$$\sigma_b = \frac{W_t}{F m J} \frac{K_a K_m}{K} K_s K_B K_I \quad \text{s.i.}$$

Fator J – O Fator geométrico J pode ser calculado através de um algoritmo definido na AGMA padrão 908-B89.

A equação de tensões de flexão AGMA diferem um pouco para as especificações U.S e S.I de engrenagens, devido a recíproca relação entre o passo diametral e o módulo.

$$\sigma_b = \frac{W_t p_d}{F J} \frac{K_a K_m}{K_v} K_s K_B K_I \quad \text{U.S.}$$

$$\sigma_b = \frac{W_t}{F m J} \frac{K_a K_m}{K} K_s K_B K_I \quad \text{s.i.}$$

Fator J – O Fator geométrico J pode ser calculado através de um algoritmo definido na AGMA padrão 908-B89.

Fator J – O Fator geométrico J pode ser calculado através de um algoritmo definido na Norma AGMA 908-B89.

Tabela 1 - Fator Geométrico J para 20°.

Pinion teeth																	
Gear 1		12		14		17		21		26		35		55		135	
teeth	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	
12	U	U															
14	U	U	U	U													
17	U	U	U	U	U	U											
21	U	U	U	U	U	U	0.24	0.24									
26	U	U	U	U	U	U	0.24	0.25	0.25	0.25							
35	U	U	U	U	U	U	0.24	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26					
55	U	U	U	U	U	U	0.24	0.28	0.25	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28			
135	U	U	U	U	U	U	0.24	0.29	0.25	0.29	0.26	0.29	0.28	0.29	0.29	0.2	

Pinion teeth																	
Gear	12		14		17		2	21		26		35		55		135	
teeth	P	G	P	G	Р	G	P	G	Р	G	P	G	Р	G	P	G	
12	U	U															
14	U	U	U	U													
17	U	U	U	U	U	U											
21	U	U	U	U	U	U	0.33	0.33									
26	U	U	U	U	U	U	0.33	0.35	0.35	0.35							
35	U	U	U	U	U	U	0.34	0.37	0.36	0.38	0.39	0.39					
55	U	U	U	U	U	U	0.34	0.40	0.37	0.41	0.40	0.42	0.43	0.43			
135	U	U	U	U	U	U	0.35	0.43	0.38	0.44	0.41	0.45	0.45	0.47	0.49	0.49	



FATOR DE APLICAÇÃO Ka

Fator de Aplicação Ka – Se a máquina motora ou movida tem torques ou forças variando no tempo, o tipo de aplicação pode tornar o carregamento nos dentes da engrenagem mais críticos.

Tabela 2 - Fator de aplicação Ka

Fatores de Aplicação Ka

	Máquina movida						
Máquina motora	Uniforme	Choque moderado	Choque severo				
Uniforme (motor elétrico, turbina)	1.00	1.25	1.75 ou mais				
Choque leve (motor multi-cilindros)	1.25	1.50	2.00 ou mais				
Choque médio (motor de um único cilindro)	1.50	1.75	2.25 ou mais				



FATOR DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA Km

Fator de distribuição de Carga Km — Qualquer desalinhamento axial ou desvio axial na forma do dente resultará em uma distribuição de carga (Wt) não uniforme sobre a largura da face (F) dos dentes da engrenagem.

Uma maneira aproximada e conservativa de corrigir a distribuição de carga é aplicando o fator Km.

A largura da face F de uma engrenagem de dentes retos deve estar entre 8/pd < F < 16/pd, ou ainda 12/pd.

Tabela 3

Fatores de distribuição de carga Km

Largu	ra da face	K _m
in	(mm)	
<2	(50)	1.6
6	(150)	1.7
9	(250)	1.8
≥20	(500)	2.0



FATOR KV

Fator Kv – O fator dinâmico K**v** considera as cargas de vibração geradas internamente pelos impactos dente-dente. A AGMA apresenta curvas empíricas para K**v** em função da velocidade tangencial na curva primitiva V**t**.

$$K_{v} = \left(\frac{A}{A + \sqrt{V_{t}}}\right)^{B}$$
 U.S. $K_{v} = \left(\frac{A}{A + \sqrt{200V_{t}}}\right)^{B}$ S.I.

Os fatores A e B são definidos como:

$$A = 50 + 56(1 - B) B = \frac{(12 - Q_v)^{\frac{2}{3}}}{4} para 6 \le Q_v \le 11$$

Qv é o índice de qualidade da engrenagem.






Figura 3 - Fator de qualidade x velocidade na linha de contato.






Figura 3 - Fator de qualidade x velocidade na linha de contato.



Nota-se que as curvas empíricas terminam abruptamente para um determinado valor de Vt. Os valores finais de Vt para cada curva podem ser calculados:

$$V_{t_{\text{max}}} = [A + (Q_v - 3)]^2$$
 ft/min U.S.

$$V_{t_{\text{max}}} = \frac{[A + (Q_v - 3)]^2}{200} m/s$$
 S.I.

Para engrenagens com Qv <= 5, uma equação diferente é usada para Kv:

$$K_v = \frac{50}{50 + \sqrt{V_t}}$$
 U.S. $K_v = \frac{50}{50}$

 $K_v = \frac{50}{50 + \sqrt{V_t}}$ U.S. Essa relação é válida para velocidades inferiores a 2500 ft/min (13 m/s), como pode ser visto da linha Q $\mathbf{v} = 5$.

FATOR DE TAMANHO Ks

Fator de tamanho Ks – As amostras de teste usadas para desenvolver os dados de resistência a fadiga são relativamente pequenos (cerca de 0.3 in diâmetro). Se a parte projetada é maior, pode ser menos resistente do que indicado pelos dados dos teste.

O fator Ks permite uma modificação da tensão no dente para levar em conta essa situação. A AGMA não estabeleceu padrões para utilizar o fator Ks.

Recomenda-se que seja ajustado para 1, a menos que o projetista deseje aumentar esse valor para levar em conta situações como a de dentes muito grandes. Um valor de 1.25 a 1.5 é um valor conservativo neste caso.



FATOR ESPESSURA DA BORDA KB

Fator Espessura da borda KB – A AGMA define uma razão de retorno m_B como:

$$m_{_B} = \frac{t_{_R}}{h_{_t}}$$

onde:

t_R – espessura da bordaht – profundidade total do dente

Essa razão é usada para definir o fator de espessura da borda.

$$K_R = -2 m_R + 3.4$$

$$0.5 \le m_{\scriptscriptstyle R} \le 1.2$$

$$K_{R} = 1.0$$

$$m_{\rm R} > 1.2$$

Razão de retorno <0.5 não é recomendada.

Engrenagens de discos sólidos sempre têm KB = 1.






Figura 4




FATOR PARA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA KI

Fator IDLER KI – Uma engrenagem intermediária está sujeita a mais ciclos de tensão por unidade de tempo e a cargas alternadas simétricas. Para levar em conta essa situação, o fator K**I** é ajustado para 1,42 para uma engrenagem intermediária ou 1,0 para uma engrenagem fixa.





(a) Momento repetido em dente de engrenagem



(b) Momento invertido em dente de engrenagem intermediária

Figura 4 – Momentos aplicados nos dentes



TENSÕES DE SUPERFÍCIE EM ENGRENAGENS DE DENTES RETOS

As tensões na superfície do dente são tensões de contato de Hertz. As tensões de cisalhamento têm valores de pico abaixo da superfície de contato.

A fórmula AGMA de tensão de contato é:

$$\sigma_c = C_p \sqrt{\frac{W_t}{FId} \frac{C_a C_m}{C_v} C_s C_f}$$

Wt – força tangencial no dente.

d – diâmetro primitivo.

F – largura da face.

I – fator de geometria de superfície adimensional para resistência ao pitting.

C_p – Coeficiente elástico equivalente que considera os módulos de elasticidade dos materiais na engrenagem e no pinhão.

Os coeficientes Ca, Cm, Cv e Cs são iguais, respectivamente, a Ka, Km, Kv, e Ks definidos anteriormente.

Fator de Geometria de Superfície I – A AGMA define uma equação para I:

$$I = \frac{\cos \phi}{\left(\frac{1}{\rho_p} \pm \frac{1}{\rho_g}\right) d_p}$$

Par externo + Par interno -

sendo:

 ρ **p** e ρ **g** os raios de curvatura dos dentes do pinhão e da engrenagem, respectivamente.

φ - ângulo de pressão.

dp – diâmetro primitivo do pinhão.



Os símbolos levam em conta se o par engrenado é externo ou interno. O raio de curvatura dos dentes é calculado a partir da geometria do engrenamento:

$$\rho_p = \sqrt{\left(r_p + \frac{1 + x_p}{p_d}\right)^2 - \left(r_p \cos \phi\right)^2} - \frac{\pi}{p_d} \cos \phi \qquad \rho_g = C \sin \phi \mp \rho_p$$
Par externo -
Par interno +

Onde:

pd – passo diametral.

rp – raio primitivo do pinhão.

φ - ângulo de pressão.

C – distância entre os centros do pinhão e da engrenagem.

 x_p – coeficiente de addendum do pinhão, que é igual à porcentagem decimal do alongamento de addendum nos dentes. Para padrão, dente profundidade total, x_p =0. Para dentes com **25**% de addendum longo, x_p =0.25.

COEFICIENTE ELÁSTICO Cp

Coeficiente Elástico Cp – Leva em conta diferenças nos materiais dos dentes do pinhão e da engrenagem:

$$C_p = \sqrt{\frac{1}{\pi \left[\left(\frac{1 - v_p^2}{E_p} \right) + \left(\frac{1 - v_g^2}{E_g} \right) \right]}} + \left(\frac{1 - v_g^2}{E_g} \right)$$
 Ep e Eg são respectivamente os módulos de elasticidade do pinhão e da engrenagem. vp e vg são os respectivos

Ep e Eg são respectivamente coeficientes de Poisson.

As unidades de Cp são (psi)^{0.5} ou (MPa)^{0.5}.

A tabela a seguir mostra valores de Cp para várias combinações de materiais comuns de engrenagem e pinhão, assumindo v=0.3 para todos os materiais.

Tabela 4 - Coeficiente de elasticidade Cp.

O coeficiente elático C_p da AGMA em unidades de [psi]^{0.5}([Mpa]^{0.5})*†

	Ep		Material da engrenagem								
Material	psi	Aço	Ferro	Ferro	Ferro	Alumínio	Estanho				
Pinhão	(MPa)		maleável	nodular	fundido	bronze	bronze				
Aço	30 <i>E</i> 6	2 300	2 180	2 160	2 100	1 950	1 900				
	(2 <i>E</i> 5)	(191)	(181)	(179)	(174)	(162)	(158)				
Ferro	25 <i>E</i> 6	2 180	2 090	2 070	2 020	1 900	1 850				
maleável	(1.7 <i>E</i> 5)	(181)	(174)	(172)	(168)	(158)	(154)				
Ferro	24 <i>E</i> 6	2 160	2 070	2 050	2 000	1 880	1 830				
nodular	(1.7 <i>E</i> 5)	(179)	(172)	(170)	(166)	(156)	(152)				
Ferro	22 <i>E</i> 6	2 100	2 020	2 000	1 960	1 850	1 800				
fundido	(1.5 <i>E</i> 5)	(174)	(168)	(166)	(163)	(154)	(149)				
Alumínio	17.5E6	1 950	1 900	1 880	1 850	1 750	1 700				
bronze	(1.2E5)	(162)	(158)	(156)	(154)	(145)	(141)				
Estanho	16 <i>E</i> 6	1 900	1 850	1 830	1 800	1 700	1 650				
bronze	(1.1 <i>E</i> 5)	(158)	(154)	(152)	(149)	(141)	(137)				

[†]Os valores de Ep nesta tabela são aproximados e v=0,3 foi usado como coeficiente de Poisson aproximado para todos os materiais. Se números mais precisos para Ep e v estiverem disponíveis, eles devem ser usados na equação acima para obter CA

FATOR DE ACABAMENTO SUPERFICIAL Cf

Fator de Acabamento Superficial Cf - É usado para levar em conta rugosidades excessivas no acabamento superficial nos dentes das engrenagens.

A AGMA não estabelece ainda padrões para esse fator, e recomenda que Cf seja ajustado 1 para engrenagens fabricadas por métodos convencionais.

