ES710 – Controle de Sistemas Mecânicos

17 – Controle discreto

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

Índice


Índice:

- 1) Controle discreto;
- 2) Processamento digital de sinais;
- Questionário;
- Referências;
- Exercícios.

Sistema mecatrônico

Controle contínuo:


- Modelagem e função de transferência;
- Resposta no tempo e em frequência;




1.1. Implementação de controladores:

- O objetivo do **controlador** é minimizar a diferença/erro e(t) entre o sinal desejado r(t) e a resposta do sistema y(t);
- O sinal y(t) é medido por um sensor, enquanto que o controlador processa o sinal de erro e gera um estímulo u(t) para atuação sobre a planta;
- Embora o controlador possa ser implementado de forma analógica (AMPOPs), faz muito mais sentido utilizar um sistema de aquisição de dados (DAQ) e processamento digital de sinais (DSP) para concretizar a malha de controle;
- Pergunta: o controlador implementado no domínio discreto se comporta iguala ao projetado no domínio contínuo?

- 1.2. Controle contínuo e discreto:
 - Controle contínuo:




- 1.2. Controle contínuo e discreto:
 - Controle discreto:



1.2. Controle contínuo e discreto:

- O controle contínuo assume que os sinais são contínuos em tempo e em frequência;
- Em contrapartida, o controle discreto funciona com valores finitos de tempo/frequência limitados pela taxa de amostragem;
- Ademais, o processo de quantização também limita os valores de amplitude possíveis para os sinais;
- Neste curso, será apresentada uma introdução ao processamento digital de sinais, sendo que o estudo será aprofundado em outra disciplina (Aquisição de Sinais).

- 2.1. Tipos de sinais:
 - Sinal contínuo/analógico: valores infinitos em tempo e amplitude;
 - Sinal discreto: valores finitos em tempo e valores infinitos em amplitude (amostrado);
 - Sinal digital: possui valores finitos em tempo e amplitude (quantizado).



2.2. Teorema da amostragem:

- Um sinal contínuo y(t) pode ser amostrado em um sinal discreto $y(kT_s) \approx y(k)$:
 - k = 0, 1, ...
 - T_s: período de amostragem (s);
 - $f_s = 1/T_s$: frequência de amostragem (Hz).
- O sistema de aquisição de sinais realiza uma amostragem a cada T_s.

2.2. Teorema da amostragem:

- Sinais com frequências maiores do que f_s não são amostrados corretamente;

• Ex:
$$f_S = 40 \text{ Hz}$$
 $x(t) = \sin(2\pi 10t)$

$$y(t) = \sin(2\pi 50t)$$

$$x(k) = \sin\left(2\pi 10\frac{k}{f_s}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}k\right)$$

$$y(k) = \sin\left(2\pi 50 \frac{k}{f_s}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{2}k\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}k\right)$$

• Note que $x(t) \neq y(t) \rightarrow$ Verificar as formas de onda.


2.2. Teorema da amostragem:

- Esta ambiguidade de frequências ou perda de informação espectral é denominada aliasing;
- **Teorema de amostragem:** para evitar o aliasing, a frequência de amostragem deve ser pelo menos 2 vezes maior que a frequência máxima do sinal f_{max} :

$$f_{s} \ge f_{N} = 2f_{\max} \tag{1}$$

• f_N é denominada frequência de Nyquist.

2.2. Teorema da amostragem:




2.3. Conversor A/D:

- O sinal analógico deve ser discretizado em tempo e amplitude para que seja armazenado de forma eficiente;
 - Quanto menor o passo de discretização, mais o sinal digital se aproxima do sinal analógico, mas aumenta o consumo de memória;
- Discretização no tempo: amostragem;
- Discretização em amplitude: quantização.

2.3. Conversor A/D:

- O conversor A/D
 realiza a transformação
 de um sinal de tensão
 contínuo em uma
 saída binária discreta.
 - Ex: conversor flash, aproximações sucessivas;
- Note que existem erros de quantização, uma vez que os valores contínuos são limitados a intervalos discretos.



2.4. Conversor D/A:

- Mesmo que o processamento de sinais seja digital, geralmente, a planta é um sistema real e contínuo. Deste modo, é preciso converter a saída digital do controlador em um esforço de controle analógico;
 - Ex: R/2R, sample-and-hold;
- Devido aos erros de amostragem e quantização, o sinal analógico gerado pelo conversor D/A pode ser diferente do desejado;
 - Alternativamente, a atuação pode ser intermediada por drivers, como uma ponte-H (PWM).

Questionário

Questionário:

- 1) Fisicamente, como é implementado um controlador analógico? E um controlador digital?
- 2) Quais são as vantagens de se implementar a malha de controle na forma digital?
- 3) Como escolher a frequência de amostragem do módulo de aquisição de sinais?
- 4) Em sistema de controle discreto, a planta/processo é contínua ou discreta? Justifique.

Referências

Referências:

- R. S. Figliola, D. E. Beasley, Theory and Deisign for Mechanical Measurements, Wiley, 2011.
- G. F. Franklin *et al.*, Feedback Control of Dynamic Systems, Prentice Hall, 2002.
- K. Ogata, Discrete-time control systems, Prentice Hall, 1995.
- A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, Signals and Systems, Pearson, 1996.