

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

EM608 – Elementos de Máquinas ES690 – Sistemas Mecânicos

# ENGRENAGENS CILINDRICAS DE DENTES RETOS

Prof. Gregory Bregion Daniel <u>gbdaniel@fem.unicamp.br</u>
Prof.<sup>a</sup> Katia Lucchesi Cavalca <u>katia@fem.unicamp.br</u>

Campinas, 2º semestre 2020



## **INTRODUÇÃO**

Engrenagens são usadas para transmitir torque e velocidade angular em uma ampla variedade de aplicações.

As engrenagens são padronizadas com relação à forma do dente e às suas dimensões.

A American Gear Manufacturers Association (AGMA) é a norma responsável por padrões de projeto, materiais, manufatura e montagem de engrenagens.






Figura 1 - Nomenclatura do dente de engrenagem.



## RAZÃO DE VELOCIDADE

Quando duas engrenagens se encaixam, temos um par engrenado. Convencionou-se, chamar a engrenagem menor de pinhão e a maior de engrenagem.

Lei fundamental do engrenamento – A razão da velocidade angular entre as engrenagens de um par engrenado (mv) deve permanecer constante durante todo o engrenamento.

$$V_{ an} = \omega imes r \Rightarrow \omega_{in} r_{in} = \omega_{out} r_{out}$$
 $m_{v} = \frac{\omega_{out}}{\omega_{in}} = \pm \frac{r_{in}}{r_{out}}$ 






Figura 2 – Par engrenado



 - → engrenagens têm sentidos opostos de rotação (par externo)

$$m_{v} = \frac{\omega_{out}}{\omega_{in}} = \pm \frac{r_{in}}{r_{out}}$$



 + → engrenagens têm mesmo sentido de rotação (par interno)



### Razão de torque ou vantagem mecânica:

$$Pot = T.\omega \Rightarrow Pot_{in} = Pot_{out}$$

$$T_{in}.\omega_{in}=T_{out}.\omega_{out}$$

$$m_{_{A}} = \frac{T_{_{out}}}{T_{_{in}}} = \frac{\omega_{_{in}}}{\omega_{_{out}}} = \frac{1}{m_{_{_{v}}}}$$

Assim sendo: Torque  $\uparrow \downarrow \rightarrow Velocidade \downarrow \uparrow para Pot constante.$ 

A Razão de Engrenagem m<sub>G</sub> é definida como:


$$m_{G} = |m_{v}| \quad ou \quad m_{G} = |m_{A}|, \quad sendo \quad m_{G} \geq 1$$



#### ÂNGULO DE PRESSÃO

O ângulo de pressão  $\phi$  do par engrenado é definido como o ângulo entre a linha de ação (normal comum) e a direção da velocidade linear, tal que a linha de ação gira de  $\phi$  graus na direção de rotação da engrenagem movida.

Os ângulos de pressão dos pares engrenados são padronizados em alguns valores pelos fabricantes de engrenagem: 14,5°, 20° e 25°, sendo que 20° é o mais usado e 14,5°, praticamente em desuso.





#### **GEOMETRIA DO ENGRENAMENTO**




Figura 4 - Geometria do Contato nos dentes das engrenagens.



## LINHA DE AÇÃO

Os pontos de início e final do contato definem o engrenamento do pinhão e engrenagem.

A distância ao longo da linha de ação entre esses pontos durante o engrenamento é o comprimento de ação Z.

A distância ao longo do círculo primitivo dentro do engrenamento é o arco de ação, e os ângulos contidos entre esses pontos e a linha de centro do par engrenado, são o ângulo de aproximação e o ângulo de afastamento.



O comprimento de ação Z pode ser calculado como:

$$Z = \sqrt{(r_p + a_p)^2 - (r_p \cos \phi)^2} + \sqrt{(r_g + a_g)^2 - (r_g \cos \phi)^2} - C \sin \phi$$

r**p** e r**g:** raios dos círculos primitivos

ap e ag: addendo do pinhão e engrenagem respectivamente

C: distância entre centros

φ: ângulo de pressão




Figura 5 – Linha de ação dos dentes das engrenagens.

O passo circular pe é definido como:

$$p_c = \frac{\pi d}{N}$$

Onde:

d = diâmetro primitivo

N = número de dentes.


Passo de Base рь:

$$d_b = d.\cos\phi$$

$$p_b = p_c \cos \phi$$

Passo Diametral:

$$p_d = \frac{N}{d}$$



As unidades de pa são recíprocas: polegadas ou número de dentes por polegada. Essa medida é usada para especificação de engrenagens apenas nos EUA.

O passo circular pe é definido como:

$$p_c = \frac{\pi d}{N}$$

Passo Diametral:

$$p_d = \frac{N}{d}$$

A relação entre o passo circular e o passo diametral é:

$$p_d = \frac{\pi}{p_c}$$

O sistema internacional (SI), em unidades métricas, define um parâmetro chamado módulo, que é o recíproco do passo diametral com o diâmetro primitivo de medido em milímetros:

$$m = \frac{d}{N} = \frac{25,4}{p_d}$$



A razão de velocidade mv de um par engrenado é:

$$m_v = \frac{\omega_{out}}{\omega_{in}} = \pm \frac{r_{in}}{r_{out}} = \pm \frac{d_{in}}{d_{out}}$$

Sendo: 
$$p_d = \frac{N}{d}$$
  $p_d.d = N$ 

Notando que o passo diametral de ambas engrenagens deve ser o mesmo.

$$m_v = \frac{\omega_{out}}{\omega_{in}} = \pm \frac{p_d.d_{in}}{p_d.d_{out}} = \pm \frac{N_{in}}{N_{out}}$$

A razão de engrenagem pode ser expressa por:

$$m_G = \frac{N_g}{N_p}$$





A razão de contato m<sub>p</sub> define o número médio de dentes no contato em qualquer momento:

$$m_p = \frac{Z}{p_b}$$

Ou ainda:

$$m_p = \frac{p_d Z}{\pi \cos \phi}$$





Se a razão de contato for 1, significa que um dente estará deixando o contato no exato momento que o outro esta iniciando o contato. Isso não é desejável, pois um pequeno erro no espaçamento entre os dentes causará oscilações na velocidade, vibrações, e ruído. Além disso, a carga será aplicada na ponta do dente, criando o maior momento de flexão possível.

A norma recomenda uma razão de contato ENTRE 1,4 E 2.0. Quanto menores os dentes (maior pd) e maior o ângulo de pressão, a razão de contato será maior.

O mínimo valor aceitável para a razão de contato para uma operação suave é 1,2.

Para razão de contato entre 1 e 2 haverá momentos em que um par de dentes suportará toda a carga. Contudo, isso ocorrerá em direção ao centro da região de engrenamento, ou seja, a carga será aplicada numa posição mais baixa do dente.

Esse ponto é chamado de **Ponto mais alto de contato de dente simples (Highest point of single-tooth contact** ou HPSTC).



#### **DENTES DE ENGRENAGENS PADRONIZADOS**

NORMA AGMA: Dentes de engrenagem padronizados de profundidade completa têm *adendo* no pinhão e na engrenagem iguais (mesmo Pd). Já o *dedendum* é um pouco maior que o *adendo* para permitir folga.


Apesar de não haver restrições teóricas para os possíveis valores do diâmetro primitivo, um conjunto de valores-padrão é definido baseado nos dispositivos padronizados para cortar as engrenagens.

A seguir, a figura mostra as dimensões dos dentes padronizados de altura completa e de ângulo de pressão 20° para pd = 4 até pd = 80. Note a relação inversa entre pd e o tamanho do dente.



## Especificações AGMA para dente de engrenagem de profundidade completa

Parâmetro	Passo diametral normal $(pd < 20)$	Passo diametral fino $(pd \ge 20)$
Ângulo de pressão φ	20° ou 25°	20°
Adendo a	1,000 / P <sub>d</sub>	1,000 / P <sub>d</sub>
Dedendo <i>b</i>	1,250 / p <sub>d</sub>	1,250 / p <sub>d</sub>
Profundidade de trabalho	2,000 / P <sub>d</sub>	2,000 / P <sub>d</sub>
Profundidade total	2,250 / p <sub>d</sub>	$2,200 / p_d + 0,002 in$
Espessura circular de referência de dente	1,571 / p <sub>d</sub>	1,571 / p <sub>d</sub>
Raio de arredondamento – cremalheira básica	0,300 / p <sub>d</sub>	não padronizado
Folga básica mínima	0,250 / p <sub>d</sub>	$0,200 / p_d + 0,002 in$
Largura mínima do topo	0,250 / p <sub>d</sub>	não padronizado
Folga (dentes polidos ou retificados)	0,350 / p <sub>d</sub>	$0,350 / p_d + 0,002 in$



#### **Tabela 2** - Diâmetros Primitivos Padrão.

#### Passos diametrais de referência

ue referencia			
	Normal	Fino	
	$(p_d < 20)$	$(p_d \ge 20)$	
	1	20	
	1.25	24	
	1.5	32	
	1.75	48	
	2	64	
	2.5	72	
	3	80	
	4	96	
	5	120	
	6		
	8		
	10		
	12		
	14		
	16		

18



Figura 6 - Padronização dos dentes de engrenagens.

#### TRENS DE ENGRENAGENS

Um trem de engrenagens é um conjunto de dois ou mais pares engrenados de forma a aumentar a gama de razão de engrenagem.

Um par de engrenagens está limitado a uma razão de aproximadamente 10:1.

Trem de engrenagem Simples → cada eixo possui apenas uma engrenagem. A figura ao lado mostra um trem simples com cinco engrenagens em série. A razão de velocidade será:

$$m_v = \left(-\frac{N_2}{N_3}\right)\left(-\frac{N_3}{N_4}\right)\left(-\frac{N_4}{N_5}\right)\left(-\frac{N_5}{N_6}\right) = +\frac{N_2}{N_6}$$




Figura 7a - Trens de engrenagens

#### TRENS DE ENGRENAGENS

Trem de engrenagem Composto→ neste conjunto pelo menos um eixo tem mais do que uma engrenagem. A figura ao lado mostra dois exemplos de trem composto.





Figura 7b - Trens de engrenagens.

A razão de velocidade será: 
$$m_v = \left(-\frac{N_2}{N_3}\right)\left(-\frac{N_4}{N_5}\right)$$



#### **EXEMPLOS DE TRENS DE ENGRENAGENS**





#### **EXEMPLOS DE TRENS DE ENGRENAGENS**

