

Funciones de la práctica 3.2

Juego Mastermind con consola serie

Ficheros que contiene la práctica 3.2



- Hay que usar los ficheros que habéis programado para la practica 2
 - gpio.c
 - D8Led.c
 - intcontroller.c
 - timer.c
 - Keyboard.c
 - **–** ...
- Se añaden los ficheros (uart.c y uart.h) que contienen las funciones necesarias para configurar el dispositivo de transmisión en serie (UART): tiene dos puertos serie uart0 y uart1
 - Tenéis que programar estas funciones

Programa principal de la práctica 3.2



- main.c: partiendo del de la práctica 3.1 hay que añadir lo siguiente:
 - En la función loop (): en el estado DOGUESS hay que añadir las siguientes modificaciones
 - Transmitir (enviar) por el puerto serie uart0 al terminal del ordenador la cadena
 "Introduzca passwd: "
 - Recibir (leer) caracteres de la clave (escrita en el teclado del ordenador)a través del puerto serie uart0
 - Copiar los 4 últimos caracteres de la línea leída en el buffer guess para que el siguiente estado pueda visualizarlos
 - » Hay que convertir estos caracteres de ASCII a valor decimal
 - Función int readline (char *buffer, int size)
 - Lee los caracteres recibidos por Uart0 y los escribe en el parámetro "buffer"
 - » Lee caracteres hasta encontrar '\r' o hasta llenar el buffer que se le pasa (tamaño indicado por size), lo que antes suceda
 - Función static char ascii2digit(char c) (Esta función se os da hecha)
 - Para convertir un carácter de ASCII a valor decimal
 - En la función setup ()
 - Configurar la uart

Estructuras definidas

```
struct ulconf {
    enum ONOFF ired;  // Infrarrojos
    enum UPARITY par;  // Paridad
    enum USTOPB stopb;  // Bit de stop
    enum UWORDLEN wordlen; //Tamaño de la trama
    enum ONOFF echo;
    int baud;
};
```

Contiene los valores para configurar la trama y la velocidad de trabajo de la uart

```
struct port_stat {
enum URxTxMode rxmode; //Modo de recepción (DIS, POLL, INT, DMA)
enum URxTxMode txmode; //Modo de envío (DIS, POLL, INT, DMA)
unsigned char ibuf[BUFLEN];
int rP;
int wP;

char *sendP; //Puntero a la cadena de envío (modo INT)
enum ONOFF echo; //Flag para echo de caracteres recibidos
};
```

Para gestionar la transmisión y recepción en modo Interrupción

Subrutinas uart.c: rutinas de configuración



- void uart_init (void)
 - Inicializa estructura port_stat
 - Inicializa la tabla de direcciones de las subrutinas de tratamiento de interrupción
 - Configure las líneas de interrupción de los puertos series uart1 y uart0 por IRQ

- int uart_lconf (enum UART port, struct ulconf *lconf)
 - El parámetro lconf contiene los valores para configurar la trama y la velocidad de trabajo
 - Configura la trama
 - Infrarrojos
 - Paridad
 - Bit de stop
 - Tamaño de la trama
 - Asigna la velocidad de trabajo de la uart
 - Configura los pines de los puertos E y C de la GPIO que es por donde la uart0 y la uart1 se comunican con el exterior (el ordenador)

Subrutinas uart.c: rutinas de configuración



- int uart_conf_txmode (enum UART port, enum URxTxMode mode)
 - Configura en qué modo se realiza la transmisión
 - Polling
 - Interrupciones
 - DMA
 - Configura el tipo de interrupción por nivel

- int uart_conf_rxmode (enum UART port, enum URxTxMode mode)
 - Configura en qué modo se realiza la recepción
 - Polling
 - Interrupciones
 - DMA
 - Configura el tipo de interrupción por pulso

Subrutinas uart.c: RTIs



- Cuando la transmisión/recepción es configurada en modo interrupciones son necesarias las siguientes subrutinas de interrupción:
- void Uart0_RxInt (void)
 - RTI de recepción para Uart0
- void Uart1_RxInt (void)
 - RTI de recepción para Uart1
- void Uart0_TxInt (void)
 - RTI de transmisión para Uart0
- void Uart1_TxInt (void)
 - RTI de transmisión para Uart0

Subrutinas uart.c: Rutinas de recepción



- Recepción de un carácter por el puerto serie UARTn
 - Se almacena en el registro buffer de recepción URXHn


URXHn



- Si la recepción está configurada en modo interrupción
 - La línea de interrupción de transferencia UTXDn se activa cada vez que haya un carácter escrito el registro buffer de recepción


Cuando se activa la línea URXDn

RTI: Uartn_RxInt ()



Subrutinas uart.c: Rutinas de recepción





Hasta acabar de leer todos los caracteres de la línea

Subrutinas uart.c: Rutinas de recepción



- static void uart_rx_ready (enum UART port)
 - Espera a que se haya recibido un carácter por el puerto serie UARTn (n=port)
- static char uart_read (enum UART port)
 - Lee un carácter del registro buffer de recepción URXHn de la UARTn (n=port)
 - Se puede usar macro RdURXHn
- static void uart_readtobuf (enum UART port)
 - Copia un carácter del registro buffer URXHn al buffer ibuf del puerto "port"
 - Se llama cada vez que hay una interrupción por recepción de la UARTn
- static char uart_readfrombuf (enum UART port)
 - Lee un carácter del buffer ibuf del puerto "port"
- int uart_getch (enum UART port, char *c)
 - Lee un carácter del registro buffer de URXH, o del buffer ibuf, del puerto "port" (depende del modo en que se realiza la recepción Polling o Interrupción) y lo devuelve por el parámetro "c"

Transmitir por el puerto serie uart0 al terminal del ordenador una cadena uart_printf()



POLLING

Envía una cadena por el puerto UARTn

uart_send_str ()

Habilita las inte

INTERRUPCIONES

- Envía un carácter por el puerto UARTn uart_sendch ()
- Esperar hasta que el **registro buffer de transmisión** UTXHn esté vacío **uart tx ready ()**

Escribe el carácter en el **registro buffer de transmisión** UTXHn **uart write ()**


- Habilita las interrupciones de transmisión
- Espera hasta que se haya enviado todo la cadena

La línea de interrupción de transferencia UTXDn se activa cada vez que se vacíe el registro buffer de transmisión

Hasta que se ha enviado la cadena entera

 Se produce una interrupción por transferencia cada vez que se vacíe el registro buffer de transmisión

Cuando se activa la línea UTXDn salta la RTI:





- static void uart_tx_ready (enum UART port)
 - Espera a que el registro buffer de transmisión UTXHn de la UARTn (n=port) esté vacío
- static char uart_write (enum UART port, char c)
 - Escribe el carácter que se pasa como argumento (c) en el registro buffer de transmisión UTXHn de la UARTn (n=port)
 - Se puede usar la macro WrURXHn
- int uart_sendch (enum UART port, char c)
 - Envía el carácter que se pasa como argumento (c) por el puerto serie (port)
 - Depende del modo en que se realiza la transmisión Polling o Interrupción
 - Si es interrupción envía el caracter llamando a uart_send_str ()
- int uart_send_str (enum UART port, char *str)
 - Envía la cadena de caracteres apuntada por str por el puerto serie (port)
 - Depende del modo en que se realiza la transmisión Polling o Interrupción



- void uart_printf (enum UART port, char *fmt, ...)
 - Envía por el puerto serie una cadena de caracteres con formato fmt, al estilo de printf
- static void uart_dotxint (enum UART port)
 - Envía un carácter al que señala el puntero send en UTXHO
 - Incrementa el puntero
 - Si el puntero queda apuntando al final de la cadena deshabilita la línea de interrupción por envío de la uart
 - Pone el puntero sendP a NULL para indicar el final del envío