

Introdução às redes para IoT

■ História
■ Redes públicas x Privadas

■ Padrões públicos e privados

Introdução às redes para IoT -Um pouco de história

- As redes industriais são a origem tanto dos objetos quanto das redes para IoT
 - Foco principal em confiabilidade e resiliência
 - Não havia preocupação com demandas de dados mais elevadas
 - Redes que não atendem a humanos M2M (Machine to Machine)
- Disseminação de objetos inteligentes às exigências se alteraram

Introdução às redes para IoT -Um pouco de história

- Redes de objetos IoT operam com predominância de pacotes de uplink
- LPWAN (Low Power Wide Area Networks)
 - LoRa, Wi-SUN, RPMA, Weightless e SIGFOX
- M2M LPWAN não atendem:
 - Mobilidade (smart cities)
 - Alta demanda de dados (domótica)

Introdução às redes para IOT -Redes públicas e privadas

- Serviço público cabe ao Estado
- Exemplos: saúde, segurança e educação
- Serviços de saneamento, provimento de EE e...

Introdução às redes para IOT -Redes públicas e privadas

- Telecomunicações é regulamentado pelo Estado
 - Rede Pública
 - Concessão
 - Frequências licenciadas
 - Rede privada não pode ser dedicada à prestação onerosa de serviço público de voz ou dados

Introdução às redes para IoT -Padrões públicos e privados

- Um padrão público de rede é uma norma técnica disponível para consulta pública
 - Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth
- Uma rede pública opera padrões públicos (padrões obscuros sob autorização)
- Rede privada pode utilizar padrões públicos ou privados de forma indiferente




Rudimentos de telecomunicações para IoT

- Modulação
- Radiopropagação
- Modulação resiliente

Rudimentos de telecomunicações Introdução às técnicas de modulação Suponha que seja necessário interconectar uma aplicação, residente em máquina computacional, com um coletor de dados IoT Rede Conectividade sem fio IoT Rádio enlace Rádio enlace


Rudimentos de telecomunicações Introdução às técnicas de modulação

- Os dados são coletados pelo sensor e convertidos pela eletrônica embarcada em binário
- A camada MAC insere o handshake
- Camada física (PHY) envia os dados por radiocomunicação à rede
 - O equipamento radiotransmissor toma os dados binários e precisa transformá-los em OEM
 - Alterações nas características de uma, ou várias, OEM



Rudimentos de telecomunicações -Introdução às técnicas de modulação

- No que se refere à frequência da portadora:
 - Baixas frequências têm boa transparência a objetos, mas não se adequam bem à transmissão de taxas elevadas de dados
 - Altas frequências...
 - Soluções, com uso de várias portadoras simultaneamente, podem contornar as desvantagens citadas



Rudimentos de telecomunicações -Introdução às técnicas de modulação

- A antena é o transdutor de saída do rádio transmissor
 - As dimensões da antena, para permitir esta liberação do sinal, devem ser compatíveis com o comprimento de onda da portadora
 - O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, assim, frequências baixas demandam antenas de grandes dimensões

Rudimentos de telecomunicações - Problemas de radiopropagação Um objeto, quando alvejado por uma OEM, pode ter três comportamentos distintos não excludentes: absorção, reflexão e refração $\frac{\eta_2 < \eta_1}{\eta_1} | \frac{\text{Feixe}}{\theta_2} | \frac{\text{Feixe}}{\theta_1 = \theta_2} | \frac{\text{Feixe}}{\theta_1 = \theta_2} | \frac{\text{Nenhum}}{\theta_1 \times \theta_2} | \frac{\theta_1}{\theta_1} | \frac{\theta_1}{\theta_1 \times \theta_2} | \frac{\theta_$

Rudimentos de telecomunicações -Problemas de radiopropagação


- A reação da OEM à colisão com objetos depende da frequência, o sinal terá comportamento anômalo ao enfrentar uma obstrução
- Um quarto fenômeno é a difração



Difração (RIBEIRO, 2009, pg. 94)

Rudimentos de telecomunicações -Problemas de radiopropagação

Um quarto fenômeno é multipercurso



Multipercurso de OEM


Mas ainda há fadding, efeito doppler, presença de ruído ou interferência de operações de rádio próximas...

Rudimentos de telecomunicações -Técnicas de modulação resilientes

- Os problemas de propagação podem ser enfrentados por altas potências de TX e cálculos topográficos
 - Falham quando o projeto demanda flexibilidade, baixo custo e mobilidade
- Engenheiros militares criaram a dispersão da informação no espectro de frequência
 - SS spread spectrum

Rudimentos de telecomunicações -Técnicas de modulação resilientes

- SS converte problemas de radiopropagação em vantagens, por termos a informação espalhada
- Permite
 baixa
 potência
 de TX.
 Atingem
 30 Km





Transmissão de dados por espalhamento espectral (MAXIM, 2021).



Redes privadas para IoT - Wi-Fi Norma IEEE 801.11 Nas versões em operação, duas são as faixas de radiofrequência: 2,4 GHz (em UHF) e outra de 5,7 GHz (em SHF) Na faixa de 2,4 GHz estão disponíveis 11 canais de 5 MHz Interferência entre canais Wi-Fi operando em 2,4 GHz

Redes privadas para IoT - Wi-Fi A faixa SHF Wi-Fi opera até 165 canais Menos permeáveis a objetos, dificultando o projeto físico da rede Menor presença de interfaces SHF nos dispositivos Wi-Fi







Redes privadas para IoT -LoRa

- LoRa resolve o problema de extensão de cobertura pela otimização do SS
 - Codificar sequências de bits em rajadas multifrequenciais - chirp-spread-spectrum (CSS)
 - Transforma n-uplas de bits em uma sequência de frequências próximas
 - Basta ao receptor identificar ao menos uma das frequências da sequência (...)

 (...) Há restrições de velocidade e de latência de pacotes para que a banda de transmissão seja aceitável

3

Redes privadas para IoT - LoRa

- LoRa utiliza frequências, não licenciadas, na faixa de 902 a 928 MHz, com banda de transmissão setável em 125 kHz ou 250 kHz
- A distância típica entre terminais de 8 km
- A padronização LoRa somente recentemente foi tornada pública
- LoRa não tem padrão para camadas de rede e superiores

Redes privadas para IoT -IEEE 802.15.4g (ZigBee)

- ZIgBee permite topologia mesh
- Um dispositivo pode ter múltiplas funções. O objeto será configurado como cliente, coordenador ou roteador
- Em domótica clientes, deixando a função de roteamento e coordenação para o gateway
- Baixo consumo e imunidade a ruídos e interferências
- Taxas entre 20 e 250 kbps
- Modo sleep

Redes privadas para IoT - IEEE 802.15.4g (ZigBee)

- Opera nas faixas de 2.400 a 2.4835 MHz, competindo com o espectro Wi-Fi, porém com 16 canais de até 250 Kbps efetivamente disponíveis
- Modulação O-QPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying)
- A camada de rede PRO contém algoritmos de descoberta de dispositivos, roteamento, gestão de rede e dispositivos

Redes privadas para IoT - IEEE 802.15.4g (ZigBee) OSI Model Application Layer Presentation Layer Session Layer Transport Layer Data Link Layer: MAC Physical Layer Camadas ZigBee (ZIGBEE, 2020)


Redes privadas para IoT - IEEE 802.15.4 ge (WiSUN)

- Padrão 802.15 para atender a conectividade de REIs – teste no Japão
 - Ocamada física do Wi-SUM IEEE 802.15.4g
 - IEEE 802.15.4e MAC
- Baixíssimo consumo de energia (15 anos), mesmo com boa densidade de objetos (milhares) conectados por segmento de rede
- Opera tanto em 2,4 GHz para conexões indoor e em baixo UHF, quanto próximo dos 900 MHz para outdoor. A latência em torno de 20 ms



Redes públicas para IoT Introdução às redes públicas de telefonia móvel

- O serviço telecomunicações móvel foi criado com foco exclusivo em voz. Rádios analógicos FM
- Pequenas mensagens de texto, os SMSs (do inglês, Short Message Service)



Redes públicas para IoT -Introdução às redes públicas de telefonia móvel

- A próxima geração 3G abandonou a comunicação analógica
 - Voz codificada
 - Uso de técnicas de espalhamento espectral
 - Primeira convergência entre voz e dados
 - Foco permaneceu em voz
- 4G distanciou-se deste foco, mas manteve a ótica de provimento de facilidades para usuários humanos

Redes públicas para IoT -Introdução às redes públicas de telefonia móvel

- Investimento para atendimento aos objetos IoT é marginal
- Surgiram, então, os padrões NB IoT, CAT NB, LTE-M e EC GSM, ditos LPWANs licenciadas

Redes públicas para IoT -Redes para IoT sobre GSM

- GSM 3G
- NB-IoT e EC GSM implantados em 2018, embora já estivessem disponíveis operações 4G
 - Não tratou convenientemente o problema de demanda de energia nos dispositivos

Redes públicas para IoT Redes para IoT sobre LTE

- LTE 4G
- Buscam atender à comunicação multimídia, otimizando dinamicamente os recursos da rede tanto do lado do assinante quanto da operadora
- LTE-M (também designado eMTC enhanced Machine Type Communication) reparte a banda de um canal de assinante típico
 - Persiste banda X alcance X energia

Redes públicas para IoT -A promessa do 5G

- Roteamento dinâmico de pacotes
- Virtualização
- Técnicas de controle de cobertura por antenas inteligentes
- Uso de espectros de frequência não licenciados para apoio à operação, como Wi-Fi (IEEE 802.11) e IEEE 802.16 e SHF acima de 24 GHz

Redes públicas para IoT -A promessa do 5G


- Roteamento segregado: plano de usuário (PU) e um de controle (PC)
- Independência de planos permite alterações de banda PU sem que sejam necessárias alterações no PC






Comparação entre soluções -Exigências para Redes de atendimento a IoT

- Segurança
- Baixo consumo de energia
- Resiliência



Comparação entre soluções -Adequação das soluções de redes

Resiliência: quando utilizamos maior potência nos rádios (consumindo mais energia dos dispositivos), a qualidade da transmissão aumenta



Finalizando

- Neste capítulo apresentamos as principais soluções de conectividade para IoT. Entendemos quais os requisitos mais importantes que estas redes devem possuir e comparamos as soluções frente a estes requisitos
- Ainda não há uma solução definitiva
- Tecnologias emergentes apresentam riscos...