

קובץ הכנה ניסוי מעבדה מס' 3

Tutorial 3.1 – GPIO (General Purpose Input Output)
Led, Switch, Push-Button

מעבדת מיקרומחשבים – המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים מס' קורס - 361.1.3353

כתיבה ועריכה: חנן ריבוא

מהדורה 1 – שנה"ל תשע"ו

בקובץ זה נלמד לכתוב תוכנית לביצוע פעולות I/O בין הבקר לבין העולם החיצון (רכיבי I/O המחוברים לבקר – לדים, לחצנים וכדומה).

<u>חומר קריאה מקדים</u>: <mark>עמודים 407-414 (ללא עמודים 411,412) בספר המעבדה (MSP430x4xx user guide)</mark> ★ הקדמה:

נחדד מס' נקודות לפני שניגש להגדרת הבעיה שעלינו לפתור.

- 1. אסמבלר תוכנה שנמצא בסביבת הפיתוח וממירה קוד בשפת אסמבלי לקוד בשפת מכונה (מותאם לשפת מכונה (MSP430).
 - 27. כמו שלמדנו, בשפת אסמבלי (של בקר MSP430) יש 27 <u>פקודות</u> ליבה (Core Instruction) שרק הן מתורגמות לקוד מכונה ע"י האסמבלר ועוד 24 <u>פקודות</u> חיקוי (Emulated Instruction) הנועדות לנוחות המשתמש ומומרות ישירות לפקודות ליבה ע"י האסמבלר ורק אז מקודדות לקוד מכונה.
 - 3. בשונה מפקודות (Instructions) ישנן הוראות (<u>Directives</u>) שאין להם תרגום לקוד מכונה (אינן רצות ב- (Directives). הוראות אלו נועדו לאסמבלר לצורך ביצוע פעולות מקדימות, <u>למשל:</u> הקצאת מקום בזיכרון עבור (CPU) משתנים/מחרוזות, תיחול ערכי משתנים, חלוקת הזיכרון למקטעים מסוימים וכו'.
 - .4 ישנם 2 סוגי זיכרונות:
- RESET זיכרון זה נדיף (כאשר מכבים את המתח מהבקר תוכנו נמחק). כאשר מבצעים RESET זיכרון ה-RAM נשמר (ביצוע RESET משמעו טעינת ערך כתובת הפקודה הראשונה של התוכנית תוכן זיכרון ה-RAM נשמר (ביצוע PC).
 לרגיסטר PC ולא איפוס מתח הבקר).

זיכרון זה נועד לשימוש "שולחן עבודה- דף טיוטה" עבור התוכנית שלנו ולשימוש המחסנית (STACK).

✓ זיכרון FLASH - זיכרון זה אינו נדיף (כאשר מכבים את המתח מהבקר תוכנו נשמר).
סביבת הפיתוח טוענת לאזור זה בזיכרון את תוכנית הקוד שנכתוב ואת הקבועים אותם נרצה לשמור ללא
תלות במצב המתח של הבקר.


כדי לבצע <u>**כתיבה</u> לזיכרון FLASH</mark> מתוך תוכנית שנכתוב לא נוכל לכתוב ישירות לזיכרון זה.</u>**

יש צורך לעבוד עם מתווך הנקרא Flash Controller (נלמד זאת בקורס "מבנה מחשבים ספרתיים"). לעומת זאת קריאה מזיכרון זה נבצע כרגיל.

בתרגול זה, סביבת הפיתוח תעשה את הכתיבה ל-FLASH בשבילנו בשלב מקדים לפני טעינת הקוד.


RSEG DATA RSEG CODE , ה-Directives המתאימים לצורך כך, pour constant ; your code END END

שימוש ב- **RSEG** DATA מצריך שינוי קטן בקובץ ה- RSEG DATA של ברירת המחדל. כדי להימנע מזה, אנו נעדכן משתנים קבועים בזיכרון ה-**FLASH** בצורה הבאה:



©Hanan Ribo

:MSP430FG461x Digital I/O ★



:PORT (1

- פורט (PORT) הינה מילה שקולה ל- 8 רגליים של הבקר המשמשים ל- I/O.
 - לרכיב הבקר הנ"ל ישנם 10 פורטים של I/O , הנקראים P1 עד P10.
- ניתן לתכנת כל פורט בצורה פרטנית וברמת הרגל הבודדת, לשמש כ- INPUT או OUTPUT.
- כדי לתכנת PORT (בגודל Byte, רצף של 8 רגליים בבקר) ברמת הרגל הבודדת, לכל PORT מוקצים שלושה
 לכל רגל בקר ישנו ביט מקביל מתאים ברגיסטרים אלו.

Register	Designation	Functionality
PxDIR	(INPUT or OUTPUT) קביעת כיווניות רגל הבקר	$OUTPUT \rightarrow Bit = 1$, $INPUT \rightarrow Bit = 0$
PxOUT	(3.3v or 0v) קביעת ערך לוגי במוצא ברגל הבקר	$high = '1' \rightarrow Bit = 1$, $low = '0' \rightarrow Bit = 0$
PxIN	קריאת ערך מתח לוגי ברגל הבקר	$high = '1' \rightarrow Bit = 1$, $low = '0' \rightarrow Bit = 0$

- באופן כללי רגלי הבקר משמשים למודולי חומרה נוספים, לצורך כך ישנו רגיסטר נוסף PxSEL לצורך ברירה בין מודולי החומרה המשמשים באותה רגל בקר. לבחירת רגל במצב I/O ערך הביטים של PxSEL שווה 0, זהו ערך ברירת המחדל של רגיסטר זה.
 - . GPIO במצב PORT1 הטבלה הבאה מתארת את ערך הרגיסטרים לצורך קינפוג

Port P1 (P1.0 to P1.5) pin functions

DIN NAME (D4 NO	x	FUNCTION	CONTROL BIT	CONTROL BITS / SIGNALS	
PIN NAME (P1.X)			P1DIR.x	P1SEL.x	
P1.0/TA0	0	P1.0 (I/O)	I: 0; O: 1	0	
		Timer_A3.CCI0A	0	1	
		Timer_A3.TA0	1	1	
P1.1/TA0/MCLK	1	P1.1 (I/O)	I: 0; O: 1	0	
		Timer_A3.CCI0B	0	1	
		MCLK	1	1	
P1.2/TA1	2	P1.2 (I/O)	I: 0; O: 1	0	
		Timer_A3.CCI1A	0	1	
		Timer_A3.TA1	1	1	
P1.3/TBOUTH/SVSOUT	3	P1.3 (I/O)	I: 0; O: 1	0	
		Timer_B7.TBOUTH	0	1	
		SVSOUT	1	1	
P1.4/TBCLK/SMCLK	4	P1.4 (I/O)	I: 0; O: 1	0	
		Timer_B7.TBCLK	0	1	
		SMCLK	1	1	
P1.5/TACLK/ACLK	5	P1.5 (I/O)	I: 0; O: 1	0	
		Timer_A3.TACLK	0	1	
		ACLK	1	1	

Port P1 (P1.6 and P1.7) pin functions


DINI NAME (D1 VO	x	FUNCTION	CONTROL BITS / SIGNALS		
PIN NAME (P1.X)			CAPD.x	P1DIR.x	P1SEL.x
P1.6/CA0	6	P1.6 (I/O)	0	I: 0; O: 1	0
		CA0	1	X	X
P1.7/CA1	7	P1.7 (I/O)	0	I: 0; O: 1	0
		CA1	1	X	X

NOTE 1: X: Don't care.

:LED (2


חיבור חומרתי של הלדים לרגלי הבקר מתואר באיור הבא.

<mark>כאשר ערך הביט המתאים ברגיסטר P9OUT שווה '1' לוגי הלד המתאים דולק, עבור '0' לוגי הלד כבוי.</mark> <u>תרגיל קצר:</u> ברצוננו להדליק את הלדים במיקום הזוגי ולכבות את הלדים במיקום האי זוגי.




©Hanan Ribo

.R5 ברצוננו לקרוא את המתח במערך של שמונת המתגים, לרגיסטר :Switch



ניתן לגשת לפורטים P7,P8 (כ"א באורך 8 רגליים) כזוג הנקרא PA (באורך מילה, 16 רגליים), כ"כ ניתן לגשת (לשת לפורטים P9,P10 (כ"א באורך 8 רגליים) כזוג הנקרא PB (באורך מילה, 16 רגליים).

Port PA	Port PA selection	PASEL	03Eh
16 bit P7+P8	Port PA direction	PADIR	03Ch
10 51(17110	Port PA output	PAOUT	03Ah
	Port PA input	PAIN	038h
Port PB	Port PB selection	PBSEL	00Eh
40 1 11 20 1240	Port PB direction	PBDIR	00Ch
16 bit P9+P10	Port PB output	PBOUT	00Ah
	Port PB input	PBIN	008h



Write a Word to Port A


bis.w #0FFFFh,&PADIR ; all PA.x output bis.w #0FFFFh,&PAOUT ; Set all PA pins to '1'


Read a Word from Port_A

bic.w #0FFFFh,&PADIR ; all PA.x input

mov.w &PAIN,R5 ; Read a Word from PA to R5

:Push-Button (5






הסבר:

0v חיבור חומרתי של הלחצן לרגל הבקר מתואר באיור משמאל. כאשר לחצן לחוץ ערך המתח ברגל P1.0 הוא (0 לוגי), אחרת המתח ברגל P1.0 הוא 3.3v (1 לוגי). כפי מתואר באיור מימין ישנה תופעת מעבר בין לחיצת הלחצן ושחרורו. נדרש להתעלם מתופעת מעבר זו, אחרת הבקר יכול לזהות אותן כלחיצות שלא לצורך. במקרה שלנו נפתור זאת בתוכנה (ישנם גם פתרונות חומרה שונים). אנו נתעלם מתופעות מעבר אלו ע"י השהייה.

:RGB Led (6


RGB Led, Green, Blue), הינו לד בעל 3 רגליים ולכל רגל שליטה על הארה בצבע בסיס שונה (Red, Green, Blue). בצורה זו נוכל הלד RGB יכולה להאיר ב- 8 צבעים שונים (מצב שחור, כאשר הלד אינו מאיר כלל).



:1) תרגיל (7

מטרתנו לכתוב קוד כך שבלחיצה על לחצן P1.0 הבקר ידליק את 8 הלדים המחוברים ל- PORT9 לד אחר לד בצורה טורית סיבובית (מימין לשמאל) ללא הפסקה. בלחיצה על לחצן P1.1 הדלקת הלדים תיפסק.


```
#include <msp430xG46x.h>
       RSEG CSTACK ; Begins a relocatable segment name of CSTACK - Define stack segment
        RSEG CODE ; Assemble to Flash memory -like void main in C
  RESET
          mov.w #0x03100,SP ; Initialize stackpointer
  StopWDT mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL; Stop WDT = #WDTPW+WDTHOLD -->M(&WDTCTL) when
  #WDTPW+WDTHOLD it is constant number as #0x49+0x57
                      ; The names WDTPW, WDTHOLD are defined in the attached header file.
                              ; P9.0-P9.7 output = #0xff -->M(P9DIR)
: P1.0 P1.1 input
  SetupP9 bis.b #0xff,&P9DIR
  SetupP1 bic.b #0x03,&P1DIR
                                 ; P1.0,P1.1 input
  Check
           bit.b #0x01,&P1IN
           inz Check
  Mainloop mov.b #0x01,R14
                                                            3 שורות אלו מיועדות ליצירת השהייה בין הדלקות הלדים.
  Subloop mov.b R14,&P9OUT
                                                       השהייה זו נחוצה כדי שנוכל להבחין בעין אנושית בהבהוב הלדים.
           Wait
         mov.w #065000,R15
                                ; Delay to R15, #050000 --> R15
         dec.w R15
                           ; Decrement R15
         jnz L
                         ; Delay over?, jump if not zero(if bit Z in SR isn't zero from the last command)
         bit.b #0x02.&P1IN
               Check
         jΖ
         rla.b R14
         tst.b R14
         jΖ
              Mainloop
         imp Subloop
                          ; NO MEANING, JUST TO AVOID FROM WARNING
         nop
                               ; Interrupt Vectors-Begins a common segment with name of INTVEC
       COMMON INTVEC
        ORG RESET_VECTOR
                               ; MSP430 RESET Vector
        DW
             RESET
        END
                                                                                                   :הערות
                                             jmp $
                                                            L jmp L
                                                                             הפקודות הבאות שקולות.
       . (header file) מהווה הפנייה לקובץ מהווה +include < msp430xG46x.h > - מהווה הפנייה לקובץ כותר
בקובץ זה מוגדרות כל התוויות ושמות הרגיסטרים הקשורים לחומרה. לפי התצלום הבא נוכל לראות את תוכן הקובץ.
```



- שימוש במיעון אבסולוטי (Absolute addressing mode) מיועד לפקודות הקשורות לחומרה שערך התווית שלה במיעון אבסולוטי) לכל הבקרים של ה- MSP430 כך שאם נעביר קוד זה לבקר אחר עדיין תוויות אלו יתאימו. לעומת זאת שימוש במיעון סימבולי (Symbolic addressing mode) התוויות שאנו כותבים ערכם מתאים עבור סוג הבקר אליו אנו כותבים עכשיו.
- ★ בקובץ המפרט של הבקר שנמצא במעבדה MSP430xG461x Data Sheet , אפשר לראות את ערכי input ו- input ו- output ו- egister Configuration) אפשר למיקום בו אתם עמוד 93 עבור קינפוג PORT9 (ניתן למצוא ע"י חיפוש למשל P9.1 בעזרת 97.1 למיקום בו אתם מעוניינים. כך תעשו עבור שאר הפורטים.


ביצוע סימולציה (מצב simulator):

- 1. במצב זה נוכל לפתוח את חלון Live Watch כדי לראות את שינוי ערך רגיסטר P9OUT במהלך ריצת התוכנית (הדלקת לד אחר לד) אחר לד . View → Live Watch (בנוסף נפתח את חלון הרגיסטרים במצב של PORT1 כדי לבצע הדמיית לחצנים (נאתחל ברגיסטר P1.0 את הביטים P1.0 , P1.1 לוגי).
- 2. נשים נקודת עצירה במיקום שבו מתבצע הדלקת לד חדשה ובכל לחיצה על F5 נוכל לראות את ערך P9OUT. נדלק ביט אחר ביט (יש לבחור תצוגה בינארית עבור P9OUT).



ביצוע טעינת קוד לבקר במצב DEBUG<u>:</u>


להזכירכם, במצב זה הקוד נטען לבקר אבל נשלט ע"י ה- PC (אין לגעת, בחיבורי החומרה בין הבקר ל-PC , הם להזכירכם, במצב זה הקוד נטען לבקר אבל נשלט ע"י ה- Tutorial 1) יש לבצע טעינת הקוד לבקר כמתואר בתצלום הבא.



לאחר סיום טעינת הקוד הבינארי לבקר. אפשר לבצע את כל אשר עשיתם בסימולציה (אולם הפעם הקוד רץ בבקר ולא במחשב) ולראות את רכיבי החומרה שהקוד שכתבתם מפעיל (במקרה זה, ללחוץ על לחצן P1.0 ולראות לדים דולקים- לד אחר לד ובלחיצה על לחצן P1.1 המצב מופסק).

ביצוע טעינת קוד לבקר במצב Active Application:

להזכירכם, במצב זה הקוד נטען לבקר **ולא נשלט** ע"י ה- PC (כמתואר ב- Tutorial 1). יש לבצע טעינת הקוד לבקר כמתואר בתצלום הבא. כמתואר בתצלום הבא.



לאחר סיום טעינת הקוד הבינארי לבקר, נדרש ללחוץ על לחצן RESET כדי שהבקר יתחיל לעבוד.

:2 תרגיל (8

מטרתנו לכתוב תוכנית בשפת אסמבלי שתסרוק מחרוזת נתונה ותמצא עבורה את מספר ההופעות של האות 'L' במחרוזת ותשמור את הכתובת של כל הופעה בזיכרון.

את מספר ההופעות נציג בהצגה בינארית על הלדים (PORT9).

"HELLO WORLD, My name is MSP430!" - המחרוזת שנרצה לבדוק

- לפתרון הבעיה עלינו לחשוב על דרך לאחסן את המחרוזת, לדעת את גודלה ועל אלגוריתם למציאת מס' ההופעות ומיקומם עבור אות במחרוזת (במקרה הזה עבור האות 'L').
 גודל המחרוזת 31 תווים והם מקודדים ע"י טבלת ASCII .
- DB (Directive) כדי להקצות מקום בזיכרון למחרוזת ולאתחל אותה בערכים אנו יכולים להשתמש בהוראה (Define Byte) ★ הוראת Define Byte) עבור קבוע/קבועים.

 אנו יכולים להוסיף תווית (Label) לציון מיקום תחילת המחרוזת בזיכרון.

כאשר האסמבלר רואה את הוראת DB ומיד אחריה סימון של מחרוזת הוא מקצה לכל תו תא בגודל DB כאשר האסמבלר רואה את הוראת ASCII בסוף המחרוזת הוא תמיד מוסיף תו נוסף שערכו 0x00 לצורך סימון סוף מחרוזת. לכן המחרוזת הנ"ל תופסת 32 בתים בזיכרון.

לאחר שמיקמנו את המחרוזת בזיכרון עלינו לסרוק אותה תו אחר תו ע"י לולאה חיצונית ובתוך לולאה זו עלינו להשוות כל תו ל-'L'. במידה והתו הנבדק שווה ל-'L' נקדם רגיסטר המונה את מס' ההופעות של האות 'L' ונשמור בזיכרון את כתובת כל הופעה. אחרת, נמשיך בלולאה החיצונית.

כשאנו מגיעים לתו שערכו 0x00 זה סימן שהגענו לסוף המחרוזת, נוציא את ערכו של רגיסטר המונה ללדים.

<u>הבדל בין מערך למחרוזת:</u>

מערך ומחרוזת שניהם מבנה נתונים של איברים הסמוכים פיזית אחד לשני.

- ערך כל תא במחרוזת מכיל ערך ASCII של תו כלשהו (כך שגודל כל איבר הוא Byte) בעוד שתא ASCII בעוד שתא Byte במערך יכול להיות גדול מ-Byte (בכפולות של Byte).
- מחרוזת מכילה תו סיום, ערכו 0x00 ונמצא בסוף המחרוזת. כדי לעבוד עם מחרוזת יש לדעת את כתובת האיבר הראשון שלו בלבד. עבור מערך אין תו סיום וכדי לעבוד אתו צריכים לדעת את כתובת האיבר הראשון ואת גודל המערך.

```
קוד אסמבלי (תיאור מפורט בסעיף לאחר מכן)
מס' שורת
  קוד
         1
         ; Program : Counts the number of characters L in a string
   2
         ; Input: The input string is the MyStr1/ MyStr2
    3
         ; Output: The port one displays the number of E's in the string
   4
        ; Written by : Hanan Ribo
    5
         ; Date: 12/2013
   6
         ; Description: MSP430 IAR EW; Demonstration of the MSP430 assembler
    7
   8
         #include "msp430xG46x.h"
                                                      ; define controlled include file
   9
                 ORG 1100h
    10
                 DB "HELLO WORLD, My name is MSP430!"; the string is placed onto RAM .the null character is
         MyStr1
    11
                                                         ;automatically added at the end of string (after the '!')
         STRsize DC16 STRsize-MyStr1
                                              ; size of string
    12
         Location EQU
                        01130h
                                         ; Results array storage
    13
                 RSEG CSTACK
                                         ; Define stack segment - pre-declaration of segment
    14
                 RSEG CODE
                                          ; place program in 'CODE' segment in to flash memory
    15
                        "HELLO WORLD, My name is MSP430!"
         MyStr2 DB
    16
         Main:
                 MOV
                        #SFE(CSTACK), SP
                                               ;set up stack, Synonym Command - mov #3100h,SP
    17
                        #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ;Stop watchdog timer
                 MOV
    18
                                            ; P9.0-P9.7 output = \#0xff --> M(P9DIR)
         SetP9
                BIS.B #0xff,&P9DIR
    19
                 BIS.B
                       #0x40,&P7DIR
                                             : P7.6 \text{ output} = \#0x40 --> M(P7DIR)
    20
                 BIS.B
                                             ; P7.6=1 - #0x40 -->M(P7OUT)
                       #0x40,&P7OUT
   21
                 MOV
                        #MyStr2, R4
                                           ;load the starting address of the string into the register R4
    22
                 CLR.B R5
                                           ;register R5 will serve as a counter
   23
                MOV.B @R4+, R6
                                           ;get a new character
         gnext:
    24
                 CMP
                        #0.R6
                                           ;Is this the string's final
    25
                JEQ
                        Lend
                                           ;go to the end
   26
                CMP.B #'L',R6
    27
                JNE
                        gnext
   28
                MOV
                        R4,Location(R5)
                                            ;addresses of 'L' appearances
   29
                INCD
                        R5
                                            ;increment counter
    30
                JMP
                        gnext
    31
         Lend:
                RRA
                        R5
                                            ; Total 'L' appearances
   32
                MOV.B R5,&P9OUT
    33
                BIS.W
                        #LPM4,SR
                                            ; LPM4
   34
                NOP
                                            ; Required only for debugger
   35
    36
                                        ; Interrupt Vectors
               COMMON INTVEC
    37
         ·_____
    38
               ORG
                      RESET_VECTOR ; POR, ext. Reset
    39
               DW
                      Main
    40
               END
   41
```

תיאור מפורט - קוד אסמבלי:


- a. 8 שורות ראשונות מכילות הערות. סימון הערה נעשה ע"י (;) וכל מה שנכתב מימין ל-; ועד סוף אותה שורה נצבע בכחול ונחשב הערה.
- שורה 9, ההוראה **#include <msp430xG46x.h** אומרת לאסמבלר מהיכן לקחת את כל ההגדרות של .b כתובות הרגיסטרים והביטים של רגיסטרי-הבקרה.
- הרשומות עד ORG 1100h אומרת לאסמבלר למקם את הקצאות/השמות זיכרון הבאות (הרשומות עד color). שורה 10, ההוראה 1100h (שזה למעשה מיקום תחילת ה-RAM בבקר שלנו).
 - . שורה 11, אתחול מחרוזת בזיכרון ה-RAM החל מכתובת 1100h עד כתובת 32) בתים כולל תו מורה 11, אתחול מחרוזת תופס בית אחד (לכן ההוראה **DB**). סיום). כל איבר במחרוזת תופס בית אחד (לכן ההוראה MyStr1 (label). התווית (MyStr1 (label) היא למעשה כתובת האיבר הראשון של המחרוזת (1100h).
 - פ. שורה 12, הצהרה על משתנה בגודל של 16 bit בכתובת STRsize. תוכן המשתנה שווה לגודל המחרוזת. (מס' בתים) משום שיש חיסור בין כתובת סיום לכתובת התחלה של המחרוזת.
 - שוה לערך Location בערך מספרי בעזרת הוראת **EQU**. במקרה שלנו תווית label בערך מספרי בעזרת הוראת .f .1130h
 - -ם פורט מיקום זה מפורט בקובץ ה-stack. שורה 14, אנו מצהירים על הקצאת מקום בזיכרון עבור ה-stack (מחסנית). מיקום זה מפורט בקובץ ה-g ואנו מצהירים על צורך שיוקצה לתוכנית שלנו.
 - של התוכנית (אפשר CODE לצורך + FLASH לאורך בהקצאת מקום בזיכרון ה- h. להקצות מקום בזיכרון עבור משתנים **קבועים** באזור זה- כמפורט לעיל).
 - שורה 16, אתחול מחרוזת קבועה (כתובת איבר הראשון ממוקם בכתובת MyStr2).
- SP שורה 17, תחילת התוכנית הראשית, מתחילה בכתובת 'Main' והפקודה הראשונה היא לאתחל את ערך , שורה 17 תחילת מיקום המחסנית). במקרה זה יכולנו לרשום את הפקודה השקולה MOV #3100h,SP (כתובת תחילת שלנו אין שימוש במחסנית, כך שיכולנו להשמיט שורה זו.
- ושה השמה לביטי בקרה ספציפיים שורה 18, הפקודה WDTCTL השייך למודול watchdog timer כדי לא-לאפשר אותו. עבור רגיסטר בקרה WDTCTL השייך למודול watchdog timer עבור רגיסטר בקרה Watchdog timer הוא לאפשר בקשת פסיקה באופן מחזורי כדי לאפשר למשתמש בדיקה (תפקידו של ה-watchdog timer הוא לאפשר בקשת פסיקה באופן יזום). האם אין בעיות בהרצת הקוד ואם כן לבצע RESET באופן יזום). במצב של RESET ה-watchdog timer מאופשר באופן אוטומטי ולכן עלינו לבטלו (מאחר ואין לנו צורך בו בתוכנית זו).
 - ו. שורות 21-19, יש קינפוג של פורט 9 לצורך הדלקת הלדים.
 - .m. שורה 22, העברת כתובת האיבר הראשון של מחרוזת MyStr2 לתוך רגיסטר .m.
 - .r שורה 23, איפוס רגיסטר R5 הנועד להיות מונה של מספר ההופעות של 'L' המחרוזת.
 - .0 שורה 24, מיועדת למעבר על המחרוזת כאשר בביצוע הפקודה יש קריאת תו ולאחר מכן קידום רגיסטר R4ב-1 (למיקום התו הבא במחרוזת), זו תחילת הלולאה הראשית.
 - p. שורה 25, בדיקה האם הגענו לסוף המחרוזת (תו סיום שערכו 0x00).
 - .q שורה 26, בדיקת תנאי. אם הגענו לסוף המחרוזת? יש לקפוץ לתווית **Lend** (לסיום). אחרת יש לגשת .q לבדיקת התו הבא במחרוזת (האם הוא שווה ל-'L''?).
 - .. שורה 27, האם התו הנוכחי (המוצבע ע"י R4 תוכן R4 מכיל את כתבתו) שווה לתו $^{\prime}$...
 - .s שורה 28, כאשר תנאי קודם לא מתקיים יש להמשיך לתו הבא (ע"י קפיצה לתווית gnext) וכאשר מתקיים .s
 'L' שהנאי הקודם יש להמשיך ל-2 הפקודות הבאות (שורות 29,30) לצורך שמירת כתובת של המופע של 'L' המחרוזת ולקידום המונה R5 (קידום ב-2 עבור כל מופע של 'L' ולבסוף בשורה 32 נעשה חלוקה ב-2).
 - .t שורה 31, המשך לולאה ראשית לצורך בדיקת התו הבא במחרוזת.
 - לצורך R5 לרגיסטר R5 לרגיסטר 32 לצורך חלוקה ב-2 לרגיסטר R5 לצורך אורות 32-33, כשמסיימים את סריקת המחרוזת מגיעים לשורה 32 לצורך (L' במחרוזת. בשורה 33 נוציא ערך זה ללדים בפורט
 - .v שורה 34, יש פקודה הגורמת לבקר להיכנס למצב מנוחה של LPM4. בשורה זו הגענו לסוף התוכנית.
 - w. שורה 37, הצהרה על שימוש בווקטורי-הפסיקות.

אתחולו בכתובת של תחילת התוכנית שלנו RESET אורה 39-40, הצהרה על שימוש בווקטור פסיקה RESET אתחולו בכתובת של תחילת התוכנית שלנו בכתובת Main.

<u>הרצת התוכנית בסימולטור:</u>

נסתכל על מצב זיכרון ה-RAM בסוף ריצת התוכנית.


מיקום מחרוזת MyStr1 (כולל תו סיום), גודלה 32 בתים בין כתובות ל



מיקום כתובות המופעים של תו 'L' במחרוזת. סה"כ ישנם 3 מופעים.

נסתכל על זיכרון ה-FLASH בסוף ריצת התוכנית.

מיקום מחרוזת MyStr2 (כולל תו סיום) ב- FLASH, גודלה 32 בתים בין כתובות 3100h-311Fh



מ קום דוומכנית דוו אם זכבי הבטיו, גוו זדו 60 בתים בין כתובות 3120h-315Fh. רק פקודות אסמבלי (ולא הוראות-Directives) מומרות לקוד מכונה וממוקמות בזיכרון זה.

שאר זיכרון ה- FLASH, ערך כל Byte <u>במציאות</u> שווה 0xFF (בשונה ממה שמראה הסימולטור). לאזור זה לא נוכל לכתוב בתוך התוכנית באופן רגיל אלא ע"י שימוש ב-"מתווך" הנקרא FLASH controller.