

קובץ הכנה ניסוי מעבדה מס' 2

Tutorial 2.2 – Project Organization

מעבדת מיקרומחשבים – המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים מס' קורס - 361.1.3353

כתיבה ועריכה: חנן ריבוא

מהדורה 1 – שנה"ל תשע"ו

בתרגול אסמבלי זה, נלמד איך ליצור מודולים של ספרייה ולכתוב פרויקט גדול בעזרת מספר קובצי מקור (לא רק בקובץ מקור אחד, כפי שעשיתם עד כה).

A. הקדמה:

- 1. במידה ואנו עובדים על פרויקט בהיקף קוד גדול (המכיל הרבה רוטינות וקטעי קוד רבים) נרצה לחלק את הפרויקט למספר קובצי מקור כדי להימנע מתוכנית אחת הכתובה לאורך קובץ מקור אחד (דבר הגורם לסרבול ולבלבול רב).
 - object files בצים אלה אשר מכילים מודולים של ספרייה, נקראים object files בצים אלו הם חלק .2 מהפרויקט אבל עדיין לא יעברו קישור (LINK) אלא אם כן יקראו להם דרך התוכנית.
 - 3. הגדרת ספרייה = אוסף של רוטינות ב- object file אחד.
 - .. שימוש במודלי ספרייה מומלץ מאוד ליכולת תחזוקת קוד האסמבלי.
 - .5 ישנן שתי גישות לעבודה עם ספריות:

גישה 1: נחלק את כתיבת הפרויקט על פני מספר קובצי מקור.

קובץ מקור אחד עבור התוכנית הראשית וקובצי מקור נוספים עבור הספריות.

בסביבת העבודה (IAR Workspace) כל קבצי מקור המיועדים לספרייה יהיו גלויים לפנינו.

יתרון: כל קבצי הספרייה גלויים לפנינו נוכל לעדכנם מידי (נוחות טכנית).


חסרוו: בכל פעם שנעשה מחדש Build לתוכנית שלנו (גם לאחר ששינינו משהו קטן בתוכנית הראשית) השלבים עד להמרה לקוד מכונה מתבצעים במלואם לכל הקבצים (כולל קבצי ספרייה שלא עודכנו כלל) דבר הגורם לפעולות מיותרות. עבור פרויקט גדול זמן זה מורגש.

גישה 2: נעבוד עם קובץ מקור אחד ונהפוך את כל קובצי המקור שהיו גלויים (בגישה 1) לספריות שאינן גלויות. היתרונות והחסרונות דואליים לאלו שבגישה 1.

6. <u>הצגת מספרי השורות על גבי מסך ה- Editor</u>:

לצורך נוחות, ניתן להציג את מספרי השורות על גבי מסך ה- Editor, <u>לפי השלבים הבאים</u>:

עמוד עם העכבר על מרכז המסך, לחצן ימני ולחיצה על options ולאחר מכן בצע את המוצג בתצלום הבא.



©Hanan Ribo

B. דוגמה 1 - קוד אסמבלי מחולק לשני קבצים:

הקוד מכיל שני קבצים (Main.s43, Functions.s43).

התוכנית מבצעת דרך P9 הדלקה לד בודדת בכל פעם, של לד אחר לד משמאל לימין בצורה מחזורית. השהיה בין הדלקת הלד השמיני לראשון (בין מחזור לדים) היא 1sec.

Main.s43 - 1 קובץ

1	#include <msp430xg46x.h></msp430xg46x.h>				
2					
3		NAME	Main		
4		PUBLIC	Main		
5		EXTERN	P9Config, SkipLedSerial		
6			Delay100us, Delay1sec		
7					
8		RSEG	CSTACK		
9		RSEG	CODE		
10	Main	mov.w	#SFE(CSTACK),SP		
11	StopWDT		#WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL		
12		call	#P9Config		
13			y		
14	L	call	#SkipLedSerial		
15		call	#Delay1sec		
16		jmp	L		
17		nop	; for debugging		
18	·*************************************				
19		COMMON	INTVEC ; Interrupt Vectors-Begins a common segment INTVEC		
20	·*************************************				
21		ORG	RESET VECTOR ; MSP430 RESET Vector		
22		DW	Main -		
23		END			

תיאור מבנה קובץ 1 - Main.s43 (קובץ תוכנית ראשית). ✓

- שורה 3: הגדרת מודול ע"י NAME ונתינת שם Main שורה 3
- שורה 4: הרשאה שמודול זה יהיה "ציבורי" ע"י PUBLIC וניתן לשימוש עבור מודולים אחרים.
- שורות 5-6: הצהרה על שימוש בתוויות (labels) המוגדרות מחוץ למודול זה, ע"י הוראת EXTERN. במקרה זה מדובר על רוטינות הנמצאות בקובץ Functions.s43.
 - שורות 8-23: הגדרת קוד של התוכנית הראשית.

.(קובץ ספרייה) Functions.s43 - 2 תיאור מבנה קובץ √

- שורות 5-10: הגדרת מקרו, תמיד תירשם לאחר הוראות #include ו- #include.
 - שורות 12-14: שימוש בהוראת define לצורך ביצוע גנרי של הקוד.
 - שורה 16: פתיח למודול בשם PortLeds ע"י
- שורה 17: הרשאת **PUBLIC** לשתי הרוטינות P9Config , SkipLedSerial המוגדרות בתוך המודול.
- שורה 18: הוראת EXTERN לשימוש ברוטינות Delay100us, Delay1sec המוגדרות מחוץ למודול זה.
 - שורות 19-36: הגדרת קוד המודול.
 - שורה 8: סיום המודול ע"י הוראת ENDMOD.

- שורות 39-54: הגדרת מודול המכיל שתי רוטינות Delay100us, Delay1sec לפי הכללים לעיל.
 - שורה 56: הוראת סיום הקובץ.

Functions.s43 - 2 קובץ

```
#include <msp430xG46x.h>
 2
 3
              MACRO Defenition
   |;-----
 4
   delaymac MACRO time
 5
                                          הגדרת פונקציית ה- MACRO צריכה
 6
               local
                      L3
                                          להופיע בראש קובץ המקור וצריכה
 7
                     time,R15
              mov.w
 8
    L3
              dec.w
                      R15
                                          להופיע בראש כל קובץ מקור נוסף,
 9
              jnz
                      L3
                                                 במידה וקוראים לה ממנו.
10
              ENDM
11
    #define LedPortSel &P9SEL
12
13
   #define LedPortDir &P9DIR
14
   #define LedPort
                       &P9OUT
15
                    MODULE
16
                              PortLeds
17
                    PUBLIC
                             P9Config, SkipLedSerial
18
                    EXTERN
                            Delay100us, Delay1sec
19
                    RSEG
                              CODE
20
                           #0xff,LedPortSel
21
   P9Config
                   bic.b
22
                   bis.b
                           #0xff,LedPortDir
23
                    clr.b LedPort
24
                    ret
25
26
27
    SkipLedSerial
                   mov.b
                           #0x01,R14
                   mov.b
   Subloop
                           R14, & P9OUT
28
29
                    call
                            #Delay100us ; delay using routine
30
                                        ;delay using Macro
                    delaymac #52429
31
                    rla.b
                            R14
32
                    tst.b
                            R14
33
                    jΖ
                            finish
34
                    jmp
                            Subloop
35
   finish
                    ret
36
37
                    ENDMOD
38
39
                    MODULE Delay
                    PUBLIC Delay100us, Delay1sec
40
41
                    RSEG
                           CODE
42
   Delay100us
                           #52429,R15
43
                   mov.w
44
   L1
                    dec.w
                           R15
45
                    jnz
                            L1
46
                    ret
47
48
   Delay1sec
                   mov.w
                            #10,R13
49
   L2
                            #Delay100us
                    call
50
                    dec.w
                           R13
51
                           L2
                    jnz
52
                    ret
53
                    ENDMOD
54
55
56
                    END
```

. דגשים חשובים:

- .MACRO נצטרך <u>להגדיר</u> בראש הקובץ את פונקציית ה- MACRO. דבר זה מאפשר להפעיל את ה- MACRO מכל **MODULE** בקובץ.
 - 2) ניתן להגדיר בתוך MODULE מספר רוטינות, אולם יש להצהיר עליהם כ- PUBLIC.
 - 3) כדי שנוכל לקרוא לרוטינות המוגדרות ב- MODULE אחר, נצרך לרשום את שם הרוטינה שבה נרצה (3 להשתמש בשורת ה- EXTERN.
 - רשימת שורת ה- include בראש קובץ קוד, רלוונטי ל- **MODULE** הראשון בלבד בקובץ. לכן, <mark>אם נרצה לעבוד עם פורטים הקשורים לחומרה, נצטרך לבצע זאת רק ב- **MODULE** הראשון בלבד.</mark>

<u>סדר פעולות:</u>

:<mark>גישה 1</mark>

- 1. יוצרים פרויקט בדרך הרגילה וצירוף 2 הקבצים הנ"ל לפרויקט (קובץ הדרכה מופיע בתיקיית ניסוי מס' 1).
 - 2. לחיצה ימנית על העכבר ולבחור

Project -> Options -> General Options -> Library configuration -> None (from the Library drop-down list)

This means that a standard C/C++ library will not be linked – That is the default.

- .(Project -> Compile) נותר לקמפל את הפרויקט.
 - צרוב את הקוד לבקר.

<u>גישה 2:</u>

- . יוצרים פרויקט בדרך הרגילה ומצרפים רק את קובץ התוכנית הראשית (Main.s43) יצירת workspace.
- שם כלשהו שתבחרו) ונצרף לפרויקט זה את קובץ LIB בתיקיית הפרויקט שיצרנו, נפתח פרויקט חדש בשם LIB (שם כלשהו שתבחרו) ונצרף לפרויקט זה את קובץ הספרייה (Functions.s43).
 - בפרויקט זה יש לבדוק את ההגדרות <u>הבאות</u>:

Project -> Options -> General Options ->	לשונית	בחירה
	Output	Output file: Library
	Library Configuration	Library: None

לבסוף לחץ OK.

- נוצר בתיקיית LIB.r43 ובדוק שקובץ הספרייה Project -> Make יספריית your project\Debug\Exe
- LIB ופתח את הפרויקט הראשי וצרף אליו את הקובץ LIB.r43
 - . בפרויקט הראשי לחץ Project -> Make לצורך בניית הפרויקט.
 - .5 צרוב את הקוד לבקר.

בניסויי המעבדה שלנו, מומלץ לעבוד לפי גישה 1

: 2 דוגמה **E**

הקוד מכיל שלושה קבצים (Main.s43, Functions.s43, Interrupts.s43).

לאחר ביצוע RESET, הקוד מבצע:

- הצגת ערך של שני משתנים אחד לאחר השני ולאחר מכן את סכומם.
- בלחיצה על P1.0 הלדים נדלקים זה אחר זה בלולאה אינסופית. לחיצה נוספת מקפיאה את מצב הלדים.
 - קובץ Main.s43 מכיל את קטע הקוד הראשי, ממנו נקרא לפונקציות. להלן סדר כתיבת הקוד:
 - 1. #include <msp430xG46x.h>
 - 2. MACRO Definitions
 - 3. NAME Main
 - 4. PUBLIC Main
 - 5. All **EXTERN** routines labels
 - 6. Continue with the regular code
 - **7.** END
 - קובץ Functions.s43 מכיל את קטע קוד למימוש הרוטינות. <u>להלן סדר כתיבת הקוד:</u>
 - 1. #include <msp430xG46x.h> // Only inside the first MODULE if using HW PORT
 - 2. MACRO Definitions
 - 3. All **EXTERN** routines labels
 - 4. each MODULE Routine Definitions:
 - MODULE label
 - PUBLIC label
 - **RSEG** CODE
 - Label
 - Write the routine body
 - Ret / Reti
 - ENDMOD
 - 5. END
 - קובץ Interrupts.s43 מכיל את קטע קוד למימוש ה- ISR. <u>סדר כתיבת הקוד,</u> זהה לקובץ (c Functions.s43.

<mark>Main.s</mark>43 - 1 קובץ

```
#include <msp430xG46x.h>
   !-----
3
          MACRO Defenition
4
5
  Delaymac
            MACRO
                    time
6
            LOCAL
7
                   time,R15
             mov
8
             dec
                    R15
9
            jnz
10
            ENDM
11
12
  ShowNum
           MACRO Num
            mov.b Num, P9OUT
13
14
             ENDM
15
                 -----
                   Main
16
             NAME
17
             PUBLIC
                   Main
18
             EXTERN P9Config, P1Config, PORT1 ISR
19
             EXTERN
                    Delay, Adder
20
21
                    0x1100
            ORG
22
  var1
            DW
23 var2
            DW
24 var3
            DS
                    1
25
26
            RSEG
                   CSTACK
                   CODE
27
            RSEG
            mov.w
28 Main
                   #0x3100,SP
                   #WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL ; Stop WDT
29
            call
30
                    #P9Config
31
            call
                    #P1Config
32
            ShowNum
                    var1
33
            Delaymac #65000 ;delay using MACRO
            ShowNum var2
34
35
                    #Delay
                            delay using ROUTINE;
             call
36
37
            push.w
                    var1
38
             push.w
                    var2
39
             call
40
             incd
41
                    var3
             pop
42
             ShowNum var3
43
44
            bis.w #CPUOFF+GIE,SR ;LMP0
45
                             ; for break point
   46
          COMMON INTVEC ;Interrupt Vector segment name of INTVEC
47
   48
                PORT1 VECTOR
49
          ORG
                                 ; PORT1 Interrupt Vector
50
          DW
               PORT1 ISR
51
          ORG
               RESET VECTOR ; MSP430 RESET Vector
52
          DW
                Main
53
          END
```

Functions.s43 - 2 קובץ

```
1 #include <msp430xG46x.h>
2 #define LedPortSel &P9SEL
3 #define LedPortDir &P9DIR
4 #define LedPort
                   &P9OUT
5 Bit0 EQU
                    0x01 ; assign value (only value) to a symbol
6
   ;====== PortsSetUp routine Definitions======
7
             MODULE
                    PortSetUp
             PUBLIC
8
                    P9Config, P1Config
9
             RSEG
                    CODE
10
11 P9Config
            bic.b #0xff,LedPortSel
12
            bis.b #0xff,LedPortDir
13
            clr.b LedPort
14
             ret
15
16 PlConfig bic.b #Bit0, &PlSEL
17
            bic.b #Bit0,&P1DIR
18
            bis.b #Bit0, &P1IES
19
            bis.b #Bit0,&P1IE
            bic.b #Bit0,&P1IFG ; reset of interrupt flag
20
21
             ret
22
           ENDMOD
23
24 ;======== Delay - routine Definitions =============
          MODULE Delay
25
26
          PUBLIC Delay
27
          RSEG
                 CODE
28
29 Delay
          mov.w #065530,R15
30 L1
           dec.w R15
                L1
31
           jnz
32
           ret
33
34
           ENDMOD
   ;======== Adder - routine Definitions =================
35
36
           MODULE
                  Adder
37
           PUBLIC Adder
38
           RSEG
                  CODE
39
40 Adder
          mov 2(SP),R4
               4(SP),R5
41
           mov
42
           add
                R4,R5
               R5,4(SP)
43
           mov
44
           ret
45
46
          ENDMOD
48
           END
```

Interrupts.s43 - 3 קובץ

```
#include <msp430xG46x.h>
3 ;
        MACRO Defenition
4
5
   ShowNum MACRO
6
            mov.b
                   Num, & P9OUT
7
            ENDM
8 ;-----
9 Clear_LEDs MACRO
10
            mov.b
                   0x00, &P9OUT
11
             ENDM
12
13
            EXTERN
14
                   Delay
15 ;-----
            PORT1 Interrupt Service Rutine of SW1=P1.0
16
17 ;-----
            MODULE ISRs_Definitions
PUBLIC PORT1_ISR
RSEG CODE
18
19
20
21
22 PORT1 ISR Clear LEDs
            call #Delay ;delay for Debounce
bic.b #0x01,&P1IFG ; manual clear of
23
2.4
25 Mainloop mov.b #0x01,R14
            ShowNum R14
26 Subloop
27
28
            call
                 #Delay
            bit.b #0x01,&P1IFG
29
30
            jnz off
            rla.b R14
31
            tst.b R14
32
                 Mainloop
Subloop
33
             jΖ
34
            jmp
35
36 off
           Clear LEDs
37
            bic.b #0x01,&P1IFG
38
            reti
39
40
            ENDMOD
42
            END
```