

3 קובץ הכנה ניסוי מעבדה מס' 1 – חלק Tutorial 1.3 – Instructions Coding and Timing

מעבדת מיקרומחשבים – המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים מס' קורס - 361.1.3353

<u>כתיבה ועריכה</u>: חנן ריבוא

מהדורה 1 – שנה"ל תשע"ו

## **A.** הקדמה:

במסמך זה נדון בלימוד צורת הקידוד של סט פקודות הליבה (פקודות אסמבלי) של מיקרו-בקר MSP430. בנוסף, נלמד מסמך זה נדון בלימוד צורת הקידוד של סט פקודות הליבה (פקודה בזיכרון (ב- word). במקרה שלנו 16bit).

בשונה מארכיטקטורת SRC, המשמשת כארכיטקטורה אבסטרקטית לצורך לימוד. ארכיטקטורת MSP430, הינה מעשית ומשמשת לעבודתכם במעבדה וללימוד יישומי של החומר התיאורטי.

#### ברצוני לחדד מס' נקודות לפני שנמשיך הלאה:

- אסמבלר תוכנה שנמצא בסביבת הפיתוח וממירה קוד בשפת אסמבלי לקוד בשפת מכונה (מותאם לשפת מכונה ★ ספציפית במקרה שלנו בקר MSP430).
- כמו שלמדנו, בשפת אסמבלי (של בקר MSP430) יש 27 פקודות ליבה (Core Instruction) שרק הן מתורגמות לקוד מכונה ע"י האסמבלר ועוד 24 פקודות חיקוי (Emulated Instruction) הנועדות לנוחות המשתמש ומומרות ישירות לפקודות ליבה ע"י האסמבלר ורק אז מקודדות לקוד מכונה.
  - שאין להם תרגום לקוד מכונה (אינן רצות ב-CPU). שאין להם תרגום לקוד מכונה (אינן רצות ב-CPU). ★ בשונה מפקודות (Instructions) שאין להם תרגום לקוד מכונה (אינן רצות ב-CPU). הוראות אלו נועדו לאסמבלר לצורך ביצוע פעולות מקדימות, למשל: הקצאת מקום בזיכרון עבור משתנים/מחרוזות, תיחול ערכי משתנים, חלוקת הזיכרון למקטעים מסוימים וכו'.

#### ישנם 2 סוגי זיכרונות:

עוכן RESET זיכרון זה נדיף (כאשר **מכבים** את המתח מהבקר תוכנו נמחק). כאשר מבצעים RESET זיכרון ה-RAM נשמר (ביצוע RESET משמעו טעינת ערך כתובת הפקודה הראשונה של התוכנית לרגיסטר PC זיכרון ה-RAM נשמר (ביצוע 1985).

זיכרון זה נועד לשימוש "שולחן עבודה- דף טיוטה" עבור התוכנית שלנו ולשימוש המחסנית (STACK).

✓ זיכרון FLASH - זיכרון זה אינו נדיף (כאשר מכבים את המתח מהבקר תוכנו נשמר).

סביבת הפיתוח טוענת לאזור זה בזיכרון את תוכנית הקוד שנכתוב ואת הקבועים אותם נרצה לשמור ללא תלות במצב המתח של הבקר.

במצב המתח של הבקר.

כדי לבצע **כתיבה לזיכרון FLASH** מתוך תוכנית שנכתוב לא נוכל לכתוב ישירות לזיכרון זה.

יש צורך לעבוד עם מתווך הנקרא Flash Controller (נלמד זאת בקורס "מבנה מחשבים ספרתיים"). **לעומת זאת קריאה מזיכרון זה נבצע כרגיל.** 

בקורס זה, סביבת הפיתוח תעשה את הכתיבה ל-FLASH בשבילנו בשלב מקדים לפני טעינת הקוד.

RSEG DATA RSEG CODE המתאימים לצורך כך, Directives ה-Directives המתאימים לצורך כך, syour constant pour code END END

שימוש ב- **RSEG** DATA מצריך שינוי קטן <mark>בקובץ ה- Linker של</mark> ברירת המחדל. כדי להימנע מזה, אנו נעדכן משתנים קבועים **בזיכרון ה-FLASH** בצורה הבאה:



## B. <u>תהליך שליפה פיענוח וביצוע של פקודת אסמבלי:</u>

- כפי שלמדתם בקורס "מבוא למחשבים", לאחר שתוכנית נצרבת לזיכרון הבקר היא מוכנה לביצוע. לאחר פעולת ספי שלמדתם בקורס "מבוא למחשבים", לאחר שתוכנית נצרבת לרגיסטר PC ותוכן הפקודה מועבר לרגיסטר byte מתעדכן בכתובת של הפקודה הבאה לביצוע.
  - תהליך ביצוע פקודה מתבצע בשני שלבים:
  - 1. שלב השליפה (Fetch) הבאת קוד הפקודה מהזיכרון לרגיסטר IR.
    - .2 שלב הפיענוח (Decoding) והביצוע (Executing) של הפקודה.
- במשך זמן ביצוע פקודה בודדת מתבצעת הפקודה הנוכחית וגם מתבצעת שליפה של הפקודה הבאה (pipeline).

## C. <u>קידוד פקודות הליבה – חלוקה לשלושה פורמטים שונים (שלוש קבוצות של פקודות):</u>

## כיצד החומרה יודעת באיזה פורמט כל פקודת אסמבלי? לפי ערך של 4-bit MSB (ביטים 12-15)

12. פקודות Double operand – ישנן 12 פקודות: ערך של 4-bit MSB – ישנן 12 פקודות - Double operand

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	Ор	-code			S-F	Reg		Ad	B/W		As		D-R	leg		חלוקת הקידוד לשדות

Instruction	Opc - HEX
MOV(.B) src,dst	4
src → dst	
ADD(.B) src,dst	5
src + dst → dst	<u> </u>
ADDC(.B) src,dst	6
src + dst + C → dst	
SUB(.B) src,dst	8
dst + .not.src + 1 → dst	<u> </u>
SUBC(.B) src,dst	7
dst + .not.src + C → dst	
CMP(.B) src,dst	9
Dst - src	
DADD(.B) src,dst	Α
src + dst + C → dst (decimally)	
BIT(.B) src,dst	В
src .and. dst	
BIC(.B) src,dst	С
.not.src .and. dst →dst	
BIS(.B) src,dst	D
src .or. dst →dst	<u> </u>
XOR(.B) src,dst	E
src .xor. dst → dst	
AND(.B) src,dst	F
src .and. dst → dst	
דה OPC בנודל 4hit עבור 12 פקודות	בערבי שי

הערה: שדה OPC בגודל 4bit עבור 12 פקודות.

קודים 1,2,3 לא כלולים וזאת כדי להפנות ל-2 הפורמטים הנוספים (jump , single operand)

#### טבלה המכילה דוגמא עבור פקודת mov בשילוב כל שיטות המעון

Examples	Machine Code - HEX	Орс	S-Reg	Ad	B/W	As	D-Reg	Cycles	Length(W)
Mov R5,R4	4504	0100	0101	0	0	00	0100	1	1
Mov R5,6(R4)	4584 0006	0100	0101	1	0	00	0100	4	2
Mov R5,EDE	4580 abs.add(EDE)-(PC+2)	0100	0101	1	0	00	00 <b>0</b> 0	4	2
Mov R5,&EDE	4582 abs.add(EDE)	0100	0101	1	0	00	00 <b>1</b> 0	4	2
Mov @R5,R4	4524	0100	0101	0	0	10	0100	2	1
Mov @R5,6(R4)	45A4 0006	0100	0101	1	0	10	0100	5	2
Mov @R5,EDE	45A0 abs.add(EDE)–(PC+2)	0100	0101	1	0	10	00 <b>0</b> 0	5	2
Mov @R5,&EDE	45A2 abs.add(EDE)	0100	0101	1	0	10	0010	5	2
Mov @R5+,R4	4534	0100	0101	0	0	11	0100	2	1
Mov @R5+,6(R4)	45B4 0006	0100	0101	1	0	11	0100	5	2
Mov @R5+,EDE	45B0 abs.add(EDE)-(PC+2)	0100	0101	1	0	11	00 <b>0</b> 0	5	2
Mov @R5+,&EDE	45B2 abs.add(EDE)	0100	0101	1	0	11	0010	5	2
Mov #0x40,R4	4034 0040	0100	0000	0	0	11	0100	2	2
Mov #0x40,6(R4)	40B4 0040 0006	0100	0000	1	0	11	0100	5	3
Mov #4,8(R4)	42A4 0008	0100	0010	1	0	10	0100	5	3
Mov #0x40,EDE	40B0 0040 abs.add(EDE)-(PC+4)	0100	0000	1	0	11	00 <b>0</b> 0	5	3
Mov #0x40,&EDE	40B2 0040 abs.add(EDE)	0100	0000	1	0	11	0010	5	3
Mov 6(R5),R4	4514 0006	0100	0101	0	0	01	0100	3	2
Mov 6(R5),6(R4)	4594 0006 0006	0100	0101	1	0	01	0100	6	3
Mov 6(R5),EDE	4590 0006 abs.add(EDE)-(PC+4)	0100	0101	1	0	01	00 <b>0</b> 0	6	3
Mov 6(R5),&EDE	4592 0006 abs.add(EDE)	0100	0101	1	0	01	0010	6	3
Mov TONI,R4	4014 abs.add(TONI)-(PC+2)	0100	0000	0	0	01	0100	3	2
Mov TONI,6(R4)	4094 abs.add(TONI)-(PC+2) 0006	0100	0000	1	0	01	0100	6	3
Mov TONI,EDE	4090 abs.add(TONI)-(PC+2)	0100	0000	1	0	01	00 <b>0</b> 0	6	3
	abs.add(EDE)-(PC+4)								
Mov TONI,&EDE	4092 abs.add(TONI)-(PC+2)	0100	0000	1	0	01	0010	6	3
	abs.add(EDE)								
Mov &TONI,R4	4214 abs.add(TONI)	0100	0010	0	0	01	0100	3	2
Mov &TONI,6(R4)	4294 abs.add(TONI) 0006	0100	0010	1	0	01	0100	6	3
Mov &TONI,EDE	4290 abs.add(TONI)	0100	0010	1	0	01	0000	6	3
	abs.add(EDE)-(PC+4)								
Mov &TONI,&EDE	4292 abs.add(TONI) abs.add(EDE)	0100	0010	1	0	01	0010	6	3
								רות חשורו <mark>י</mark>	

#### <mark>הערות חשובות:</mark>

- .a למעט ערך שדה op-code (השונה בין הפקודות) double operand למעט ערך
- פקודה המכילה קבוע מתוך אלו שבטבלה הבאה. במקרה זה, הקבוע מיוצר ע"י רגיסטרים R3,R2 ולכן אינו מאוחסן בזיכרון
   לאחר קידוד הפקודה. במקרה זה, ערך S-Reg יהיה שווה 2 או 3 כמצוין בטבלה. במקרה שישנם 2 קבועים המופיעים בטבלה.
   הקבוע הראשון ייוצר ע"י R3,R2 והקבוע השני יאוחסן בזיכרון (ראה שורה מסומנת בצהוב בטבלה הנ"ל).

Register	As	Constant	Remarks
R2	00		Register mode
R2	01	(0)	Absolute address mode
R2	10	00004h	+4, bit processing
R2	11	00008h	+8, bit processing
R3	00	00000h	0, word processing
R3	01	00001h	+1
R3	10	00002h	+2, bit processing
R3	11	0FFFFh	-1, word processing

©Hanan Ribo

# 2. <u>פקודות Single operand – ישנן 7 פקודות: ערך של 4-bit MSB שווה 0x1</u>

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
			O	p-code	е				B/W		Ad		D/S-	Reg		חלוקת הקידוד לשדות

Instruction	Opc - Binary
RRC(.B) dst	<b>0001</b> 0000 0
C → MSB →LSB → C	
RRA(.B) dst	<b>0001</b> 0001 0
MSB → MSB →LSB →C	
PUSH(.B) src	<b>0001</b> 0010 0
SP 2 → SP, src →@SP	
SWPB dst	<b>0001</b> 0000 1
Swap bytes	
CALL dst	<b>0001</b> 0010 1
SP 2 → SP, PC+2 →@SP	
dst → PC	
RETI	<b>0001</b> 0011 0
TOS → SR, SP + 2 →SP	
TOS → PC,SP + 2 → SP	
SXT dst	<b>0001</b> 0001 1
Bit 7 → Bit 8Bit 15	

# טבלה המכילה דוגמא לכל אחת מהפקודות לכל שיטות המעון

Examples	Machine Code - HEX	Орс	B/W	Ad	D/S-Reg	Cycles	Length(W)
RRC R5	1005	<b>0001</b> 0000 0	0	00	0101	1	1
RRA R5	1105	<b>0001</b> 0001 0	0	00	0101	1	1
PUSH R5	1205	<b>0001</b> 0010 0	0	00	0101	3	1
SWPB R5	1085	<b>0001</b> 0000 1	0	00	0101	1	1
CALL R5	1285	<b>0001</b> 0010 1	0	00	0101	4	1
SXT R5	1185	<b>0001</b> 0001 1	0	00	0101	1	1
RRC @R5	1025	<b>0001</b> 0000 0	0	10	0101	3	1
RRA @R5	1125	<b>0001</b> 0001 0	0	10	0101	3	1
PUSH @R5	1225	<b>0001</b> 0010 0	0	10	0101	4	1
SWPB @R5	10A5	<b>0001</b> 0000 1	0	10	0101	3	1
CALL @R5	12A5	<b>0001</b> 0010 1	0	10	0101	4	1
SXT @R5	11A5	<b>0001</b> 0001 1	0	10	0101	3	1
RRC @R5+	1035	<b>0001</b> 0000 0	0	11	0101	3	1
RRA @R5+	1135	<b>0001</b> 0001 0	0	11	0101	3	1
PUSH @R5+	1235	<b>0001</b> 0010 0	0	11	0101	5	1
SWPB @R5+	10B5	<b>0001</b> 0000 1	0	11	0101	3	1
CALL @R5+	12B5	<b>0001</b> 0010 1	0	11	0101	5	1
SXT @R5+	11B5	<b>0001</b> 0001 1	0	11	0101	3	1
PUSH #0x40	1230 0040	<b>0001</b> 0010 0	0	11	0000	4	2
CALL #0x3200	12B0 3200	<b>0001</b> 0010 1	0	11	0000	5	2
RRC 6(R5)	1015 0006	<b>0001</b> 0000 0	0	01	0101	4	2
RRA 6(R5)	1115 0006	<b>0001</b> 0001 0	0	01	0101	4	2
PUSH 6(R5)	1215 0006	<b>0001</b> 0010 0	0	01	0101	5	2
SWPB 6(R5)	1095 0006	<b>0001</b> 0000 1	0	01	0101	4	2

CALL 6(R5)	1295 0006	<b>0001</b> 0010 1	0	01	0101	5	2
SXT 6(R5)	1195 0006	<b>0001</b> 0001 1	0	01	0101	4	2
RRC EDE	1010 abs.add(EDE)– (PC+2)	<b>0001</b> 0000 0	0	01	0000	4	2
RRA EDE	1110 abs.add(EDE)- (PC+2)	<b>0001</b> 0001 0	0	01	0000	4	2
PUSH EDE	1210 abs.add(EDE)– (PC+2)	<b>0001</b> 0010 0	0	01	0000	5	2
SWPB EDE	1090 abs.add(EDE)– (PC+2)	<b>0001</b> 0000 1	0	01	0000	4	2
CALL EDE	1290 abs.add(EDE)- (PC+2)	<b>0001</b> 0010 1	0	01	0000	5	2
SXT EDE	1190 abs.add(EDE)– (PC+2)	<b>0001</b> 0001 1	0	01	0000	4	2
RRC &EDE	1012 abs.add(EDE)	<b>0001</b> 0000 0	0	01	0010	4	2
RRA &EDE	1112 abs.add(EDE)	<b>0001</b> 0001 0	0	01	0010	4	2
PUSH &EDE	1212 abs.add(EDE)	<b>0001</b> 0010 0	0	01	0010	5	2
SWPB &EDE	1092 abs.add(EDE)	<b>0001</b> 0000 1	0	01	0010	4	2
CALL &EDE	1292 abs.add(EDE)	<b>0001</b> 0010 1	0	01	0010	5	2
SXT &EDE	1192 abs.add(EDE)	<b>0001</b> 0001 1	0	01	0010	4	2
RETI	1300	<b>0001</b> 0011 0	0	00	0000	5	1

# 3. <u>פקודות Jump – ישנן 8 פקודות</u>: ערך של 4-bit MSB בין 3x2-0x3

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
(	Эр-сос	le		С						10-Bi	t PC (	Offset				חלוקת הקידוד לשדות

Instruction	Opc - Binary	С	Cycles	Length(W)
JEQ/JZ Label	001	<b>0</b> 01	2	1
If (flag Z == 1) $PC_{new} = Label = PC_{old} + 2 + PC_{offset} \cdot 2$				
JNE/JNZ Label	001	<b>0</b> 00	2	1
$If(flag Z == 0) PC_{new} = Label = PC_{old} + 2 + PC_{offset} \cdot 2$				
JC Label	001	<b>0</b> 11	2	1
If (flag C == 1) $PC_{new} = Label = PC_{old} + 2 + PC_{offset} \cdot 2$				
JNC Label	001	<b>0</b> 10	2	1
If (flag C == 0) $PC_{new} = Label = PC_{old} + 2 + PC_{offset} \cdot 2$				
JN Label	001	<b>1</b> 00	2	1
$If(flag N == 1) PC_{new} = Label = PC_{old} + 2 + PC_{offset} \cdot 2$				
JGE Label	001	<b>1</b> 01	2	1
If (flag N $\oplus$ flag V == 0) $PC_{new} = Label = PC_{old} + 2 + PC_{offset} \cdot 2$				
JL Label	001	<b>1</b> 10	2	1
If (flag N $\oplus$ flag V == 1) $PC_{new} = Label = PC_{old} + 2 + PC_{offset} \cdot 2$				
JMP Label	001	<b>1</b> 11	2	1
$PC_{new} = Label = PC_{old} + 2 + PC_{offset} \cdot 2$				

 $-512 \le PC_{offset} \le 511$ 

 $PC_{Next\ Instruction} = \ PC_{old} + 2$ 

# שימו לב: מרחב ההסתעפות של פקודות jmp הוא בין PC-512words לבין

כלומר בין PC-1024 לבין PC+1022

Note:	MOV	#LABEL, PC	;	Branch	to	address	LABEL	
	VOM	LABEL, PC	;	Branch	to	address	contained	in LABEL
	MOV	@R14,PC	;	Branch	inc	direct to	o address	in R14