Istruzioni di Sicurezza per l'Uso di Apparecchi Elettrici

Avvertenze di Sicurezza

1	١.	Sicure	ezza E	lettrica:
---	----	--------	--------	-----------

- Avviso contro le scosse elettriche (es. non aprire la custodia dell'apparecchio).
- Uso di prese e alimentatori certificati.
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica durante un temporale.

2. Ventilazione e Posizionamento:

- Mantenere una distanza minima di 10 cm da pareti o altri oggetti.
- Non coprire le aperture di ventilazione.

3. Rischio di Incendio:

- Evitare di coprire il dispositivo (es. con tessuti).
- Posizionare lontano da fonti di calore (es. radiatori).
- 4. Sicurezza per Bambini e Animali Domestici:
- Fissare saldamente il dispositivo per evitare ribaltamenti.
- I bambini devono utilizzare il dispositivo solo sotto supervisione.

5. Uso di Liquidi:

- Evitare l'entrata di liquidi e l'uso in ambienti umidi.

Simboli di Conformità

- 1. Marcatura CE (Conformità Europea):
- Indica che il dispositivo soddisfa le direttive dell'UE per sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

2. Marcatura RoHS:

- Garantisce che il dispositivo non contenga sostanze nocive come piombo o mercurio.

3. Simbolo WEEE:

- Il simbolo del bidone barrato indica che il dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.
- 4. Marcatura FCC (per il mercato USA):
- Conferma il rispetto delle normative FCC per la compatibilità elettromagnetica.
- 5. Etichetta di Efficienza Energetica:
- In Europa, identificata tramite l'etichetta energetica (es. A++ a G).

Istruzioni Dettagliate di Sicurezza

1. Sicurezza Elettrica:

- Collegare il dispositivo solo a prese certificate con tensione appropriata (indicata sul retro del dispositivo).
- Non aprire mai la custodia per evitare scosse elettriche.
- Scollegare il cavo durante i temporali o quando il dispositivo non è in uso per periodi prolungati.

2. Ventilazione e Posizionamento:

- Posizionare il dispositivo in modo che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Mantenere una

distanza minima di 10 cm da ostacoli.

- Non posizionare in mobili chiusi o su superfici morbide come divani.

3. Rischio di Incendio e Surriscaldamento:

- Non coprire il dispositivo. Evitare l'uso vicino a fonti di calore come radiatori, forni o luce solare diretta.
- Non utilizzare in ambienti ad alta umidità.
- 4. Sicurezza per Bambini e Animali Domestici:
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile per evitare ribaltamenti.
- I bambini devono utilizzarlo solo sotto supervisione.

5. Uso di Liquidi:

- Evitare il contatto con liquidi. Non posizionare contenitori aperti (es. bicchieri, vasi) sul dispositivo.
- In caso di contatto con liquidi, scollegare immediatamente il dispositivo e contattare il servizio clienti.

Simboli di Conformità:

- Marcatura CE: Conforme alle direttive UE 2014/30/EU (compatibilità elettromagnetica) e 2014/35/EU (sicurezza elettrica).
- Conformità RoHS: Nessuna presenza di sostanze pericolose come piombo o mercurio.
- Direttiva WEEE: Non smaltire nei rifiuti domestici, consegnare a un centro di raccolta autorizzato.
- Efficienza Energetica: Conforme alle direttive europee, verificare l'etichetta sulla confezione.