

Rechner Architektur I (RAI) Architekturkonzepte

Prof. Dr. Akash Kumar Chair for Processor Design







- Darstellung und Beschreibung von Rechern
- □ Rechner- und Prozessorarchitektur
- Schichtenmodell des Rechners
- Hauptkomponenten des Rechners
- Verbindungsstruktur des Rechners
- Klassifikation von Rechnerarchitekturen
- Rechnersysteme
- Zusammenfassung Architekturkonzepte

© Akash Kumar

Darstellung und Beschreibung von Rechern

Rechner sind dem Prinzip nach nichts anderes als hochkomplexe, oft unüberschaubare, endliche Automaten, also elektrische Schaltwerke.

Hauptbestandteile von Schaltwerken sind:

- Ein-, Ausgangsklemmen,
- Verknüpfungsglieder,
- Schaltnetze,
- Speicherglieder,
- Verbindungsnetzwerk.

Die Anzahl der innere Zustände eines Schaltwerkes ergibt sich direkt aus der Anzahl der vorhandenen Speicherglieder.

Schaltwerk - Rechner

	"einfache" Schaltwerke	Rechner
Ein-, Ausgänge	endliche Anzahl	nahezu unendliche Vielfalt
Schaltwerke	einfache Logik	komplex, verteilt
Speicherglieder	konzentriert angeordnet	über das System verteilt
innere Zustände	überschaubar, gering	unüberschaubar, extrem
Vernetzung	einfache Rückführungen	hochkomplex, lokal, global
Darstellung	Logische Schaltung	hochkomplexe Systeme
Beschreibung	Boolesche Gleichungen	Automaten-, Architekturmodelle

Rechner können aufgrund ihrer Komplexität nicht wie Schaltwerke dargestellt und beschrieben werden. Die Darstellung und Beschreibung von Rechnern erfolgt daher auf einem relativ hohem Abstraktionsniveau (Architekturebene).

Darstellungs- und Beschreibungsebenen

Ebene Darstellung / Beschreibung

Architekturebene: System- und Verhaltensdarstellung

Hardware-, Architekturbeschreibungssprachen

Register-Transfer-Ebene: Vernetzung von Komponenten, Module, Busse

Hardwarebeschreibungssprachen

Logikebene: Vernetzung von Verknüpfungs- und Speichergliedern

Netzlisten, Logikplan

Schaltungsebene: Bauelemente, Verbindungen, Technologie

elektrische Netzwerke, Strom, Spannung, Ladung

Einfache Modelle für Rechner

Für die einfache Beschreibung und Modellierung von Rechnern sind spezielle, erweiterte Automatenmodelle erforderlich.

Turing-Maschine

Einfaches theoretisches Automatenmodell, das vor allem für theoretische Untersuchungen des Rechners gut geeignet ist: Berechenbarkeit – Entscheidbarkeit – Akzeptierbarkeit.

Zur Beschreibung praktischer, realer Rechner nicht geeignet.

von-Neumann-Rechner

Erweitertes Automatenmodell zur Beschreibung voll programmgesteuerter Rechner. Mit diversen Erweiterungen zur Beschreibung praktischer, realer Rechner geeignet.

Rechner- und Prozessorarchitektur


Rechnerarchitektur

- Analyse und Synthese von Rechnerstrukturen und deren Organisationen
- Aufbau und Eigenschaften von Rechnern als einheitliches System
- Untersuchung des äußeren Erscheinungsbildes eines Rechners
- Weitestgehende Abstraktion von inneren Vorgängen des Rechners
- Klassifizieren, vergleichen, bewerten und entwerfen von Rechnern
- Komponenten und deren Verbindungen in der Struktur von Rechnern
- Kommunikations- und Verarbeitungsstruktur und deren Organisation
- Implementierung und Verhältnis von Hard- und Softwarerealisierung

Prozessorachitektur

Beschränkung auf den Prozessor (auch Mikroprozessor, Mikrocontroller) als integrierte Verarbeitungseinheit und seine Verbindungen nach außen.

Schichtenmodell des Rechners



Schichtenmodell des Rechners

Vereinfachtes Schichtenmodell

Software-Systeme

Nutzerprogramm, Dienstprogramme Compiler, Assembler, Betriebssystem

Befehlssatz-Architektur (ISA)


Instruction Set Architecture

Hardware-Systeme (HSA)

Steuerwerke, Schaltwerke, Vernetzung Verknüpfungsglieder, Speicherglieder

Der Befehlssatz als Architekturmerkmal eines Rechners, **Instruction Set Architecture (ISA)**, definiert die Software – Hardware – Schnittstelle, **Software** ⇒ **Hardware-System-Architecture (HSA)**.

Hauptkomponenten des Rechners



Hauptkomponenten

CPU Zentrale Verarbeitungseinheit mit Rechenwerk und

Steuerwerk (Mikroprozessor)

Primärspeicher Hauptspeicher (DRAM, SRAM)

Sekundärspeicher Zusatzspeicher mit direktem Zugriff (Festplatte)

Archivspeicher Massenspeicher mit verzögertem Zugriff

(CD, DVD, Tape)

Systembus verbindet alle Komponenten des Computers

miteinander (PCI-Bus)

Ein-/Ausgabegeräte realisieren die Kommunikation des Computers nach


aussen (Monitor, Keyboard, Maus, Drucker,

Netzkarte, Modem, Sound, ...)

Verbindungsstruktur des Rechners

Die Verbindungsstruktur eines Rechners stellt ein Architekturmerkmal bzgl. der Verbindung der einzelnen Rechnerkomponenten untereinander bzw. auch zwichen den Komponenten und der Umwelt dar (Ein-/Ausgabekomponenten).

Die Verbindungen können als Stern, Bus, Ring, Baum, Feld, Crossbar (steuerbarer Kreuzschienenverteiler), ... ausgeführt sein.



Busstrukturen

Princeton Architektur Harvard Architektur (H. Aiken) (J.von Neumann) Speicher Befehls-Daten-Daten / Befehle speicher speicher Befehlsbus Systembus **Datenbus** Befehls-Daten-Befehls-Datenprozessor prozessor prozessor prozessor

Die Busse können unterteilt sein: Datenbus, Adressbus, Steuerbus, Befehlsbus. Weitere Komponenten und weitere abgesetzte Busse sind möglich.


Klassifikation von Rechnerarchitekturen

- Ordnungsstruktur und -prinzip von Rechnerarchitekturen
- Anordnung, Organisation und Verbindungen der Rechnerkomponenten
- Operationsprinzip, Verarbeitungsprinzip, Kommunikationprinzip des Rechners
- Befehls- und Datenflüsse und deren Organisation
- Parallelität auf verschiedenen Ebenen
- Prinzip der Datenspeicherung und -konistenz des Rechners

Eine eindeutige Klassifikation von Rechnerstrukturen ist nicht möglich. Vielmehr werden durch die Klasseneinteilung nur Grundprinzipien hervorgehoben. Die einzelnen Klassen können sich dabei weitgehend überdecken.

Die Zuordnung zu den einzelnen Klassen erfolgt jeweils nach der hervorzuhebenden Haupteigenschaft der Rechnerarchitektur. Eine Architektur kann somit auch mehreren Klassen zugeordnet werden.

Kontrollflußarchitektur




Kontroll- und Datenfluß sind orthogonal. Der Kontrollfluß steuert den Datenfluß.

Datenflußarchitektur

Die Befehle werden direkt im Datenfluß mitgeführt oder in der Verarbeitungseinheit durch den Datenfluß konfiguriert.

Die Abarbeitung wird durch den Datenfluß und die Hardwarekonfiguration bestimmt.



Der Datenfluß enthält implizit den Kontrollfluß, er bestimmt die Abarbeitung.

Kontrollflußarchitektur - Datenflußarchitektur

Kontrollflußarchitektur

Von-Neumann
Harvard
Superscalar
VLIW

RISC,CISC - Universalprozessor (GPP)

ASIP - Applikationsspezifischer Befehlssatzprozessor

DSP - Digitaler Signalprozessor

ASSP Applikationsspezifischer Signalprozessor

RPA - Rekonfigurierbare Computerarchitektur

CCM - Custom Computing Machine

Systolische Feld-Architekturen

Xputer, Datenflußrechner

Datenflußarchitektur

Breites Spektrum von Architekturen zwichen Kontroll- und Datenflußarchitektur.

Parallelitätsebenen in Rechnerarchitekturen

Bitebene: BLP Die Bitstellen eines Datums oder mehrere

(Bit Level Parallelism) Daten werden parallel verarbeitet.

Befehlsebene: ILP Mehrere Befehle eines Kontrollflusses

(Instruction Level Parallelism) werden parallel ausgeführt.

Kontrollflußebene: MT Parallele Ausführung mehrerer Teile (Threads)

(Thread Level Parallelism) eines Kontrollflusses (Multithreaded).

Programmebene: MP Parallele Ausführung mehrere Programme,

(Application Level Parallelism) Prozesse (Multiprocessing).

Datenflußebene: DFP Die Datenflußverarbeitung ist vom Konzept


(Data Flow Processing) her hochparallel.

Bit- und Befehlsebenenparallelität werden feinkörnig (fine grained) bezeichnet, Kontrollfluß- und Prozeßparallelität dagegen grobkörnig (coarse grained).

Parallelarchitekturen nach Flynn

Klassifikation nach M. Flynn (1972)

Zweidimensionale Klasseneinteilung der Rechnerarchitekturen nach der Anzahl der Befehls- und Datenströme.



	Datenstrome		
a)		Single Data	Multiple Data
Ü	Single	SISD	SIMD
sstr	Single Instruction Multiple Instruction		
shle	Multiple	MISD	MIMD
۳.	Instruction		
Bef	ITISUUCIIOIT		

Detenetröme

Klasseneinteilung nach Flynn

SISD Single Instruction – Single Data (von-Neumann Rechnerkonzept).

MISD Multiple Instruction – Single Data, leere Klasse (Pipeline-Rechner?).

SIMD Single Instruction – Multiple Data

Feldrechner: Parallele Anordnung von gleichartigen Verarbeitungseinheiten, die alle gleichzeitig den selben Befehl ausführen.

Vektorrechner: Anordnung der Verarbeitungseinheiten als Pipeline zur zeitlich überlappten Befehlsabarbeitung (Vektor-, Matrixoperationen).

MIMD Multiple Instruction – Multiple Data, Multiprocessor und Multicomputer.

SMT: Simultaneous Multithreaded (Intel's Hyperthreading – HT)

MTA: Multithreaded Architecture

MPP: Massively Parallel Multiprocessing

SMP: Symmetric Multiprocessing

COW: Cluster Of Workstations

Speicheranbindung bei MIMD-Systemen

Uniform Memory Access, globaler gemeinsamer Adressraum

Non Uniform Memory Access, verteilter gemeinsamer Adressraum

NORMA No Remote Memory Access, physikalisch und

programmtechnisch verteilter getrennter Speicher (z.B. Cluster)

COMA Cache-Only Memory Access

CC-NUMA Cache Coherent NUMA

NCC-NUMA Non Cache Coherent NUMA


UCA Uniform Communication Architecture

NUCA Non Uniform Communication Architecture

DSM Distributed Shared Memory

VSM Virtual Shared Memory

Übersicht Klassifikation nach Fynn



Klassifikation nach Verbindungsnetzwerken

Verbindungsnetzwerk:

statisch oder dynamisch konfigurierbar, rekonfigurierbar Stern, Bus, Ring, Baum, Feld, Crossbar, . . .

Verbindungstopologie:

regulär, irregulär oder hierarchisch

Verbindungsaufbau:

zentral oder verteilt

Blockierungsverhalten:

blockierend, blockierungsfrei, oder rearrangierbar blockierungsfrei

Betriebsverhalten:

synchron oder asynchron

Vermittlungsart:

Leitungsvermittlung, Paketvermittlung oder Cut-Through-Routing

Klassifikation nach W. Giloi

Rechnerarchitektur: Element im kartesichen Produkt von Operationsprinzip und Struktur

Das Operationsprinzip definiert das funktionelle Verhalten der Architektur durch Festlegung einer Informationsstruktur und einer Kontrollstruktur. Die Informationsstruktur läßt sich als eine Menge von abstrakten Datentypen spezifizieren.

Die Struktur einer Rechnerarchitektur ist gegeben durch Art und Anzahl der Hardware-Betriebsmittel sowie die sie verbindenden Kommunikationseinrichtungen.

Operationsprinzipien:

- von Neuman Operationsprinzip,
- Operationsprinzipien der Programmparallelität,
- Operationsprinzipien der Datenparallelität.

Operationsprinzipien nach W. Giloi

Implizite Parallelität: Explizite Parallelität:


- Operationsebene,
- Anweisungsebene,
- Prozeßebene,
- Programmebene.

- standardisierten Programmstruktur,
- standardisierten Datenstrukturen, Datenparallelität,
- selbst-beschreibenden Informationseinheiten,
- selbst-identifizierenden Daten.

Streng sequentieller Kontrollfuß des v. Neumann Rechners:

- konventioneller sequentieller Kontrollfluß für das Programm und seine Daten,
- sequentieller Kontrollfluß aber gleichzeitig parallele Ausführung mehrerer Operationen in jedem Rechenschritt,
- sequentieller Programmkontrollfluß bei assoziativem Zugriff auf die Daten,
- viele sequentielle Kontrollflüsse gleichzeitig.

Operationsprinzipien nach W. Giloi (frei interpretiert)




PMS Klassifikation (Processor, Memory, Switch)

Hardware-Beschreibungssprache für Rechnerarchitekturen (Bell & Newell, 1971) **PMS-Symbole:**

Symbol	Bezeichnung	Bemerkung
С	Computer	vollständige Rechnerbeschreibung
Р	Processor	Prozessorkomponente
M	Memory	aufteilbarer adressierbarer Speicher
S	Switch	steuerbare Verbindungskomponente (Bus, Crossbar, Mux)

PMS-Darstellung auch als Strukturdiagramm:



Rechnersysteme

Computertyp	Hauptanwendung
Wegwerfcomputer	Glückwunschkarten, Logistik, Identifikation
Controller	Eingebettete Systeme, Spezialanwendungen
Signalprozessor	Digitale Signalverarbeitung, Kommunikationstechnik
Personalcomputer	Universalrechner, Arbeitsplatzrechner
Workstation, Server	Arbeitsplatzrechner, Netz-Server, Daten-Server
Workstation-Cluster	Abteilungsrechner, Hochleistungsrechner
Mainframe	Großrechner, Hintergrundrechner, Stapelverarbeitung
Supercomputer	Hochleistungsdatenverarbeitung, Wetterberechnung
	HPC (High Performance Computing)