http://lloveMCU.taobao.com

[浑浊度传感器模块]

用户手册




一、产品介绍

水的浑浊度是指水中含有的泥沙,粘土,有机物,浮游生物和微生物等悬浮物质,造成的浑浊程度。工业级的浊度传感器或浊度仪价格昂贵,在电子产品设计中成本太高不适合选用;因此我们选取了一款在家用电器洗衣机、洗碗机上广泛应用的浑浊度传感器,这款浊度传感器利用光学原理,通过溶液中的透光率和散射率来综合判断浊度情况。传感器内部是一个红外线对管,当光线穿过一定量的水时,光线的透过量取决于该水的污浊程度,水越污浊,透过的光就越少。光接收端把透过的光强度转换为对应的电流大小,透过的光多,电流大,反之透过的光少,电流小。

浊度传感器模块将传感器输出的电流信号转换为电压信号,通过单片机进行 AD 转换数据处理。改款模块具有模拟量和数字量输出接口。模拟量可通过单片机 A/D 转换器进行采样处理,以获知当前水的污浊度。数字量可通过模块上的电位器调节触发阈值,当浊度达到设置好的阈值后,D1 指示灯会被点亮,传感器模块输出由高电平变成低电平,单片机通过监测电平的变化,判断水的浊度是否超标,从而预警或者联动其他设备。该模块价格低廉、使用方便、测量精度高可以用于洗衣机、洗碗机等产品的水污浊程度的测量;也可以用于工业现场控制,环境污水采集等需要浊度检测控制的场合。

二、模块介绍及引脚定义

浊度传感器模块的组成如下图所示。该模块通过 3Pin XH-2.54 接头与浊度传感器进行连接。调节 10K 蓝色电位器的旋钮可以对数字量输出触发阈值进行调节。



模块引脚定义如下表所示。

| 序号 | 引脚定义 | 功能描述 | 备注 |
|----|------|-----------|-----------------------|
| 1 | VCC | 供电电压正极,5V | 不可使用 3.3V |
| 2 | AO | 模拟信号输出 | 输出电压范围 0~5V |
| 3 | DO | 数字信号输出 | 小于设定值输出高电平;大于设定值输出低电平 |
| 4 | GND | 供电电压负极 | |

三、技术指标

工作电压: 5.00V DC

工作电流: 40mA (MAX)

响应时间: <500ms

绝缘电阻: 100MΩ (Min)

输出方式:

模拟量输出: 0~4.5V;

数字量输出: 高/低电平信号(可以通过调节电位器选择对应阈值)

操作温度: -20℃~90℃

模块尺寸: 38.6mm*22.1mm

传感器接口: XH2.54

四、配套浊度传感器介绍

该传感器模块配套浊度传感器型号为 TSW-30, 具体可见如下附图。




技术参数如下表所示。(25℃)

| 201 2 29000 1 1000 1000 | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|
| 技术参数 | 参数值 | | | |
| 测量范围 (NTU) | $0 \sim 1000 \pm 30$ | | | |
| 红外发射二极管 (峰值发射波长) | 940nm | | | |
| 光敏二极管 (峰值发射波长) | 880nm | | | |
| 红外发射二极管型号 | EL - 23G(KODENSHI) | | | |
| 光敏二极管型号 | ST - 23G (KODENSHI) | | | |

| 淘宝店铺: | |
|-------|--|
| | |
| | |


TSW-30 引脚定义及结构尺寸如下图所示。



五、使用方法


(一) 应用电路框图

推荐应用电路框图如下图所示。



(二)标准曲线及温度校准公式

传感器模块输出电压与浑浊度关系如下图所示。




淘宝店铺: ______

浊度值与模块输出电压满足如下关系:

$TU = -865.68 \times U + K$

上式中TU为当前浊度值,U为当前温度条件下模块的输出电压值,K为截距值,需通过标定方法得到。

传感器输出电压值大小受温度影响,输出电压与温度曲线关系如下图所示。 进行浊度测量时需进行温度补偿以保证测量精度。



温度校正公式:

 $\Delta U = -0.0192 \times (T - 25)$

上式中ΔU 为温度变化引起的电压差; T 为当前测量温度值。

(四)校准方法

由于浊度传感器的个体差异、环境光或未进行温度补偿等原因。为获得更精确的浊度值,在测量之前,必须进行校准。具体操作方法介绍如下。

第一步:安装浊度传感器,给传感器模块供电。使用 **0NTU** 的标准溶液(或者接近 **0NTU** 的纯净水或蒸馏水)进行校准;



第二步: 在传感器使用环境状态下 (尽量避免光线强弱引起的误差) 测量记录当前校准溶液的温度值并记录为 T_{Mid} ; 测量并记录传感器模块的输出电压为 U_{Mid} 。

第三步: 计算温差引起的电压差值 ΔU 。将测量得到 T_{Mid} 代入温度修正公式。

$$\Delta U = -0.0192 \times (T_{\text{mix}} - 25)$$

第四步: 计算 0NTU 标准液 (25℃)标准电压值 U_{25℃}。

$$U_{25^{\circ}C} = U_{\text{Mid}} - \Delta U$$

第五步: 计算 K 值,将计算得到标准电压值 U250 代入标准曲线公式。


$$K = 865.68 \times U_{25^{\circ}C}$$

第六步: 修正标准曲线公式。将计算得到的 K 代入标准曲线公式。

$$TU = -865.68 \times U + K$$

(五) 使用模拟信号对浊度进行分级


可以通过不同浑浊程度的溶液进行浊度等级标定。



浑浊度1级



浑浊度2级



浑浊度3级



浑浊度4级

依据上述 4 种浑浊程度的溶液将浑浊度等级划分为四级,具体等级划分见下表。

| 浑浊度等级 | 电压参数值 | |
|-------|-------------|--|
| 1级 | 2.96V~5V | |
| 2 级 | 2.64V~2.96V | |
| 3 级 | 1.84V~2.64V | |
| 4 级 | 0~1.84V | |

注: 上述分级方法仅为示意, 具体参数分级阈值可根据具体需求进行设定

(六) 使用数字信号

选取特定浑浊程度的对比溶液,调节电位器旋钮至 D1 指示灯刚好变亮的位置(即高低电平的的临界值),完成阈值设定。传感器模块的 DO 口连接单片机 I/O 口进行输出信号判断或连接外部驱动电路驱动其他装置动作。

六、注意事项


1、浊度传感器顶端不防水,使用时禁止将浊度传感器完全抛入水中,水面不能没过顶盖与壳体连接处,传感器进水会造成传感器烧坏。

| 淘宝店铺: | |
|-------|--|
| | |



- 2、传感器光敏二极管接收光线的波长范围为(500~1050nm),日光或日光 灯光线波长会影响传感器光敏电阻的接收,影响测量输出。日光或灯光直射会增 大传感器测量误差,传感器使用时应避免日光或灯光直射。
 - 3、传感器头部壳体需保持清洁,避免污染物遮挡造成测量不准。

七、参考电路



八、配套测试代码

提供如下测试代码:

Arduino、51 单片机+ADC0809、51 单片机+PCF8591、STC12、STM32、 STM32+ADC7705。