# Introdução à Teoria de Controle: uma visão simplificada para Robôs Lego NXT

MAC318 – Introdução à Programação de Robôs Móveis

Leliane Nunes de Barros Valquiria Fenelon

MAC318 - IME - USP

#### Objetivo dessa aula

Como fazer com que um robô móvel seja capaz de realizar movimentos efetivos, seguros e previsíveis usando a teoria de controle?

- Introdução à Teoria de Controle
  - Tipos de sistemas de controle
  - Tipos de controladores

Variável de Processo (y): variável que é controlada no processo, como temperatura, pressão, umidade, distância de um robô a uma parede, etc.

Variável de Processo (y): variável que é controlada no processo, como temperatura, pressão, umidade, distância de um robô a uma parede, etc.

Valor desejado ou de referência (r): valor desejado para a variável que queremos controlar, variável y. Por exemplo: temperatura a 22 graus, distância de 40 cm da parede.

Variável de Processo (y): variável que é controlada no processo, como temperatura, pressão, umidade, distância de um robô a uma parede, etc.

Valor desejado ou de referência (r): valor desejado para a variável que queremos controlar, variável y. Por exemplo: temperatura a 22 graus, distância de 40 cm da parede.

Variável Manipulada (u): variável sobre a qual o controlador atua para controlar o processo, como a posição de uma válvula, tensão aplicada a uma resistência de aquecimento, potência aplicada a um motor do robô, etc.

Erro ou Desvio (e): diferença entre r e y (negativa ou positiva) e = r - y

Erro ou Desvio (e): diferença entre r e y (negativa ou positiva)

$$e = r - y$$

Ação de controle (u): pode ser reversa ou direta. Define genericamente a atuação aplicada à u na ocorrência de variações de y. Por exemplo, um comando de movimentação para frente (ou para trás) com uma determinada potência:

- Ação Reversa: Se y aumenta, u diminui. Tipicamente utilizada em controles de aquecimento.
- Ação Direta: Se y aumenta, u aumenta. Tipicamente utilizada em controles de refrigeração

#### Sistema de Controle

A técnica de controle PID consiste em calcular um valor de atuação (u) sobre o processo a partir das informações do valor desejado (r) e do valor atual da variável do processo (y). Isso é feito transformando u em um sinal adequado ao atuador utilizado (válvula, resistência ou motor), e deve garantir um controle estável e preciso.



#### Sistema de Controle: exemplos




#### Exemplos:

- Controle de temperatura de fornos elétricos, geladeiras e ar-condicionado
- Controle de antena apontando para direção comandada (compensação de perturbações, como por exemplo, vento ou chuva)
- Controle de robôs industriais


## Medidas de Desempenho

As principais medidas de desempenho de um sistema de controle são com relação ao valor da variável de processo y em termos de:

- Erro no regime estacionário (ou permanente)
- Resposta transitória
- Exemplo: movimentar um elevador para o andar y = 4



#### Desempenho na resposta transitória




#### Controle sobre um Sistema $\Sigma$

- Estado do Sistema  $\Sigma$  (X): representação de  $\Sigma$  num determinado instante de tempo t, em termos de variáveis do processo, por exemplo, o estado X.
- Referência (r): como queremos que  $\Sigma$  se comporte.
- Saída (y): resposta do sistema  $\Sigma$  (novo valor para y)
- Entrada (u): atuação de controle dado como entrada para  $\Sigma$  (novo valor atribuido à variável manipulada u)
- Dinâmica (f(u,x)=y): descrição de como o estado X muda
- Realimentação: mapeia o valor da saída para entrada



#### Tipos de Controle

Controle de Malha Aberta:



Controle de Malha Fechada:



#### Atividades anteriores


- Tarefa 1: Robô chutador
  - Malha aberta ou fechada?
- Tarefa 2: Robô que percorre um quadrado
  - Malha aberta ou fechada?
- Tarefa 3: Robô que evita obstáculos
  - Malha aberta ou fechada?

#### Atividade de Controle

De uma distância de 80 cm, o robô deve se movimentar perpendicularmente a uma parede e parar ao atingir uma distância de 40 cm.

O robô móvel deve ser equipado com sensor ultrassônico na Porta 4.

Objetivo: Analisar como o controle pode atuar neste sistema.




#### Atividade de Controle

De uma distância de 80 cm, o robô deve se movimentar perpendicularmente a uma parede e parar ao atingir uma distância de 40 cm.

O robô móvel deve ser equipado com sensor ultrassônico na Porta 4.


Objetivo: Analisar controle pode atuar sistema.



Tentem programar o seu robô para realizar essa tarefa.

# Exemplo: robô que se aproxima de uma parede

- $r \rightarrow distância desejada (40 cm)$
- e → diferença entre distância desejada e percebida
- *u* → *potência dos motores*
- x → estado do sistema no instante
   de tempo t (representado pela
   distância da parede)
- y → distância real (percebida)




# **Tipos de Controladores**

# Tipos de Controladores (Malha Fechada)

- 1. Liga-desliga (on-off, bang-bang)
- 2. Proporcional (P)
- 3. Integral (I)
- 4. Derivativo (D)
- 5. Proporcional + Integral (PI)
- 6. Proporcional + Derivativo (PD)
- 7. Proporcional + Integral + Derivativo (PID)


# Controle liga-desliga (bang-bang)

- Compara sinal de entrada com realimentação
  - se saída for maior que a entrada, desliga o atuador;
  - se a saída for menor que a entrada, liga o atuador.
- Ex.: fornos elétricos e geladeiras:
  - Calefator ou compressor controlado por um termostato (controlador de temperatura).
- Vantagens: controle simples e de baixo custo
- Desvantagens: oscilação da saída, não garante precisão e pode desgastar o controlador e atuador(consumo de energia).




# Controle liga-desliga (bang-bang)

$$u = \begin{cases} 100 & if \ e < 0 \\ -100 & if \ e > 0 \\ 0 & if \ e = 0 \end{cases}$$





```
import lejos.nxt.*;
public class LigaDesliga {
 public static void main(String[] args) {
   UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
   int r = 40;
   int y, u;
    LCD.drawString("Controle Liga Desliga", 0, 0);
    while (true) {
      y = sonic.getDistance();
      u = 300;
      Motor.B.setSpeed(u);
      Motor.C.setSpeed(u);
      if (y > r) {
        Motor.B.forward();
        Motor.C.forward();
      } else {
        Motor.B.backward();
        Motor.C.backward();
```



Execute o programa para diferentes valores de u

 Limitação do controle bang-bang: quando o erro é pequeno tem uma reação exagerada. Pode não convergir para um regime estacionário

- Limitação do controle bang-bang: quando o erro é pequeno tem uma reação exagerada. Pode não convergir para um regime estacionário
- Idéia: Controlador proporcional! O sinal do controle (u) é variável e proporcional ao erro medido (e).

$$u = y - r$$


- Menor erro implica em menor sinal de controle, e vice-eversa.
- Resultado: atuação mais suave e mais estável.

#### Regulator Thread

- O uso da classe regulatedMotor, dentre outras coisas, ativa uma thread para regulagem da velocidade dos motores de um robô diferencial (vide slides das aulas 2 e 3).
- A regulagem dos motores pode interferir com o sistema de controle que queremos desenvolver.
- Por isso, usaremos como variável de controle a potência do motor, ao invés da velocidade, através do método setPower() da classe NXTMotor

Controlador Proporcional Simplificado

```
import lejos.nxt.*;
public class PPowerInt {
 public static void main(String[] args) {
  UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
  NXTMotor mC = new NXTMotor(MotorPort.C);
  NXTMotor mB = new NXTMotor(MotorPort.B);
  int r = 40;
  int y;
  int u;
  int e;
  LCD.drawString("Controle Proporcional", 0, 0);
  while (true) {
   y = sonic.getDistance();
   e = (y - r);
   u = e;
   if (u > 100) u = 100;
   if (u < -100) u = -100;
   mC.setPower(u);
   mB.setPower(u);
```



Rodem esse programa no robô

Controlador Proporcional Simplificado

```
import lejos.nxt.*;
public class PPowerInt {
 public static void main(String[] args) {
  UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
  NXTMotor mC = new NXTMotor(MotorPort.C);
  NXTMotor mB = new NXTMotor(MotorPort.B);
                              Obs: O objetivo pode não ser alcançado com valores de u muito pequenos
  int r = 40;
  int y;
  int u;
  int e;
  LCD.drawString("Controle Proporcional", 0, 0);
  while (true) {
   y = sonic.getDistance();
   e = (y - r);
   u = e;
   if (u > 100) u = 100;
   if (u < -100) u = -100;
   mC.setPower(u);
   mB.setPower(u);
                                               MAC318 - IME - USP
```




 Idéia: uso de uma constante para aumentar o ganho de potência

$$u = k_p e$$

- $k_p$  (ganho proporcional) define a intensidade da ação proporcional e faz ir mais rápido ao ponto desejado
  - A potência mínima ainda é útil
  - A potência total pode ajudar o robô a ir mais rápido para o seu objetivo quando ele estiver longe.
- Converge para um erro estacionário.

```
import lejos.nxt.*;
public class PPowerInt {
 public static void main(String[] args) {
  UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
  NXTMotor mC = new NXTMotor(MotorPort.C);
  NXTMotor mB = new NXTMotor(MotorPort.B);
  int r = 40;
  int y;
  int u;
  int e;
  int kp = 25;
  LCD.drawString("Controle Proporcinal", 0, 0);
  while (true) {
   y = sonic.getDistance();
   e = (y - r);
   u = kp * e;
   if (u > 100) u = 100;
   if (u < -100) u = -100;
   mC.setPower(u);
   mB.setPower(u);
                                                   MAC318 - IME - USP
```



#### **Aumentando o ganho:**

- Oscilações: um ganho alto pode causar uma potência alta mesmo estando próximo do objetivo.
- Diminui a estabilidade.
- Aumento da velocidade de convergência.
- Tem mais overshoot (arrancadas).

#### **Aumentando o ganho:**

- Oscilações: um ganho alto pode causar uma potência alta mesmo estando próximo do objetivo.
- Diminui a estabilidade.
- Aumento da velocidade de convergência.
- Tem mais overshoot (arrancadas).

#### Diminuindo o ganho:

- Menos oscilações.
- Aumenta a estabilidade.
- Diminui a velocidade de convergência.
- Tem menos overshoot.

#### **Aumentando o ganho:**

- Oscilações: um ganho alto pode causar uma potência alta mesmo estando próximo do objetivo.
- Diminui a estabilidade.
- Aumento da velocidade de convergência.
- Tem mais overshoot (arrancadas).

#### Diminuindo o ganho:

- Menos oscilações.
- Aumenta a estabilidade.
- Diminui a velocidade de convergência.
- Tem menos overshoot.


Erro no regime estacionário? Com uma régua, medir a distância em que o robô parou.

#### Controlador Integral

Limitação do controle proporcional: *erro no regime estacionário* (estado não muda mesmo que a resposta não seja a desejada) :

- Olhando para o passado, o controle integral tem o efeito de eliminar o erro de um controle puramente proporcional.
- O controle integral consiste em uma resposta na saída do controlador (u) que é proporcional à amplitude e duração de todos os erros percebidos anteriormente.


#### Calculando Integral




k<sub>i</sub>: ganho integral, define a intensidade da ação integral

MAC318 - IME - USP

## Integral = soma de aproximações




#### Somatória das áreas



http://www.controlguru.com/wp/p69.html

## Controlador Proporcional e Integral:


```
import lejos.nxt.*;
public class ControlePI {
 public static void main(String[] args) {
  UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
  NXTMotor mC = new NXTMotor(MotorPort.C);
  NXTMotor mB = new NXTMotor(MotorPort.B);
  double r = 40:
  double y = 0;
  double u;
  double e = 0;
  double E = 0;
  double kp = 25;
  double ki = 0.01;
  LCD.drawString("Controle PI", 0, 0);
  while (true) {
   y = sonic.getDistance();
   e = y - r;
   E = E + e;
   u = ki * E + kp * e;
   if (u > 100) u = 100;
   if (u < -100) u = -100;
   mC.setPower((int)u);
   mB.setPower((int)u);
```



Execute o programa para diferentes valores de ki.

## Controlador Proporcional e Integral:

```
import lejos.nxt.*;
public class ControlePI {
 public static void main(String[] args) {
  UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
  NXTMotor mC = new NXTMotor(MotorPort.C);
  NXTMotor mB = new NXTMotor(MotorPort.B);
  double r = 40;
  double y = 0;
  double u;
  double e = 0;
  double E = 0;
  double kp = 25;
  double ki = 0.01;
  LCD.drawString("Controle PI", 0, 0);
  while (true) {
   y = sonic.getDistance();
   e = y - r;
   E = E + e;
   u = ki * E + kp * e;
   if (u > 100) u = 100;
   if (u < -100) u = -100;
   mC.setPower((int)u);
   mB.setPower((int)u);
```




Execute o programa para

Execute o programa para diferentes valores de ki e com kp alto.

## Controlador Proporcional e Integral:

```
import lejos.nxt.*;
public class ControlePI {
 public static void main(String[] args) {
  UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
  NXTMotor mC = new NXTMotor(MotorPort.C);
  NXTMotor mB = new NXTMotor(MotorPort.B);
  double r = 60;
  double y = 0;
  double u:
  double e = 0;
  double E = 0;
  double kp = 20;
  double ki = 0.01;
  LCD.drawString("Controle PI", 0, 0);
  while (true) {
   y = sonic.getDistance();
   e = y - r;
   E = E + e;
   u = ki * E + kp * e;
   if (u > 100) u = 100;
   if (u < -100) u = -100;
   mC.setPower((int)u);
   mB.setPower((int)u);
```



Execute o programa para

Erro no regime estacionário?
Com uma régua, medir a distância
em que o robô parou e comparar
com a medida anterior.

## Propriedades Proporcional e Integral


- A ação integral sobre a proporcional faz com que haja o acionamento do atuador após o período transitório, assim o controle é muito preciso, embora mais lento.
  - Integrador torna o sistema lento, o uso de um integrador pouco atuante, retarda em demasia a convergência
  - Com um termo integral excessivamente atuante pode levar o processo à instabilidade (mesmo com um erro pequeno ele continua atuando muito).


#### **Controlador Derivativo**

Limitações do controle PI: não possui nenhuma predição sobre o futuro do sistema (se o erro está crescendo ou decrescendo).

Controle derivativo corrige variações bruscas devido a perturbações ou no início da partida do processo.

• Exemplo: no controle PI, o mesmo sinal de controle é obtido nos dois casos abaixo:






## **Controlador Derivativo**

 Adiciona um elemento que realiza uma previsão do comportamento do robô no futuro próximo, tendo como base os valores atuais e do passado próximo: reage rapidamente às mudanças do erro.

## Calculando a Derivada



## Calculando a Derivada

A derivada é a taxa de variação da função:

$$\frac{de(t)}{dt} = \frac{e_t - e_{t-1}}{dt}$$

 Velocidade de variação do erro (considerando um intervalo dt unitário.

$$vve = e_t - e_{t-1}$$

## Propriedades Derivativas

- Ação derivativa consiste em uma resposta na saída do controlador u que é proporcional à velocidade de variação do erro.
- Durante perturbações e na partida do processo, a ação derivativa atua sempre no sentido de atenuar as variações do erro.
- Só atua quando há variação no erro (processo estável implica num efeito nulo)

## Propriedades Derivativas

- Sua principal função é melhorar o desempenho do processo durante os transitórios.
  - A intensidade da ação derivativa é ajustada variando-se o intervalo de cálculo da diferença (ganho K<sub>D</sub>).
  - O aumento de k<sub>D</sub> aumenta a ação derivativa, reduzindo a velocidade de variação de y, consequentemente reduzindo o overshoot (deixa o processo mais lento).
  - Diminuindo o ganho k<sub>D</sub> a velocidade de variação y aumenta e aumenta overshoot (acelera o processo).

# Controlador Proporcional e Derivativo (PD)


- Isoladamente o derivativo não é uma técnica de controle.
- Deve ser empregado associado a uma ação proporcional.

$$u(t) = k_P e(t) + k_D \frac{de(t)}{dt}$$


$$u = k_P e + k_D \dot{e}$$

## Algoritmo Proporcional e Derivativo

```
import lejos.nxt.*;
public class ControlePI {
 public static void main(String[] args) {
 UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
 NXTMotor mC = new NXTMotor(MotorPort.C);
 NXTMotor mB = new NXTMotor(MotorPort.B);
 double r = 40:
  double y = 0;
  double u;
  double e = 0;
  double eant =0;
  double kp = 25;
  double kd = 10;
 LCD.drawString("Controle Proporcinal 2", 0, 0);
 while (true) {
  y = sonic.getDistance();
   e = y - r;
   edif= e - eant;
   eant = e;
   u = kp * e + kd*edif;
   if (u > 100) u = 100;
   if (u < -100) u = -100;
   mC.setPower((int)u);
   mB.setPower((int)u);
```



## Propriedades PD



## Resumo: Controle PID

$$u(t) = K(e(t) + \frac{1}{T_I} \int_{-T_I}^{t} e(\tau) d\tau + T_D \frac{de(t)}{dt})$$
$$= P + I + D$$

#### Controle PID

 Controle proporcional: um controlador que multiplica o erro por uma constante:

$$u_t = e_t \times k_P$$

 Controle integral: um controlador que considera a integral do erro no tempo (usa a história):

$$u_t = (e_0 + e_1 + ... + e_n) \times k_t$$

 Controle derivativo: um controlador que considera a diferencial do erro no tempo (previsão futura):

$$u_t = (e_t - e_{t-1}) \times k_D$$

 k<sub>P</sub>, k<sub>I</sub> e k<sub>D</sub> são os ganhos das parcelas P, I e D do controle PID, também chamadas de ações do controle, que definem a intensidade de cada ação de controle.

#### Intuitivamente

#### Proporcional:

Trata o erro ATUAL (medido em uma iteração).


#### Integral:

 Trata o erro acumulado: aplica um controle constante mesmo quando o erro é zero.

#### Derivativo:

 Antecipa e reage às taxas de mudança rápidas antes que o erro cresça muito.

## Controle PID




http://en.wikipedia.org/wiki/PID\_controller

## O Algoritmo PID


- Unindo as três técnicas conseguimos unir o controle básico da ação P com a eliminação do erro da ação I e com a redução de oscilações da ação D.
- Cria a dificuldade de ajustar a intensidade de cada um dos termos, processo chamado de sintonia do PID
- Um bom desempenho também depende da capacidade do sistema para atingir uma resposta independente do controlador utilizado

# Comparação P, PI, PD, PID




## O Algoritmo PID

```
import lejos.nxt.*;
public class ControlePI {
 public static void main(String[] args) {
  UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
  NXTMotor mC = new NXTMotor(MotorPort.C);
  NXTMotor mB = new NXTMotor(MotorPort.B);
  double r = 40;
  double y = 0;
  double u;
  double e = 0;
  double eant =0:
  double E = 0;
  double kp = 25;
  double ki = 0.01;
  double kd = 10;
  LCD.drawString("Controle Proporcinal 2", 0, 0);
  while (true) {
   y = sonic.getDistance();
   e = y - r;
   E = E + e;
   edif= e - eant;
   eant = e;
   u = ki * E + kp * e + kd*edif;
   if (u > 100) u = 100;
   if (u < -100) u = -100;
   mC.setPower((int)u);
   mB.setPower((int)u);
```



Execute o programa para diferentes valores de kp, ki e kd.

## PID para controle de temperatura



## Resumindo - Ganhos

Ganho	Ao aumentar, o processo	Ao diminuir, o processo
$k_p$	Torna-se mais rápido. Fica mais instável ou mais oscilante. Tem mais <i>overshoot</i> .	Torna-se mais lento. Geralmente se torna mais estável ou menos oscilante. Tem menos <i>overshoot</i> .
$k_i$	Torna-se mais rápido, atingindo rapidamente o <i>setpoint</i> . Fica mais instável ou mais oscilante. Tem mais <i>overshoot</i> .	Tonar-se mais lento, demorando para atingir o <i>setpoint</i> . Fica mais estável ou mais oscilante.
$k_d$	Torna-se mais lento. Tem menos <i>overshoot</i> .	Torna-se mais rápido. Tem mais <i>overshoot</i> .

# Como melhorar o processo

Se o desempenho do processo	Tente uma a uma as opções:
Está quase bom, mas o overshoot está um pouco alto.	Aumentar $k_P$ em 20% Diminuir $k_I$ em 20% Aumentar $k_D$ em 50%
Está quase bom, mas não tem <i>overshoot</i> e demora para atingir o <i>setpoint</i> .	Diminuir $k_P$ em 20% Aumentar $k_I$ em 20% Diminuir $k_D$ em 50%
Está bom, mas o sinal de controle (u) está sempre variando entre 0% e 100% ou está variando demais.	Aumentar $k_P$ em 20% Diminuir $k_D$ em 50%
Está ruim. Após a partida, o transitório dura vários períodos de oscilação, que reduz muito lentamente ou não reduz.	Aumentar $k_P$ em 50%
Está ruim. Após a partida avança lentamente em direção ao <i>setpoint e (u)</i> já é menor que 100%.	Diminuir $k_P$ em 50% Aumentar $k_I$ em 50% Diminuir $k_D$ em 70%

#### Referências

- NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2002. 695 p. ISBN 8521613016.
- Apresentação de aulas de:
  - Robótica da FEI (Reinaldo Bianchi):
     <a href="http://fei.edu.br/~rbianchi/robotica/">http://fei.edu.br/~rbianchi/robotica/</a>
  - Control of Mobile Robots (Magnus)Egerstedt: <a href="https://www.coursera.org/course/conrob">https://www.coursera.org/course/conrob</a>
  - Controle 1 (Leonardo Gonsioroski da Silva)
     <a href="http://www.prof-leonardo.com.br/controle1/Aula1-Controle1.pdf">http://www.prof-leonardo.com.br/controle1/Aula1-Controle1.pdf</a>
- Artigo técnico: http://www.novusautomation.com/artigosnoticias/arquivo s/ArtigoPIDBasicoNovus.pdf