


# Display POV: Persistence of visión

# Manual de usuario





## **INDICE**


1. Puesta en marcha		3
1.1.	Requisitos	3
1.2.	Encendido	3
1.3.	Conexión:	3
1.4.	Operación:	4
2. Herramientas		4
2.1.	Cargar imagen	4
2.2	Emoticones	5
2.3	Efectos	5
2.4	Texto	5
2.5	Solapamiento de capas	6



# 1. Puesta en marcha

## 1.1. Requisitos

- Display POW
- SPINO\_BRUSH(app)
- PC con Linux y Conexión Bluetooth
- Manual de Usuario





#### 1.2. Encendido


1. Se deberá conectar la alimentación del display POV a un tomacorriente de 220V 50Hz.








2. Encender el motor con la llave como muestra la imagen y esperar 5 segundos antes de seguir con el siguiente paso.





3. Encender el display POV presionando el botón como se indica en la imagen y esperar 5 segundos antes de seguir con la conexión.





#### 1.3. Conexión:


1. Emparejar el display POV con el Bluetooth de la PC.

NAME: TD2-G8 PASS: 1234




2. Ejecutar la siguiente línea de comando en la consola de Linux en la carpeta donde se encuentre la aplicación.

\$ sudo ./spinobrush




(También le solicitara la contraseña de administrador)







3. Una vez abierta la aplicación diríjase a la casilla de "Connection" y a continuación seleccione "Refresh".






4. Luego de unos segundos deberá aparecerle el dispositivo "TD2-G8", selecciónelo.







5. Una vez seleccionado el dispositivo debería estar listo para la operación. En caso de "Bluetooth: Error" repita los pasos desde el 2.



#### 1.4. Operación:

Una vez establecida la conexión bastara con empezar a diseñar las imágenes.

La aplicación transmitirá los datos automáticamente a medida que el usuario modifique las imágenes.

El usuario contara con una vasta variedad de herramientas para el diseño así también como la posibilidad de cargar una imagen previamente creada o cargar una fotografía la cual se encuentre en formato .jpg, la aplicación se encargara de transformar la imagen en coordenadas polares para poder ser mostrada por el display POV.




# 2. Herramientas

#### 2.1. Cargar imagen

La aplicación cuenta con la posibilidad de cargar una imagen previamente creada.


Para acceder a esta función deberá seleccionar la casilla "File/Open" como se muestra en la imagen



Además también es posible cargar una imagen jpg. , La aplicación se encargara de transformarla a coordenadas polares para que el display POV la pueda mostrar adecuadamente.

Para acceder a esta función deberá seleccionar la casilla "File/Import Image" como se muestra en la imagen.






#### 2.2 Emoticones

La aplicación cuenta con una gran cantidad de emoticones que usted puede seleccionar y modificar.

Para acceder a esta función deberá seleccionar la casilla "Emojis" como se muestra en la imagen.






#### 2.3 Efectos

La aplicación cuenta con algunos efectos para modificar la imagen como correr el origen de coordenadas o rotarla.

Para acceder a esta función deberá seleccionar la casilla" Effects" como se muestra en la imagen.




#### 2.4 Texto

La aplicación cuenta con una herramienta para crear texto así como la posibilidad de escoger el color y el tamaño.

Para acceder a esta función deberá seleccionar la casilla "Text" como se muestra en la imagen.





#### 2.5 Solapamiento de capas

Para una mayor facilidad a la hora de diseñar una imagen la aplicación cuenta con un administrador de capas.

Para acceder a esta función deberá seleccionar la casilla "Layers" como se muestra en la imagen.

