


Devo far si che t_3 possa essere attivata solo in seguito a t_4 , aggiungo quindi un nuovo posto monitor descritto dalla viga C_2^m : [10-10]. La rete finale e':



Tulte le proprietz nichieste sono soddisfatte.

