libri di testo : Harris & Harris, Digital Design and Computer Architechture, Arm Ed., Morgan Kaufmann 2016

Binary number system

$$1101 = 1*2^3 + 1*2^2 + 0 + 1*2^0 = 13$$

imparare a memoria le potenze del 2 da 2^0 a 2^15

Converti 10011 binario in decimale:

$$2^4 + 2 + 1 = 19$$

Converti 47 decimale in binario:

Metodo 1 : Si divide per 2, e si vede se il resto è 0 o 1

101111

Metodo 2 : Si parte dalla cifra meno significativa, si prende la potenza di 2 immediatamente più piccola del numero decimale da convertire, in questo caso 32.

$$47 = 32 + x \rightarrow x = 15$$
 si ripete il metodo: $15 = 8 + x \rightarrow x = 7$

trova la potenza 2 che centra nel numero, se non trovi 0, ripeti

converti 53

Binary values and range

supponiamo che abbiamo un numero di N bit, dove N = 4, la domanda è, quanti valori possiamo rappresentare con tali bit? Si possono rappresentare 2^N valori, in questo caso, con 4 bit possiamo rappresentare 16 valori. Il più grande numero rappresentabile è $2^N - 1$, in questo caso è 15, difatti 1111 binario = 15 decimale.

Hexadecimal Numbers

Il sistema di numerazione esadecimale utilizza le regole del sistema binario ma con 16 cifre. I numeri da 0 a 9 corrispondono con il sistema decimale, da 10 in poi si utilizzano le lettere :

- 10 = A
- 11 = B
- 12 = C
- 13 = D
- 14 = E
- 15 = F

Tale sistema è comodo perché possiamo raggruppare un numero binario in blocchetti da 4 bit e scrivere per ogni blocco il valore esadecimale

Conversione da binario a esadecimale

Esempio : $10101101 = 1010 - 1101 \rightarrow 1010 = A$, 1101 = D

AD

Conversione da esadecimale a binario

4AF

F = 1111

A = 1010

4 = 0100

numero binario = 10010101111

Conversione da esadecimale a decimale

$$4AF = 4*16^2 + 10*16^1 + 15*16^0 = 1024 + 128 + 32 + 15 = 1199$$

8 bit formano un byte. Un byte è composto da 8 cifre binarie oppure da 2 cifre decimali.

32 bit sono 4 byte

un nibble è la perfetta metà di un byte.

1000 bit sono 1 byte

Addition

```
1011 + 0011

11 riporto

1011 +

0011

------

1110
```

Addizione esadecimale

```
101
3A09 +
1B17
-----
5520
```

Overflow

Se vogliamo rappresentare con 4 bit la somma 1011 + 0110 incappiamo in un problema, dato che il risultato 10001 richiede 5 bit, per questo non possiamo rappresentare il risultato della somma. Tale eccezione viene chiamato Overflow, il risultato è al di fuori del range disponibile.

Rappresentare numeri con il segno in binario

È convenzione utilizzare l'ultimo bit sulla sinistra per definire il segno del numero, se 0 il numero è positivo, se 1 il numero è negativo.

Esempio:

```
+6 = 0110 -> 0 (segno positivo) 110 ( 6 in numero binario )
-6 = 1110 -> 1 (segno negativo) 110 ( 6 in numero binario )
```

Questa rappresentazione si chiama SIGNED. Per rappresentare un valore binario bisogna quindi mettersi d'accordo sul tipo di convenzione da utilizzare, altrimenti uno stesso numero può avere 2 valori decimali diversi.

Nella convenzione SIGNED, il range rappresentabile è [-(2^(N-1) -1; -(2^(N-1)]

Usando tale convenzione il numero 0 può essere scritto in due modi : 10 o 00.

Tale convenzione è scomoda perché incompatibile con la versione UNSIGNED per le operazioni, è stata quindi creata una convenzione valida sia per i numeri con segno che senza segno, essa si chiama COMPLEMENTO A 2.

Two's Complement Numbers

In tale rappresentazione, il numero binario viene calcolato normalmente, eccetto per il fatto che l'ultima cifra sulla sinistra assume un valore di -2^N-1.

In tal modo, il valore più piccolo in un range è sempre 1 nel bit di sinistra, e 0 per tutti gli altri bit, contrariamente il valore maggiore è quando 0 si trova nel bit di sinistra, ed 1 in tutti gli altri. Ogni numero avente 1 come ultimo bit di sinistra è negativo. Il range in questo caso è :

$$[-2^{N-1}, 2^{N-1}]$$


Esempio di conversione :

L'ultima cifra a sinistra è il risultato della formula applicata -2^N-1. Il resto del numero viene calcolato come un binario semplice.

Per convertire un numero decimale in un numero complemento a 2, esistono due metodi :


Metodo 1:

Supponiamo di voler calcolare il numero -41, di esso possiamo prima calcolare il suo valore positivo, cioè 41 :



Una volta ottenuto il valore binario del numero con segno positivo (aggiungendo uno 0 nell'ultimo bit a sinistra), invertiamo ogni bit, dove è 1 diventa 0 e viceversa :

0101001 inversione \rightarrow 1b010110 Una volta ottenuto il numero invertito, sommiamo ad esso 1.



Il risultato è 1010111, cioè -41.