Laborator de Electronica Digitala (ED)


# INTRODUCERE ÎN MICROCONTROLERE


SL. DR. ING. GABRIEL HARJA

EMAIL: GABRIEL.HARJA@AUT.UTCLUJ.RO

### **DEFINȚII**

- **Microprocesorul** = circuit integrat ce încorporează toate funcțiile unei unități centrale de procesare (CPU).
- **Microcontrolerul** = computer de mici dimensiuni incorporat pe un singur circuit integrat ce conține un procesor, memorie si periferice de intrare/ieșire si alte componente.






#### EXEMPLU DE PROIECT: CONTROLUL TEMPERATURII


#### Se cere:

- Citirea periodica a temperaturii;
- Controlul in functie de temperatura (pornit/oprit);
- Afisarea temperaturii curente pe un afisaj cu 3 digiti;
- Ajustarea temperaturii dorite de catree utilizator;
- Posibilitatea de a rescrie programul.

## Solutia folosind procesor Zilog Z80




### Solutia folosind microcontroler ATmega32



	Microprocesor	Microcontroler
Aplicatii	Calcule generale (ex. laptop, tablete)	Dispozitive specializate
Viteza (Hz)	Foarte mare (GHz)	Redusa (1-80MHz)
Componente externe	Multe	Putine
Preţ	Mare	Mic
Consum	Mediu spre mare	Foarte mic
Furnizori	ARM°	TEXAS INSTRUMENTS  MICROCHIP

#### COMPONENTELE MICROCONTROLERULUI



## APLICAȚII ALE MICROCONTROLERELOR



















Tipuri de date: Intregi

Tip	Numar Bytes	Interval de valori
char	1	[-128; 127]
unsigned char	1	[0; 255]
int	2 sau 4	[-32,768; 32,767] sau [-2,147,483,648; 2,147,483,647]
unsigned int	2 sau 4	[0; 65,535] sau [0; 4,294,967,295]
short	2	[-32,768; 32,767]
unsigned short	2	[0; 65,535]
long	4	[-2,147,483,648; 2,147,483,647]
unsigned long	4	[0; 4,294,967,295]

Tipuri de date: Reale în virgulă flotantă

Tip	Numar Bytes	Interval de valori
float	4	[1.2E-38; 3.4E+38]
double	8	[2.3E-308; 1.7E+308]
long double	10	[3.4E-4932; 1.1E+4932]

#### Forme de reprezentare a numerelor

a = 10	Baza 10
a = <b>0</b> b00001010	Baza 2
a = 0x0A	Baza 16

Baza 10	Baza 2	Baza 16
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	В
12	1100	С
13	1101	D
14	1110	Е
15	1111	F

Operatori: Logici

• 
$$A = 1, B = 0;$$

Operator	Descriere	Exemple
&&	SI	(A && B) = fals
	SAU	(A    B) = adevarat
!	NU	!(A && B) = adevarat

Operatori pentru: Operații pe biți

Operator	Descriere
&	SI
I	SAU
٨	SAU-EXCLUSIV
~	NU
<<	SHIFTARE STÂNGA
>>	SHIFTARE DREAPTA

Care e diferența între:

$$A = 8, B = 3$$

1. Se consideră un număr natural n. Să se verifice dacă n este par sau impar.

2. Se consideră două numere naturale n și i (0  $\leq$  i  $\leq$  15). Să se marcheze cu 1 bitul i al lui n.

$$n \mid (1 << i)$$

3. Se consideră două numere naturale a și b, ambele cuprinse între 0 și 255. Se cere să se memoreze cele două numere într-un întreg n reprezentabil pe 16 biți fără semn (deci de tip unsigned short).

$$n = a * 256 + b$$

$$a = n >> 8$$
  
 $b = n \& 255$ 

#### Operatori comune pentru regiștri

Operație	Descriere
a = 0b00100100	Atribuire
a  = (1<<5)	Setare biți 1
a &= ~(1<<5)	Resetare biţi 0
If(a & (1<<5))	Testare bit = 1
If(!(a & (1<<5)))	Testare bit = 0

```
#include <avr/io.h> // incluziuni
//functii
int main(){
  //definire variabile
       for(;;)
                        //bucla infinita
        //instructiunile programului
```