微商通支付模块报文格式说明

修改记录

时间	作者	版本	修改记录
2017-9-6	微商 通	1.0.0	创建支付报文协议文档
2017-9-18	微商 通	1.0.1	加入透传报文
2017-9-19	微商 通	1.0.2	修改透传主题

目录

修改记录	i
目 录	ii
第 1章 MQTT 适配说明	3
1.1 协议	3
1.2 系统架构图	3
1.3 Topic 列表	3
1.4 设备 MQTT 命令说明	4
第 2 章 数据包字段类型	5
2.1 NUMBER	5
2.2 BCD 编码方式 1(简称 BCD)	5
2.3 BCD 编码方式 2	5
2.4 STRING	5
2.5 LSTRING	5
2.6 BIN	
第 3章 定位终端数据包格式	
3.1 PUBLISH 命令_设备登录报文	
3.2 PUBLISH 命令_设备定位报文	8
3.3 PUBLISH 命令_支付通知事件的应答报文	
3.4 PUBLISH 命令_投币检测报文	
3.5 PUBLISH 命令_透传数据报文	12
第 4章 服务器数据包格式	13
4.1 PUBLISH 命令_登录事件应答报文	13
4.2 PUBLISH 命令_支付通知报文	14
4.3 PUBLISH 命令_投币检测事件应答报文	15
4.4 PUBLISH 命令_透传数据报文	16
第 5章 协议流说明	17
5.1 CONNECT	17
5.2 SUBSCRIBE	17

	微商通支付模块	
5.3 登录		7
5.4 支付通知		18
5.5 投币检测		18


第1章 MQTT 适配说明

1.1 协议

基于 MQTT 协议实现,传输层采用 TCP 协议 MQTT 协议文档链接:

http://public.dhe.ibm.com/software/dw/webservices/ws-mqtt/mqtt-v3r1.html 请首先自行学习 MQTT 协议,然后再看本文档剩余内容

1.2 系统架构图



1.3 Topic 列表

\$(deviceid)为设备的 IMEI 号, 例如 862991200796677

v\$(version)为协议版本号,例如 v1、v2。如没有特殊说明,默认为 v1 \$(req_token)为随机令牌,由请求发起者生成

1. /v\$(version)/device/\$(deviceid)/devdata 设备上报信息,例如位置报文、心跳报文等发布者:设备

订阅者: APP、浏览器、设备数据管理模块

- 2. /v\$(version)/device/\$(deviceid)/set 后台设置终端的简单功能,例如设置时间等
- 3. /v\$(version)/device/\$(deviceid)/deveventreq/\$(req_token) 设备被动处理的事件请求 发布者: APP、浏览器、设备业务逻辑管理模块订阅者: 设备
- 4. /v\$(version)/device/\$(deviceid)/deveventrsp/\$(rsp_token) 设备被动处理的事件应答 发布者: 设备

订阅者: APP、浏览器、设备业务逻辑管理模块

- 5. v\$(version)/device/\$(deviceid)/ coincheck 投币检测报文发布者:设备订阅者: APP、浏览器、设备业务逻辑管理模块
- 6. /v\$(version)/device/\$(deviceid)/devpararpt 设备参数主动变化上报,例如设防撤防状态,位置上报间隔等发布者:设备。必须是参数改变时,才发布订阅者:APP、浏览器、设备参数管理模块、设备业务逻辑管理模块
- 7. /v\$(version)/\$(deviceid)/s trans 透传报文,终端接收
- 8. /v\$(version)/\$(deviceid)/c trans 透传报文,服务器接收

1.4 设备 MQTT 命令说明

从本章节开始, 描述的内容仅针对 1.2 章节框图中红色方框标注的模块

MQTT 所有命令格式,如下图所示

Fixed header	Variable header(可选)	Payload(可选)
--------------	---------------------	-------------

第2章 数据包字段类型

2.1 NUMBER

以数字方式表示的字段内容均以网络字节序(big endian)编码,如数字 0xABCD 封

包第一字节为 AB 第二字节为 CD

2.2 BCD 编码方式 1 (简称 BCD)

"1234"<->0x21 0x43,通常采用该编码方式的信息如 IMEI\IMSI\ICCID,统一采用该编码方式

2.3 BCD 编码方式 2

"1234"<->0x12 0x34,一些自定义的 ASCII 数字内容采用该编码方式,F 表示结束字符,暂时未采用

2.4 STRING

ASCII 字符串,如"1234"<-> 0x31 0x32 0x33 0x34

2.5 LSTRING

带长度 ASCII 字符串,如"1234"<-> 0x04 0x31 0x32 0x33 0x34

2.6 BIN

数据

第3章定位终端数据包格式

3.1 PUBLISH 命令_设备登录报文

3.1 PUBLISH 命令_设备登录报文

	字段	字节	说明
		1	0x30
	Message Type and		RETAIN flag: 0
Fixed header	flags		QoS level: 0
neader			DUP flag: 0
	Remaining Length	1	Variable header 和 Payload 长度之和
Variable	T. ' NI	n	2 字节 topic 长度
header	Topic Name		1.3 章节第 1 个 topic
Payload	终端信息报文	n	格式如下表所示

字段	字节	说明
指令 ID	1	0x0E
		包含多个列表项,每个列表项的格式如下:列表项
		ID: NUMBER,1 字节
		列表项内容长度: NUMBER, 2字节列表项内容:参考每个列表项的
		定义
信息列表	n	每个列表项的意义如下:
		"项目名"
		列表项 ID: 0x00
		列表项内容长度: 0x00, 0x02
		列表项内容: NUMBER, 2字节, 具体意义如下:
		0x00, 0x18: 微商通支付项目

"心跳间隔"

列表项 ID: 0x01 列表项内容长度: 0x00,

0x02

列表项内容: NUMBER, 2字节, 单位秒, 例如 300 秒, 0x01, 0x2C

"Lua 脚本软件版本号"

列表项 ID: 0x02 列表项内容长度: 0x00, 0x02 列表项内容: BCD 编码, 2 字节, "0.0.0.0" - "9.9.9", 例如 1.0.5, 0x01, 0xF5

"SIM卡 ICCID" 列

表项 ID: 0x04

列表项内容长度: 不定 列表项内容:

BIN

"项目标识"

列表项 ID: 0x08

列表项内容长度: 不定 列表项内容:

STRING

SIM卡 IMSI"列

表项 ID: 0x0D

列表项内容长度: 不定 列表项内容:

BIN

3.2 PUBLISH 命令_设备定位报文

	字段	字节	说明
		1	0x30
	Message Type and		RETAIN flag: 0
Fixed header	flags	1	QoS level: 0
neader			DUP flag: 0
	Remaining Length	1	Variable header 和 Payload 长度之和
Variable	Taula Mana		2 字节 topic 长度
header	Topic Name	n	1.3 章节第 1 个 topic
Payload	GPS&多 LBS 定位 报文 1	n	格式如下表所示

字段	字节	说明		
指令 ID	1	0x07		
		BCD,表示经纬度信息,度数整数 3 位,小数 7 位,整数位数不足前补 0,小数不足补 F		
经度	5	如 120.374741 -> 0x21 0x30 0x47 0x F 1		
		31.5147916 -> 0x3 <mark>0</mark> 0x51 0x41 0x97 0x61		
		如果全是 0xFF,则为无效数据		
纬度	5	同上		
方向	2	NUMBER,表示角度,0-360 度		
速度	1	NUMBER,表示运动速度,单位千米/小时		
		格式:		
		LAC 个数: 1 字节,NUMBER		
CELLINFO	n	LAC1: 2字节, NUMBER		
		MCC1: 2字节, NUMBER		
		MNC1: 1 字节,NUMBER		

		LAC1 的小区数+LAC1 的第 1 个小区信号: 1 字节				
		[0:4]: GSM 信号 0-31,超过 31 就上报 31				
		[5:7]:m=LAC1 的小区数-1				
		LAC1 的第 1 个小区 ID: 2 字节, NUMBER				
		LAC1 的第 m+1 个小区信号: 1 字节				
		[0:4]: GSM 信号 0-31,超过 31 就上报 31				
		LAC1 的第 m+1 个小区 ID: 2 字节, NUMBER				
		LAC2: 2字节, NUMBER				
		MCC2: 2字节, NUMBER				
	MNC2: 1字节, NUMBER					
	LAC2 的小区数+LAC2 的第 1 个小区信号: 1 字节					
		[0:4]: GSM 信号 0-31,超过 31 就上报 31				
	[5:7]:m=LAC2 的小区数-1					
	LAC2 的第 1 个小区 ID: 2 字节, NUMBER					
		LAC2 的第 m+1 个小区信号: 1 字节				
		[0:4]: GSM 信号 0-31,超过 31 就上报 31 LAC2				
		的第 m+1 个小区 ID: 2 字节, NUMBER				
		LAC1 的第一个小区为当前小区				
TA	1	NUMBER				

微商通支付模块 10				
		BIT0: 振动-1 正常-0		
状态 1	1	BIT1: 外电在位-1 外电不在位-0		
		BIT2: ACC 点火-1 ACC 熄火-0		

		BIT3: GPS ON-1 OFF-0			
		BIT4: 休眠-1 唤醒-0			
BIT5: 飞行模式-1 非飞行模式-0					
		BIT6: 关机状态-1 非关机状态-0			
		BIT7: 重启状态-1 非重启状态-0			
		[0:4]: GSM 信号 0-31,超过 31 就上报 31			
状态 2 1		[5:7]: 卫星数前 3 位,第 4 位在状态 3 第 15 位,最多可表示 15 个卫星数			
		NUMBER,			
状态 3	2	[0:14]表示电池电量,0-4200,单位 mv, 4200=4.2V			
		[15] 表示卫星数第 4 位			

CELLINFO:460.0.6311.50002.27;460.0.6311.50001.18;460.0.6213.49538.17;460.0.6217.6 2002.16;460.0.6311.49234.16;460.0.6311.49233.15;460.0.6311.50003.15;

305C00222F76312F6465766963652F333533353323034333834373332392F6465766461 74610721413750053021141861007C000318A701CC009BC35212C35110C0520FC0510FC35 3 184501CC0011C182184901CC0010F2320008FE0FBB

3.3 PUBLISH 命令_支付通知事件的应答报文

字段		字节	说明
		1	0x32 或 0x3A
	Message Type and		RETAIN flag: 0
Fixed header	flags		QoS level: 1
neader			DUP flag: 0 或者 1
	Remaining Length	1	Variable header 和 Payload 长度之和
	Taula Nama		2 字节 topic 长度
Variable header	Topic Name	n	1.3 章节第 4 个 topic
	Message ID	2	流水号

Payload	被动处理事件应答 报文	n	格式如下表所示
---------	-------------	---	---------

字段	字节	说明			
指令 ID	1	0x0C			
应答事件类 型	1	NUMBER, 1 字节 0x54: 支付通知确 认			
应答结果	n	NUMBER, 1 字节 0x00: 失败 0x01: 成功			

3.4 PUBLISH 命令_投币检测报文

字段		字节	说明
		1	0x32 或 0x3A
	Message Type and		RETAIN flag: 0
Fixed header	flags		QoS level: 1
neader			DUP flag: 0 或者 1
	Remaining Length	1	Variable header 和 Payload 长度之和
Variable	Taula Nama	n	2 字节 topic 长度
header	Topic Name		1.3 章节第 5 个 topic
Payload	投币检测报文	n	格式如下表所示

字段	字节	说明
指令 ID	1	0x1b

接收时间	6	第 1 字节: 实际年份-2000, 例如 2015 年, 0x0F 第 2 字节: 实际月份, 例如 9 月, 0x09	
		第 3 字节: 实际日期,例如 22 日,0x16 第 4 字节: 实际小时,例如 18 时,0x12 第 5 字节: 实际分钟,例如 57 分,0x39 第 6 字节: 实际秒数,例如 49 秒,0x31	
投币数量	2	单位:元 例如: 1元: 0x00 0x01 10元: 0x00 0x0a	

3.5 PUBLISH 命令_透传数据报文

字段				字节	说明
					0x32 或 0x3A
	Messa	Message Type and flags			RETAIN flag: 0
Fixed header					QoS level: 1
neader					DUP flag: 0或者 1
	Rema	ining	Length	1	Variable header 和 Payload 长度之和
Variable	Topic Name			2 字节 topic 长度	
header			ıme	n	1.3 章节第 8 个 topic
Payload	投市	币检测	报文	n	格式如下表所示
字段 节				说明	
指令 ID 1 0x1c					
透传数据 n 透传数字		【据 n	Ti di		

第4章服务器数据包格式

4.1 PUBLISH 命令_登录事件应答报文

	字段	字节	说明
		1	0x30
	Message Type and flags		RETAIN flag: 0
Fixed header			QoS level: 0
neader			DUP flag: 0
	Remaining Length	1	Variable header 和 Payload 长度之和
Variable	Taula Nama	n	2 字节 topic 长度
header	Topic Name		1.3 章节第 2 个 topic
Payload	发送短信报文	n	格式如下表所示

字段	字节	说明
指令 ID	1	0x3C
参数	n	参数类型: NUMBER, 1 字节 0x00: 设置日期时间日期时间, 6 字节 第 1 字节: 实际年份-2000, 例如 2015年, 0x0F 第 2 字节: 实际月份, 例如 9 月, 0x09 第 3 字节: 实际日期, 例如 22 日, 0x16 第 4 字节: 实际小时, 例如 18 时, 0x12 第 5 字节: 实际分钟, 例如 57 分, 0x39 第 6 字节: 实际秒数, 例如 49 秒, 0x31

4.2 PUBLISH 命令_支付通知报文

	字段	字节	说明
		1	0x32
	Message Type and flags		RETAIN flag: 0
Fixed header			QoS level: 1
neader			DUP flag: 0
	Remaining Length	1	Variable header 和 Payload 长度之和
Variable	T 'N	n	2 字节 topic 长度
header	Topic Name		1.3 章节第 3 个 topic
Payload	支付通知报文	n	格式如下表所示

字段	字节	说明			
指令 ID	1	0x54			
产品类型	1	NUMBER 类型 0x00: 按摩椅(继电器控制) 0x01: 娃娃机(脉冲控制) 0x02: 洗衣机其余保留			
支付金额	4	NUMBER 类型,单位是分例如 3 分钱: 0x00 0x00 0x00 0x03 1 角钱: 0x00 0x00 0x00 0x0A 1 元钱: 0x00 0x00 0x00 0x64			
工作时长	4	NUMBER 类型,单位是秒例如 5 秒: 0x00 0x00 0x00 0x05 1 分钟: 0x00 0x00 0x00 0x3C 5 分钟: 0x00 0x00 0x01 0x2C			

高电平时长	4	NUMBER 类型,单位是毫秒 最小 500 毫秒例如 500 毫秒: 0x00 0x00 0x01 0xF4 1 秒: 0x00 0x00 0x03 0xE8
低电平时长	4	NUMBER 类型,单位是毫秒 最小 500 毫秒例如 500 毫秒: 0x00 0x00 0x01 0xF4 1 秒: 0x00 0x00 0x03 0xE8
脉冲个数 4		NUMBER 类型,单位是个 最小 1 个例如 1: 0x00 0x00 0x00 0x01 10: 0x00 0x00 0x00 0x0A

4.3 PUBLISH 命令_投币检测事件应答报文

	字段	字节	说明
		1	0x32
	Message Type and flags		RETAIN flag: 0
Fixed header			QoS level: 1
neader			DUP flag: 0
	Remaining Length	1	Variable header 和 Payload 长度之和
Variable	T. 'NI	n	2 字节 topic 长度
header	Topic Name		1.3 章节第 7 个 topic
Payload	投币检测报文	n	格式如下表所示


字段	字节	说明	
指令 ID	1	0x55	
状态	1	0x00 表示成功 0x01 表示失败	

4.4 PUBLISH 命令_透传数据报文


字段				字节	说明		
					0x32		
Fixed header	Messa	ssage Type and		1	RETAIN flag: 0		
	flags		1	QoS level: 1			
					DUP flag: 0或者 1		
	Remaining Length			1	Variable header 和 Payload 长度之和		
Variable header	Т-	Topic Name		n	2 字节 topic 长度		
	10				1.3 章节第 7 个 topic		
Payload	投币检测报文		n	格式如下表所示			
<u>一</u> 字 段		字节	说明				
指令 ID		1	0x56				
透传数据		n	透传数据 n _节 字				

第5章 协议流说明

5.1 CONNECT



5.2 SUBSCRIBE



5.3 登录

1、设备登录服务器:报文3.1

- 2、服务器回应: 报文 4.1
- 3、结束

5.4 支付通知

- 1、用户支付
- 2、服务器发支付通知: 报文 4.2
- 3、设备应答: 报文 3.3
- 4、服务器反馈支付结果
- 5、结束

5.5 投币检测

- 1、投币动作产生
- 2、设备上报投币检测结果: 报文 3.4
- 3、服务器应答: 报文 4.3
- 4、结束

5.6 设备状态

- 1、设备定时上报位置:报文 3.2
- 2、服务器记录
- 2、结束