## Chap 6.1

壳程横向挡板:目的是增大壳体内流体的湍动程度。Re>100 进入湍流状态。管程数:单管程、双管程、四管程、六管程

热流体为气体、冷流体为水时,总传热系数  $K = 17 \sim 280 \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{°C})$ 

热流体为水蒸气冷凝、冷流体为气体时,总传热系数  $K = 30 \sim 300 \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{C})$ 

传热总热阻: 
$$\frac{1}{K} = \frac{A}{\alpha_1 A_1} + R_{s_1} \frac{A}{A_1} + \frac{b}{\lambda} \frac{A}{A_m} + R_{s_2} \frac{A}{A_2} + \frac{A}{\alpha_2 A_2}$$

对数平均温差: 
$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}$$

总传热速率方程:  $Q = KA\Delta t_m$ 

传热速率计算: 无相变时一 $Q = m_h c_{ph} (T_1 - T_2) = m_c c_{pc} (t_2 - t_1)$ ; 有相变时一Q = mr 冷却水的出口温度一般比入口温度高 10°C左右,即一般取为 38~40°C,最大不超过 50°C。

## Chap 6.2

哪侧热阻小(α大),则哪侧温差小,即壁温更接近该侧流体的温度。