## Chap 5.1

传热速率 Q、热通量 q(
$$\vec{q} = \frac{dQ}{d\vec{A}}$$
)、温度梯度  $\frac{\partial t}{\partial \vec{n}}$   
傅里叶定律:  $\vec{q} = \frac{dQ}{d\vec{A}} = -\lambda \frac{\partial t}{\partial \vec{n}}$ 

一维单层平壁稳态热传导
$$Q = qA = \frac{t_1 - t_2}{\frac{b}{\lambda A}} = \frac{$$
推动力

无限大多层平壁稳态导热: 
$$Q = \frac{t_1 - t_n}{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{\lambda_i A}} = \frac{$$
总推动力

无限长单层圆筒壁一维稳态导热: 
$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{b}{\lambda 2\pi L r_m}} = \frac{t_1 - t_2}{\frac{b}{\lambda A_m}} = \frac{\text{推动力}}{\text{热阻}}, r_m = \frac{r_2 - r_1}{\ln r_2/r_1}, \ \ \text{当}$$

$$\frac{r_2}{r_1}$$
 < 2 时,可用算术平均代替

无限长多层圆筒壁一维稳态导热: 
$$Q = \frac{t_1 - t_n}{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{\lambda_i A_{mi}}} = \frac{$$
总推动力

保温层的临界半径:  $r_2 = \frac{\lambda}{\alpha} = r_c$ 

## Chap 5.2

牛顿冷却定律:  $Q = \alpha A(t - t_w)$ 

努塞尔数: Nu =  $\frac{\alpha l}{\lambda}$ 

普兰特数:  $Pr = \frac{c_p \mu}{\lambda}$ , 一般气体 Pr < 1, 液体气体 Pr > 1

无相变时管内湍流的努塞尔数:  $Nu = 0.023 \operatorname{Re}^{0.8} \operatorname{Pr}^n \begin{cases} n = 0.4, 被加热 \\ n = 0.3, 被冷却 \end{cases}$ , 适用于:

 $Re > 10^4, Pr = 0.7 \sim 120$ 

空气中对流传热系数的数量级: 10<sup>1</sup>~10<sup>2</sup>

水中自然对流、强制对流对流传热系数的数量级: 10<sup>2</sup>~10<sup>3</sup>

水中蒸汽冷凝、水沸腾对流传热系数的数量级: 103~104

油类对流传热系数的数量级: 比水小

对流传热系数的数量级总结:  $\alpha_l > \alpha_g, \alpha_{\pi} > \alpha_{\mathrm{in}}, \alpha_{\mathrm{gall}} > \alpha_{\mathrm{elg}}, \alpha_{\mathrm{flag}} > \alpha_{\mathrm{Elg}}$ 

## Chap 5.3

黑体辐射的斯蒂芬-波尔茨曼定律:  $E_b = \sigma_0 T^4 = C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4$ ; 发射常数:

$$\sigma_0 = 5.67 \times 10^{-8} \,\text{W/(m}^2 \cdot \text{K}^4), C_0 = 5.67 \,\text{W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$$

黑度(辐射率):  $\varepsilon = \frac{E}{E_h}$ 

克希霍夫定律:  $\varepsilon = \alpha$ 

两灰体组成的封闭体系的辐射传热速率:  $Q_{1-2} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\frac{1}{A_1 \varphi_{12}} + \frac{1 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$