AISLACION ACUSTICA

CONSTRUCCIONES I - CATEDRA: NOTTOLI-BONEZANA PROF. ADJUNTA: LAURA POLTI

ACUSTICA

Es la parte de la física que estudia el <u>SONIDO</u> y su :



Producción

Propagación

Audición

Aislamiento

Acondicionamiento

Es la manifestación de energía que origina un proceso vibratorio.

Hay SONIDO si existe fuente vibratoria y medio elástico para transmitirlo.



Ejemplos de velocidades del SONIDO a través MEDIO ELASTICO

Algunas velocidades de propagación del SONIDO


AIRE: 340 m/seg.


AGUA: 1450 m/seg.

METALES: 5000 m/seg.

GOMA: 50 m/seg.


El **sonido**, en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas (sean audibles o no), que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo.





Altura o tono

La altura es la afinación de un sonido; está determinada por la frecuencia. **La Frecuencia** es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico




La **Frecuencia** de las ondas sonoras (es lo que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios) medida en ciclos por segundo o hercios (Hz).

Para que los humanos podamos percibir un sonido, éste debe estar comprendido entre el rango de audición de **20 y 20.000 Hz**.

Por debajo de este rango tenemos los **infrasonidos** y por encima los **ultrasonidos**.


A esto se le denomina rango de frecuencia audible.

Cuanto más edad se tiene, este rango va reduciéndose tanto en graves como en agudos.



Duración


La duración es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido, está determinada por la longitud, que indica el tamaño de una onda, que es la distancia entre el principio y el final de una onda completa (**ciclo**)



Aislación Acústica


La <u>INTENSIDAD</u> equivale a hablar de volumen: un sonido puede ser fuerte o débil. Es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la AMPLITUD y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil.


La <u>INTENSIDAD</u> es la cualidad que nos indica la fuerza de un sonido.



A mayor AMPLITUD mayor INTENSIDAD

AMPLITUD: Es la máxima elongación de las partículas respecto de su posición media. Se vincula a la intensidad.






Aislación Acústica

EL TIMBRE es la cualidad que permite reconocer la fuente emisora del sonido. cada cuerpo sonoro vibra de una forma distinta. Las diferencias se dan no solamente por la naturaleza del cuerpo sonoro (madera, metal, piel tensada, etc.), sino también por la manera de hacerlo sonar (golpear, frotar, rascar)

Un ejemplo sencillo para entender este tema es el hecho de poder reconocer las voces de las personas que nos rodean sin necesidad de verlos, ya que cada una tiene sus propias características que las hace diferentes, aún sean éstas muy similares como en el caso de hermanos o padres-hijos.





Aislación Acústica

CUALIDAD	CARACTERÍSTICA	RANGO
Altura	Frecuencia de onda	Agudo, medio, grave
Duración	Longitud de onda	Largo o corto
Intensidad	Amplitud de onda	Fuerte, débil o suave
Timbre		Fuente emisora del sonido

RUIDO: Es un sonido indeseable que molesta, perturba y no suministra información útil alguna

Nivel de presión: Expresa la intensidad de un sonido o ruido en una escala de referencia en dB (decibeles).

De 10 a 120 decibles, la presión acústica corresponde a diferentes tipos de fuentes de ruido y cubre percepciones yendo de silencioso (10dB) al umbral del dolor(120 dB).

Se llama umbral del dolor a la intensidad que causa dolor de oído. La exposición prolongada a sonidos con muchos decibelios produce perdida de sueño, zumbidos, perdida de equilibrio, dolor e inflamación de oído e incluso perdida temporal o definitiva de la audición.



Niveles Sonoros y Respuesta Humana			
Sonidos característicos	Nivel de presión sonora [dB]	Efecto	
Zona de lanzamiento de cohetes	180	Pérdida auditiva irreversible	
Operación en pista de jets	140	Dolorosamente fuerte	
Trueno	130		
Despegue de jets (60 m) Bocina de auto (1 m)	120	Maximo esfuerzo vocal	
Martillo neumático Concierto de Rock	110	Extremadamente fuerte	
Camión recolector	100	Muy fuerte	
Camión pesado (15 m) Tránsito urbano	90	Muy molesto Daño auditivo (8 Hrs)	
Reloj Despertador (0,5 m)	80	Molesto	
Restaurante ruidoso Tránsito por autopista	70	Difícil uso del teléfono	
Aire acondicionado	60	Intrusivo	
Tránsito de vehículos livianos	50	Silencio	
Líving Dormitorio	40		
Biblioteca Susurro a 5 m	30	Muy silencioso	
Estudio de radiodifusión	20		
Aislación Acústica	10	Apenas audible	
Alsiacion Acastica	0	Umbral auditivo	


ONDAS SONORAS TRANSMISION DEL SONIDO REFLEXION DEL ABSORSION DEL SONIDO ABSORSION DEL SONIDO

Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones.

REFLEXION: Al chocar una onda sonora con una superficie, una parte de ella rebota o refleja.

ABSORCION: Otra parte se anula o absorbe en el material.

TRANSMISION: El resto pasa o se transmite a través de la superficie.




Reflexión: La onda acústica choca con el material, parte de ella rebota y se refleja cambiando de dirección . Esto se produce fundamentalmente cuando la superficie es dura y lisa. Por ejemplo: hormigón, baldosas, ladrillos y vidrio.

Absorción: Parte de la onda acústica es atenuada por el material, reduciendo el ruido que refleja el material.

Es decir, mientras más poroso sea el material, mayor será la absorción de ruido. Por ejemplo alfombra, lana mineral, lana de vidrio, etc.

Transmisión: Es la propagación del ruido a través del material. La madera, debido a que es un material no homogéneo y flexible detiene adecuadamente el paso del ruido.



ABSORCION DEL SONIDO

Con materiales de bajo peso especifico y superficies rugosas

rugosas


Material muy absorbente

Transmisión


Reflevión se elimina

AISLACION DEL SONIDO

Con materiales de alto peso especifico, baja porosidad y superficies brillantes




Aislación Acustica



LEY DE MASA: Cuando la masa por m2 de un material o conjunto de materiales crece al doble el aislamiento acústico crece en 4 dB aproximadamente

LEY DE DISTANCIA: Cada vez que la distancia a la fuente sonora aumenta al doble, el nivel sonoro disminuye en 6 dB aproximadamente



Difracción

Por donde pase el aire pasará el sonido. Por esta razón es fundamental lograr la **hermeticidad** de las aberturas de un edificio, tanto internas como externas.

Consideración a tener si se desea mejorar la aislación acústica


Desvincular las parte del edificio de la parte que conduce el ruido, por ejemplo: el contrapiso de la losa, el muro de la caja de ascensor, etc. Ya que el sonido se transmite por el aire o por la masa.

El sonido además de aislarse puede absorberse y desgastarse. Esto depende de los elementos superficiales del ambiente, incluido todo el mobiliario.

Aislación Acústica

Difracción

Cualquier punto de un frente a una onda es susceptible de convertirse en un nuevo foco emisor de onda, idénticas a la que lo originó



Además de conducir el sonido, la masa puede aislarlo.

Sucede que la **aislación por masa** requiere gran cantidad de material, lo cual aumenta los costos.

Una manera más eficiente de aislar el sonido es mediante un sistema que se denomina masa-resorte-masa




El sistema masa - resorte - masa

Consiste en un elemento macizo, un resorte (que consta de un elemento absorbente) y por último nuevamente una masa. Mediante este sistema se llega a altos niveles de aislación en poco espesor de muro o cubierta.

Aislación Acústica

La **Aislación Acústica** en la construcción no sólo depende de los materiales que se ocupen sino también de la forma de construir con cada uno de ellos.





Existen muy pocos casos donde un material puede a dar solución completa y eficaz a un problema acústico.

El sonido ingresa por diversas partes de la envolvente arquitectónica y es a cada una de ellas a las que se les debe encontrar la solución apropiada. Ejemplo

Si el sonido ingresa por una baja aislación en las carpinterías, de poco servirá aislar las paredes con el material aislante.

En este caso la solución más eficiente es evitar el ingreso del sonido por la carpintería y posiblemente es la solución más económica es la colocación de burletes.








Aislación Acústica

AISLACION ACUSTICA DIAGRAMA DE LEY DE MASAS

Pe.e=Kg.m=Kgm₃ m2 **Datos:**

Revogue interior e1: 0.02 m Pe 1800 Kg/m3 Pe 1600 Kg/m3 Ladrillo común e2: 0.24m Pe 2000 kg/m3 Revogue exterior e3: 0.025m

Pe . e = $1800 \text{Kg} \cdot 0.02 \text{ m} + 1600 \text{Kg} \cdot 0.024 \text{ m} + 2000 \text{Kg} \cdot 0.025 \text{ m} = 470 \text{ Kg} = 0.470 \text{ tn}$ m3 m3 m3 m2



AISLACION ACUSTICA DIAGRAMA DE LEY DE MASAS

