

## Objectifs

- Définir une fonction d'interruption dans le traitement informatique
  - Définir les termes associés aux interruptions
  - Expliquer le processus en 3 étapes
- Implanter une fonction d'interruption
  - Mettre en œuvre une routine d'interruption
- Assurer la fiabilité d'une donnée en interruption
  - 3 mécanismes

### Interruptions

#### Quand?


- Une action prioritaire doit « passer » avant le traitement en cours
  - Exemple Pop-up vous avez du courriel
- Répondre à divers évènements, souvent en « parallèle »

#### Comment ?

 Utilisez des instructions désignées pour déclencher et gérer les traitements prioritaires

### Interruptions

• Utilisées lorsque des évènements rapides doivent être détectés




## Caractéristiques

#### • Qualités :

- Brèves : réduire la latence
- Fiabilité : instructions de protection des valeurs durant l'interruption


#### • Types :

- Externes, provenant de périphériques
  - Exemple : appui d'un bouton-poussoir
- Internes, provenant de routines
  - Exemple : minuteries




## Principe d'interruption


- À tout moment, lorsqu'un évènement survient, le traitement en cours est interrompu
- Le « contexte » est sauvegardé
- Le traitement d'interruption s'exécute
- Le « contexte » est récupéré
- Le traitement principal reprend




- « contexte »
   sauvegardé sur la
   pile pendant
   l'interruption
  - Compteur ordinal
  - Registres

•






 Traitement de l'interruption




Restauration du contexte




Reprise du traitement principal

• . .

jusqu'à la prochaine interruption






- La fonction attachInterrupt a été spécialement développée pour faciliter la programmation
  - Demande 3 paramètres
    - <NuméroBorne>
      - Toutes les bornes du ESP32 sont autorisées, mais...
    - <a href="IRAM\_ATTR">IRAM\_ATTR</a> <a href="fonction">fonction d'interruption</a>>
      - Sans paramètre, sans valeur de retour!
    - <propriété de déclenchement>
      - FALLING, CHANGE, RISING, ....

```
void IRAM_ATTR AppuieBouton() {
   compteur++;
}
```

```
void setup() {
   Serial.begin(115200);

pinMode(PIN_BUTTON, INPUT);
   attachInterrupt(PIN_BUTTON, AppuieBouton, CHANGE);
```



- 1) Fiabilité des données de la routine d'interruption
- Option : volatile
  - Toute variable traitée dans la fonction d'interruption et utilisée ailleurs doit être déclarée volatile

Les fonction AppuieBouton et loop ne sont pas liées entre elles; loop n'appelle pas AppuieBouton et AppuieBouton n'appelle pas loop. Dans ce cas-là, le compilateur « PEUT » utiliser deux références différentes pour la variable compteur, induisant des erreurs de données

```
#define PIN_BUTTON 14

#define PIN_LED 2
#define DELAY_LED 2000

void IRAM_ATTR AppuieBouton() {
   compteur++;
}
```

```
void loop() {
   Serial.print("compteur ");
   Serial.println( compteur);

   digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
   delay(DELAY_LED);
   digitalWrite(PIN_LED, LOW);
   delay(DELAY_LED);
}
```

- 2)Fiabilité des données de la routine d'interruption
  - Séquence de traitement
    - nointerrupt() (1)
    - Utiliser la valeur de la < variable >
    - Interrupt()

Cette séquence prévient l'interruption durant la « longue période » d'écriture à la console

(1): ces instructions sont des redéfinitions des instruction cli() et sei()

```
void loop() {{
    noInterrupts();
    Serial.print("compteur :");
    Serial.println( compteur );
    interrupts();
}
```

- 3)Fiabilité des données de la routine d'interruption: mutex
- ESP32 est muni d'une protection même de l'écriture de la variable durant l'interruption
- Ainsi, l'interruption se protège elle-même au cas où le bouton serait appuyé durant l'interruption!

 Nous convenons que notre bouton-poussoir est un peu lent pour cette situation. Par contre, certains périphériques ultra-rapides pourraient provoquer cette situation

```
portMUX_TYPE synchro = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;

void IRAM_ATTR AppuieBouton() {
    portENTER_CRITICAL(&synchro);
    compteur++;
    portEXIT_CRITICAL (&synchro);
}
```

### Références

- <a href="https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32d">https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32d</a> datasheet en.pdf: Datasheet
- <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CJhWlfkf-5M">https://www.youtube.com/watch?v=CJhWlfkf-5M</a> : ESP32 secrets : interrupts and deep-sleep under the hood
- <a href="https://www.youtube.com/watch?v=xoASnOYhQ14">https://www.youtube.com/watch?v=xoASnOYhQ14</a> : Explications plus détaillées des interruptions sur ATMega328P