Fiche méthode : Bah! Les masques

Periph'Team - INSA de Toulouse

Pour programmer un périphérique il est nécessaire d'aller modifier un ou plusieurs bits dans un registre sans modifier les autres. Par exemple le registre ADC_CR1 sert à configurer le convertisseur analogique—numérique ADC1:

11.12.2		ADC control register 1 (ADC_CR1)														
		Addr	ess offs	et: 0x	04											
		Rese	t value:	0x00	000 000	0										
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
		Reserved						AWDEN	JAWDEN	Rese	erved	DUALMOD[3:0]				
			В	es.				rw	rw	Re	98.	rw	rw	rw	nv	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
DISCNUM[2:0]		JDISCE N	DISC EN	JAUTO	AWD SGL	SCAN	JEOC IE	AWDIE	EOCIE	AWDCH[4:0]						
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

Figure 1: Extrait du reference manual du STM32 p. 236, la suite décrit la fonction de chaque bit, comme SCAN et AWDIE et la signification des valeurs de chaque tranches de bit tels que DISCNUM

Pour cela on utilise les masques logiques et certaines astuces pour construire un masque clairement sans risquer de se tromper. Dans l'exemple suivant le bit SCAN de ADC_CR1 est mis à 1 et le bit EOCIE est mis à 0 sans toucher aux autres bits. Les registres ADC1_CR2, ADC1_SQR1, ADC1_SQR3 sont aussi manipulés avec des masques :

```
ADC1->CR1 |= (ADC_SCAN); // continuous scan of channels 1,14,15

ADC1->CR1 &= ~(ADC_EOCIE); // pas d'interruption de fin de conv.

ADC1->CR2 |= (ADC_EXTSEL_ON_SWSTART | ADC_ CONT | ADC_DMA);

// EXTSEL = SWSTART

// use data align right, continuous conversion

// send DMA request
```

```
// convert sequence is channel 1 then 14 then 15
ADC1->SQR3 |= (1 <<SQ1_SHIFT) | (14 <<SQ2_SHIFT) | (15 <<SQ3_SHIFT);
```

Listing 1: Extrait de la configuration de l'ADC de la baguette magique vue en assembleur



Si vous avez aucune idée de comment ce code fonctionne c'est que vous ne maitrisez pas encore l'art primitif du masque : lisez–donc la suite.

Ci-contre, un masque primitif (on préfère dire d'art premier) d'origine Gabonaise.

1 Opérateur logiques et bit à bit

On utilise les opérateurs logiques ET, OU, XOR (OU exclusif) et NOT entre un registre et un masque pour manipuler les bits. Les opérateurs logiques et leurs syntaxe en langage C sont résumés dans le tableau suivant :

Fonction logique	Opérateur logique	Opérateur bit à bit
ET	&&	&
OU		
XOR	aucun	^
NON	!	~

L'opérateur logique considère les opérandes (qu'elle soient 8/16/32 bit) comme une valeur booléenne fausse si tous les bits sont nuls et vrai sinon. Elle fournit un résultat booléen nul si c'est faux et différent de zéro (en général la valeur 1) sinon. Ne confondez donc pas l'opérateur logique avec l'opérateur bit à bit qui effectue 8/16/32 opérations logiques entre chaque bits respectifs des opérandes, par exemple :

```
a = 2; // soit b000000010 en binaire est vrai car different de 0
b = 1; // soit b00000001 en binaire est vrai aussi
y = a && b; // donne 1(vrai) car a ET b est vrai
z = a & b; // donne b000000000 car chaque ET des bits de a et b sont faux
```

2 Mettre un bit à 1

Pour cela on utilise l'opérateur OU avec une valeur binaire, appelée *masque*, ayant des bits à 1 uniquement devant les bits que l'on veut initialiser :

Ainsi les bits b_4 , b_1 et b_0 sont passés à 1 sans modifier la valeur des autres bits.

Pour effectuer cela en langage C on doit calculer la valeur du masque binaire : convertir b00010011 en hexadécimal (0x13) ou en décimal (19) car le langage C n'admet pas de littéraux en binaire.

```
char avoile;
...
//formulations equivalentes
avoile = avoile | 0x13; // operateur | inline
avoile |= 0x13; // operateur | prefixe a =
avoile |= 19; // valeur du masque en decimal
```

Il n'est pas très évident de comprendre que 0x13 ou 19 correspond à un masque visant les bits de rang 0,1 et 4, de plus il est très facile de se tromper lorsque l'on fait la conversion soi–même. Un geek utilisera l'opérateur de décalage à gauche <<x pour positionner un 1 devant le bit de rang x pour construire sont masque ainsi :

Ainsi le code suivant est plus lisible et ne risque pas de comporter d'erreur de conversion :

```
//formulations equivalentes avoile = avoile | 0x13; // operateur | inline avoile = avoile | (1<<0)|(1<<1)|(1<<4); avoile |= (1<<0)|(1<<1)|(1<<4);
```

3 Mettre un bit à 0

Pour cela on utilise l'opérateur ET avec une masque ayant des bits à 0 uniquement devant les bits que l'on veut initialiser :

Ainsi les bits b_4 , b_1 et b_0 sont passés à 0 sans modifier la valeur des autres bits.

Pour construire le masque, on peut toujours effectuer la conversion soit-même avec un risque d'erreur : b11101100 = 0xEC = 236. On peut aussi construire le masque avec des 1 devant les bits à annuler et ensuite inverser chaque bit avec l'opérateur \sim .

Ce qui donne en langage C:

```
//formulations equivalentes avoile = avoile & 0xEB; avoile = avoile & \sim((1<<0)|(1<<1)|(1<<4)); avoile &= \sim((1<<0)|(1<<1)|(1<<4));
```

4 Inverser un bit

Pour cela on utilise l'opérateur XOR avec une masque ayant des bits à 1 uniquement devant les bits à inverser :

$$XOR = \begin{bmatrix} b_7 & b_6 & b_5 & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline b_7 & b_6 & b_5 & \overline{b_4} & b_3 & b_2 & \overline{b_1} & b_0 \end{bmatrix} \qquad \text{car} \quad x \; XOR \; 1 = \overline{x} \qquad \text{et} \quad x \; XOR \; 0 = x$$

Ainsi seuls les bits b_4 , b_1 et b_0 ont été inversés. On construit les masques comme les masque OU de mise à 1.

5 Initialiser une tranche de bits

Une tranche de bit est un ensemble de quelques bits contigus dont la valeur a une signification particulière. Par exemple DISCNUM est une tranche de 3 bits du registre ADC_CR1 qui indique le nombre de canaux à convertir.

Un programmeur avertis peut désirer initialiser une tranche de avoile à la valeur contenue dans numero. Pour cela il faut procéder en trois étapes : limiter la valeur de numero pour ne pas dépasser la tranche de 3 bits et la caler au bon endroit ; annuler la tranche de trois bits de avoile ; puis recopier les 1 du premier masque dans avoile avec un OU :

```
n_2
                                                          num
                                                                              n_6
                                                                                                           n_1
                                                                                    n_5
                                                                                          n_4
                                                                                                n_3
                                                                                                                 n_0
                                                                               0
                                                                                                0
                                                                                     0
                                                                                          0
                                                                                                      1
                                                                                                            1
                                                                                                                  1
                                                 (\text{num } \& 0x7)
                                                                              0
                                                                                     0
                                                                                          0
                                                                                                 0
                                                                                                                 n_0
                                         (\text{num } \& 0x7) << 4 \rightarrow
                                                                             n_2 n_1
                                                                                         n_0
OU
                                   avoile & \sim (0x7 << 4)
                                                                                                b_3
                                                                                                      b_2
                                                                                                           b_1
                                                                                                                 b_0
                                                                                    0
                                                                                          0
       (avoile & \sim (0x7 << 4)) \mid (\text{num } \& 0x7) << 4) \rightarrow
```

Le programme suivant permet d'affecter la tranche DISCNUM avec la valeur contenue dans la variable numero :

```
void set_discnum ( char numero)
{
    // raz de la tranche DISCNUM : 3 bits de rang 13-15 de ADC_CR1
    ADC->CR1 &= ~(0x7<<13); // seuls les bits 13-15 du masque valent 0

    // init de la tranche avec numero
    ADC->CR1 |= numero<<13 // recopie les 1 de numero decale au rang 13

    // Attention si numero > 7 ca deborde sur les bits 16 a 31
    //Un masque doit limiter numero de 0 a 7 : pas plus de trois bits a 1
    // On prefere donc cette ligne
    ADC->CR1 |= (numero & 0x7) <<13 // numero est limite
}</pre>
```