# 工程热力学 Cheat sheet

anonymous

2023 fall

## 1 注意事项

可能的限制条件:简单可压缩系;准静态过程;可逆过程;忽略动位能变化,无其它形式功,绝热;理想气体;比热容为常数;忽略泵功

作图:可逆过程用实线,不可逆过程用虚线。

"迅速"暗示过程可视为绝热。

准静态过程才能用过程方程及相关结论。

解答题分析前注意说明以什么为分析对象,以什么为孤立系统。

将焓、热关系转换为温度关系时注意强调比热容为定值。

功一定要注意区分正负!

\*下文中热力学循环图中斜直线不代表线性关系,只表示变化趋势。只有水平或竖直直线表示不变量。

## 2 基本概念

简单可压缩系统: 与外界只有热量及准静态容积变化功(膨胀功或压缩功)交换的可压缩系统。

**准静态过程:** 造成系统状态改变的不平衡势差无限小,以致该系统在任意时刻均无限接近平衡态的过程为准静态过程。 **可逆过程:** 不存在耗散效应的准静态过程为可逆过程。

不能说绝热过程就是等熵过程,必须是可逆绝热过程才是等熵过程。

# 3 热力学第一定律

### 3.1 储存能

内能:储存于系统内部的能量。内能是状态参数,可表示为u = f(T, v),其中T是温度,v是比容。

外部储存能:包括宏观动能和重力位能。

**系统的总储存能**: 总储存能为内能、动能和位能之和,即 $E = U + E_k + E_p$ 。 比总能量为 $e = u + e_k + e_p = u + \frac{c^2}{2} + gz$ 

## 3.2 闭口系统能量方程

**热力学第一定律**:设进入系统的热量为Q,系统对外做功为W,系统内能变化为 $\Delta U$ ,则 $Q = \Delta U + W$ 。这是热力学第一定律的一个基本表达式,称为闭口系统能量方程。

准静态条件下热力学第一定律的两个解析式:  $\delta q = du + pdv; \delta q = dh - vdp$ 

### 3.3 开口系统能量方程

开口系统能量方程:  $\delta Q=dE_{c,v}+(h+\frac{c^2}{2}+gz)_{out}\delta m_{out}-(h+\frac{c^2}{2}+gz)_{in}\delta m_{in}+\delta W_{net}$ 

轴功: 热力设备与外界交换的机械功,常记为 $W_s$ 。

技术功: 工程技术上可利用的能量,常记为 $W_t$ , $W_t = \frac{1}{2}m\Delta c^2 + mg\Delta z + W_s$ 。

准静态条件下的技术功:  $w_t = -\int v dp$ 

膨胀功:与压缩功同属容积变化功。准静态过程中容积变化功为 $W = \int p dV$ 

**推进功**:又叫流动功,是工质在流动中向前方传递的功,只有在流动时才出现。 $w_{in} = p_{in}v_{in}; w_{out} = p_{out}v_{out}$ 

稳定流动能量方程:  $q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$ ;  $q = \Delta h + w_t$ 

稳定流动过程中几种功的关系:  $w_{expansion} = \Delta(pv) + w_t$ ;  $w_t = \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$ 

#### 3.4 热力设备

稳定流动能量方程:  $q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$ 

**热交换器**:工质流经换热器时,通过管壁与另一种流体交换热量。此时 $w_s=0$ , $g\Delta z=0$ , $\frac{1}{2}\Delta c^2=0$ 。根据稳定流动能量方 程,  $q = h_2 - h_1$ 

**动力机械**:利用工质膨胀获得机械功的热力设备,如燃气涡轮、汽轮机等。此时 $g\Delta z = 0$ , $\frac{1}{2}\Delta c^2 = 0$ 。工质流经动力机械的 过程很短,可视为q=0。根据稳定流动能量方程, $w_s=h_1-h_2$ 。即动力机械对外输出的轴功是靠工质的焓降得来。

**压缩机械**:外界对工质做功以压缩工质的热力设备,如压气机等。此时 $g\Delta z=0$ , $\frac{1}{2}\Delta c^2=0$ 。工质流经动力机械的过程很短, 可视为q=0。根据稳定流动能量方程, $-w_s=h_2-h_1$ 。即工质在压缩机械中被压缩时外界所做的轴功等于工质的焓增。

**喷管**: 令工质压力下降、速度增加的机械。通常,工质位能变化可忽略,即 $q\Delta z = 0$ 。由于管内流动,不对外做轴功, $w_s =$ 0。工质流经动力机械的过程很短,可视为q=0。根据稳定流动能量方程, $\frac{1}{2}(c_2^2-c_1^2)=h_1-h_2$ 。即工质动能增量等于焓 降。

## 理想气体的性质与过程

#### 理想气体状态方程 4.1

理想气体状态方程: pv = RT;  $pV = mRT = nR_mT$ 

 $R_m$ 是摩尔气体常数,又称为通用气体常数,与气体种类无关。 $R_m = 8.3143 \text{J/(mol · K)}$ 。

R是气体常数,随气体种类而异。R与通用气体常数 $R_m$ 的关系为 $R_m = M \cdot R$ 。对于空气, $R = 287.1 \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 。 空气摩尔质量: 28.9656g/mol。

### 4.2 比热容

比热容:系统单位物质温度升高1K所需的热量称为比热容。比定容热容记为 $c_V$ ,比定压热容记为 $c_p$ 。

$$c_v = \frac{\delta q_v}{dT}; c_p = \frac{\delta q_p}{dT}; c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v; c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_v$$

比热容关系:  $c_p - c_v = R$  (迈耶方程)。比定压热容与比定容热容的比值称为比热比,记为k。

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$
;  $c_p = \frac{k}{k-1}R$ ;  $c_v = \frac{1}{k-1}R$ 

**摩尔热容:**  $C_{V,m}=\frac{i}{2}R_m;$   $C_{p,m}=\frac{i+2}{2}R_m$ 。其中i为气体分子运动自由度。

单原子气体i=3,双原子气体i=5。适当考虑振动并参照实验数据情况下,多原子气体i=7。

#### 理想气体的熵 4.3

根据
$$ds = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$
及 $\delta q = du + pdv = dh - vdp$ ,得出 $ds = \frac{du}{T} + p\frac{dv}{T} = \frac{dh}{T} - v\frac{dp}{T}$ 。  
结合 $du = c_v dT$ , $dh = c_p dT$ , $pv = RT$ ,得 $ds = c_v \frac{dT}{T} + R\frac{dv}{v} = c_p \frac{dT}{T} - R\frac{dp}{p} = c_v \frac{dp}{p} + c_p \frac{dv}{v}$ ;
$$\Delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} = c_v \ln \frac{p_2}{p_1} + c_p \ln \frac{v_2}{v_1}$$

## 绝热过程

绝热过程中
$$ds=0$$
,即 $c_v \frac{dp}{p}+c_p \frac{dv}{v}=0$ ,由此得出绝热过程方程:  $p\cdot v^k=C$ 。由过程方程可得出:  $\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}$ ;  $\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$ 。进一步可推出: 内能:  $\Delta u=c_v(T_2-T_1)$ ;焓:  $\Delta h=c_p(T_2-T_1)$ 。

膨胀功: 
$$w = -\Delta u = c_v(T_1 - T_2) = \frac{R}{k-1}(T_1 - T_2) = \frac{1}{k-1}(p_1v_1 - p_2v_2) = \frac{1}{k-1}RT_1\left(1 - (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}\right)$$

技术功:  $w_t = -\Delta h = c_p(T_1 - T_2) = \frac{kR}{k-1}(T_1 - T_2) = \frac{k}{k-1}(p_1v_1 - p_2v_2) = \frac{k}{k-1}RT_1\left(1 - (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}\right)$ 注意到 $w_t = kw$ ,即绝热过程的技术功是膨胀功的k倍。

## 4.5 多变过程

**多变过程方程:**  $pv^n = C$ 。其中n为多变指数。

n=0时为定压过程,n=1时为定温过程,n=k时为等熵过程, $n=\pm\infty$ 时为定容过程。

根据过程方程及状态方程
$$pv = RT$$
,可得 $\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^n$ ;  $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{n-1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{n-1}$ 

膨胀功: 
$$w = \int p dv = \frac{R}{n-1}(T_1 - T_2) = \frac{1}{n-1}(p_1v_1 - p_2v_2) = \frac{1}{n-1}RT_1\left(1 - (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{n-1}{n}}\right)$$
;  $n=1$ 时, $w = p_1v_1\ln\frac{v_2}{v_1}$ 

技术功: 
$$w_t = -\int v dp = \frac{nR}{n-1}(T_1 - T_2) = \frac{n}{n-1}(p_1v_1 - p_2v_2) = \frac{n}{n-1}RT_1\left(1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n}{n-1}}\right)$$
;  $n=1$ 时, $w_t = p_1v_1\ln\frac{v_2}{v_1}$ 热量:  $q = \Delta u + w = c_v(T_2 - T_1) + \frac{R}{n-1}(T_1 - T_2) = (c_v - \frac{R}{n-1})(T_2 - T_1) = \frac{n-k}{n-1}c_v(T_2 - T_1) = c_n(T_2 - T_1)$ 。

其中 $c_n = \frac{n-k}{n-1}$ , 称为多变比热容。

分级压缩中间冷却: 最佳增压比:  $\beta = \sqrt[N]{\frac{pZ+1}{p_1}}$ 

## 5 热力学第二定律与熵

## 5.1 热力学第二定律的实质与表述

克劳修斯表述:不可能将热从低温物体传至高温物体而不发生任何变化。

开尔文表述: 不可能从单一热源取热, 使之完全转变为有用功而不引起其他变化。

### 5.2 卡诺循环与卡诺定理

卡诺循环: 定温吸热,绝热膨胀,定温放热,绝热压缩。卡诺循环热效率:  $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 。

卡诺定理: 在两个不同温度的恒温热源之间工作的所有热机中,以可逆热机的效率为最高。

### 5.3 孤立系统熵增原理

克劳修斯不等式:  $\oint_{IR} \frac{\delta Q}{T_a} < 0$ 。 克劳修斯等式:  $\oint_{R} \frac{\delta Q_{rev}}{T_a} = 0$ 。


孤立系统做功能力损失:  $\Pi = T_0 \Delta S_{iso}$ 。  $T_0$ 为环境温度。对任何不可逆系统均适用。

### 5.4 烟及其计算

热量㶲:  $Q-T_0 \int dS$ ; 冷量㶲:  $T_0 \Delta S - Q$ 

稳定流动工质的焓烟:  $e_x = (h - h_0) - T_0(s - s_0)$  (忽略动位能); 内能烟:  $e_x = (u - u_0) + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0)$ 

## 气体动力循环



#### 混合加热循环 6.1

循环过程: 定熵压缩, 定容加热, 定压加热, 定熵膨胀, 定容放热。


特性参数:压缩比 $arepsilon=rac{v_1}{v_2}$ ,定容增压比 $\lambda=rac{p_3}{p_2}$ ,预胀比 $ho=rac{v_4}{v_3}$ 。

状态参数关系:  $p_2v_2^k=p_1v_1^k,\,v_3=v_2,\,p_4=p_3,\,p_5v_5^k=p_4v_4^k$  各点温度:  $T_2=T_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}=T_1\varepsilon^{k-1};\,T_3=\frac{p_3}{p_2}T_2=\lambda T_2;\,T_4=\frac{v_4}{v_3}T_3=\rho T_3;\,T_5=\frac{p_5}{p_1}T_1$  吸热量:  $q_{in}=c_v(T_3-T_2)+c_p(T_4-T_3);\,$  放热量:  $q_{out}=c_v(T_5-T_1)$  热效率:  $\eta_t=1-\frac{\lambda\rho^k-1}{\varepsilon^{k-1}[(\lambda-1)+k\lambda(\rho-1)]}$ 

#### 其它循环 6.2

定压加热循环(狄塞尔循环):定熵压缩,定压加热,定熵膨胀,定容放热。相当于 $\lambda = 1$ ,2与3重合。 **定容加热循环(奥图循环)**: 定熵压缩,定容加热,定熵膨胀,定容放热。相当于 $\rho = 1$ , 3与4重合。 斯特林循环: 定温压缩, 定容吸热, 定温膨胀, 定容放热。斯特林循环是概括性卡诺循环,  $\eta_t = 1 - \frac{T_L}{T_R}$ 。 斯特林循环不是通过气缸内燃烧取得能量,而是通过气缸外高温热源取得能量,有利于减少污染,利用新能源。

#### 勃雷登循环 6.3



循环过程: 定熵压缩(压气机),定压吸热,定熵膨胀(燃气轮机),定压放热。

特性参数:循环增压比 $\pi=\frac{p_2}{p_1}$ ;循环增温比 $\tau=\frac{T_3}{T_1}$ 。 状态参数关系:  $p_1=p_4,\,p_3=p_2,\,\frac{T_4}{T_3}=\frac{T_1}{T_2}=\left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{k-1}{k}}=\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{k-1}{k}}$ 热效率:  $\eta_t=1-\frac{q_2}{q_1}=1-\frac{c_p(T_4-T_1)}{c_p(T_3-T_2)}=1-\frac{T_1}{T_2}=1-1/\pi^{\frac{k-1}{k}}$ 

压气机做功:  $w_c = \frac{k}{k-1}RT_1\left[1-(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}\right]$ ; 燃气轮机做功:  $w_T = \frac{k}{k-1}RT_3\left[1-(\frac{p_1}{p_2})^{\frac{k-1}{k}}\right]$ 循环净功:  $w_{net} = (h_3 - h_4) - (h_2 - h_1) = c_p T_1 (\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_3} \frac{T_3}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} + 1) = c_p T_1 (\tau - \tau \pi^{\frac{1-k}{k}} - \pi^{\frac{k-1}{k}} + 1)$ 。 最佳增压比:  $\pi_{opt} = \tau^{\frac{k}{2(k-1)}} = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{k}{2(k-1)}}$ 。最大循环净功:  $w_{net,max} = c_p T_1 (\sqrt{\tau} - 1)^2$ 

## 燃气轮机装置的实际循环

压气机绝热效率:  $\eta_c = \frac{h_2 - h_1}{h_2 - h_3}$ ; 燃气轮机相对内效率:  $\eta_{oi} = \frac{h_3 - h_4}{h_2 - h_4}$ 。

实际循环吸热量:  $q'_{in} = h_3 - h_{2a} = h_3 - h_1 - \frac{h_2 - h_1}{n_c}$ 

实际循环净功:  $w'_{net} = (h_3 - h_{4a}) - (h_{2a} - h_1) = \eta_{oi}(h_3 - h_4) - \frac{h_2 - h_1}{n_c}$ 

实际循环热效率:  $\eta_t' = \frac{w_{net}'}{q_{in}'} = \left(\eta_{oi}(T_3 - T_4) - \frac{T_2 - T_1}{\eta_c}\right) / \left(T_3 - T_1 - \frac{T_2 - T_1}{\eta_c}\right) = \left(\frac{\tau}{\pi^{\frac{k-1}{L}}}\eta_{oi} - \frac{1}{\eta_c}\right) / \left(\frac{\tau - 1}{\pi^{\frac{k-1}{L}}} - \frac{1}{\eta_c}\right)$ 

最佳增压比:  $\pi_{ont} = (\eta_c \cdot \eta_{oi} \cdot \tau)^{\frac{k}{2(k-1)}}$ 

#### 采用回热的勃雷登循环 6.5

回热度:  $\sigma = \frac{h_{2A} - h_2}{h_{2B} - h_2} = \frac{T_{2A} - T_2}{T_4 - T_2}$ 。 易知 $T_{2A} = T_2 + \sigma(T_4 - T_2)$ 。

吸热量:  $q_{in} = h_3 - h_{2R}$ ; 放热量:  $q_{out} = h_{4R} - h_1$ 

条件:燃气轮机排气温度 $T_4$ 高于压气机出口气温 $T_2$ 。好处:平均吸热温度上升,平均放热温度下降,循环效率提高。

### 6.5.1 分级膨胀中间再热

压气机耗功:  $w_c = (h_4 - h_3) + (h_2 - h_1)$ ; 燃气轮机做功:  $w_T = (h_5 - h_6) + (h_7 - h_8)$ 吸热量:  $q_{in}=(h_5-h_{4A})+(h_7-h_6)$ ; 循环热效率:  $\eta_t=\frac{w_T-w_c}{q_{in}}$ 状态参数关系:  $\pi=\frac{p_2}{p_1}=\frac{p_4}{p_3}$ ;  $T_4=T_2=T_1\pi^{\frac{k-1}{k}}$ ;  $T_6=T_8=T_5\pi^{-\frac{k-1}{k}}$ ;  $T_{4A}=T_4+\sigma(T_{4R}-T_4)$ 

# 水蒸气的性质与过程

饱和线:单相区与两相共存区的分界线称为饱和线。液相区与液-气共存区的分界线称为饱和液体线;气相区与液-气共存区 的分界线称为饱和气线;固相区与固-液共存区的分界线称为饱和固体线。水的饱和液体线称为饱和水线(下界线),水的饱 和气线称为干饱和气线(上界线),饱和水线和干饱和气线的交界点是水的临界点。

临界点: 饱和液体线与饱和气线相交的点称为临界点。临界状态的压力和温度是液相与气相能够平衡共存的最高值。

三相线:表征固、液、气相共存。其上的点拥有相同的压力与温度,比容因各物质比例不同而不同。

饱和状态: 汽化与凝结的分子数处于动态平衡,空间中蒸汽的分子数维持不变。饱和温度与饱和压力一一对应。

水的五态:过冷水,饱和水,湿蒸汽,干饱和蒸汽,过热蒸汽。饱和水与过冷水温度之差为过冷度,过热蒸汽与干饱和蒸汽 温度之差为过热度。


状态参数确定原则:对于简单可压缩工质,只需要两个独立状态参数就可确定出此状态下所有其它参数。饱和水、干饱和蒸 汽是单相物质,只需要一个状态参数即可确定其它参数。

干度: 单位质量湿蒸汽中所含干饱和蒸汽的质量。 $x = \frac{m_v}{m_t + m_v}$ ; h = xh'' + (1-x)h'; s = xs'' + (1-x)s'; v = xv'' + (1-x)v'通常规定水三相点的液态水为基准点,以该状态下的液相水的内能和熵为零点。工程上认为该点焓取零也足够准确。

焓熵图: 定压线群: 湿蒸汽区斜率为常数, 过热区斜率随温度升高而增大; 定温线群: 湿蒸汽区定温线与定压线重合, 过热 蒸汽区变平坦, 最终趋于水平; 定容线; 斜率大于定压线的斜率。

一点二线三区五态:一点:临界点;二线:饱和水线(下界线)、干饱和气线(上界线);三区:未饱和水区、湿蒸汽区、过 热蒸汽区; 五态: 过冷水,饱和水,湿蒸汽,干饱和蒸汽,过热蒸汽。

## 8 蒸汽动力循环



### 8.1 朗肯循环

循环过程: 定熵膨胀(汽轮机),可逆定压放热(冷凝器),定熵压缩(水泵),可逆定压吸热(锅炉)。

状态参数:  $s_2 = s_1$ ;  $h_3 = h'_2$ ;  $p_3 = p_2$ ;  $s_3 = s'_2$ ;  $s_4 = s_3$ ;  $p_4 = p_1$ ;

汽轮机做功 $w_t = h_1 - h_2$ ; 水泵耗功 $w_p = h_4 - h_3 \approx v \Delta p$ ; 工质吸热量 $q_{in} = h_1 - h_4 \approx h_1 - h_3 = h_1 - h_2'$ 

循环热效率:  $\eta_{t,R}=\frac{(h_1-h_2)-(h_4-h_3)}{h_1-h_4}$ 。 通常忽略泵功,此时 $\eta_{t,R}=\frac{h_1-h_2}{h_1-h_3}$ 

汽耗率:蒸汽动力装置输出1kWh功所消耗的蒸汽量。 $d=\frac{3600}{w_{net}}$ kg/(kWh)

为何不采用热效率更高的卡诺循环?因为同温限卡诺循环吸热过程在气态进行,而气态物质实现定温过程非常困难。

### 8.2 蒸汽参数对热效率的影响

提高初压: 提高热效率; 降低出口干度, 有危险; 降低出口乏汽比容, 减小设备尺寸, 更经济。

提高初温:提高热效率;增大循环功量,降低汽耗率,更经济;增大乏汽干度,更安全;增大乏汽比容,设备尺寸变大,不经济;锅炉过热器和汽轮机高压端要使用昂贵金属材料,不经济。

降低乏汽压力: 平均吸热温度略降低,平均放热温度明显下降,提高热效率,受环境因素制约。

### 8.3 蒸汽再热循环

为避免提高蒸汽初压与初温带来的副作用(见上),常采用蒸汽中间再热。

蒸汽在汽轮机中膨胀到某一压力时全部引出,到锅炉再热器中再次加热,然后全部回到汽轮机中继续膨胀做功。

功:  $w_{RH} = (h_1 - h_b) + (h_a - h_2)$ ; 循环加热量:  $q_{in,RH} = (h_1 - h_4) + (h_a - h_b)$ 

## 8.4 回热循环

新蒸汽在汽轮机中膨胀到一定压力时,抽出 $\alpha$ kg蒸汽送入回热加热器,其余 $(1-\alpha)$ kg蒸汽继续膨胀做功到乏汽压力,在冷凝器中冷却成冷凝水,然后经水泵进入回热加热器,被 $\alpha$ kg的抽汽加热成饱和水,然后经水泵加压,进入锅炉加热、汽化、过热成新蒸汽。

抽汽率 $\alpha=rac{h_a'-h_2'}{h_a-h_2'}$ ;  $\alpha h_a+(1-\alpha)h_2'=h_a'$  (忽略泵功)

吸热量 $q_{in} = h_1 - h_5 = h_1 - h_a' = \alpha(h_1 - h_a) + (1 - \alpha)(h_1 - h_2');$  放热量 $q_{out} = (1 - \alpha)(h_2 - h_2') = (1 - \alpha)(h_2 - h_3')$ 

循环功量 $w = (h_1 - h_a) + (1 - \alpha)(h_a - h_2)$ 

回热循环热效率大于同参数的朗肯循环效率。由于蒸汽抽出,回热循环的比功小于朗肯循环,汽耗率增大。

# 9 制冷及热泵循环

### 9.1 空气压缩制冷循环

循环过程: 可逆绝热压缩(压缩机),可逆定压放热(冷却器),可逆绝热膨胀(膨胀机),可逆定压吸热(冷藏室)。

状态参数:  $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{T_3}{T_4}$ 

吸热量/制冷量 $q_{in} = c_p(T_1 - T_4)$ ; 放热量 $q_{out} = c_p(T_2 - T_3)$ ; 制冷系数 $\varepsilon = \frac{q_{in}}{q_{out} - q_{in}} = \frac{T_1}{T_2 - T_1} = 1/\left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} - 1\right]$ 热泵循环制热系数:  $\varepsilon' = \frac{q_{out}}{w_{out}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$ 

#### 蒸汽压缩制冷循环 9.2

循环过程: 可逆绝热压缩(压缩机),可逆定压放热(冷凝器),不可逆绝热节流降压降温(节流阀),可逆定压吸热(蒸发 器)。状态1为干饱和蒸汽。4-5为绝热节流过程,不可逆,只能用虚线示意,无确切的中间状态。图中面积不再表示制冷循 环的耗功量。

吸热量 $q_{in} = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$ ; 放热量 $q_{out} = h_2 - h_4$ ; 绝热节流过程性质:  $h_4 = h_5$ ; 烟效率:  $\eta_{ex} = \varepsilon \left(\frac{T_0}{T_c} - 1\right)$  $h_1$ 可由 $p_1$ 确定, $h_2$ 可由 $p_2$ 和 $s_2$ 确定( $s_2 = s_1$ ), $h_4$ 为 $p_2$ 下饱和液体的焓。1冷吨=3.86kW。

蒸汽压缩制冷循环的制冷系数低于同温限卡诺循环,但与空气压缩制冷循环相比,它减小了吸热、放热中的温差传热不可逆 性,增加了单位质量的制冷量,因为这时吸热过程是依靠工质的气化吸热而非升温吸热,而通常气化潜热较大。

#### 制冷剂 9.3

对制冷剂的热力学要求:标准大气压下饱和温度(沸点)要低,一般低于-10摄氏度;蒸发温度对应的饱和压力不应过低,最 好稍高于大气压力,防止空气漏入系统;冷凝温度对应的饱和压力不宜过高,降低设备耐压密封要求;工作温度范围内汽化 潜热要大,以便单位工质有较大制冷能力;临界温度应远高于环境温度,使循环不在临界点附近运行,而运行在具有较大气 化潜热的范围之内;凝固点要低,避免低温下凝固阻塞管路;饱和气比容要小,减小设备体积。此外,还要求传热性能良好, 溶油性好, 化学性质稳定, 无腐蚀作用, 不可燃, 无毒, 泄露易被检测, 价廉, 环保等。

#### 热力学微分关系式及实际气体的性质 10

**亥姆霍兹函数:** f = u - Ts; df = du - Tds - sdT = -sdT - pdV。代表可逆定温条件下内能可以自由转变为功的那部分。

**吉布斯函数:** g = h - Ts; dg = dh - Tds - sdT = -sdT + vdp。代表可逆定温条件下焓可以自由转变为功的那部分。

吉布斯方程: du = Tds - pdv; dh = Tds + vdp; df = -sdT - pdv; dg = -sdT + vdp

全微分条件: 当z=z(x,y), 有dz=Mdx+Ndy, 此时应有 $\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x=\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$ , 即 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 

循环关系式:  $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$  倒数式:  $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = 1$ 

链式:  $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_w \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_w \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_w = 1$  不同下标式:  $\left(\frac{\partial x}{\partial w}\right)_z = \left(\frac{\partial x}{\partial w}\right)_y + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_w \left(\frac{\partial y}{\partial w}\right)_z$ 

麦克斯韦关系:  $\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v$ ;  $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p$ ;  $\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T$ ;  $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T$ 

偏导数关系:  $\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = T; \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s = -p; \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T; \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s = v; \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T = -p; \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_v = -s; \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T = v; \left(\frac{\partial g}{\partial r}\right)_v = -s; \left(\frac{\partial g}{\partial r}\right)_v = -s;$ 

弹性系数 $\alpha_v = \frac{1}{p} \left( \frac{\partial p}{\partial T} \right)_v$ ; 定压热膨胀系数 $\alpha_p = \frac{1}{v} \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p$ ; 定温压缩系数 $\beta_T = -\frac{1}{v} \left( \frac{\partial v}{\partial p} \right)_T$ ; 绝热压缩系数 $\beta_s = -\frac{1}{v} \left( \frac{\partial v}{\partial p} \right)_s$ 

热系数关系:  $\alpha_p = \alpha_v \cdot \beta_T \cdot p$ 第一ds方程:  $ds = \frac{c_v}{T} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv$ 

第二ds方程:  $ds = \frac{c_p}{T}dT - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp$ 

第三ds方程:  $ds = \left[\frac{c_p}{T} \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{v} - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{p}\right] dp + \frac{c_p}{T} \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_{p} dv$ 

第一du方程:  $du = c_v dT + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p\right] dv$ 

第二du方程:  $du = \left[c_p - p\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right] dT - \left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T\right] dp$ 

第三du方程:  $du = \left[c_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_p - T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right] dp + \left[c_p \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p - p\right] dv$ 

第一dh方程:  $dh = \left[c_v + v\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)\right] dT + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)\right] + v\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)\right] dv$ 

第二dh方程:  $dh = c_p dT + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right] dp$ 

第三dh方程:  $dh = c_p \left( \frac{\partial T}{\partial v} \right)_p dv + \left[ c_p \left( \frac{\partial T}{\partial p} \right)_v - T \left( \frac{\partial v}{\partial T} \right)_p + v \right] dp$ 

比热容与压力和比容的关系:  $\left(\frac{\partial c_v}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_v$ ;  $\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_v$ 

 $c_p$ 与 $c_v$ 的关系:  $c_p - c_v = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \cdot \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p^2 \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T$ 

克拉贝龙方程:  $\left(\frac{dp}{dT}\right)_s = \frac{h''-h'}{T_s(v''-v')} = \frac{r}{T_s(v''-v')}$ 。 r表示气化潜热。它提供了一种由测得的p,v,T计算相变焓变h''-h'的途径。 **焦-汤系数**:  $\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$ 。用于度量绝热节流过程中流体温度变化。其它表示:  $\mu_J = -\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T/c_p$ ;  $\mu_J c_p = T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v$  正的焦-汤系数表示绝热节流降压后流体温度将随之降低,负的焦-汤系数象征温度将提高。理想气体的焦-汤系数为零。

压缩因子:  $Z = \frac{pv}{RT}$ 。理想气体Z = 1,实际气体的Z或大于1或小于1。

维里方程:  $Z = 1 + B'p + C'p^2 + \cdots$ ;  $Z = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \cdots$ 。

范德瓦尔状态方程:  $\left(p+\frac{a}{v^2}\right)\left(v-b\right)=RT;\,p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{v^2}$ 

#### 化学热力学基础 11

**热力学第一定律**:  $Q = U_P - U_R + W$ 。通常只考虑简单可压缩系统,不涉及电磁功等其他形式功,W为容积变化功,对外做 功为正。

化学反应热效应: 1kmol主要反应物或生成物所吸收或放出的热量称为反应热效应,规定吸热时热效应为正。定压热效应记 作 $Q_p$ ,定容热效应记作 $Q_v$ 。统一规定101.325kPa,25摄氏度为热化学的标准状态,此时的定压热效应为标准定压热效应,记 作 $Q_n^{\circ}$ 。

燃烧热值: 1kmol燃料完全燃烧时热效应的相反值。

标准生成焓:规定任何单质在101.325kPa,25摄氏度条件下焓值为0,有关单质在该条件下通过化学反应生成1kmol化合物所 吸收的热量称为该化合物的标准生成焓,用 $\bar{h}_f^\circ$ 表示。

**理想气体反应热效应关系:**  $Q_p - Q_v = (n_P - n_R)R_mT$ 。其中 $n_R$ 和 $n_P$ 分别为反应物和生成物的总摩尔数。

化学反应中的最大有用功:稳定流动系统进行可逆定温反应时,系统对外做的最大有用功等于系统吉布斯函数的减少。

 $W_{max} = \sum_{R} n_{in} G_{in} - \sum_{P} n_{out} G_{out}$ 

物理煳:系统经过可逆物理过程达到与环境的温度、压力相平衡的状态(物理死态)所能提供的最大有用功。

化学畑:系统与环境之间由物理死态经可逆物理(扩散)或化学(反应)过程达到与环境化学平衡时能提供的最大有用功。

烟损失:  $\Pi = T_0 \Delta S_{iso} \circ \Delta S_{iso} = (\sum_P n_{out} S_{m,out} - \sum_R n_{in} S_{m,in}) + \left(-\frac{Q}{T_0}\right)$ 

 $T_0$ 为环境的热力学温度, $\Delta S_{iso}$ 为反应系统与环境组成的孤立系统的熵增,Q为开口系统向外放出的热量,本身为负值。

一般情况下反应物的熵:  $S_m(T,p_i) = S_m(T,p_0) - R_m \ln \frac{p_i}{p_0}$ 

孤立系统平衡的熵判据: dS = 0.  $d^2S < 0$ 。

定温定容反应系统的亥姆霍兹函数判据: dF = 0.  $d^2F > 0$ .

定温定压反应系统的吉布斯函数判据: dG = 0.  $d^2G > 0$ 。

反应度:  $\varepsilon = \frac{n_{max} - n}{n_{max} - nmin}$ 。 离解度:  $\alpha = 1 - \varepsilon$ 。

**吉布斯函数**:对于1kmol理想气体, $G_m = G_m^{\circ} + R_m T \ln \left( \frac{p}{p_0} \right)$ 。 $G_m$ 是理想气体在(T,p)状态下的千摩尔吉布斯函数; $G_m^{\circ}$ 是 该气体在(T, 101.325K)状态下的千摩尔吉布斯函数,只与温度有关。 $p_0$ 为标准压力101.325kPa。

化学反应等温方程式:  $dG_{T,p} = R_m T \left[ -\ln K_p + \ln \frac{p_C^c p_D^d}{p_A^a p_B^b} (p_0)^{(a+b-c-d)} \right] d\varepsilon$ 。可用于判断化学反应的方向以及是否平衡。

化学平衡常数:  $\ln K_p = -\frac{\Delta G^{\circ}}{R_m T}$ ;  $K_p = \frac{p_C^c p_D^d}{p_A^a p_B^b} (p_0)^{(a+b-c-d)}$ 

**范特霍夫方程:**  $\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta H^{\circ}(T)}{R_m T^2}$ 。可用于证明温度变化对吸热、放热反应的化学平衡的影响。

平衡移动原理: 把平衡态的某一因素加以改变后,将使平衡态向着削弱该因素影响的方向转移。

**热力学第三定律**:开尔文温度趋近于0度时,凝聚系统经过任何可逆等温过程,熵的变化趋近于0,即 $\lim_{T\to 0}(\Delta S)_T=0$ ;不 可能靠有限的步骤使物体的温度达到绝对零度。

绝对熵:  $S = \int_0^T c_v \frac{dT}{T}$ .