天线与电波传播 复习指要

1天线基础知识

- 1.1基本振子的福射
- 电基本振子的辐射, 近场区、远场区的特性; 对偶原理及 磁基本振子的辐射
- 1.2 发射天线的电参数
 - **方向函数、方向图、方向图参数 2θ₀ 5**的三个坑: **1**功率**or**场强方向图**,2**归一化了**? 3**最大波束指向**?**
 - 方向系数、天线效率、增益系数
 1 方向图功率or场强方向图; 2归一化了? 3 球坐标面积分的标准形式; 4方向系数一定不小于1。
 - 天线的极化: 极化利用系数,圆极化的应用场所
 - 有效长度、输入阻抗与辐射阻抗、频带宽度
- 1.3互易定理与接收天线的电参数

收发天线互易定理(了解); 有效接收面积

1.4 对称振子

电流分布的近似方法;<mark>半波振子</mark>的方向图、方向系数;天线的<mark>谐振</mark>频率;增益随着天线长度变化的一般 规律;

1.5天线阵的方向性

方向图乘积定理的推导过程;阵列方向图的一般写法。边/端/强方向端射阵的方向图参数的计算,一

般特性; 栅瓣的概念及如何避免?

- 1.6 对称振子阵的阻抗特性(了解)
- **1.7**无限大理想导电反射面对天线电性能的影响 **镜像原理**

习题1: 1-16,19,20,23,24,26-34

考试不要求画图,写出关于δ角的公式即可。需注意注明角度含义。

2.1 水平对称天线

天线带宽的相关因素、宽半径增加天线带宽的典型办法;旋转场天线各区域方向图及极化特性

2.2 直立天线

增加直立天线效率的常见措施

2.3 环形天线

小环天线与大环天线辐射方向图的区别,小环天线在测向工程的应用

2.4 引向天线与背射天线

引向天线窄带的原因;巴伦;

3.1 行波单导线及菱形天线

行波天线的一般特性;

3.2 螺旋天线

实现圆极化的基本理解方式 螺旋天线的三种方向图状态:

5.1 缝隙天线

缝隙天线 的常见实现方式;开缝的位置如何选择。

5.2 微带天线

微带天线的优缺点

8.1 等效原理与惠更斯元的辐射

口径场方法及惠更斯元的概念及其做了哪些近似?

8.2 平面口径的辐射

面积利用系数在方向系数计算中的应用

线天线

习题2: 2, 3, 5, 6, 8,11,13

习题3:1

面天线 习题8:

电波传播

10.1 概述 **无线电波的分段**; THz的范围;

10.2 自由空间电波传播 **天线收发的公式;** 损耗因子的定义; dB量的计算; 用dB计算的公式写为不用dB计算的公式的写法;

10.3 电波传播的菲涅尔区 **绕射的概念及其与波长的关系**

例题10-2-1 习题10: 1-4,6

- 11.1 地球表面电特性
- 11.2 地面波的传播特性 与天波传播相比的特性
- 11.3 地面波场强的计算
- 11.4 地面不均匀性对地面波传播的影响
- 12.1 电离层概况 电离层分布的日夜、季节、维度特性
- 12.2 无线电波在电离层中的传播
- 12.3 短波天波传播 衰落及补救措施、寂静区
- 12.4 中波天波传播的介绍 电离层对各波段衰减一般规律
- 13.1 地面对视距传播的影响
- 13.2 对流层大气对视距传播的影响 光滑地面判据;大气对电磁波的窗口

电波传播

习题11:2,7

习题12: 1,7-11

习题13: 3,4,5,6