

天线与电波传播

郭璐

南京理工大学,电光学院通信工程系

2023年春季学期



Email: lu.guo@njust.edu.cn















第2章 简单线天线

- 2.1 水平对称天线
- 2.2 直立天线
- 2.3 环形天线
- 2.4 引向天线与背射天线


极化特性

常用的引向天线为线极化天线, 当振子面水平架设时, 工作于水平极化; 当振子面垂直架设时, 工作于垂直极化。




带宽特性


- 1、引向天线的工作带宽主要受方向性和输入阻抗的限制,一般只有百分之几。在允许馈线上驻波比S≤2的情况下,其工作带宽可能达到10%。
- 2、用单根无源振子作反射器时,由于自阻抗、互阻抗以及电间距d/λ均与频率关系密切,所以引向天线的工作带宽很窄。此时可以采用排成平面的多振子(例如"王"形振子)或由金属线制成的反射屏作为反射器,这样不仅可以增大前后辐射比,还可以增加工作带宽。
- 3、有源振子的带宽对引向天线的工作带宽有重要影响。 为了较宽带工作,可采用直径粗的振子,如:扇形振子, "X"形振子以及折合振子等等。








等粗细半波折合振子



不等粗细半波折合振子

 $2l \approx \lambda/2$ $D \ll \lambda$

粗略地说,可以把半波折合振子看作是一段的短路线从其中点拉开压扁而成,折合振子的两个端点为电流节点,导线上电流同相,当 $<<\lambda$,折合振子相当于一电流为 $I_{M}=I_{M1}+I_{M2}$ 的半波振子,故方向图将和半波振子的一样。



半波折合振子的构成及电流分布

半波折合振子的输入电阻与半波振子输入电阻之间满足以下关系:


$$R_{in} = \left(1 + \frac{\ln \frac{D}{a_1}}{\ln \frac{D}{a_2}}\right)^2 R_r = KR_r$$

当 $a_1 = a_2$ (等粗细) 时, K = 4


$$R_{in}=4R_{r}$$

2.4.4 平衡器——对称天线的馈电






平衡馈电



用平行双导线馈电, 对称振子两臂上的电流等幅、对称。





用同轴线馈电时,假如直接把同轴线的内外导体分别端接振子的左右两臂,则由于同轴线外导体外表面与右臂间的分布电容,使得它成为相当于左臂的一部分,起到分流(存在 I_4)的作用,这种现象有时称为电流"外溢"。根据电流连续性原理,在馈电点 $I_1=I_2$,而 $I_2=I_3+I_4$,故由于 I_4 的存在,导致 $I_3<I_1$,振子两臂的电流不再相等,失去了原来的"对称"性。另外, I_4 的存在所产生的辐射,还会造成交叉极化分量,破坏了原来的正常极化,这些都是人们所不希望的。为此,应采取适当措施加以克服,该措施就是采用平衡器。

Balun原理


针对同轴线馈电时产生不平衡的原因,大体上有三种方法可以使之平衡:一是扼止 I_4 ,即在馈电点让 $I_4=0$, $\lambda/4$ 扼流套即基于此原理;另一个就是让左、右臂均有分流,且为均衡分流,但让它们不能对外产生辐射,附加平衡段平衡器就基于这一设想;还有一种就是让振子的两臂均接同轴线内导体,形成对"地"自然平衡。与此同时还要保证两臂等幅馈电, \cup 形管就是这样做的。




结构:在原同轴线的外边增加一段长为/4 的金属罩. 罩的下端与同轴线外导体短接。


原理: 罩的内表面与原同轴线外导体的外表面便形成 一段终端短路的新同轴线。其输入阻抗为 ∞ 。 使得馈 电点处的 $I_a=0$,因而扼止 I_a ,保证了振子两臂电流的 对称性。

性能分析: 当工作频率改变时, 扼流套的输入阻抗减 小、 I_4 会相应增大起来,平衡将遭到破坏,故这种 平衡器的工作带宽很窄, 属窄带器件。由扼流套的结 构可知. 这种平衡器适用于硬同轴线给对称天线馈电 的情况。









附加平衡段平衡器


结构:在同轴线外面平行接上一段(长度为4/4)与同轴 线等粗细的金属柱体, 圆柱体底部与同轴线外导体短接 ,形成一段特性阻抗为Z。的 1/4 终端短路平行双导线。 同轴线外导体直接接天线一臂, 内导体与附加圆柱体连 接后接天线的另一臂。

性能分析:

同轴线的内外导体被均衡分流. 因而天线两臂的电流左 臂为 I_2-I_4 ,右臂为 I_1-I_4 ,因 $I_1=I_2$,所以两臂电流相等。 当 $\lambda=\lambda$ 时、 $\lambda/4$ 短路线输入端电流为零(即 $I_a=0$)、振 子两臂电流相等; 当 λ ≠ λ 时, 虽有 I_4 存在, 但仍然保持 相等。故就平衡而言,是宽带的,因而又称宽带2/4平 衡器。同时由于1,是流入平行双导线的电流,对外不会 产生对工作不利的附加辐射。







平衡原理:

U形管平行衡器是一段长为 $\lambda_{g}/2$ 的同轴线,由于天线两臂均接内导体,对"地" 是对称的,因而是平衡的。同时,由传输线理论可知,因A,B相距 $\lambda_{g}/2$,对地的 电位将等幅反相 V_A 为"+", V_B 为"-",因而两臂的电流大小相等,得到对称 分布。





第3章 行波天线



前面讲的振子型天线**,**其上电流为驻波分布**,**如对称振子的电流分布为

$$I(z) = I_m \sin^2 \beta (h - |z|) = \frac{I_m}{2j} e^{j\beta h} (e^{-j\beta z} - e^{j\beta z})$$

式中,第一项表示从馈电点向导线末端传输的行波(traveling wave);第二项表示从末端反射回来的从导线末端向馈电点传输的行波;负号表示反射系数为1。

当终端不接负载时,来自激励源的电流将在终端全部被反射。这样,振幅相等、传输方向相反的两个行波叠加就形成了驻波(standing wave)。凡天线上电流分布为驻波的均称为驻波天线。

驻波天线输入阻抗具有明显的谐振特性**,**一般情况下工作频带较窄。



如果天线上电流分布是行波,则此天线称为行波天线。 通常,行波天线是由导线末端接匹配负载来消除反射波而构成,最简单的有行波单导线天线、V形天线和菱形天线等,它们具有较宽的带宽,后两种天线还具有较好的单向辐射特性,因此在短波、超短波波段获得了广泛的应用。 但由于部分能量被负载吸收,所以天线效率不高。

● 行波单导线天线的方向图

若天线终端接匹配负载,则天线上电流为行波分布:

$$I_z = I_0 e^{-j\beta z'} (3-1-1)$$

行波天线的辐射场为




图 3-1-1 行波天线

$$E_{\theta} = j \frac{60\pi}{r\lambda} \sin \theta \int_{0}^{l} I_{0} e^{-j\beta z'} e^{-jk(r-z'\cos\theta)} dz'$$

$$E_{\theta} = \frac{j60\pi I_0}{\lambda r} \cdot \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \cdot \sin \left[\frac{\beta l}{2} (1 - \cos \theta) \right] e^{-j\beta [r + \frac{l}{2}(1 - \cos \theta)]}$$
(3-1-3)




因而, 单根行波单导线的方向函数为


$$F_{\theta} = \frac{\sin \theta \sin \left[\frac{\beta l}{2} (1 - \cos \theta) \right]}{1 - \cos \theta}$$
 (3-1-4)

由图 **3-1-2**可见,行波天线是单方向辐射的,但其最大辐射方向随电长度**I/**λ的变化而变化,旁瓣电平较高且瓣数较多,与其它类型天线相比,相对其电尺寸而言增益是不高的。 但这些不足可以利用排阵的方法来进行改善。

当天线较长时, 行波天线的最大辐射方向可近似由下式确定:



行波单导线方向图



 $L = 4\lambda$ 和 8λ 时行波单导线方向图



因此,有
$$\cos\theta_{\rm m} = 1 - \frac{\lambda}{2l}$$

由上式可见,当 l/λ 较大,工作波长改变时,最大辐射方向 θ m变化不大。

方向图特点:

- 1. 沿导线轴线方向没有辐射, 因为基本振子没有辐射。
- 2. 导线长度加长,最大辐射方向愈靠近轴线方向,同时主 瓣愈窄,副瓣愈大且副瓣数增多。
- 3. 当 l/λ 很大时, θ_{m1} 随 l/λ 变化很小,即最大辐射方向随 波长变化很小。——具有宽频特性



目前,一种被广泛应用于短波通信和广播、超短波散射通信的行波天线是由四根行波单导线连接成菱形的天线。载有行波电流的四个臂长相等,它们的辐射方向图完全相同。适当选择菱形的边长和顶角20,可在对角线方向获得最大辐射。





图 3-1-5 菱形天线及其平面方向图



行波V形天线

由于 l/λ 较大时,工作波长改变而最大辐射方向 θ_m 变化不大,因此V形天线具有较好的方向图宽频带特性和阻抗宽频带特性。由于其结构及架设特别简单,特别适应于短波移动式基站中。





V形天线(1/λ=10, θ=15°)


螺旋天线(helical antenna)



3.2.1 圆极化波及其应用

圆极化波具有下述重要特点:

- 1. 可分解为两正交等幅相位相差90⁰的 线极化波;
- 2. 辐射左旋圆极化波的天线,只能接收左旋圆极化波,反之亦然;
- 3. 入射波与反射波的旋向相反。



螺旋天线的参数有:

螺旋直径d=2b;

螺距s;

圈数N;

每圈的长度c;

螺距角△;

轴向长度L。


 $c^2=s^2+(\pi d)^2$

 Δ =arctan $\frac{s}{\pi d}$

L=Ns


3.2.2 螺旋天线的工作原理






TOTATETTE

d/λ <0.18 边射型



d/λ=0.25~0.46 端射型



d/ A >0.46 圆锥型




可以近似地将螺旋天线看成是由N个平面圆环串接而成,即看成是用环天线组成的天线阵。


设环的周长等于1个波长λ,并 设螺旋天线上传输的是行波电流。



t₁时刻平面环的电流分布

$$I = I_0 \cos(\omega t - kl)$$







轴向辐射场E=E_y



t1+T/4时刻平面环的电流分布

$$I = I_0 \cos(\omega t - kl)$$





轴向辐射场E=Ex



一个波长载行波的圆环沿轴向辐射的 是圆极化波。

一个波长环的方向函数近似为 cosφ, φ 为观察点与环轴的夹角。

将多个圆环按端射式直线阵的条件排列, 则可在轴方向获得最大辐射;




T₁模螺旋天线的方向图可用单圈的方向图 乘上阵因子求得。

一个波长环的方向函数近似为cosφ, 整个螺旋天线的方向函数为

$$F(\varphi) = \cos \varphi \frac{\sin(N\psi/2)}{N\sin(\psi/2)}$$

ψ = kscosφ+ξ, ξ电流相差,





$$D = 15 \left(\frac{l_0}{\lambda}\right)^2 \frac{Ns}{\lambda}$$

$$2\theta_{3dB} = \frac{52^{0}}{\frac{l_0}{\lambda} \sqrt{Ns/\lambda}}$$

$$Z_{in} = R_{in} = 140 \frac{l_0}{\lambda} (\Omega)$$

$$|AR| = \frac{2N+1}{2N}$$



螺旋天线的主要特点:

- (1) 沿轴线有最大辐射;
- (2)辐射场是圆极化波;
- (3) 天线导线上的电流按行波分布;
- (4) 输入阻抗近似为纯阻;
- (5) 具有宽频带特性。

第4章 非频变天线



4.1 非频变天线的基本概念

相似原理:


天线电尺寸相同则电性能相同

当f_A时,螺旋矢径电尺寸

$$r_A/\lambda_A = r_0 e^{a\phi}/\lambda_A$$

当f_R时,螺旋矢径电尺寸

$$r_B/\lambda_B = r_0 e^{a\phi} / \lambda_B$$





使 $r_A/\lambda_A = r_B/\lambda_B$ 即:

$$\frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{r_A}{r_B} = \frac{e^{a\varphi_A}}{e^{a\varphi_B}} = e^{a(\varphi_A - \varphi_B)}$$

只要转动角度Δφ=φ_A-φ_B 即可以得到完全相同的电尺寸。



平面等角螺旋天线

阿基米德螺旋天线


对数周期天线

第5章 缝隙天线与微带天线

无限大、无限



5.1.1 理想缝隙天线



$$\vec{E}(z) = -E_m \sin \left[k(l-|z|)\right]\vec{e}_y$$



分析方法——对偶原理:

在x<0空间两者场差一负号

$$-I^{m} = \oint_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

大小 $I^{m} = 2wE = 2wE_{m} \sin[k(l-|z|)]$


理想缝隙辐射场(x>0)


$$\vec{E}^{m} = -j \frac{E_{m} w}{\pi r} \frac{\cos(kl \cos \theta) - \cos kl}{\sin \theta} e^{-jkr} \vec{e}_{\varphi}$$

$$\vec{H}^{m} = j \frac{E_{m} w}{\pi r} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \frac{\cos(kl \cos \theta) - \cos kl}{\sin \theta} e^{-jkr} \vec{e}_{\theta}$$

在x<0空间符号相反

$$f(\theta) = \frac{\cos(kl\cos\theta) - \cos kl}{\sin\theta}$$





辐射功率

$$P_r = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\left| E_{\varphi} \right|^2}{240 \pi} r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$
$$= \frac{\left(E_m w \right)^2}{120 \pi^2} \int_0^{\pi} f^2(\theta) \sin \theta d\theta$$

定义辐射电阻

$$P_r = \frac{1}{2} \frac{U_m^2}{R_{r,m}}$$

$$U_m = E_m w$$

$$R_{r,m} = \frac{60 \,\pi^2}{\int_0^{\pi} f^2(\theta) \sin \theta d\theta}$$

对称振子的辐射电阻

$$R_{r,e} = 60 \int_0^{\pi} f^2(\theta) \sin \theta d\theta$$

互补天线的辐射电阻关系

$$R_{r,m}R_{r,e} = (60\pi)^2 = \left(\frac{\eta}{2}\right)$$

翎 翎!











