实 验 报 告 平分:

少年班 系<u>06</u>级 学号_<u>PB06000680</u> 姓名 张力 日期_2007-10-15_

实验题目:简易介电常数测试仪的设计与制作

实验目的:了解多种测量介电常数的方法及其特点和适用范围,掌握替代法,比较法和谐振法测固体电介


质介电常数的原理和方法,用自己设计与制作的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。


实验原理:介质材料的介电常数一般利用相对介电常数,来表示,而且有

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \frac{Cd}{\varepsilon_0 S}$$

电容的测定方法如下:

1、替代法





图一:替代法参考电路

原理图如上所示。其基本思路是通过调节可变电阻与可变电容,使 $I_{s=I_x}$ 或者 $U_{x=U_s}$, 从而 有 $C_{x}\!\!=\!\!C_{so}$

2、比较法

当待测电容较小时用替代法,标准可变电容箱有效位数损失太大,故可用比较法,此时:

$$C_x = C_s V_s / V_x$$


3、谐振法

将电路组成 RLC 回路,伏特计上指示最大,此时有

$$C_X = \frac{1}{4\pi^2 f^2 L}$$

如果 C_x 很小,则容谐振替代法,两次达到谐振, 电容电压最大,有 C_x = C_s 。







实 验 报 告 评分:

少年班 系<u>06</u>级

学号_PB06000680

姓名 张力

日期 2007-10-15

实验仪器:信号源一台,多用表一块,电容箱一个,交流电阻箱一个,压电陶瓷一个,电感器一个,导线 若干

实验内容:1、根据所给仪器、元件和用具、采用替代法设计一台简易的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。

- 2、用比较法设计一台简易的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。
- 3、用谐振法和谐振替代法设计一台简易的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。

实验数据:

1、替代法

测量序号	1	2	3	4	5	6
电容(µF)	0.0340	0.0399	0.0340	0.0340	0.0341	0.0341

表一:替代法测量电容数据

2、比较法

 $C_s=0.0341 \mu F$

测量序号	1	2	3	4	5	6
$V_s(V)$	3.056	3.064	3.065	3.055	3.053	3.054
$V_x(V)$	3.099	3.107	3.106	3.099	3.092	3.098

表二:比较法测量电容数据

3、谐振法

测量序号	1	2	3	4	5	6
频率(Hz)	821.71	820.65	824.27	821.05	824.21	822.38

表三:谐振法测量电容数据

4、谐振替代法

测量序号	1	2	3	4	5	6
电容(µF)	0.0376	0.0378	0.0373	0.0376	0.0377	0.0374

表四:谐振替代法测量电容数据

5、仪器常数

(1)压电陶瓷几何尺寸

直径 d=(24.65 ± 0.02)mm (P=0.95)

厚度 h=(0.194 ± 0.010)mm (P=0.95)

(2) 电容箱示值准确度

10×0.1 µ F 组 ± 0.5%

 $10 \times 0.01 \, \mu \, \text{F} \, 4 \pm 0.65\%$

 $10 \times 0.001 \, \mu \, F$ 组 ± 2%

 $10 \times 0.0001 \, \mu \, F$ 组 ± 5%

数据处理:

介电常数的计算公式可以被统一化为 $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \frac{Ch}{\varepsilon_0 S} = \frac{Ch}{\varepsilon_0 \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{4 Ch}{\varepsilon_0 \pi d^2}$

由于实验中替代法和谐振替代法认为 $C_x=C_x$, 故相应数据处理中对 C 的脚标不加区分。

<u>实 验 报 告</u> 评分

少年班 系 06 级

学号_PB06000680

姓名<u>张力</u>

日期 2007-10-15

1、替代法

$$\overline{C_x} = \frac{0.0340 + 0.0339 + 0.0340 + 0.0340 + 0.0341 + 0.0341}{6} \mu F = 0.0340 \mu F$$

那么根据公式计算出

$$\varepsilon_r = \frac{4\overline{C_x}h}{\varepsilon_0\pi d^2} = \frac{4\times0.0340\times10^{-6}\times0.194\times10^{-3}}{8.85\times10^{-12}\times3.14\times0.02465^2} = 1.563\times10^3$$

2、比较法

利用公式计算出各组 C_x ,得到下表

测量序号	1	2	3	4	5	6
$V_s(V)$	3.056	3.064	3.065	3.055	3.053	3.054
V _x (V)	3.099	3.107	3.106	3.099	3.092	3.098
C _x (µF)	0.0336	0.0336	0.0336	0.0336	0.0337	0.0336

表五:比较法测量电容计算结果

$$\overline{C_x} = \frac{0.0336 + 0.0336 + 0.0336 + 0.0336 + 0.0337 + 0.0336}{6} \mu F = 0.0336 \mu F$$

那么根据公式计算出

$$\varepsilon_r = \frac{4\overline{C_x}h}{\varepsilon_0\pi d^2} = \frac{4\times0.0336\times10^{-6}\times0.194\times10^{-3}}{8.85\times10^{-12}\times3.14\times0.02465^2} = 1.544\times10^3$$

3、谐振法

$$\overline{f} = \frac{821.71 + 820.65 + 824.27 + 821.05 + 824.21 + 822.38}{6}Hz = 822.38Hz$$

取 L=1H, 那么根据电容公式计算出

$$\overline{C_x} = \frac{1}{4\pi^2 \overline{f}^2 L} = \frac{1}{4 \times 3.14^2 \times 822.38^2 \times 1} F = 0.0375 \mu F$$

根据介电常数计算公式计算出

$$\varepsilon_r = \frac{4\overline{C_x}h}{\varepsilon_0\pi d^2} = \frac{4\times0.0375\times10^{-6}\times0.194\times10^{-3}}{8.85\times10^{-12}\times3.14\times0.02465^2} = 1.723\times10^3$$

4、谐振替代法

$$\overline{C_x} = \frac{0.0376 + 0.0378 + 0.0373 + 0.0376 + 0.0377 + 0.0374}{6} \mu F = 0.0376 \mu F$$

那么根据公式计算出

$$\overline{\varepsilon_r} = \frac{4\overline{C_x}h}{\varepsilon_0\pi d^2} = \frac{4\times0.0376\times10^{-6}\times0.194\times10^{-3}}{8.85\times10^{-12}\times3.14\times0.02465^2} = 1.728\times10^3$$

测量列的标准差为:

少年班 系 06 级

学号 PB06000680

姓名 张力

日期 2007-10-15

$$\begin{split} &\sigma(C_x) = \sqrt{\frac{\sum_i (\overline{C_x} - C_i)^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0.0376 - 0.0376)^2 \times 2 + (0.0376 - 0.0378)^2 + (0.0376 - 0.0373)^2 + (0.0376 - 0.0377)^2 + (0.0376 - 0.0374)^2}{6-1}} \mu F \\ &= 0.00019 \mu F \end{split}$$

取 P=0.95, 查表得 t 因子 $t_P=2.57$, 那么测量列不确定度的 A 类评定为

$$t_P \frac{\sigma(C_x)}{\sqrt{n}} = 2.57 \times \frac{0.00019}{\sqrt{6}} \mu F = 0.00020 \mu F$$

根据给定的电容箱的参数,可以计算得测量列不确定度的 B 类评定

$$u_R = (0.03 \times 0.65 \% + 0.007 \times 2 \% + 0.0006 \times 5 \%) \mu F = 0.00037 \mu F$$

所以测量列的展伸不确定度为

$$U(C_x) = \sqrt{\left[t_P \frac{\sigma(C_x)}{\sqrt{n}}\right]^2 + u_B^2} = \sqrt{0.00020^2 + 0.00037^2} \mu F = 0.0004 \mu F, P = 0.95$$

根据介电常数的计算公式和不确定度的传递原则,有

$$\left[\frac{U(\varepsilon_r)}{\overline{\varepsilon_r}}\right]^2 = \left[\frac{U(C_x)}{\overline{C_x}}\right]^2 + \left[\frac{U(h)}{h}\right]^2 + \left[\frac{2U(d)}{d}\right]^2$$

那么

$$U(\varepsilon_r) = \overline{\varepsilon_r} \sqrt{\left[\frac{U(C_x)}{C_x}\right]^2 + \left[\frac{U(h)}{h}\right]^2 + \left[\frac{2U(d)}{d}\right]^2} = 1.728 \times 10^3 \times \sqrt{\left(\frac{0.0004}{0.0376}\right)^2 + \left(\frac{0.010}{0.194}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{24.65}\right)^2} = 0.091 \times 10^3$$

故最终结果写成:

$$\varepsilon_r = \overline{\varepsilon_r} \pm U(\varepsilon_r) = (1.73 \pm 0.09) \times 10^3, P = 0.95$$

实验说明:谐振替代法中测量列与谐振法中相应测量序号的频率对应。

实验小结和分析:

- 1、从实验结果来看,方法 1、2 测量结果比较接近,而方法 3、4 测量结果与 1、2 有所差异(但 3、4 结果也比较接近),主要原因是测量原理上两组有比较大的区别,在后两种方法中引入了电感,并需要人工对是否谐振进行判断,这就造成了差异。
- 2、实验过程中应该注意电学仪器(特别是万用表)的正确使用。
- 3、比较各个测量电容的方法和误差来源:替代法原理、实验仪器与操作均比较简单,但当原电路和替代电路阻抗差距比较大的时候,会产生比较大的误差,同时不能保证电容箱的有效位数被充分使用;相对于替代法,当测量小电容时,比较法可以比较充分地利用有效数位,在假定 $R_s=R_x$ 的情况下,可修正替代法中的部分误差,但当 $R_s=R_x$ 不成立时,同样会带来较大误差;谐振法操作简便,原理简单,但是当待测电容较小时,由于电路本身电容分布的原因,系统误差会比较大,同时对于信号源频率的稳定性和人判断是否谐振要求很高(因此这也会带来比较大的误差);谐振替代法可广泛应用于各种电

<u>实 验 报 告</u> 评分:

<u>少年班 系 06 </u>级

学号<u>PB06000680</u>

姓名<u>张力</u>

日期 2007-10-15

容测量,测量精度基本取决于标准电容箱的精度,其主要制约因素(误差来源)仍然是对于谐振的判断。